

MSA 300.0, 300.0 C

STIHL



- | | |
|------------------|---------------------------|
| 2 - 31 | Uputa za uporabu |
| 32 - 61 | Návod na obsluhu |
| 62 - 91 | Lietošanas instrukcija |
| 91 - 118 | Kasutusjuhend |
| 118 - 148 | Ekspluatavimo instrukcija |
| 148 - 177 | Navodilo za uporabo |



Popis sadržaja

1	Predgovor.....	2
2	Informacije uz ovu uputu za uporabu.....	2
3	Pregled.....	3
4	Upute o sigurnosti u radu.....	4
5	Motornu pilu pripremiti za primjenu/rad.....	11
6	Sastaviti motornu pilu.....	12
7	Ulagati i isključivati kočnicu lanca.....	14
8	Umetnuti i izvaditi akumulator.....	14
9	Uklapati/isključivati i isklapati/isključivati motornu pilu.....	15
10	Provjeriti motornu pilu i akumulator.....	15
11	Raditi s motornom pilom.....	17
12	Nakon rada.....	21
13	Transport.....	22
14	Pohranjivanje/skladištenje.....	22
15	Čistiti.....	22
16	Održavati.....	23
17	Popravljati.....	24
18	Odkloniti smetnje/kvarove.....	24
19	Tehnički podaci.....	26
20	Kombinacije vodilica i lanaca pile.....	27
21	Pričuvni dijelovi i pribor.....	27
22	Zbrinjavanje.....	27
23	EU-izjava o sukladnosti.....	27
24	Adrese.....	28
25	Opće upute o sigurnosti u radu za električne alate.....	28

1 Predgovor

Dragi kupci,

raduje nas da ste se odlučili za tvrtku STIHL. Svoje proizvode razvijamo i izrađujemo u vrhunskoj kvaliteti sukladno potrebama naših kupaca. Tako i pri ekstremnim zahtjevima nastaju proizvodi velike pouzdanosti.

STIHL pruža vrhunsku kakvoću i pri servisiranju. Naš stručni trgovac jamči kompetentno savjetovanje i upućivanje, kao i sveobuhvatnu tehničku skrb.

Tvrta STIHL izričito je posvećena održivotu i odgovornom opodenju prema prirodi. Ove upute za uporabu pomažu vam da svoj proizvod tvrtke STIHL rabite na siguran i ekološki način s dugim rokom trajanja.

Zahvaljujemo vam na povjerenju i želimo vam mnogo radosti s vašim proizvodom tvrtke STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

VAŽNO! PRIJE KORIŠTENJA PROČITATI I POHRANITI NA SIGURNO MJESTO.

2 Informacije uz ovu uputu za uporabu

2.1 Važeći dokumenti

Vrijede lokalni sigurnosni propisi.

- Dodatno uz ovu uputu za uporabu pročitati s razumijevanjem sljedeće dokumente i pohraniti ih radi kasnijeg korištenja:
 - upute za sigurnost u radu za akumulator STIHL AP
 - uputu za uporabu za uređaje za punjenje STIHL AL 101, 300, 500
 - Sigurnosna informacija za akumulatore i proizvode s ugrađenim akumulatorom tvrtke STIHL: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Označavanje upozornih uputa u tekstu



OPASNOST

- Uputa upućuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati teške ozljede ili smrt.
- ▶ Navedene mjere mogu sprječiti teške ozljede ili smrt.



UPOZORENJE

- Uputa upućuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati teške ozljede ili smrt.
- ▶ Navedene mjere mogu sprječiti teške ozljede ili smrt.



UPUTA

- Uputa upućuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati štete na stvarima.
- ▶ Navedene mjere mogu sprječiti štete na stvarima.


2.3 Simboli u tekstu



Ovaj simbol upućuje na poglavje u ovoj uputi za uporabu.

3 Pregled

3.1 Motorna pila i akumulator



1 Stražnji štitnik za ruke

Stražnji štitnik za ruke štiti desnu ruku od kontakta s odbačenim ili puknutim lancem pile.

2 Oslone kandže

Oslone kandže za vrijeme rada podupiru motornu pilu na drvu.

3 Lanac pile

Lanac pile reže drvo.

4 Vodilica

Vodilica vodi lanac pile.

5 Hvatač lana

Hvatač lana prihvata odbačen ili puknut lanac pile.

6 Stezni vijak

Stezni vijak služi za podešavanje zategnutosti lana.

7 Lančanik

Lančanik pogoni lanac pile.

8 Poklopac lančanika

Poklopac lančanika pokriva lančanik i pričvršćuje vodilicu na motornu pilu.

9 Maticе

Maticе pričvršćuju poklopac lančanika na motornu pilu.

10 Štitnik lana

Štitnik lana štiti od kontakta s lancem pile.

11 Prednji štitnik za ruke

Prednji štitnik za ruke štiti lijevu ruku od kontakta s lancem pile, služi za ulaganje kočnice lana i pri povratnom udaru automatski aktivira kočnicu lana.

12 Cjevasta ručka

Cjevasta ručka služi za držanje, vođenje i nošenje motorne pile.

13 Zaporna poluga

Zaporna poluga drži akumulator u akumulatorskoj komorici.

14 Akumulatorska komora

Akumulator se stavlja u akumulatorsku komoricu.

15 Zapor sklopne poluge

Zapor sklopne poluge deblokira sklopnu polugu.

16 Ručka za upravljanje

Ručka služi za rukovanje, držanje i vođenje motorne pile.

17 Sklopna poluga

Sklopna poluga uključuje i isključuje motornu pilu.

18 Prekidač za otključavanje

Gumb za otključavanje služi uključivanju motorne pile.

19 Poklopac¹

Poklopac služi kao čuvar mesta za Smart Connector 2 A.

20 Pritisna tipka

Pritisna tipka služi podešavanju stupnjeva snage.

21 Zapor spremnika za ulje

Zapor spremnika za ulje zatvara spremnik za ulje.

22 Mjerka obaranja

S pomoći mjerke obaranja može se kontrolirati smjer obaranja.

23 Vijak za podešavanje uljne pumpe

Vijak za podešavanje uljne pumpe služi za podešavanje dobavne količine prianjajućeg ulja za podmazivanje lanaca pile.

¹Poklopac je dio kućišta motora. Poklopac uklonite samo za ugradnju Smart Connectora 2 A i pohranite ga na sigurno za ponovnu ugradnju. Rabite motornu kosu uvijek s ugrađenim poklopcom ili ugrađenim priključkom Smart Connector 2 A.

24 LED dioda „STATUS“

LED dioda pokazuje status motorne pile.

25 LED „TEMPERATURA“

LE dioda prikazuje je li motorna pila pretopla.

26 LED dioda „KOĆNICA LANCA“

LED dioda pokazuje je li koćnica lanca umetnuta.

27 LE diode „STUPANJ SNAGE“

LE diode pokazuju namješteni stupanj snage.

28 Akumulator

Akumulator opskrbljuje motornu pilu energijom.

29 LE diode


LED žaruljice prikazuju razinu napunjenošću akumulatora i kvarove.

30 Pritisna tipka

Pritisna tipka aktivira LED žaruljice na akumulatoru.

Pločica s oznakom snage s brojem stroja**3.2 Značajka opreme**

Motorna pila može, ovisno o tržištu, imati sljedeći značajku opreme:

**1 LED dioda „PRIJANJAJUĆE ULJE ZA PODMAZIVANJE LANCA PILE“**

LED dioda pokazuje da je spremnik s uljem prazan.

3.3 Simboli

Simboli se mogu nalaziti na motornoj pili i na akumulatoru te znače sljedeće:

Ovaj simbol naznačuje radni smjer lanca pile.

Okrećite u ovom smjeru kako biste zategnuli lanac pile.

Ovaj simbol označava spremnik ulja za prijanjuće ulje za podmazivanje lanca pile.

Ovaj simbol označava vijak za podešavanje uljne pumpe i dobavne količine prijanjućeg ulja za podmazivanje lanaca pile.

U tom smjeru koćnica se lana umeće ili otpušta.

Ovaj simbol označava prekidač za otključavanje.



Pritisnite pritisnu tipku za podešavanje razine snage.

Čistite procistač zraka posebnim STIHL sredstvom za čišćenje ili deterdžentom i isperite ga vodom.

Jedna LED dioda svijetli crveno. Akumulator je previše zagrijan ili je hladan.

4 LED žaruljice trepere crveno. U akumulatoru postoji kvar.

Duljina vodilice koja se smije upotrebljavati.

Zajamčena razina zvučne snage u skladu s Direktivom 2000/14/EZ u dB(A) da bi emisije buke proizvoda bile uspoređive.

Podatak pored simbola upućuje na obustavu energije akumulatora prema specifikaciji proizvođača čelija. Manji je kapacitet energije koji stoji na raspolaganju.

Proizvod nemojte odlagati s kućnim otpadom.

4 Upute o sigurnosti u radu**4.1 Simboli upozorenja**

Simboli upozorenja na motornoj pili ili akumulatoru imaju sljedeće značenje:



Slijedite upute za sigurnost u radu i njihove mjere.



S razumijevanjem pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih.



Nosite zaštitne naočale, štitnik za zaštitu sluha i zaštitnu kacigu.



Motornu pilu čvrsto držite objema rukama.



Uvažavajte sigurnosne upute glede povratnog udara i provođenje njihovih mjera.



Izvadite akumulator za vrijeme prekida rada, transporta, skladištenja, održavanja ili vršenja popravka.



Akumulator zaštite od vrućine i vatre.



Nemojte uranjati akumulator u tekućine.



Održavajte dopušteni temperaturni raspon akumulatora.

4.2 Namjenska upotreba

Motorna pila STIHL MSA 300.0, 300.0 C služi piljenju drva, piljenju grana i obaranju stabala s malim do srednjim promjerom debla te za održavanje drveća u blizini kuće.

Motorna pila može se upotrebljavati na kiši.

Ove motorne pile pokreće akumulator STIHL AP.

Ako morate raditi na sigurnoj skeli, motorna pila ne smije se upotrebljavati s akumulatorom STIHL AP izravno umetnutim u pilu.

⚠️ UPOZORENJE

- Akumulatori, čiju primjenu društvo STIHL nije odobrilo za motornu pilu, mogu izazvati požare i eksplozije. Moguće su teške ozljede ili smrti osoba i može nastati materijalna šteta.
 - ▶ Motornu pilu upotrebljavati s akumulatorom AP.
- Ako se motorna pila ili akumulator ne upotrebljavaju u skladu s odredbama, može doći do teških ozljeda ili smrti te može nastati materijalna šteta.
 - ▶ Upotrebljavajte motornu pilu kako je opisano u ovoj uputi za upotrebu.
 - ▶ Upotrebljavajte akumulator kako je opisano u ovim uputama za uporabu.

4.3 Zahtjevi za korisnika

⚠️ UPOZORENJE

- Korisnici bez poduke ne mogu prepoznati i procijeniti opasnosti od motorne pile i akumulatora. Korisnik ili druge osobe mogu se teško ozlijediti ili smrtno stradati.



- ▶ Pročitajte s razumijevanjem ovu uputu za uporabu i pohranite je radi kasnijeg korištenja.

- ▶ Ako se motorna pila ili akumulator predaju drugoj osobi: uvijek istovremeno predati i uputu za uporabu.
- ▶ Osigurati da korisnik ispunjava sljedeće zahtjeve:
 - Korisnik je odmoren.
 - Korisnik je tjelesno, osjetilno i duševno sposoban posluživati motornu pilu i akumulator i s njima raditi. Ako korisnik ima tjelesna, osjetilna ili duševna ograničenja, smije s njima raditi samo pod nadzorom ili prema uputi odgovorne osobe.
 - Korisnik može prepoznati i ocijeniti opasnosti motorne pile i akumulatora.
 - Korisnik je punoljetan ili je pod nadzrom obučen za određenu profesiju u skladu s nacionalnim propisima.
 - Korisnik je dobio poduku od stručnog trgovca tvrtke STIHL ili od stručne osobe prije nego što je počeo prvi puta raditi s motornom pilom.
 - Korisnik nije pod utjecajem alkohola, lijekova ili droga.
- ▶ Ako korisnik prvi puta radi s motornom pilom: piljenje okruglog drva vježbati na klupi za piljenje ili na nekom stalku.
- ▶ Ako postoje nejasnoće: potražiti pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.

4.4 Odjeća i oprema

⚠️ UPOZORENJE

- Za vrijeme rada duga kosa može se uvući u motornu pilu. Korisnik se može teško ozlijediti.
 - ▶ Svežite i zaštite dugu kosu tako da se nalazi iznad ramena.
- Za vrijeme rada predmeti mogu biti odbačeni u vis velikom brzinom. Korisnik se može ozlijediti.



- ▶ Nositi zaštitne naočale koje usko prijelijaju. Prikladne zaštitne naočale ispitane su prema standardu EN 166 ili prema nacionalnim propisima i mogu se odgovarajućom oznakom dobiti u trgovini.

- ▶ STIHL preporučuje nošenje štitnika za lice.
- ▶ Nosite usko prijelijajući gornji dio odjeće s dugim rukavima.
- Za vrijeme rada nastaje buka. Buka može oštetiti sluš.



- ▶ Nositi štitnik za zaštitu sluha.

- Predmeti koji padaju mogu uzrokovati povrede glave.



- Ako za vrijeme rada može doći do pada predmeta: nositi zaštitnu kacigu.
- Za vrijeme rada može se zavrtožiti prašina i može nastati izmaglica. Udahnuta prašina i izmaglica mogu naštetići zdravlju i izazvati alergijsku reakciju.
- Ako se zavrtoži prašina ili nastane magla: nosite masku za zaštitu od prašine.
- Neprikladna odjeća može se zaplesti u drvo, šipražje ili u motornu pilu. Korisnik koji ne nosi prikladnu odjeću može se teško ozlijediti.
- Nosit usko pričanjujuću odjeću.
- Odložite šalove i nakit.
- Za vrijeme rada korisnik može doći u dodir s rotirajućim lancem pile. Korisnik se može teško ozlijediti.
- Nosit duge hlače sa zaštitom od rezanja.
- Za vrijeme rada korisnik se može porezati na drvo. Za vrijeme čišćenja ili održavanja korisnik može doći u dodir s lancem pile. Korisnik se može ozlijediti.
- Nosit radne rukavice od otpornog materijala.
- Ako korisnik nosi neprikladnu obuću, može se pokliznuti. Ako poslužitelj dođe u kontakt s rotirajućim lancem pile, može se porezati. Korisnik se može ozlijediti.
- Nosit čizme za rad s motornim pilama sa zaštitom od rezanja.

4.5 Područje rada i okolina

4.5.1 Motorna pila

▲ UPOZORENJE

- Osobe koje ne sudjeluju u radu, djeca i životinje ne mogu prepoznati i procijeniti opasnosti od motorne pile i odbačenih predmeta. Osobe koje ne sudjeluju u radu, djeca i životinje mogu se teško ozlijediti i mogu nastati štete na stvarima.
- Osobe koje ne sudjeluju u radu, djecu i životinje držati na sigurnoj udaljenosti od područja rada.
- Motornu pilu ne ostavljati bez nadzora.
- Osigurati da se djeca ne mogu igrati s motornom pilom.
- Električni ugradbeni dijelovi motorne pile mogu proizvesti iskre. Iskre u lako zapaljivom ili eksplozivnom okolišu mogu izazvati požare i eksplozije. Osobe mogu biti teško ozlijedene ili smrtno stradati i može nastati šteta na stvarima.

- Ne raditi u lako zapaljivom i eksplozivnom okolišu.

4.5.2 Akumulator

▲ UPOZORENJE

- Nesudjelujuće osobe, djeca i životinje ne mogu prepoznati niti procijeniti opasnosti akumulatora. Može doći do teških ozljeda nesudjelujućih osoba, djece i životinja.
- Udaljite nesudjelujuće osobe, djecu i životinje.
- Ne ostavljajte akumulator bez nadzora.
- Osigurajte da se djeca ne mogu igrati akumulatorom.
- Akumulator nije zaštićen od svih utjecaja okoline. Ako je akumulator izložen određenim utjecajima okoline, može se zapaliti ili eksplodirati. Može doći do teških ozljeda ljudi i materijalne štete.
 - Zaštitite akumulator od vrućine i vatre.
 - Nemojte bacati akumulator u vatru.
- 
 ► Upotrebljavajte i skladištite akumulator na temperaturama između - 10 °C i + 50 °C.
- 
 ► Ne uranjajte akumulator u tekućine.
- Držite akumulator podalje od metalnih predmeta.
- Nemojte izlagati akumulator visokom tlaku.
- Nemojte izlagati akumulator mikrovalovima.
- Zaštitite akumulator od kemikalija i soli.

4.6 Sigurnosno ispravno stanje

4.6.1 Motorna pila

Motorna pila u sigurnosno je ispravnom stanju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Motorna je pila neoštećena.
- Motorna je pila čista.
- Hvatač lanca je neoštećen.
- Kočnica lanca funkcioniра.
- Elementi za korištenje funkcioniраju i na njima nisu vršene izmjene.
- Podmazivanje lanca funkcioniра.
- Tragovi uhodavanja na lančaniku nisu dublji od 0,5 mm.
- Dograđena je jedna od kombinacija vodilice i lanca pile navedena u ovim uputama za uporabu.
- Vodilica i lanac pile ispravno su dograđene.
- Lanac pile ispravno je zategnut.

- Za ovu motornu pilu montiran je originalni pribor tvrtke STIHL.
- Pribor je ispravno montiran.
- Zapor spremnika za ulje je zatvoren.

▲ UPOZORENJE

- U sigurnosno neispravnom stanju ugradbeni dijelovi više ne mogu ispravno funkcionirati i sigurnosne naprave mogu se deaktivirati. Osobe se mogu teško ozlijediti ili smrtno stradati.
 - ▶ Radite neoštećenom motornom pilom.
 - ▶ Ako je motorna pila nečista: očistite motornu pilu.
 - ▶ Radite s neoštećenim hvatačem lanca.
 - ▶ Ne vršite izmjene na motornoj pili. Izuzetak: dogradnja jedne od kombinacija vodilice i lanca pile navedene u ovim uputama za uporabu.
 - ▶ Ako elementi za posluživanje ne rade: ne radite s motornom pilom.
 - ▶ Montirajte originalni pribor tvrtke STIHL za ovu motornu pilu.
 - ▶ Vodilicu i lanac pile dogradite kako je opisano u ovim uputama za uporabu.
 - ▶ Montirajte pribor kako je opisano u ovim uputama za uporabu ili u uputama za uporabu pribora.
 - ▶ Ne gurajte predmete u otvore motorne pile.
 - ▶ Zatvoriti zapor spremnika za ulje.
 - ▶ Zamijenite istrošene ili oštećene natpise s napomenama.
 - ▶ Ako postoje nejasnoće: potražite pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.

4.6.2 Vodilica

Vodilica je u sigurnosno ispravnom stanju, ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Vodilica je neoštećena.
- Vodilica nije izobličena.
- Utor je tako dubok ili dublji, od najmanje dubine utora,  19.3.
- Štegovi utora su oslobođeni od srha.
- Utor nije sužen ili raširen.

▲ UPOZORENJE

- U sigurnosno neispravnom stanju vodilica više ne može ispravno voditi lanac pile. Lanac pile u optičnom/rotirajućem radu može odskočiti sa vodilice. Osobe se mogu teško ozlijediti ili biti usmrćene.
 - ▶ Raditi s neoštećenom vodilicom.
 - ▶ Ukoliko je dubina utora manja od najmanje dubine utora: zamijeniti vodilicu.
 - ▶ Vodilicu jednom tjedno oslobađati od srha.

- ▶ Ukoliko postoje nejasnoće: potražiti pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.

4.6.3 Lanac pile

Lanac pile je u sigurnosno ispravnom stanju, ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Lanac pile ne neoštećen.
- Lanac pile je ispravno naoštren.
- Vidljive su oznake trošenja na zubima za rezanje.

▲ UPOZORENJE

- U sigurnosno neispravnom stanju ugradbeni dijelovi više ne mogu ispravno funkcionirati i sigurnosne naprave mogu biti stavljene izvan snage. Osobe se mogu teško ozlijediti ili smrtno stradati.
 - ▶ Raditi s neoštećenim lancem pile.
 - ▶ Ispravno naoštreni lanac pile.
 - ▶ Ako postoje nejasnoće: potražiti pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.

4.6.4 Akumulator

Akumulator je u sigurnom stanju sigurnom, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Akumulator nije oštećen.
- Akumulator je čist i suh.
- Akumulator funkcioniра i nije izmijenjen.

▲ UPOZORENJE

- U stanju koje nije sigurno akumulator ne može više sigurno raditi. Ljudi se mogu teško ozlijediti.
 - ▶ Radite samo neoštećenim nožem i funkcionalnim akumulatorom.
 - ▶ Nemojte puniti oštećen ili neispravan akumulator.
 - ▶ Ako je akumulator zaprljan ili mokar: očistite akumulator i pustite da se osuši.
 - ▶ Nemojte modificirati akumulator.
 - ▶ Ne umećite nikakve predmete u otvore akumulatora.
 - ▶ Nemojte povezivati i kratko spajati električne kontakte akumulatora s metalnim predmetima.
 - ▶ Nemojte otvarati akumulator.
 - ▶ Zamijenite istrošene ili oštećene pločice s napomenama.
- Iz oštećenog akumulatora može isteći tekućina. Ako tekućina dođe u kontakt s kožom ili očima, može doći do nadraživanja kože ili očiju.
 - ▶ Izbjegavajte kontakt s tekućinom.
 - ▶ Ako je došlo do kontakta s kožom: zahvaćene dijelove kože operite velikom količinom vode i sapunom.

- ▶ Ako je došlo do kontakta s očima: oči ispirite velikom količinom vode najmanje 15 minuta i obratite se liječniku.
- Oštećen ili neispravan akumulator može neuobičajeno mirisati, dimiti se ili goriti. Može doći do teških ozljeda ili smrti ljudi i materijalne štete.
 - ▶ Ako akumulator ima neuobičajen miris ili se dimi: nemojte upotrebljavati akumulator i držite ga podalje od zapaljivih materijala.
 - ▶ Ako akumulator gori: pokušajte ugasiti akumulator aparatom za gašenje požara ili vodom.

4.7 Rad


4.7.1 Piljenje

▲ UPOZORENJE

- Ako izvan radnog područja nema osoba koje bi mogle čuti dozivanje, u slučaju nezgode ne može se pružiti pomoć.
 - ▶ Provjeriti nalaze li se osobe, koje nisu unutar radnog područja, u dometu poziva u slučaju nezgode.
- U određenim situacijama korisnik više ne može koncentrirano raditi. Korisnik može izgubiti kontrolu nad motornom pilom, posrnuti, pasti i teško se ozlijediti.
 - ▶ Raditi mirno i promišljeno.
 - ▶ Ako su osvjetljenje i vidljivost loši: ne raditi s motornom pilom.
 - ▶ Samo jedna osoba smije upravljati motornom pilom.
 - ▶ Ne raditi iznad visine ramena.
 - ▶ Paziti na prepreke.
 - ▶ Raditi stoeći na tlu i održavati ravnotežu. Ako se mora raditi na visini i ako se motorna pila upotrebljava s napajanjem s priključnim vodom: upotrijebiti radnu platformu.
 - ▶ Ako nastupi zamor: napraviti stanku u radu.
- Rotirajući lanac pile može porezati korisnika. Korisnik se može teško ozlijediti.
 - ▶ Ne dodirivati rotirajući lanac pile u radu.
 - ▶ Ako se lanac pile blokira nekim predmetom: isključiti motornu pilu, uložiti kočnicu lanca i izvaditi akumulator. Tek tada ukloniti predmet.
- Rotirajući lanac pile postaje vruć i rasteže se. Ako je lanac pile nedovoljno podmazan i nije naknadno zategnut može odskočiti s vodilice ili puknuti. Može doći do teških ozljeda ili smrti te može nastati materijalna šteta.
 - ▶ Upotrebljavati prianjajuće ulje za podmazivanje lanaca pile.

- ▶ Za vrijeme rada redovito provjeravati razinu u spremniku za ulje. Prije nego što se potroši prianjajuće ulje za podmazivanje lanaca pile: nadopunite prianjajuće ulje za podmazivanje lanaca pile.
- ▶ Za vrijeme rada redovito provjeravati zategnutost lanca pile. Ako je zategnutost lanca pile nedovoljna: zategnuti lanac pile.
- Ako na motornoj pili za vrijeme rada nastanu promjene ili ona ne radi na uobičajeni način, postoji mogućnost da motorna pila nije u sigurnosno ispravnom stanju. Može doći do teških ozljeda ili smrti te može nastati materijalna šteta.
 - ▶ Prekinuti rad, izvaditi akumulator i potražiti pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.
- Za vrijeme rada mogu nastati vibracije.
 - ▶ Nositi rukavice.
 - ▶ Napraviti stanku u radu.
 - ▶ Ako nastupe naznake smetnji u prokrvljenoštiti: potražiti pomoć liječnika.
- Ako rotirajući lanac pile pogodi neki tvrdi predmet, mogu nastati iskre. Iskre u lako zapaljivom okolišu mogu izazvati požare. Može doći do teških ozljeda ili smrti te može nastati materijalna šteta.
 - ▶ Ne izvoditi radove u lako zapaljivom okolišu.
- Kada se pusti sklopna poluga, lanac pile radi još kratko vrijeme. Lanac pile koji se pokreće može porezati osobe. Može doći do teških ozljeda.
 - ▶ Pričekati da lanac pile prestane raditi.

▲ UPOZORENJE



- Ako se pili drvo koje je napregnuto, vodilica se može zaglaviti. Korisnik može izgubiti kontrolu nad motornom pilom i može doći do teških ozljeda.
 - ▶ Prvo u tlačnu stranu (1) zapiliti rasteretni rez, zatim u vlačnu stranu (2) izvesti rez odvajanja.

▲ OPASNOST

- Ako se radi u okolini s vodovima pod strujnim naponom, lanac pile može doći u kontakt s

- vodovima i oštetiti ih. Može doći do teških ozljeda ili smrti.
- Ne raditi u blizini vodova pod strujnim naponom.

4.7.2 Piliti/kresati grane

▲ UPOZORENJE

- Ukoliko se oborenom stablu prvo krešu grane na donjoj strani, granje na tlu više ne može podupirati stablo. Za vrijeme rada se stablo može pokretati. Osobe se mogu teško ozlijediti ili biti usmrćene.
 - Kada je stablo dužinski razmjereno, prvo propiliti veće grane na donjoj strani.
 - Ne piliti grane stoeći na deblu.
- Za vrijeme rada otpiljena grana može pasti dolje. Poslužitelj se može spotaknuti, pasti i biti teško ozlijeden.
 - Stablu kresati grane od žilišta u smjeru krošnje.

4.7.3 Obaranje


▲ UPOZORENJE

- Neuvježbane osobe ne mogu procijeniti opasnosti pri obaranju. Moguće su teške ozljede ili smrti osoba i može nastati materijalna šteta.
 - Korisniku je potrebno relevantno znanje o tehnikama obaranja i iskustvo s radom na obaranju.
 - Ako postoje nejasnoće: pozovite iskusnog stručnjaka za podršku i utvrđivanje odgovarajuće tehnike obaranja.
- Za vrijeme obaranja na osobe mogu pasti stablo, granje ili predmeti. Što su veći dijelovi koji padaju, to je veći rizik da se osobe mogu ozbiljno ozlijediti ili smrtno stradati. Može nastati materijalna šteta.
 - Smjer obaranja odredite tako da je područje u koje se stablo obara slobodno.
 - Osobe koje ne sudjeluju u radu, djeci i životinje držite udaljene u krugu od 2,5 m duljine stabla oko područja rada.
 - Otkinute ili suhe grane prije obaranja odstranite iz krošnje drveta.
 - Ako se otkinute ili suhe grane ne mogu ukloniti s krošnje: pozovite iskusnog stručnjaka za podršku i određivanje odgovarajuće tehnike obaranja.
 - Promatrazite krošnju stabla i krošnje susjednih stabala i izbjegnite granje koje pada.
- Kada stablo pada, može puknuti na deblu ili povratno udariti u smjeru korisnika. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.
 - Planirajte put uzmaka postrance iza stabla.

- Idite unatrag na putu uzmaka i promatrajte stablo koje se obara.
- Na obronku nemojte ići unatrag, već unaprijed.
- Prepreke u području rada i na putu uzmaka mogu sprječavati korisnika tj. smetati mu. Korisnik se može spotakniti i pasti. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.
 - Odstranite prepreke iz područja rada i s puta uzmaka.
- Ukoliko se prijelomnica, sigurnosna traka ili pridržna traka zapile ili budu propiljene prerano, smjer obaranja se više ne može održati ili stablo može prerano pasti. Moguće su teške ozljede ili smrti osoba i može nastati materijalna šteta.
 - Nemojte zapiljavati ili propiljavati prijelomnicu.
 - Sigurnosnu traku ili pridržnu traku propilate zadnje.
 - Ako stablo počne prerano padati: prekinite rez obaranja i uzmaknite na put uzmaka.
- Ako rotirajući lanac pile u području oko gornje četvrtine vrha vodilice pogodi tvrdi klin za obaranje i brzo zakoči, može doći do povratnog udara. Osobe se mogu teško ozlijediti ili smrtno stradati.
 - Upotrebjavajte klinove za obaranje od aluminija ili polimera.
- Ako stablo ne padne u potpunosti na tlo ili ostane visiti na drugom stablu, korisnik više ne može kontrolirano završiti obaranje.
 - Prekinite obaranje i povucite stablo k tlu s pomoću vitla s užetom ili prikladnog vozila.

4.8 Reakcione sile

4.8.1 Povratni udar




Povratni udar može nastati uslijed sljedećih uzroka:

- Rotirajući lanac pile u području oko gornje četvrtine vrha vodilice pogodi neki tvrdi predmet i bude brzo zakočen.
- Rotirajući lanac pile zaglavljen je na vrhu vodilice.


Kočnica lanca ne može sprječiti povratni udar.

⚠️ UPOZORENJE



- Ako nastane povratni udar, motorna pila može se visoko odbaciti u smjeru korisnika. Korisnik može izgubiti kontrolu nad motornom pilom i teško se ozlijediti ili smrtno stradati.
- ▶ Motornu pilu čvrsto držite objema rukama.
- ▶ Tijelo držati na sigurnoj udaljenosti od produženog zakretnog područja motorne pile.
- ▶ Radite kako je opisano u ovoj uputi za uporabu.
- ▶ Ne radite s područjem oko gornje četvrtine vrha vodilice.
- ▶ Raditi s ispravno naoštrenim i ispravno zategnutim lancem pile.
- ▶ Upotrebljavati lanac pile s malom sklonosću povratnom udaru.
- ▶ Upotrebljavati vodilicu s malom glavom vodilice.
- ▶ Pilite punim gasom.

4.8.2 Privlačenje




Kada se radi s donjom stranom vodilice, motorna pila biva povučena dalje od poslužitelja.

⚠️ UPOZORENJE

- Ukoliko rotirajući lanac pile udari o neki tvrdi predmet i bude brzo zakočen, motorna pila može biti iznenada vrlo jako povučena dalje od poslužitelja. Poslužitelj može izgubiti kontrolu nad motornom pilom i teško se ozlijediti ili biti usmrćen.
- ▶ Motornu pilu fiksirati s obje ruke.
- ▶ Raditi tako, kako je opisano u ovoj uputi za uporabu.
- ▶ Vodilicu voditi ravno u rez.
- ▶ Ispravno postaviti oslone kandže.

- ▶ Piliti s punim gasom.

4.8.3 Odboj



Kada se radi s gornjom stranom vodilice, motorna pila biva gurnuta u smjeru poslužitelja.

⚠️ UPOZORENJE

- Ukoliko rotirajući lanac pile udari o neki tvrdi predmet i bude brzo zakočen, motorna pila može iznenada biti vrlo snažno gurnuta prema poslužitelju. Poslužitelj može izgubiti kontrolu nad motornom pilom i teško se ozlijediti ili biti usmrćen.
- ▶ Motornu pilu fiksirati s obje ruke.
- ▶ Raditi tako, kako je opisano u ovoj uputi za uporabu.
- ▶ Vodilicu voditi ravno u rez.
- ▶ Piliti s punim gasom.

4.9 Transport

4.9.1 Motorna pila

⚠️ UPOZORENJE

- Za vrijeme transporta se motorna pila može prekretati ili pomicati. Osobe se mogu ozlijediti i može nastati šteta na stvarima.

- ▶ Akumulator izvaditi van.



- ▶ Uložiti kočnicu lana.
- ▶ Štitnik lanca nataknuti preko vodilice tako da isti pokriva cijelu vodilicu.
- ▶ Motornu pilu osigurati zateznim trakama, remenjem ili mrežom tako da se ne može prekretati niti pomicati.

4.9.2 Akumulator

⚠️ UPOZORENJE

- Akumulator nije zaštićen od svih utjecaja okoline. Ukoliko je akumulator izložen određenim okolnim utjecajima, akumulator se može ošteti i mogu nastati štete na stvarima.
- ▶ Ne transportirati oštećen akumulator.

- ▶ Akumulator transportirati u električki nevodljivom pakovanju.
- Za vrijeme transporta se akumulator može prekretati ili pomicati. Osobe se mogu ozlijediti i može nastati šteta na stvarima.
 - ▶ Akumulator zapakirati u pakovanje tako, da se ne može pomicati.
 - ▶ Pakovanje osigurati tako, da se ne može pomicati/pokretati.

4.10 Pohranjivanje/skladištenje

4.10.1 Motorna pila

▲ UPOZORENJE

- Djeca ne mogu prepoznati i procijeniti opasnosti od motorne pile. Djeca se mogu teško ozlijediti.

- ▶ Akumulator izvaditi van.



- ▶ Uložiti kočnicu lanca.
- ▶ Štitnik lanca nataknuti preko vodilice tako, da isti pokriva cijelu vodilicu.
- ▶ Motornu pilu skladištiti izvan dosega djece.
- Električni kontakti na motornoj pili i metalni ugradbeni dijelovi mogu korodirati uslijed vlage. Motorna pila se može oštetiti.
 - ▶ Akumulator izvaditi van.
- ▶ Motornu pilu pohraniti čistu i suhu.

4.10.2 Akumulator

▲ UPOZORENJE

- Djeca ne mogu prepoznaci i procijeniti opasnosti od akumulatora. Djeca se mogu teško ozlijediti.
- ▶ Akumulator skladištiti izvan dosega djece.
- Akumulator nije zaštićen od svih utjecaja okoline. Ukoliko je akumulator izložen određenim okolnim utjecajima, akumulator se može oštetiti.
 - ▶ Akumulator pohraniti čist i suh.
 - ▶ Akumulator pohraniti/skladištiti u zatvorenoj prostoriji.
 - ▶ Akumulator pohraniti/skladištiti odvojen od motorne pile i uređaja za punjenje.
 - ▶ Akumulator pohraniti/skladištiti u električki nevodljivom pakovanju.
 - ▶ Akumulator pohraniti/skladištiti u temperaturnom području između – 10°C i + 50°C.

4.11 Čišćenje, održavanje, popravak

▲ UPOZORENJE

- Ako je za vrijeme čišćenja, održavanja ili vršenja popravka umetnut akumulator, motorna pila može se nehotično uklučiti. Osobe se mogu teško ozlijediti i može nastati materijalna šteta.



- ▶ Izvadite akumulator.



- ▶ Umetnute kočnicu lanca.

- Agresivna sredstva za čišćenje, čišćenje vodenim mlažom ili oštrim predmetima mogu oštetiti motornu pilu, vodilicu, lanac pile, akumulator i punjač. Ako se motorna pila, vodilica, lanac pile ili akumulator ne čiste ispravno, ugradbeni dijelovi više ne mogu ispravno funkcionirati i sigurnosne naprave mogu biti stavljene izvan snage. Osobe se mogu teško ozlijediti.
 - ▶ Motornu pilu, vodilicu, lanac pile i akumulator čistite kako je opisano u ovoj uputi za uporabu.
- Ako se motorna pila, vodilica, lanac pile i akumulator ne održavaju i ne popravljaju ispravno, ugradbeni dijelovi više ne mogu ispravno funkcionirati i sigurnosne naprave mogu biti stavljene izvan snage. Osobe se mogu teško ozlijediti ili smrtno stradati.
 - ▶ Motornu pilu i akumulator nemojte održavati i ne popravljati sami.
 - ▶ Ako se motorna pila ili akumulator moraju održavati ili popraviti: potražite pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.
 - ▶ Održavajte i popravljajte vodilicu i lanac pile kako je opisano u ovoj uputi za uporabu.
- Za vrijeme čišćenja ili održavanja lanca pile korisnik se može porezati na oštrim zubima za rezanje. Korisnik se može ozlijediti.
 - ▶ Nosite radne rukavice od otpornog materijala.

5 Motornu pilu pripremiti za primjenu/rad

5.1 Motornu pilu pripremiti za primjenu/rad

Prije svakog početka rada moraju se izvršiti sljedeći koraci:

- Osigurati, da se sljedeći ugradbeni dijelovi nalaze u sigurnosno ispravnom stanju:
 - Motorna pila, 4.6.1.
 - Vodilica, 4.6.2.
 - Lanac pile, 4.6.3.
 - Akumulator, 4.6.4.
- Provjeriti akumulator, 10.7.
- Akumulator napuniti u potpunosti, kao što je opisano u uputu za uporabu za uređaje za punjenje STIHL AL 101, 300, 500.
- Očistiti motornu pilu, 15.1.
- Dograditi vodilicu i lanac pile, 6.1.1.
- Zategnuti lanac pile, 6.2.
- Napuniti prijanjačujim uljem za lance pile, 6.3.
- Provjeriti kočnicu lanca, 10.4.
- Provjeriti elemente za posluživanje, 10.5.
- Provjeriti podmazivanje lanca, 10.6.
- Ukoliko se koraci ne mogu izvršiti: ne upotrebjavati motornu pilu i potražiti pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.


6 Sastaviti motornu pilu

6.1 Dograditi i demontirati vodilicu i lanac pile


6.1.1 Dogradnja vodilice i lanca pile

Kombinacije vodilice i lanca pile koje odgovaraju lančaniku i smiju biti dograđene, navedene su u tehničkim podacima, 20.1.


- Isključite motornu pilu, umetnite kočnicu lanca i izvadite akumulator.



- Okrećite maticice (1) uljevo dok ne postane moguće skinuti poklopac lančanika (2).
- Skinuti poklopac lančanika (2).
- Stezni vijak (3) zakrećite suprotno smjeru kretanja kazaljki na satu dok stezni zasun (4) ne nalegne lijevo na kućište.




- Lanac pile položite u utor vodilice tako da strelice na spojnim karikama lana pile na gornjoj strani pokazuju u smjeru kretanja.



- Vodilicu s lancem pile postavite na motornu pilu tako da budu ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - Pogonske karike lanca pile dosjedaju u zupce lančanika (7).
 - Vijci s ogrijkom (5) dosjedaju u dugu rupu vodilice (6).
 - Rukavac steznog zasuna (4) dosjeda u prorv (8) vodilice (6).

Orientacija vodilice (6) ne igra ulogu. Natisak na vodilici (6) može također stajati na glavi.

- Otpustite kočnicu lanca.



- Stezni vijak (3) zakrećite u smjeru kretanja kazaljki na satu dok lanac pile ne nalegne na vodilicu. Pri tome pogonske karike lanca pile uvedite u utor vodilice.
- Vodilica (6) i lanac pile naliježu na motornu pilu.
- Poklopac lančanika (2) položite na motornu pilu tako da bude tjesno vezan s motornom pilom.
- Zavrnite maticice (1) i čvrsto ih pritegnite.


6.1.2 Demontiranje vodilice i lanca pile

- ▶ Isključite motornu pilu, umetnите kočnicu lanca i izvadite akumulator.
- ▶ Okrećite maticu uljevo dok ne postane moguće skinuti poklopac lančanika.
- ▶ Skinuti poklopac lančanika.
- ▶ Stezni zasun zakretati suprotno smjeru kretanja kazaljki na satu do graničnika. Lanac je pile rasterećen.
- ▶ Skinuti vodilicu i lanac pile.

6.2 Zatezanje lanca pile

Za vrijeme rada lanac pile rasteže se ili skuplja. Zategnutost se lanca pile mijenja. Za vrijeme rada zategnutost lanca pile mora se redovito provjeravati i naknadno zatezati.

- ▶ Isključite motornu pilu, umetnите kočnicu lanca i izvadite akumulator.



- ▶ Otpustite maticu (1).
- ▶ Otpustite kočnicu lanca.
- ▶ Podignite vodilicu na vrhu i zakrenite stezni vijak (2) u smjeru kretanja kazaljki na satu ili suprotno kretanju kazaljki na satu dok se ne ispune sljedeći uvjeti:
 - Razmak a u sredini vodilice iznosi od 1 mm do 2 mm.
 - Lanac pile može se još s dva prsta, s neznatnim utroškom snage, prevući preko vodilice.
- ▶ Vodilicu dalje podižite na vrh i čvrsto pritegnite maticu (1).
- ▶ Ako razmak a u sredini vodilice ne iznosi od 1 mm do 2 mm: ponovo zategnite lanac pile.


6.3 Punjenje prianjajućim uljem za podmazivanje lanaca pile

Prianjajuće ulje za lance pila podmazuje i rashlađuje lanac pile u kružnom radu.


STIHL preporučuje upotrebu STIHL prianjajućeg ulja za lance motorne pile ili drugog dopuštenog prianjajućeg ulja za lance motorne pile.

- ▶ Isključite motornu pilu, uložite kočnicu lanca i izvadite akumulator.

- ▶ Položite motornu pilu na ravnu površinu tako da zapor spremnika za ulje pokazuje prema gore.
- ▶ Vlažnom krpom očistite područje oko zapora spremnika za ulje.




- ▶ Otklopite stremen zapora spremnika za ulje.
- ▶ Okrećite zapor spremnika za ulje suprotno smjeru kretanja kazaljki na satu sve do graničnika.
- ▶ Skinite zapor spremnika za ulje.
- ▶ Prianjajuće ulje za podmazivanje lanaca pile punite tako da se prianjajuće ulje za podmazivanje lanaca pile ne proljeva i nemojte spremnik za ulje puniti do ruba.
- ▶ Ako je stremen zapora spremnika za ulje zakljenjen: otklopite stremen.



- ▶ Zapor spremnika za ulje umetnite tako da oznaka (1) pokazuje na oznaku (2).
- ▶ Zapor spremnika za ulje pritisnite prema dolje i okrećite u smjeru kretanja kazaljki na satu, do graničnika. Zapor spremnika za ulje čujno se uglavljuje. Oznaka (1) pokazuje na oznaku (3).
- ▶ Provjerite može li se zapor spremnika za ulje izvući prema gore.
- ▶ Ako se zapor spremnika za ulje ne može izvući prema gore: zaklopite stremen zapora spremnika za ulje. Spremnik za ulje je zatvoren.


Ako se zapor spremnika za ulje može izvući prema gore, moraju se izvršiti sljedeći koraci:

- ▶ Umetnute zapor spremnika za ulje u željeni položaj.



- ▶ Zapor spremnika za ulje pritisnite prema dolje i okrećite u smjeru kretanja kazaljki na satu, do graničnika.
- ▶ Pritisnjte zapor spremnika za ulje prema dolje i okrećite suprotno smjeru kretanja kazaljki na satu toliko dugo dok oznaka (1) ne pokaže na označku (2).
- ▶ Ponovo pokušajte zatvoriti spremnik za ulje.
- ▶ Ako se spremnik za ulje i dalje ne može zatvoriti: ne radite s motornom pilom i potražite pomoć stručnog trgovca društva STIHL. Motorna pila nije u radno ispravnom stanju.

6.4 Montaža oslona kandži




- ▶ Odvrnite vijke (1).
- ▶ Položite oslon kandže (2).
- ▶ Zavrnuti i čvrsto zategnuti vijke (1).

7 Ulagati i isključivati kočnicu lanca

7.1 Umetanje kočnice lanca


Motorna pila opremljena je s jednom kočnicom lanca.

Kočnica lanca se pri dostatno jakom povratnom udaru uslijed tromosti mase štitnika ruke ulaže automatski ili ju može umetnuti poslužitelj.



- ▶ Štitnik ruke lijevom rukom pritisnite u stranu od cjevaste ručke.
- ▶ Štitnik ruke zvučno se uglavljuje. Ako je motorna pila uključena: LE dioda „KOĆNICA LANCA“ (1) svijetli. Kočnica lanca je umetnuta.

7.2 Otpuštanje kočnice lanca




- ▶ Štitnik ruke s lijevom rukom povucite u smjeru poslužitelja.
- ▶ Štitnik ruke zvučno se uglavljuje. Ako je motorna pila uključena: LE dioda „KOĆNICA LANCA“ (1) više ne svijetli. Kočnica lanca je otpuštena.

8 Umetnuti i izvaditi akumulator

8.1 Umetanje akumulatora


- ▶ Umetnute kočnicu lanca.



- ▶ Akumulator (1) gurajte do graničnika u akumulatorsku komoricu (2).
- ▶ Akumulator (1) zvučno se uglavljuje uz „klik“ i zaključan je.

8.2 Vađenje akumulatora

- Postavite motornu pilu na ravnu površinu.




- Pritisnite obje zaporne poluge (1). Akumulator (2) je debllokiran i može se izvaditi.

9 Uklapati/uključivati i isklapati/isključivati motornu pilu

9.1 Uključivanje motorne pile

- Motornu pilu čvrsto držite jednom rukom na ručki za posluživanje tako da palac obuhvaća ručku za posluživanje.
- Otpustite kočnicu lanca.
- Motornu pilu lijevom rukom na cjevastoj ručki čvrsto držite tako da palac obuhvaća cjevastu ručku.



- Rukom pritisnite zapor sklopne poluge (1) i držite ga pritisnutim.
 - Pritisnite prekidač za otključavanje (2). LE dioda „STATUS“ (4) i LE dioda posljednjeg podešenog stupnja snage svijetle.
 - Kažiprstom pritisnite sklopnu polugu (3) i držite je pritisnutom.
- Motorna pila ubrzava i lanac se pile pokreće.

Što je više pritisnuta sklopna poluga (3), to se lanac pile brže okreće. Ako je podešen stupanj snage ■■■■■, sklopna poluga (3) ne mora se potpuno pritisnuti radi postizanja maksimalne snage.

Motorna pila može se također uključiti tako da se prvo pritisne prekidač za otključavanje (2) i unutar 5 sekundi (dokle god treperi LE dioda „STATUS“) zapor sklopne poluge (1). Sklopna poluga (3) time je otključana i motorna pila spremna je za upotrebu.

Ako se sklopna poluga (3) i zapor sklopne poluge (1) otpuste nakon uključivanja, LE dioda „STATUS“ (4) i LE dioda posljednjeg podešenog stupnja snage trepere još 1 sekundu. Sve dok LE diode trepere, motornu pilu možete ponovo uključiti bez pritiska gumba za otključavanje (2).


9.2 Isključivanje motorne pile

- Otpustite sklopnu polugu i zapor sklopne poluge.
 - Pričekajte dok se lanac pile nakon oko 1 sekunde više ne pokreće.
 - Ako se lanac pile nakon oko 1 sekunde i dalje pokreće: umetnite kočnicu lanca, izvadite van akumulator i potražite pomoć stručnog trgovca društva STIHL.
- Motorna pila nije ispravna.

10 Provjeriti motornu pilu i akumulator

10.1 Provjeriti lančanik


- Iskopititi/isključiti motornu pilu, uložiti kočnicu lanca i akumulator izvaditi van.
- Isključiti kočnicu lanca.
- Demontirati poklopac lančanika.
- Demontirati vodilicu i lanac pile.



- Tragove uhodavanja na lančaniku provjeriti s ispitnom mjerkom tvrtke STIHL.
- Ukoliko su tragovi uhodavanja dublji od $a = 0,5$ mm: ne upotrebljavati motornu pilu i potražiti pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL. Lančanik se mora zamijeniti.

10.2 Provjeriti vodilicu


- Iskopititi/isključiti motornu pilu, uložiti kočnicu lanca i akumulator izvaditi van.
- Demontirati lanac pile i vodilicu.




- ▶ Dubinu utora vodilice mjeriti s mjernom šipkom jedne od mjerki turprijanja tvrtke STIHL.
- ▶ Vodilicu zamjeniti, ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 - Vodilica je oštećena.
 - Mjerena dubina utora je manja od najmanje dubine utora vodilice, **19.3.**
 - Utor vodilice je sužen ili je raširen.
- ▶ Ukoliko postoji nejasnoće: potražiti pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.

10.3 Provjeriti lanac pile

- ▶ Iskljupiti/isključiti motornu pilu, uložiti kočnicu lanca i akumulator izvaditi van.



- ▶ Visinu omeđivača dubine (1) mjeriti s mjerkom turprijanja (2) tvrtke STIHL. Mjerka turprijanja tvrtke STIHL mora odgovarati podjeli lanca pile.
- ▶ Ukoliko omeđivač dubine (1) premašuje veličinu mjerke turprijanja (2): naknadno doturprijati omeđivač dubine (1), **16.3.**



- ▶ Provjeriti, jesu li su oznake istrošenja (1 do 4) na zubima za rezanje vidljive.
- ▶ Ukoliko jedna od oznaka istrošenja na jednom zubu za rezanje nije vidljiva: ne upotrebljavati

lanac pile i potražiti pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.

- ▶ Provjerite pomoću STIHL mjerke turprijanja da li se kut oštrenja zuba sa rezanje pridržava mjeru od 30°. Mjerka turprijanja tvrtke STIHL mora odgovarati podjeli lanca pile.
- ▶ Ukoliko se nije pridržavalo kuteva oštrenja: naoštrite lanac pile.
- ▶ Ukoliko postoje nejasnoće: potražiti pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.

10.4 Provjeriti kočnicu lanca

- ▶ Uložiti kočnicu lanca i akumulator izvaditi van.

UPOZORENJE

- Zubi za rezanje lanca pile su oštri. Poslužitelj se može porezati.
- ▶ Nositi radne rukavice od otpornog materijala.
- ▶ Pokušati, lanac pile ručno prevući preko vodilice. Ukoliko lanac pile ručno ne može biti prevučen preko vodilice, kočnica lanca funkcioniра.
- ▶ Ukoliko lanac može biti ručno prevučen preko vodilice: ne upotrebljavati motornu pilu i potražiti pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL. Kočnica lanca je defektna.

10.5 Provjera elemenata rukovanja

Zapor sklopne poluge i sklopna poluga

- ▶ Aktivirajte kočnicu lanca i izvadite akumulator.
- ▶ Pokušajte pritisnuti sklopnu polugu bez pritisnjanja zapora sklopne poluge.
- ▶ Ako se sklopna poluga može pritisnuti: ne upotrebljavajte motornu pilu i potražite pomoć stručnog trgovca društva STIHL. Zapor sklopne poluge je neispravan.
- ▶ Pritisnite zapor sklopne poluge i držite ga pritisnutim.
- ▶ Pritisnite i ponovno otpustite sklopnu polugu.
- ▶ Ako su sklopna poluga ili zapor sklopne poluge teško pokretljivi ili se ne vraćaju u izlazni položaj: ne upotrebljavajte motornu pilu i potražite pomoć stručnog trgovca društva STIHL. Sklopna poluga ili zapor sklopne poluge su neispravni.

Uključivanje motorne pile

- ▶ Umetnите akumulator.
- ▶ Otpustite kočnicu lanca.
- ▶ Pritisnite zapor sklopne poluge i držite ga pritisnutim.
- ▶ Pritisnite prekidač za otključavanje.

- ▶ Pritisnite sklopnu polugu i držite je pritisnutom. Lanac pile radi.
- ▶ Ako 3 LED diode trepere crveno: izvadite van akumulator i potražite pomoć stručnog trgovca društva STIHL.
- Postoji smetnja u motornoj pili.
- ▶ Otpustite sklopnu polugu. Lanac pile više ne radi.
- ▶ Ako lanac pile i dalje radi: aktivirajte kočnicu lanca, izvadite akumulator i potražite pomoć stručnog trgovca društva STIHL.
- Motorna pila nije ispravna.

10.6 Provjeriti podmazivanje lanca

- ▶ Zamijeniti akumulator.
- ▶ Isključiti kočnicu lanca.
- ▶ Vodilicu usmjeriti na svjetlu površinu.
- ▶ Uključiti/uklopliti motornu pilu.

Prijanjujuće ulje za podmazivanje lanca pile biva odbačeno i vidljivo je na svjetloj površini. Podmazivanje lanca funkcioniра.

- ▶ Ukoliko odbačeno prijanjujuće ulje za lance nije vidljivo/prepoznatljivo:
 - ▶ Napuniti prijanjujućim uljem za podmazivanje lanca pile.
 - ▶ Iznova provjeriti podmazanost lanca.
 - ▶ Ukoliko prijanjujuće ulje za lance i nadalje na svjetloj površini nije vidljivo: ne upotrebjavati motornu pilu i potražiti pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL. Podmazivanje lanca je neispravno.

10.7 Provjeriti akumulator


- ▶ Pritisnuti tipkalo na akumulatoru. LED diode svijetle ili svjetlucaju/žmirkaju.
- ▶ Ukoliko LED diode ne svijetle ili ne svjetlucaju/žmirkaju: ne upotrebljavati akumulator i potražiti pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.

U akumulatoru postoji smetnja/kvar.

11 Raditi s motornom pilom

11.1 Namještanje dobavne količine ulja

Motorna pila ima podesivu uljinu pumpu.



Ako vijak za podešavanje uljne pumpe (1) stoji u položaju E (Ematic), dobavna količina ulja za većinu primjena optimalno je podešena.

Dobavna količina uljne pumpe može se prilagoditi različitim reznim duljinama, vrstama drveta i radnim tehnikama.


Povećavanje dobavne količine ulja

- ▶ Isključiti motornu pilu, umetnите kočnicu lanca i izvadite akumulator.
- ▶ Okrećite vijak za podešavanje uljne pumpe (1) u smjeru kretanja kazaljki na satu.

Smanjivanje dobavne količine ulja

- ▶ Isključiti motornu pilu, umetnите kočnicu lanca i izvadite akumulator.
- ▶ Okrećite vijak za podešavanje uljne pumpe (1) u suprotno smjeru kretanja kazaljki na satu.

11.2 Držanje i vođenje motorne pile



- ▶ Motornu pilu lijevom rukom na cjevastoj ručki i desnom rukom na ručki za upravljanje (1) fiksirajte i vodite tako da palac lijeve ruke obuhvaća cjevastu ručku, a palac desne ruke ručku za upravljanje.


11.3 Podešavanje snage

Moguće je podesiti 3 stupnja snage:

- ■ ECO: piljenje, niska brzina lanca, niska snaga
- ■ ■ : obaranje, srednja brzina lanca, maksimalna snaga
- ■ ■ ■ : piljenje grana, maksimalna brzina lanca, maksimalna snaga

Ovisno o namjeni možete podesiti tri stupnja snage. LE diode pokazuju namješteni stupanj snage. Što je viši stupanj snage, to se lanac pile brže pomiče.

Podešen stupanj snage utječe na vrijeme rada akumulatora. Što je stupanj snage niži, to je dulje vrijeme rada akumulatora.




- ▶ Pritisnite zapor sklopne poluge (1) i držite ga pritisnutim.
- ▶ Pritisnite prekidač za otključavanje (2).
- LE dioda „STATUS“ (3) i LE dioda posljednjeg podešenog stupnja snage svijetle.
- ▶ Pritisnite pritisnu tipku (4).
- LE diode (3) svjetle i pokazuju namješteni stupanj snage.
- ▶ Pritisnite pritisnu tipku (4).
- Slijedeći je stupanj snage podešen. Nakon trećeg stupnja snage slijedi ponovno prvi stupanj snage.
- ▶ Pritisnite tipku (4) pritišćite toliko često koliko je potrebno da se namjesti željeni stupanj snage.

11.4 Piljenje




UPOZORENJE

- Ako dođe do povratnog udara, motorna pila može biti odbačena u vis u smjeru korisnika. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.
 - ▶ Pilite s punim gasom.
 - ▶ Ne pilite s područjem oko gornje četvrtine vrha vodilice.
- ▶ Vodilicu s punim gasom vodite u rez tako da se vodilica ne zarubljuje.




- ▶ Postavite oslone kandže i upotrebljavate ih kao zakretnu točku.
- ▶ Vodilicu u potpunosti vodite kroz drvo tako da se oslone kandže uvijek postave iznova.
- ▶ Na kraju reza prihvatite težinu motorne pile.

11.5 Piljenje grana



- ▶ Motornu pilu poduprite na deblu.
- ▶ Vodilicu s punim gasom s jednim polužnim pokretom pritisnite prema grani.
- ▶ Granu propilite s gornjom stranom vodilice.




- ▶ Ako je grana zategnuta: zapiliti rasteretri rez (1) u tlačnoj strani, a potom s vlačne strane propiliti rezom odvajanja (2).

11.6 Obarati

11.6.1 Odrediti smjer obaranja i put uzmaka radnika


- ▶ Smjer obaranja odrediti tako, da je područje, u koje stablo pada, slobodno.



- ▶ Put uzmaka (B) odrediti tako, da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - Put uzmaka (B) je u kutu od 45° prema smjeru obaranja (A).
 - Na putu uzmaka (B) nema prepreka.
 - Krošnja stabla se može promatrati.
 - Ukoliko je put uzmaka (B) na obronku, put uzmaka (B) mora biti paralelan s obronkom.


11.6.2 Pripremiti područje rada na deblu

- ▶ Ukloniti prepreke u području rada na deblu.
- ▶ Odstraniti obraslost, nastalu na deblu.



- Ukoliko deblo ima velike, zdrave izrastke korijenja: izrastke korijenja prvo zapiljiti okomito, a zatim vodoravno, a potom odstraniti.

11.6.3 Osnove uz rez obaranja



C Podsjek

Podsjek određuje smjer obaranja.

D Prijelomnica

Prijelomnica vodi stablo kao šarnir prema tlu. Prijelomnica ima širinu $1/10$ promjera debla.

E Rez obaranja

S rezom obaranja se deblo propiljuje. Rez obaranja nalazi se na $1/10$ promjera debla (najmanje 3 cm) iznad podnožja podsjeka.

F Sigurnosna traka


Sigurnosna traka podupire stablo i osigurava ga od preuranjenog padanja. Sigurnosna traka je široka $1/10$ do $1/5$ promjera debla.

G Pridržna traka


Pridržna traka podupire stablo i osigurava ga od preuranjenog padanja. Pridržna traka je široka $1/10$ do $1/5$ promjera debla.

11.6.4 Piljenje podsjeka

Podsjek određuje smjer u koji stablo pada. Pridržavajte se navoda za polaganje podsjeka specifičnih za dotičnu zemlju.



- Motornu pilu usmjerite tako da se podsjek nalazi u desnem kutu prema smjeru obaranja i da je motorna pila blizu tla.
- Kontrolirajte smjer obaranja mjerkom obaranja (1).
- Zapiljite vodoravni temeljni rez.
- Zapiljite krovni rez u kutu od 45° prema vodoravnom temeljnog rezu.




- Ako je drvo zdravo i ima duga vlakna: rezove bjeljike zapiljite tako da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Rezovi bjeljike na obje su strane jednaki.
- Rezovi bjeljike u visini su dna podsjeka.
- Rezovi bjeljike široki su $1/10$ promjera debla.

Deblo se ne raspucava kada stablo pada.

11.6.5 Ubadanje

Ubadanje je radna tehnika, potrebna za obaranje.




- Vodilicu primjeniti s donjom stranom vrha i s punim gasom.
- Zapiljivati tako dugi, dok vodilica ne bude u deblu u dvostrukoj/duploj širini.
- Zakretati u ubodni položaj.
- Ubosti vodilicu.

11.6.6 Izabrati prikladan rez obaranja

Izbor prikladnog reza obaranja ovisi o sljedećim uvjetima:

- prirodnom nagibu stabla
- stvaranju grana na stablu
- štetama na stablu
- zdravstvenom stanju stabla
- ukoliko na stablu leži snijeg: teretu-težini snijega
- smjeru nagiba
- smjeru vjetra i brzini vjetra
- postojećem susjednim stablima

Postoje različita zapamćenja ovih uvjeta. U ovoj uputi za uporabu opisana su samo 2.



1 Normalno stablo

Normalno stablo stoji okomito i ima ravnomjernu krošnju stabla.


2 Nagibno stablo

Nagibno stablo stoji koso i ima krošnju stabla koja pokazuje u smjer obaranja.

11.6.7 Obarati normalno stablo s malim promjerom debla


Normalno stablo obara se s rezom obaranja sa sigurnosnom trakom. Taj rez obaranja se mora izvršiti, ukoliko je promjer debla manji od stvarne duljine reza motorne pile.

- Glasno zavikati i opomenuti (zov upozorenja)



- Vodilicu ubadati u rez obaranja tako dugo, dok opet nije vidljiva na drugoj stani debla, 11.6.5.
- Oslone kandže postaviti iza prijelomnice i koristiti kao zakretnu točku.
- Rez obaranja uboličiti u smjeru prijelomnice.

- Rez obaranja uboličiti u smjeru sigurnosne trake.




- Postaviti klin za obaranje. Klin za obaranje mora odgovarati promjeru debla i širini reza obaranja.
- Glasno zavikati i opomenuti (zov upozorenja)
- Sigurnosnu traku razdvojiti s ispruženim rukama izvana i horizontalno u ravnini reza obaranja.
- Stablo se obara/pada.


11.6.8 Obarati normalno stablo s velikim promjerom debla

Normalno stablo se obara s rezom obaranja sa sigurnosnom trakom. Taj rez obaranja se mora izvršiti, ukoliko je promjer debla veći od stvarne duljine reza motorne pile.

- Glasno zavikati i opomenuti (zov upozorenja)



- Oslone kandže postaviti u visini reza obaranja i uporabiti kao zakretnu točku.
- Motornu pilu vodoravno voditi u rez obaranja i zakretati toliko široko, koliko je moguće.
- Rez obaranja uboličiti u smjeru prijelomnice.
- Rez obaranja uboličiti u smjeru sigurnosne trake.
- Izmjeniti na suprotnu stranu debla.
- Vodilicu ubesti u istoj ravnini u rez obaranja.
- Rez obaranja uboličiti u smjeru prijelomnice.
- Rez obaranja uboličiti u smjeru sigurnosne trake.




- ▶ Postaviti klin za obaranje Klin za obaranje mora odgovarati promjeru debla i širini reza obaranja.
- ▶ Glasno zavikati i opomenuti (zov upozorenja)
- ▶ Sigurnosnu traku rastaviti s ispruženim rukama izvana i horizontalno u ravnini reza obaranja.


Stablo se obara/pada.


11.6.9 Obarati nagibno stablo s malim promjerom debla

Nagibno stablo se obara s rezom obaranja s pridržnom trakom. Taj rez obaranja se mora izvršiti, ukoliko je promjer debla manji od stvarne duljine reza motorne pile.

- ▶ Glasno zavikati i opomenuti (zov upozorenja)



- ▶ Vodilicu zabadati u rez obaranja tako dugo, dok ne bude ponovno vidljiva na drugoj strani debla.  11.6.5.
- ▶ Rez obaranja uboličiti u smjeru prijelomnice.
- ▶ Rez obaranja uboličiti u smjeru pridržne trake.




- ▶ Glasno zavikati i opomenuti (zov upozorenja).
- ▶ Pridržnu traku razdvojiti s ispruženim rukama izvana i koso prema gore.

Stablo se obara/pada.


11.6.10 Obarati nagibno stablo s velikim promjerom debla

Nagibno stablo se obara s rezom obaranja s pridržnom trakom. Taj rez obaranja se mora izvršiti, ukoliko je promjer debla veći od stvarne duljine reza motorne pile.

- ▶ Glasno zavikati i opomenuti (zov upozorenja).



- ▶ Oslone kandže postaviti u visini reza obaranja iza pridržne trake i koristiti kao zakretnu točku.
- ▶ Motornu pilu vodoravno voditi u rez obaranja i zakretati toliko široko, koliko je moguće.
- ▶ Rez obaranja uboličiti u smjeru prijelomnice.
- ▶ Rez obaranja uboličiti u smjeru pridržne trake.
- ▶ Izmijeniti na suprotnu stranu debla.
- ▶ Oslone kandže postaviti u visinu reza obaranja iza prijelomnice i koristiti kao zakretnu točku.
- ▶ Motornu pilu vodoravno voditi u rez obaranja i zakretati toliko široko, koliko je moguće.
- ▶ Rez obaranja uboličiti u smjeru prijelomnice.
- ▶ Rez obaranja uboličiti u smjeru pridržne trake.



- ▶ Glasno zavikati i opomenuti (zov upozorenja).
- ▶ Pridržnu traku razdvojiti s ispruženim rukama izvana i koso prema gore.

12 Nakon rada

12.1 Nakon rada

- ▶ Isključite motornu pilu, umetnite kočnicu lanca i izvadite akumulator.
- ▶ Ako je motorna pila mokra: ostavite motornu pilu da se osuši.
- ▶ Ako je akumulator mokar: ostavite akumulator da se osuši.
- ▶ Očistite motornu pilu.
- ▶ Očistite vodilicu i lanac pile.

- ▶ Otpustite maticе na poklopcu lančanika.
- ▶ Stezni vijak zakretati suprotno smjeru kretanja kazaljki na satu za 2 okretaja.
Lanac je pile rasterećen.
- ▶ Pritegnite maticе.
- ▶ Nataknite štitnik lanca preko vodilice tako da pokriva cijelu vodilicu.
- ▶ Očistite akumulator.

13 Transport

13.1 Transportiranje motorne pile

- ▶ Isključite motornu pilu, uložite kočnicu lanca i izvadite akumulator.
- ▶ Nataknite štitnik lanca preko vodilice tako da pokriva cijelu vodilicu.

Nošenje motorne pile

- ▶ Motornu pilu desnom rukom nosite za cjevastu ručku tako da vodilica pokazuje prema natrag.

Transportiranje motorne pile u vozilu

- ▶ Osigurajte motornu pilu tako da se ne može prekretati i da se ne može pomicati.

13.2 Transportirati akumulator

- ▶ Iskljupiti/isključiti motornu pilu, uložiti kočnicu lanca i akumulator izvaditi van.
- ▶ Osigurati, da se akumulator nalazi u sigurnosno ispravnom stanju.
- ▶ Akumulator zapakirati tako, da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - Pakovanje je električki nevodljivo.
 - Akumulator se u pakovanju ne može pomoci/pokretati.
- ▶ Pakovanje osigurati tako, da se ne može pomicati/pokretati.

Akumulator podlježe ispunjenju zahtjeva za robe, opasne u transportu. Akumulator je stupnjevan kao UN 3480 (litij-ionske baterije) i provjeren/ispitan prema UN-ovom priručniku Provjere/ispitivanja i kriteriji dio III, pododломak 38.3.

Transportni propisi su pod www.stihl.com/safety-data-sheets navedeni.

14 Pohranjivanje/skladištenje

14.1 Pohranjivanje motorne pile

- ▶ Isključite motornu pilu, umetnite kočnicu lanca i izvadite akumulator.
- ▶ Nataknite štitnik lanca preko vodilice tako da pokriva cijelu vodilicu.
- ▶ Motornu pilu pohranite tako da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - Motorna je pila izvan doseg djece.
 - Motorna je pila čista i suha.

- ▶ Ako se motorna pila pohranjuje na dulje od 30 dana: demontirajte vodilicu i lanac pile.

14.2 Pohraniti/skladišti akumulator

STIHL preporučuje, akumulator skladišti u stanju napunjenoosti između 40 % i 60 % (2 zeleno svijetleće LED diode).

- ▶ Akumulator pohraniti tako, da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - Akumulator je izvan doseg djece.
 - Akumulator je čist i suh.
 - Akumulator je u zatvorenoj prostoriji.
 - Akumulator je odvojen od motorne pile i uređaja za punjenje.
 - Akumulator se nalazi u električki nevodljivom pakovanju.
 - Akumulator je u temperaturnom području između 10 °C i + 50 °C.


15 Čistiti

15.1 Čišćenje motorne pile

- ▶ Isključite motornu pilu, uložite kočnicu lanca i izvadite akumulator.
- ▶ Čistite motornu pilu vlažnom krpom ili otapalom smole društva STIHL.
- ▶ Čistite raspore za prozračivanje kistom.
- ▶ Demontirajte poklopac lančanika.
- ▶ Područje oko lančanika čistite vlažnom krpom ili otapalom smole društva STIHL.
- ▶ Odstranite strana tijela iz akumulatorske komorice i akumulatorsku komoricu očistite vlažnom krpom.
- ▶ Električne kontakte u akumulatorskoj komorici očistite kistom ili mekom četkom.
- ▶ Dogradite poklopac lančanika.

15.2 Čišćenje vodilice i lanca pile

- ▶ Isključite motornu pilu, umetnite kočnicu lanca i izvadite akumulator.
- ▶ Demontirajte vodilicu i lanac pile.




- ▶ Provrt za ulaz ulja (1), kanal za izlaz ulja (2) i utor (3) čistite kistom, mekom četkom ili otapalom smole tvrtke STIHL.
- ▶ Lanac pile čistiti kistom, mekom četkom ili otapalom smole društva STIHL.

- Dogradite vodilicu i lanac pile.

15.3 Čišćenje pročistača zraka s flisom

- Izključite motornu pilu, umetnite kočnicu lanca i izvadite akumulator.



- Okrećite vijke (1) suprotno smjeru kretanja kazaljki na satu sve dok ne postane moguće skinuti poklopac (2).
- Skinite poklopac (2).
- Vijak (3) zakrećite ulijevo dok ne postane moguće skinuti pročistač zraka (4).
- Skinite pročistač zraka (4).
- Isprasište pročistač zraka (4).
- Ako je pročistač zraka (4) oštećen: zamjenite pročistač zraka (4).
- Pročistač zraka (4) ispušite komprimiranim zrakom počevši od čiste strane.



UPOZORENJE

- Ako sredstvo za čišćenje dospije u kontakt s kožom ili očima, može doći do njihovog nadraživanja.
 - Pridržavajte se uputa za uporabu sredstva za čišćenje.
 - Izbjegavajte kontakt sa sredstvima za čišćenje.
 - Ako je došlo do kontakta s kožom: pogodena mjesta na koži obilno isprati s vodom i sapunom.
 - Ako je došlo do kontakta s očima: oči obilno ispirite vodom najmanje 15 minuta i potražite pomoć liječnika.
- Vanjsku i unutarnju stranu pročistača zraka (4) poprskajte specijalnim čistačem društva STIHL ili sredstvom za čišćenje s pH-vrijednosti većom od 12.
- Ostavite posebno sredstvo za čišćenje društva STIHL ili sredstvo za čišćenje da djeluje 10 minuta.
- Isperite čistu stranu pročistača zraka (4) pod tekućom vodom.
- Isperite zaprljanu stranu pročistača zraka (4) pod tekućom vodom.
- Osušite pročistač zraka (4) na zraku.

- Postavite pročistač zraka (4).
- Uvrnute i pritegnite vijak (3).
- Nataknite poklopac (2).
- Zavrnuti i čvrsto zategnuti vijke (1).

15.4 Čistiti akumulator

- Akumulator čistiti s vlažnom krpom.

16 Održavati

16.1 Intervali održavanja

Intervali održavanja ovise o okolnim uvjetima i uvjetima rada. STIHL preporučuje sljedeće intervale održavanja:

Kočnica lanca

- Kočnicu lanca u sljedećim vremenskim razmacima povjerite na održavanje stručnom trgovcu tvrtke STIHL:
 - puno radno vrijeme primjene: kvartalno
 - djelomično radno vrijeme primjene: svakih pola godine
 - povremena primjena: jednom godišnje

Jednom tjedno

- Provjerite lančanik.
- Vodilicu provjerite i osobodite od srha.
- Lanac pile provjerite i naoštrite.

Jednom mjesечно

- Spremnik za ulje povjerite na čišćenje stručnom trgovcu tvrtke STIHL.

16.2 Vodilicu očistiti od srha

Na vanjskom rubu vodilice se može stvarati srh.

- Srh odstraniti s plosnatom turpijom ili usmjerivačem-ravnalom vodilica tvrtke STIHL.
- Ukoliko postoje nejasnoće: potražiti pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL.

16.3 Oštrenje lanca pile


Ispravno oštrenje lanaca pile zahtijeva mnogo vježbe.

STIHL turpije, STIHL pomočna sredstva za turpinjanje, STIHL uređaji za oštrenje i brošura "Oštrenje lanaca pilja tvrtke STIHL" pomažu pri ispravnom oštrenju lanca pile. Brošura je raspoloživa na www.stihl.com/sharpening-brochure.


STIHL preporučuje oštrenje lanaca pile povjeriti stručnom trgovcu tvrtke STIHL.

**UPOZORENJE**

- Zubi za rezanje lanca pile su oštri. Poslužitelj se može porezati.
- Nositi radne rukavice od otpornog materijala.



- Svaki zub za rezanje turpijati okruglom turpijom tako da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - Okrugla turpija odgovara podjeli lanca pile.
 - Okrugla turpija vodi se iznutra prema van.
 - Okrugla turpija vodi se pod pravim kutom prema vodilici.
 - Pridržavati se kuta oštrenja od 30 °.

**18 Odkloniti smetnje/kvarove****18.1 Uklanjanje smetnji na motornoj pili ili akumulatoru**

Smetnja	LE diode na akumulatoru	Uzrok	Otklanjanje poteškoća
Motorna pila ne pokreće se pri uključivanju.	1 LE dioda treperi zeleno.	Preniska je razina napunjenoosti akumulatora.	<ul style="list-style-type: none"> ► Napunite akumulator u potpunosti kao što je opisano u uputu za uporabu za uređaje za punjenje STIHL AL 101, 300, 500.
	Jedna LE dioda svijetli crveno.	Akumulator je previše zagrijan ili je hladan.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aktivirajte kočnicu lanca i izvadite akumulator. ► Ostaviti akumulator da se ohladi ili zagrije.
	3 LE diode trepere crveno.	Postoji smetnja u motornoj pili.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aktivirajte kočnicu lanca i izvadite akumulator. ► Očistiti električne kontakte u akumulatorskoj komorici. ► Umetnите akumulator. ► Otpustite kočnicu lanca. ► Uključite motornu pilu. ► Ako i dalje 3 LE diode trepere crveno: ne upotrebjavajte motornu pilu i potražite pomoć stručnog trgovca društva STIHL.

Smetnja	LE diode na akumulatoru	Uzrok	Otklanjanje poteškoća
3 LE diode svijetle crveno.	3 LE diode svijetle crveno.	Motorna pila je prevraća.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirajte kočnicu lanca i izvadite akumulator. ▶ Ostavite motornu pilu da se ohladi.
	4 LE diode trepere crveno.	U akumulatoru postoji kvar.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirajte kočnicu lanca i izvadite akumulator pa ga ponovno umetnite. ▶ Otpustite kočnicu lanca. ▶ Uključite motornu pilu. ▶ Ako 4 LE diode i dalje trepere crveno: ne upotrebljavati akumulator i potražiti pomoć stručnog trgovca društva STIHL.
		Između motorne pile i akumulatora prekinut je električni spoj.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirajte kočnicu lanca i izvadite akumulator. ▶ Očistiti električne kontakte u akumulatorskoj komorici. ▶ Umetnite akumulator.
		Motorna pila ili akumulator su vlažni.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ostavite motornu pilu ili akumulator da se osuše.
LE dioda „TEMPERATURA“ svijetli crveno.		Motorna pila je prevraća.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirajte kočnicu lanca i izvadite akumulator. ▶ Ostavite motornu pilu da se ohladi. ▶ Očistite pročistač zraka.
Motorna pila isključuje se tijekom rada.	3 LE diode svijetle crveno.	Motorna pila je prevraća.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirajte kočnicu lanca i izvadite akumulator. ▶ Ostavite motornu pilu da se ohladi.
		Postoji električna smetnja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirajte kočnicu lanca, izvadite akumulator pa ga ponovno umetnite. ▶ Uključite motornu pilu.
Radno vrijeme motorne pile je prekratko.		Akumulator nije u potpunosti napunjen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Napunite akumulator u potpunosti kao što je opisano u uputi za uporabu za uređaje za punjenje STIHL AL 101, 300, 500.
		Prekoračen je vijek trajanja akumulatora.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamijenite akumulator.
U području reza dimi se ili nastaje miris izgorenog.		Lanac pile nije ispravno naošten.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ispravno naoštriti lanac pile.
		U spremniku za ulje premalo je prijedajućeg ulja za podmazivanje lanaca pile.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Punjenje prijedajućim uljem za podmazivanje lanaca pile.
		Dio za podmazivanje lanca dobavlja premalo prijedajućeg ulja za podmazivanje lanaca pile.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećajte dobavnu količinu ulja. ▶ Očistite vodilicu i lanac pile.
		Lanac pile previše je zategnut.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ispravno zategnjite lanac pile.
		Motorna pila ne primjenjuje se ispravno.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poslušajte kako treba primjenjivati uređaj i vježbajte.
LED dioda „PRIJANJAJUĆE ULJE ZA PODMAZIVANJE LANCA PILE“ svijetli crveno.		U spremniku za ulje premalo je prijedajućeg ulja za podmazivanje lanaca pile.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Punjenje prijedajućim uljem za podmazivanje lanaca pile. ▶ Ako i dalje LED dioda „PRIJANJAJUĆE ULJE ZA PODMAZIVANJE LANCA PILE“ svijetli crveno: ne upotrebljavajte motornu pilu i potražite pomoć stručnog trgovca društva STIHL.

Smetnja	LE diode na akumulatoru	Uzrok	Otklanjanje poteškoća
LED dioda „PRI-JANJAJUĆE ULJE ZA POD-MAZIVANJE LANCA PILE“ treperi crveno.		Senzor prianjajućega ulja za podmazivanje lanca pile je neispravan.	► Ne upotrebljavajte motornu pilu i potražite pomoć stručnog trgovca društva STIHL.

19 Tehnički podaci

- ### 19.1 Motorne pile STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C
- Odobreni akumulatori: STIHL AP (osim STIHL AP 100, AP 200, AP 300)
 - Težina bez akumulatora, vodilice i lanca pile: 4,5 kg
 - Maksimalna zapremnina spremnika za ulje: 310 cm³ (0,31 l)
 - Električna vrsta zaštite: IPX4 (Zaštita od vode pod bilo kojim kutem)

Vrijeme rada navedeno je na stranici www.stihl.com/battery-life.

19.2 Lančanici i brzine lanaca

Mogu se upotrebljavati sljedeći lančanici:

8-zuba za .325"

- Maksimalna brzina lanca prema ISO 11681: 30 m/s

19.3 Najmanja dubina utora vodilice

Najmanja dubina utora ovisi o podjeli vodilice.

- .325" P: 1,6 mm

19.4 Akumulator STIHL AP

- Akumulatorska tehnologija: litij-ionska
- Napon: 36 V
- Kapacitet u Ah: vidi pločicu s podacima snage
- Obustava energije u Wh: vidi pločicu s podacima snage
- Težina u kg: vidi pločicu s podacima snage
- Dozvoljeno/dopušteno temperaturno područje za uporabu i pohranjivanje/skladištenje: - 10 °C do + 50 °C

19.5 Vrijednosti buke i vrijednosti vibracija

K-vrijednost za razinu zvučnog tlaka iznosi 2 dB(A). K-vrijednost za razinu zvučnog tlaka

iznosi 2 dB(A). K-vrijednost za vibracijske vrijednosti iznosi 2 m/s².

STIHL preporučuje nošenje štitnika za zaštitu sluha.

- Razina zvučnog tlaka L_{PA} izmjerena prema EN 62841-4-1: 93 dB(A)
- Razina zvučnog tlaka L_{WA} izmjerena prema EN 62841-4-1: 104 dB(A)
- Vibracijska vrijednost a_{hv} izmjerena prema EN 62841-4-1:
 - Ručka za rukovanje: 2,8 m/s²
 - Cjevasta ručka: 2,6 m/s²

Navedene vrijednosti buke i vibracija mjerene su prema normiranom ispitnom postupku i mogu se iskoristiti za usporedbu električnih uređaja. Vrijednosti buke i vibracija koje stvarno nastaju mogu odstupati od navedenih vrijednosti, ovisno o vrsti primjene. Navedene vrijednosti buke i vibracija mogu se rabiti za početnu procjenu izloženosti buci i vibracijama. Stvarna izloženost buci i vibracijama mora se procijeniti. Pri tome se također mogu uzeti u obzir vremena u kojima je električni uređaj isključen i ona u kojima je pak uključen, ali radi bez opterećenja.

Informacije o usklađenosti s Direktivom o vibracijama 2002/44/EZ navedene su na stranici www.stihl.com/vib.

19.6 REACH

REACH označava EG-odredbu/propis za registriranje, procjenjivanje i dozvolu/dopuštenje primjene kemikalija.

Informacije za ispunjenje REACH odredbe su pod www.stihl.com/reach navedene.

20 Kombinacije vodilica i lanaca pile

20.1 Motorne pile STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

Podjela	Debljina pogonske karike / širina utora	Duljina	Vodilica	Broj zubi, skretna zvijezda	Broj pogonskih karika	Lanac pile
.325"	1,3 mm	35 cm	Rollomatic E / Light 04	10	60	23 RD3 Pro (tip 3696)
		40 cm			67	23 RM Pro (tip 3693)
		45 cm			74	23 RM3 Pro (tip 3695)
		50 cm			81	23 RS Pro (tip 3690)
		40 cm	Duromatik E / Strong S	-	67	23 RS3 Pro (tip 3694)

Duljina reza neke vodilice ovisi o upotrijebljenoj motornoj pili i lancu pile. Stvarna duljina reza neke vodilice može biti manja od navedene duljine.

21 Pričuvni dijelovi i pribor

21.1 Zamjenski dijelovi i pribor

STIHL Ovi simboli označavaju originalne zamjenske dijelove društva STIHL i originalni pribor društva STIHL.

STIHL preporučuje uporabu originalnih zamjenskih dijelova društva STIHL i originalnog pribora društva STIHL.

Društvo STIHL unatoč stalnom promatranju tržišta ne može procijeniti zamjenske dijelove i pribor drugih proizvođača u pogledu pouzdanosti, sigurnosti i prikladnosti i STIHL se ne može zauzeti za njihovu primjenu.

Originalni zamjenski dijelovi društva STIHL i originalan pribor društva STIHL dostupni su kod stručnog trgovca društva STIHL.

22 Zbrinjavanje

22.1 Zbrinjavanje motorne pile i akumulatora

Informacije o zbrinjavanju mogu se dobiti u lokalnoj upravi i od stručnog trgovca društva STIHL.

Nepropisno zbrinjavanje može naštetiti zdravlju i onečistiti okoliš.

- Odnesite STIHL proizvode uključujući pakiranje u skladu s lokalnim propisima na prikladno sabirno mjesto za recikliranje.
- Nemojte zbrinjavati s kućnim otpadom.

23 EU-izjava o sukladnosti

23.1 Motorne pile STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Njemačka

izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da proizvod

- vrsta gradnje: motorna pila s akumulatorom
- Tvornička oznaka: STIHL
- Tip: MSA 300.0, serijska identifikacija: MA02
- Tip: MSA 300.0 C, serijska identifikacija: MA02

odgovara dotičnim odredbama direktiva 2011/65/EU, 2006/42/EZ, 2014/30/EU i 2000/14/EZ, a razvijen je i proizveden u skladu s verzijama sljedećih normi koje vrijede na datum proizvodnje: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1 i EN 62841-4-1.

EZ ispitivanje tipa proveo je sukladno Direktivi 2006/42/EZ, članak 12.3(b): VDE Institut za ispitivanje i certificiranje (Prüf- u. Zertifizierungsinstut) (NB 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Njemačka

- Certifikacijski broj: 40053950

Radi određivanja mjerene i garantirane razine zvučne snage postupalo se prema Direktivi 2000/14/EZ, Prilog V.

MSA 300.0, MSA 300.0 C

- Izmjerena razina zvučne snage: 107 dB(A)
- Garantirana razina zvučne snage: 109 dB(A)

Tehnička dokumentacija pohranjena je u odjelu za odobrenje proizvoda društva
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Godina gradnje, zemlja proizvodnje i broj stroja navedeni su na motornoj pili.

Waiblingen, 31. 8. 2021.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG


u. z.

Dr. Jürgen Hoffmann, rukovoditelj odjela za odobrenje i regulaciju proizvoda

24 Adrese

24.1 STIHL – Glavna uprava

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

24.2 STIHL – Prodajna društva

NJEMAČKA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AUSTRIJA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVICARSKA

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
86117 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

24.3 STIHL – Uvoznici

BOSNA I HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560

Telefaks: +387 36 350536

HRVATSKA

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.

Sjedište:

Amruševa 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410

Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Telefaks: +385 1 6221569

TURSKA

SADAL TARIM MAKİNELERİ DIŞ TİCARET A.Ş.

Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, İzmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Telefaks: +90 232 210 32 33

25 Opće upute o sigurnosti u radu za električne alate

25.1 Uvod

U ovom poglavljtu daju se opće, prethodno formulisane sigurnosne upute, sadržane u normi EN/IEC 62841 za rukom vođene, motorom pogonjene električne alate.

Tvrta STIHL obvezna je otisnuti ove tekstove.

Upute o sigurnosti navedene pod "Električna sigurnost" za izbjegavanje električnog udara nisu primjenjive za proizvode s akumulatorom tvrtke STIHL.



UPOZORENJE

- Pročitajte sve upute o sigurnosti na radu, napomene, slike i tehničke podatke koji su priloženi ovom električnom alatu. Propusti kod pridržavanja uputa sljedećih naputaka mogu uzrokovati električni udar, izbijanje požara i/ili teške povrede. **Sve upute o sigurnosti na radu i naputke sačuvajte za budući primjenu.**

Pojam "Električni alat", koji je upotrebljen u uputama o sigurnosti u radu, odnosi se na električne alate koji rade priključeni na električnu mrežu (s mrežnim kabelom) ili na električne alate koji rade s akumulatorom (bez mrežnog kabala).

25.2 Sigurnost radnog mjesto

- a) Područje rada treba biti čisto i dobro osvjetljeno. Nered ili neosvijetljeno područje rada mogu uzrokovati nesreće.

- b) **Nemojte raditi s električnim alatom u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozija, kao ni ondje gdje se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine.** Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- c) **Za vrijeme upotrebe električnih alata držite djecu i druge osobe na sigurnoj udaljenosti.** U slučaju odvraćanja pažnje možete izgubiti kontrolu nad električnim uređajem.

25.3 Električna sigurnost

- a) Priključni utikač električnog alata mora prisjati u utičnicu. Utikač se ne smije ni na koji način mijenjati. Ne upotrebjavajte adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Utikači na kojima nisu vršene izmjene i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- b) **Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, grijaća tijela, peći i hladnjaci.** Kada vam je tijelo uzemljeno, postoji povećana opasnost od električnog udara.
- c) **Električne alate držite na sigurnoj udaljenosti od kiše ili vlage.** Prodor vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
- d) Ne zloupotrebjavajte priključni vod. Nikada nemojte upotrebjavati priključni vod za nošenje, povlačenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Priključni vod držite na sigurnoj udaljenosti od vrućine, ulja, oštih rubova ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
- e) **Kada s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebjavajte samo produžne vodove prikladne za vanjsko područje rada.** Uporaba produžnog voda, prikladnog za vanjsko područje rada, smanjuje opasnost od električnog udara.
- f) **Kada se ne može izbjediti rad električnog alata u vlažnoj okolini, upotrijebite zaštitnu strujnu ili nadstrujnu sklopku.** Primjena zaštitne strujne ili nadstrujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.

25.4 Sigurnost osoba

- a) **Budite pažljivi, paziti na ono što radite i razumno rukujte električnim alatom.** Ne upotrebjavajte električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak napačnje prilikom upotrebe električnog alata može uzrokovati ozbiljne ozljede.

- b) **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme, kao primjerice maske za zaštitu od prašine, cipela koje su sigurne od sklizanja, zaštitne kacige ili štitnika za zaštitu sluha, prema vrsti primjene električnog alata, smanjuje opasnost od zadobivanja ozljeda.
- c) **Izbjegavajte nehotično stavljanje u rad.** Budite sigurni da je električni alat isključen, prije nego što ga priključite na opskrbu strujom i/ili na akumulator, prije nego što ga preuzimate ili nosite. Kada prilikom nošenja električnog alata imate prst na sklopci ili alat uključen priključujete na struju, to može izazvati nesreće.
- d) **Prije nego što uključite električni alat, ukloinite alate za podešavanje ili ključ za vijke.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu električnog alata može uzrokovati ozljede.
- e) **Izbjegavajte abnormalno držanje tijela.** Osigurajte siguran položaj i stalno održavajte ravnotežu. Na taj način možete u neočekivanim situacijama bolje kontrolirati električni alat.
- f) **Nosite prikladnu odjeću.** Ne nosite široku odjeću i nakit. Držite kosu, odjeću i rukavice na sigurnoj udaljenosti od dijelova koji se pokreću. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti široku odjeću, nakit ili dugu kosu.
- g) **Kada se mogu montirati uređaji za usisavanje prašine i sabirni uređaji, iste treba priključiti i ispravno upotrebjavati.** Uporaba uređaja za usisavanje i odstranjuvanje prašine može smanjiti ugrožavanje od prašine.
- h) **Ne težite lažnoj sigurnosti i nemojte zanemarivati sigurnosna pravila za električne alate, također i kada se nakon mnogostrukog korištenja pouzdajete u električni alat.** Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške povrede.

25.5 Uporaba i rukovanje električnim alatom

- a) **Nemojte opterećivati električni alat.** Upotrebjavajte električni alat koji je određen za vaš rad. Prikladnim električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom području snage.
- b) **Nemojte upotrebjavati električni alat s pokvarenom sklopkom.** Električni uređaj koji se više ne može uključiti ili isključiti opasan je i mora se popraviti.

- c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator koji se može izvaditi prije nego što poduzimate podešavanja uređaja, vršite zamjenu dijelova alata za primjenu ili odlažete uređaj. Ta mjera opreza sprečava nehotično pokretanje električnog alata.
- d) Skladištite neupotrijebljene električne alate izvan doseg a djece. Ne dopuštajte upotrebu električnog alata osobama koje nisu s istim upoznate ili nisu čitale ove upute. Električni alati su opasni kada ih upotrebljavaju neiskusne osobe.
- e) Njegujte s pažnjom električne alate i alate za primjenu. Kontrolirajte funkciranju li pokretni dijelovi besprijeckorno i da se ne zaglavljaju te jesu li dijelovi slomljeni ili oštećeni toliko da je funkcija električnog alata narušena. Prije primjene električnog alata oštećene dijelove treba dati na popravak. Mnoge nesreće imaju uzrok u loše održavanju električnim alatima.
- f) Rezni alati trebaju biti oštri i čisti. Pažljivo njegovani rezni alati s oštrim oštricama zaglavljaju se manje i lakše se vode.
- g) Upotrebljavajte električni alat, alate za primjenu itd. u skladu s ovim uputama. Pri tome uzimajte u obzir uvjete rada i djelatnost koju treba izvršiti. Korištenje električnim alatima za svrhe i primjene koje nisu predviđene može uzrokovati opasne situacije.
- h) Održavajte ručke i površine ručki suhima, čistima te slobodnima od ulja i masti. Skliske ručke i površine ručki ne dozvoljavaju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredvidivim situacijama.

25.6 Uporaba i postupanje s akumulatorskim alatima

- a) Punite akumulatore samo s uređajima za punjenje, koje je proizvođač preporučio. Za uređaj za punjenje, koji je prikladan samo za određenu vrstu akumulatora, postoji opasnost od izbijanja požara, ako se upotrebljava s drugim akumulatorima.
- b) U električnim alatima upotrebljavajte samo akumulatore, koji su za to predviđeni. Korišćenje drugih akumulatora može uzrokovati povrede i opasnost od izbijanja požara.
- c) Nekorišćeni akumulator držite na udaljenosti od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka i drugih malih metalnih predmeta, koji bi mogli uzrokovati premošćivanje kontaktata. Kratki spoj između akumulator-

skih kontaktata može imati za posljedicu opeklone ili izbijanje vatre.

- d) Pri pogrešnoj uporabi može iz akumulatora istjecati tekućina. Izbjegavajte kontakt s time (njome). Pri slučajnom kontaktu isprati s vodom. Ukoliko je tekućina dospijela u oči, dodatno zatražiti lječničku pomoć. Iz akumulatora izlazeća tekućina može uzrokovati irritacije/nadraženosti kože ili opeklone.
- e) Ne koristite oštećen ili izmijenjen akumulator. Oštećeni ili izmijenjeni akumulatori mogu se nepredvidivo vladati u radu i uzrokovati vatru, eksploziju ili opasnost od ozljeđivanja.
- f) Ne izlažite akumulator vatri ili previšokim temperaturama. Vatra ili temperature preko 130 °C (265 °F) mogu izazvati eksploziju.
- g) Slijedite sve naputke za punjenje i nikad ne punite akumulator ili akumulatorski alat izvan temperaturnog područja koje je navedeno u uputi za rad. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog temperaturnog područja može razoriti/uništiti akumulator i povećati opasnost od izbijanja požara.

25.7 Servis

- a) Električni alat treba dati na popravak samo kvalificiranim stručnim osobama i samo s originalnim pričuvnim dijelovima. Time se osigurava, da sigurnost električnog alata ostane održiva.
- b) Nikada ne održavajte oštećene akumulatore. Svo održavanje akumulatora treba uslijediti od strane proizvođača ili ovlaštenih mjesta servisiranja.

25.8 Upute o sigurnosti u radu za motorne pile

Opće upute o sigurnosti u radu za motorne pile

- a) Kada pila radi, držite sve dijelove tijela na sigurnoj udaljenosti od lanca pile. Prije pokretanja pile uvjerite se da lanac pile ništa ne dodiruje. Pri radu s motornom pilom trenutak nepažnje može dovesti do toga da lanac pile zahvatiti odjeću ili dijelove tijela.
- b) Držite motornu pilu uvijek desnom rukom na stražnjoj ručki, a lijevom rukom na prednjoj ručki. Fiksiranje motorne pile obrnutim držanjem u radu povećava opasnost od ozljeda i ne smije se primjenjivati.
- c) Držite motornu pilu samo na izoliranim prihvativim površinama jer lanac pile može dotaknuti skrivene strujne vodove. Kontakt

- lanca pile s vodom pod naponom može metalne dijelove uređaja dovesti pod napon i uzrokovati električni udar.
- d) **Nosite štitnik za oči.** Preporučuje se daljnja zaštitna oprema za sluh, glavu, ruke, noge i stopala. Odgovarajuća zaštitna odjeća umanjuje opasnost od ozljedivanja ivercima koji ležu naokolo i od slučajnog doticanja lanca pile.
- e) **Motornom pilom nemojte raditi na stablu, listvama, s krova ili nestabilne površine.** Pri radu na taj način postoji opasnost od ozljedivanja.
- f) **Uvijek vodite računa o stabilnom položaju i koristite motornu pilu samo ako stojite na čvrstoj, sigurnoj i ravnoj podlozi.** Klizava površina ili nestabilna podloga mogu dovesti do gubitka kontrole nad motornom pilom.
- g) **Prilikom rezanja napete grane budite svjesni da se ona vraća u prvobitni položaj.** Kada se oslobodi zategnutost drvenih niti, zategnuta grana može pogoditi rukovatelja i/ili se motorna pila može oteti kontroli.
- h) **Budite osobito oprezni pri rezanju niskog drveća (šiblja) i mlađih stabala.** Tanki materijal može se zaplesti u lanac pile i udariti vas ili vas izbaciti iz ravnoteže.
- i) **Motornu pilu držite za prednju ručku u isključenom stanju, s lancem pile otklonjenim od tijela.** Pri transportu ili skladištenju motorne pile uvijek treba navući zaštitni pokrov. Pažljivo postupanje s motornom pilom smanjuje vjerojatnost nehotimičnog doticaja s lancem pile u radu.
- j) **Slijedite upute za podmazivanje, zategnutost lanca te zamjenu vodilice i lanca pile.** Nestrucno zategnut ili podmazan lanac može ili puknuti ili povećati opasnost od povratnog udara.
- k) **Piliti samo drvo.** Motornu pilu ne upotrebljavati za radove za koje ista nije prikladna. Primjer: ne upotrebljavajte motornu pilu za piljenje metala, plastike, zidova ili građevnih materijala koji nisu od drva. Uporaba motorne pile za radove koji nisu u skladu s odredbama može uzrokovati opasne situacije.
- l) **Ne pokušavajte posjeći stablo sve dok niste upoznati sa svim rizicima i načinima kako ih izbjegići.** Prilikom rušenja stabla rukovatelj ili prolaznici mogu zadobiti teške ozljede.

m) **Slijedite sve upute prilikom čišćenja motorne pile od nakupljenog materijala, prilikom spremanja ili održavanja.** Uvjerite se da je prekidač isključen i da je baterija uklonjena. Neочекivan rad motorne pile pri uklanjanju naslaga materijala ili tijekom održavanja može prouzrokovati ozbiljne ozljede.

25.9 Uzroci i izbjegavanje povratnog udara

Povratni udar može nastupiti, kada vrh vodilice dodirne neki predmet ili kada se drvo savije i lanac pile zaglavi u rezu.

Doticaj vrha vodilice može u nekim slučajevima dovesti do neočekivanih reakcija, usmjerenih prema natrag, pri kojima vodilica udara prema gore i u smjeru poslužitelja.

Zaglavljivanje lanca pile na gornjem rubu/bridu vodilice može vodilicu brzo gurnuti natrag u smjeru poslužitelja.

Svaka od tih reakcija može dovesti do toga, da Vi izgubite kontrolu nad pilom i moguće je da se pri tome teško povrijedite. Nemojte se isključivo pouzdavati u sigurnosne uređaje, ugrađene u motornu pilu. Kao poslužitelj motorne pile trebali bi poduzeti različite mjeru, kako bi mogli raditi bez da se dogodi nesreća i bez zadobivanja ozljeda.

Povratni udar je posljedica krivog i pogrešnog korišćenja električnog alata. On može biti sprječen prikladnim mjerama opreza, kao što je u nastavku opisano:

- **Fiksirajte pilu s obje ruke, pri čemu palci i prsti obuhvaćaju ručke motorne pile Dovedite Vaše tijelo i ruke u položaj, u kojem se možete oduprijeti silama povratnog udara.** Kada se poduzmu prikladne mjeru, poslužitelj može savladati sile povratnog udara. Nikada ne ispuštaći motornu pilu.
- **Izbjegavajte abnormalno držanje tijela i ne pilite preko visine ramena.** Na taj način se izbjegava nehotimični doticaj s vrhom vodilice i omogućuje bolja kontrola motorne pile u neočekivanim situacijama.
- **Upotrebljavajte uvijek pričuvne vodilice i lance pile, koje je proizvođač propisao.** Pogrešne pričuvne vodilice i lanci pile mogu uzrokovati pucanje lanca i/ili mogu dovesti do povratnog udara.
- **Pridržavajte se naputaka proizvođača za oštrenje i održavanje lanca pile.** Previše niski omeđivači dubine povećavaju sklonost povratnom udaru.

Obsah

1	Úvod.....	32
2	Informácie k tomuto návodu na obsluhu.....	32
3	Prehľad.....	33
4	Bezpečnostné upozornenia.....	34
5	Príprava motorovej píly na použitie.....	42
6	Montáž motorovej píly.....	42
7	Založenie a uvoľnenie reťazovej brzdy.....	44
8	Vloženie a vybratie akumulátora.....	45
9	Zapnutie a vypnutie motorovej píly.....	45
10	Kontrola motorovej píly a akumulátora.....	45
11	Práca s motorovou píľou.....	47
12	Po ukončení práce.....	52
13	Preprava.....	52
14	Skladovanie.....	52
15	Čistenie.....	53
16	Údržba.....	54
17	Oprava.....	54
18	Odstraňovanie porúch.....	55
19	Technické údaje.....	56
20	Kombinácie vodiacich líšt a pílových reťazí.....	57
21	Náhradné diely a príslušenstvo.....	57
22	Likvidácia.....	57
23	EÚ vyhlásenie o zhode.....	57
24	Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie.....	58

1 Úvod

Milá zákazníčka, milý zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok spoločnosti STIHL. Naše výrobky využívame a vyrábame v špičkovej kvalite podľa požiadaviek našich zákazníkov. Tým vznikajú výrobky s vysokou spoľahlivosťou aj pri extrémnom namáhaní.

Spoločnosť STIHL je tiež zárukou kvalitného servisu. Naše špecializované predajne zabezpečujú kompetentné poradenstvo a zaškolenie, ako aj rozsiahlu technickú podporu.

Spoločnosť STIHL sa výslovne hlási k trvalému a zodpovednému prístupu k životnému prostrediu. Tento návod na obsluhu vám ma pomôcť v tom, aby ste mohli váš výrobok STIHL používať s dlhou životnosťou bezpečne a šetrne k životnému prostrediu.

Ďakujeme vám za vašu dôveru a želáme vám veľa radosti s výrobkom spoločnosti STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE.

2 Informácie k tomuto návodu na obsluhu

2.1 Platné dokumenty

Platia miestne bezpečnostné predpisy.

- Okrem tohto návodu na obsluhu si prečítajte tieto dokumenty, porozumejte im a uschovajte ich:
 - Bezpečnostné pokyny pre akumulátor STIHL AP
 - Návod na obsluhu pre nabíjačky STIHL AL 101, 300, 500
 - Bezpečnostné informácie pre akumulátory STIHL a produkty so zabudovaným akumulátorom: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Označenie výstražných upozornení v texte

NEBEZPEČENSTVO

- Upozornenie poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré vedú k ťažkým zraneniam alebo smrti.
 - Uvedené opatrenia môžu ťažkým zraneniam alebo smrti zabrániť.

VAROVANIE

- Upozornenie poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť k ťažkým zraneniam alebo smrti.
 - Uvedené opatrenia môžu ťažkým zraneniam alebo smrti zabrániť.

UPOZORNENIE


- Upozornenie poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť k vecným škodám.
 - Uvedené opatrenia môžu vecným škodám zabrániť.

2.3 Symboly v teste

- Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návode na obsluhu.

3 Prehľad

3.1 Motorová píla a akumulátor



1 Zadná ochrana ruky

Zadná ochrana ruky chráni pravú ruku pred kontaktom s odhodenou alebo odtrhnutou pílovou reťazou.

2 Ozubený doraz

Ozubený doraz podopiera počas práce motorovú pílu na dreve.

3 Pílová reťaz

Pílová reťaz reže drevo.

4 Vodiaca lišta

Vodiaca lišta viedie pílovú reťaz.

5 Zachytávač reťaze

Zachytávač reťaze zachytáva odhodenú alebo odtrhnutú pílovú reťaz.

6 Úpínacia skrutka

Úpínacia skrutka slúži na nastavenie napnutia reťaze.

7 Reťazové koleso

Reťazové koleso poháňa pílovú reťaz.

8 Kryt reťazového kolesa

Kryt reťazového kolesa zakrýva reťazové koleso a upevňuje vodiacu lištu k motorovej píle.

9 Matice

Maticy upevňujú kryt reťazového kolesa k motorovej píle.

10 Ochrana reťaze

Ochrana reťaze chráni pred kontaktom s pílovou reťazou.

11 Predná ochrana ruky

Predná ochrana ruky chráni ľavú ruku pred kontaktom s pílovou reťazou, slúži na založenie reťazovej brzdy a v prípade spätného rázu automaticky aktivuje reťazovú brzdu.

12 Rúrková rukoväť

Rúrková rukoväť slúži na držanie, vedenie a nosenie motorovej píly.

13 Blokovacia páčka

Blokovacia páčka udržiava akumulátor v akumulátorovej šachte.

14 Akumulátorová šachta

Akumulátorová šachta slúži na umiestnenie akumulátora.

15 Poistka spínacej páčky

Poistka spínacej páčky odblokuje spínaciu páčku.

16 Ovládacia rukoväť

Ovládacia rukoväť slúži na obsluhu, držanie a vedenie motorovej píly.

17 Spínacia páčka

Spínacia páčka zapína a vypína motorovú pílu.

18 Odblokovacie tlačidlo

Tlačidlo odomknutia sa používa na zapnutie reťazovej píly.

19 Kryt²

Pod krytom je rezervované miesto pre Smart Connector 2 A.

20 Tlačidlo

Tlačidlo sa používa na nastavenie úrovne výkonu.

21 Uzáver olejovej nádržky

Uzáver olejovej nádržky uzatvára olejovú nádržku.

²Kryt je súčasťou krytu motoru. Kryt odstráňte len na inštalácii konektora Smart Connector 2 A a bezpečne ho uložte na neskoršiu opäťovnú inštaláciu. Krovinorez vždy používajte s nasadeným krytom alebo inteligentným konektorm 2 A.

22 Rúbacia lišta

Rúbacou lištou sa môže kontrolovať smer pádu stromu.

23 Nastavovacia skrutka olejového čerpadla

Nastavovacia skrutka olejového čerpadla slúži na nastavenie dodávaného množstva adhézneho oleja na pílové reťaze.

24 LED "STATUS"

LED zobrazuje stav motorovej píly.

25 LED "TEPLOTA"

Kontrolka LED indikuje, či je reťazová píla príliš teplá.

26 LED "REŤAZOVÁ BRZDA"

LED dióda ukazuje, či je reťazová brzda založená.

27 LED "Stupeň výkonu"

LED diódy zobrazujú nastavenú výkonovú triedu.

28 Akumulátor

Akumulátor zásobuje motorovú pílu energiou.

29 LED


LED diódy zobrazujú stav nabitia akumulátora a poruchy.

30 Tlačidlo

Tlačidlo aktivuje LED diódy na akumulátore.

Výkonový štítok s číslom stroja**3.2 Znak vybavenia**

Motorová píla môže mať v závislosti od trhu nasledujúci znak vybavenia:

**1 LED "ADHÉZNY OLEJ NA PÍLOVÉ REŤAZE"**

LED ukazuje, že je olejová nádržka prázdna.

3.3 Symboly

Symboly sa môžu nachádzať na motorovej píle a akumulátoru a znamenajú nasledovné:

Tento symbol udáva smer chodu pílového reťaze.

Otáčajte týmto smerom, aby ste pílovú reťaz naplnili.



Tento symbol označuje olejovú nádrž na adhézny olej na pílové reťaze.



Tento symbol označuje nastavovaciu skrutku olejového čerpadla a čerpané množstvo adhézneho oleja pílovej reťaze.



V tomto smere sa zakladá alebo uvoľňuje reťazová brzda.



Tento symbol označuje odblokovacie tlačidlo.



Sťačením tlačidla nastavte úrovne výkonu.



Vzduchový filter vycistite špeciálnym čistiacim alebo umývacím prostriedkom STIHL a opláchnite vodou.



1 LED dióda svieti na červeno. Akumulátor je príliš teplý alebo studený.



4 LED diódy blikajú na červeno. V akumulátore je porucha.



Dĺžka vodiacej lišty, ktorá sa smie použiť.



Garantovaná hladina akustického výkonu podľa smernice 2000/14/ES v dB(A), aby sa dali porovnať emisie hluku výrobkov.



Údaj vedľa symbolu indikuje obsah energie akumulátora podľa špecifikácie výrobcu batérií. Obsah energie, ktorý je k dispozícii pri použití, je nižší.



Výrobok nelikvidujte spolu s domovým odpadom.

4 Bezpečnostné upozornenia**4.1 Výstražné symboly**

Výstražné symboly na motorovej píle alebo akumulátore znamenajú nasledovné:



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a ich opatrenia.



Návod na použitie si prečítajte, porozumejte mu a uschovajte si ho.



Noste ochranné okuliare, ochranu sluču a ochrannú prilbu.



Motorovú pílu vždy držte obidvomi rukami.



Dodržiavajte bezpečnostné pokyny k spätnému rázu a ich opatrenia.



Akumulátor vyberte počas prestávok v práci, prepravy, uskladnenia, údržby alebo opravy.



Akumulátor chráňte pred horúčavou a otvoreným ohňom.



Akumulátor neponárajte do kvapalín.



Dodržte dovolený teplotný rozsah akumulátora.

4.2 Použitie v súlade s určením

Motorová píla STIHL MSA 300.0, 300.0 C sa používa na plenie dreva, orezávanie a výrub stromov s malým až stredným priemerom kmeňa a na údržbu stromov v blízkosti domu.

Motorová píla sa môže používať, keď prší.

Tieto motorové píly sú zásobované energiou z akumulátora STIHL AP.

Ak je potrebné pracovať na bezpečnom lešení, motorová píla sa smie používať iba s akumulátorom STIHL AP, ktorý je priamo vložený v motorovej píle.

⚠ VAROVANIE

- Akumulátory, ktoré neboli spoločnosťou STIHL schválené pre motorovú pílu, môžu vyvolať požiar a výbuch. Môže dôjsť k tiažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb a vecným škodám.
 - Motorovú pílu používajte s akumulátorom STIHL AP.
- Ak sa motorová píla alebo akumulátor nepoužívajú v súlade s určením, môže dôjsť k tiažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb a môžu vzniknúť vecné škody.
 - Motorovú pílu používajte tak, ako je to popísané v tomto návode na obsluhu.
 - Akumulátor používajte tak, ako je to popísané v tomto návode na obsluhu.

4.3 Požiadavky na používateľa

⚠ VAROVANIE

- Používateľia bez poučenia nevedia rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá vyplývajúce z motorovej píly a akumulátora. Môže dôjsť k

tiažkému zraneniu alebo usmrteniu používateľa alebo iných osôb.



► Návod na obsluhu si prečítajte, porozumejte mu a uschovajte ho.

► Ak sa motorová píla alebo akumulátor odozvádzajú druhej osobe: Odovzdajte súčasne návod na obsluhu.

► Uistite sa, že používateľ spĺňa nasledujúce požiadavky:

- Používateľ je oddýchnutý.
- Používateľ je telesne, zmyslovo a duševne schopný obsluhovať motorovú pílu alebo akumulátor a pracovať s nimi. Ak je používateľ telesne, zmyslovo alebo duševne len obmedzene schopný na túto prácu, smie pracovať len pod dozorom alebo podľa pokynov zodpovednej osoby.
- Používateľ dokáže rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá vyplývajúce z motorovej píly a akumulátora.
- Používateľ je plnoletý alebo používateľ absolvouje praktické vyučovanie pod dozorom podľa národných predpisov.
- Používateľ bol poučený špecializovaným predajcom STIHL alebo odborne znalou osobou, skôr ako začal prvýkrát pracovať s motorovou píľou.
- Používateľ nie je pod vplyvom alkoholu, liekov alebo drog.
- Kedô používateľ pracuje s motorovou píľou prvýkrát: Načvičte si plenie guľatiny na kozlíku alebo na podstavci.
- Ak vzniknú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

4.4 Odev a vybavenie

⚠ VAROVANIE

- Počas práce môžu byť dlhé vlasy vtiahnuté do motorovej píly. Môže dôjsť k tiažkému zraneniu používateľa.
 - Dlhé vlasy sa musia zviazať a zaistiť tak, aby sa nachádzali nad úrovňou ramien.
- Počas práce sa môžu vymršťovať predmety vysokou rýchlosťou. Môže dôjsť k zraneniu používateľa.



► Noste tesne priliehajúce ochranné okuliare. Vhodné ochranné okuliare sú testované podľa normy EN 166 alebo podľa národných predpisov a s príslušným označením sú dostupné v predaji.

► STIHL odporúča nosiť ochranu tváre.

- ▶ Noste tesne priliehajúcu vrchnú časť odevu s dlhým rukávom.
- Počas práce vzniká hluk. Hluk môže poškodiť sluch.



- ▶ Noste ochranu sluchu.

- Padajúce predmety môžu viest' k poraneniam hlavy.



- ▶ Ak počas práce môžu padat' predmety: Noste ochrannú prilbu.

- Počas práce sa môže víriť prach a môžu vznikať výpary. Vdýchnutý prach a výpary môžu poškodiť zdravie a vyvoláť alergické reakcie.
- ▶ Ak sa zvíri prach a vzniknú výpary: Noste ochrannú masku proti prachu.
- Nevhodný odev sa môže zachytiť na dreve, kroví a v motorovej píle. Môže dôjsť k tiažkému zraneniu používateľov bez vhodného odevu.
- ▶ Noste tesne priliehajúci odev.
- ▶ Šály a šperky odložte.

- Počas práce sa môže používateľ dostať do kontaktu s pohybujúcou sa pílovou reťazou. Môže dôjsť k tiažkému zraneniu používateľa.
- ▶ Noste dlhé nohavice s ochranou proti prerezaniu.
- Počas práce sa môže používateľ porezať na dreve. Počas čistenia alebo údržby sa môže používateľ dostať do kontaktu s pílovou reťazou. Môže dôjsť k zraneniu používateľa.
- ▶ Noste pracovné rukavice z odolného materiálu.

- Ak nosí používateľ nevhodnú obuv, môže sa pošmyknúť. Ak sa používateľ dostane do kontaktu s bežiacou pílovou reťazou, môže sa porezať. Môže dôjsť k zraneniu používateľa.
- ▶ Noste obuv s ochranou proti prerezaniu určenú na prácu s motorovou píľou.

4.5 Pracovná oblasť a okolie

4.5.1 Motorová píla

⚠ VAROVANIE

- Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá nevedia rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá vyplývajúce z motorovej píly a vymŕšťovaných predmetov. Môže dôjsť k tiažkému zraneniu nezúčastnených osôb, detí a zvierat a môžu vzniknúť vecný škodám.
- ▶ Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá nepúšťajte do pracovnej oblasti.
- ▶ Nenechávajte motorovú pílu bez dozoru.

- ▶ Zabezpečte, aby sa deti nemohli hrať s motorovou píľou.
- Elektrické konštrukčné diely motorovej píly môžu vytvárať iskry. Iskry môžu vo veľmi horľavom prostredí alebo výbušnom prostredí vyvolať požiar a výbuch. Môže dôjsť k tiažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb a vecným škodám.
- ▶ Nepracujte vo veľmi horľavom a výbušnom prostredí.

4.5.2 Akumulátor

⚠ VAROVANIE

- Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá nevedia rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá vyplývajúce z akumulátora. Môže dôjsť k tiažkému zraneniu nezúčastnených osôb, detí a zvierat.

▶ Zabráňte prístupu nezúčastnených osôb, detí a zvierat.

▶ Nenechávajte akumulátor bez dozoru.

▶ Zabezpečte, aby sa deti nemohli hrať s akumulátorom.

- Akumulátor nie je chránený proti všetkým vplyvom prostredia. Ak je akumulátor vystavený určitým vplyvom prostredia, môže začať horieť alebo explodovať. Môže dôjsť k tiažkému zraneniu osôb a vecným škodám.

▶ Akumulátor chráňte pred horúčavou a otvoreným ohňom.



▶ Akumulátor používajte a skladujte v teplotnom rozsahu medzi - 10 °C a + 50 °C.



▶ Akumulátor neponárajte do kvapalín.



▶ Akumulátor nedávajte do blízkosti kovových predmetov.

▶ Akumulátor nevystavujte vysokému tlaku.

▶ Akumulátor nevystavujte mikrovlnám.

▶ Akumulátor chráňte pred chemikáliami a soľami.

4.6 Bezpečný stav

4.6.1 Motorová píla

Motorová píla je v bezpečnom stave, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- Motorová píla je nepoškodená.
- Motorová píla je čistá.
- Zachytávač reťaze je nepoškodený.
- Reťazová brzda funguje.

- Ovládacie prvky fungujú a neboli na nich vykonané zmeny.
- Mazanie reťaze funguje.
- Stopy opotrebovania na reťazovom kolese nie sú hlbšie ako 0,5 mm.
- Je namontovaná kombinácia vodiacej lišty a pílovej reťaze, uvedená v tomto návode na obsluhu.
- Vodiaca lišta a pílová reťaz sú namontované správne.
- Pílová reťaz je správne napnutá.
- Je namontované originálne príslušenstvo STIHL určené pre túto motorovú pílu.
- Príslušenstvo je namontované správne.
- Uzáver olejovej nádrže je zatvorený.

▲ VAROVANIE

- V stave nevyhovujúcim bezpečnosti nemôžu konštrukčné diely správne fungovať a bezpečnostné zariadenia môžu byť vyradené z pre-vádzky. Môže dôjsť k t'ažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb.
 - Pracujte s nepoškodenou motorovou píľou.
 - Ak je motorová píla znečistená: Vycistite motorovú píľu.
 - Pracujte s nepoškodeným zachytávačom reťaze.
 - Nevykonávajte zmeny na motorovej píle. Výnimka: Montáž kombinácie vodiacej lišty a pílovej reťaze uvedenej v tomto návode na obsluhu.
 - Ak ovládacie prvky nefungujú: Nepracujte s motorovou píľou.
 - Namontujte originálne príslušenstvo STIHL určené pre túto motorovú píľu.
 - Vodiacu lištu a pílovú reťaz namontujte tak, ako je to uvedené v tomto návode na obsluhu.
 - Príslušenstvo montujte tak, ako je to uvedené v tomto návode na použitie alebo v návode na použitie príslušenstva.
 - Do otvorov motorovej píly nestrakte predmety.
 - Zavorte uzáver olejovej nádrže.
 - Opotrebované alebo poškodené informačné štítky vymenťte.
 - Ak vzniknú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného obchodníka STIHL.

4.6.2 Vodiaca lišta

Vodiaca lišta je v bezpečnom stave, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- Vodiaca lišta je nepoškodená.
- Vodiaca lišta nie je zdeformovaná.
- Drážka je taká hlboká alebo hlbšia ako minimálna hlbka drážky, □ 19.3.

- Výstupky drážky sú začistené.
- Drážka nie je zúžená ani roztiahnutá.

▲ VAROVANIE

- V stave nevyhovujúcim bezpečnosti už vodiaca lišta nemôže správne viesť pílovú reťaz. Bežiaca pílová reťaz môže odskočiť z vodiacej lišty. Môže dôjsť k t'ažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb.
 - Pracujte s nepoškodenou vodiacou lištom.
 - Ak je hĺbka drážky menšia ako minimálna hlbka drážky: Vodiacu lištu vymeňte.
 - Vodiacu lištu raz týždenne začistite.
 - Ak vzniknú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného obchodníka STIHL.

4.6.3 Pílová reťaz

Pílová reťaz je v bezpečnom stave, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- Pílová reťaz je nepoškodená.
- Pílová reťaz je správne nabrúsená.
- Na rezných zuboch sú viditeľné značky opotrebovania.

▲ VAROVANIE

- V stave nevyhovujúcim bezpečnosti nemôžu konštrukčné diely správne fungovať a bezpečnostné zariadenia môžu byť vyradené z pre-vádzky. Môže dôjsť k t'ažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb.
 - Pracujte s nepoškodenou pílovou reťazou.
 - Pílovú reťaz správne naostrrite.
 - Ak vzniknú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

4.6.4 Akumulátor

Akumulátor je v bezpečnom stave, ak sú splnené nasledovné požiadavky:

- akumulátor nie je poškodený,
- akumulátor je suchý a čistý,
- Akumulátor funguje a nie sú na ňom žiadne zmeny.

▲ VAROVANIE

- V stave, ktorý nie je bezpečný, viac nemusí akumulátor bezpečne fungovať. Osoby sa môžu t'ažko zraniť.
 - Pracujte s nepoškodeným a funkčným akumulátorom.
 - Poškodený alebo pokazený akumulátor nenabíjajte.
 - Ak je akumulátor znečistený alebo vlhký: vycistite akumulátor a vysušte ho.
 - Na akumulátore nevykonávajte žiadne zmeny.

- ▶ Do otvorov akumulátora nevkladajte žiadne predmety.
- ▶ Elektrické kontakty akumulátora nikdy neprepájajte a nepremosťujte s kovovými predmetmi.
- ▶ Akumulátor neotvárajte.
- ▶ Opotrebované alebo poškodené štítky s upozorneniami treba vymeniť.
- Z poškodeného akumulátora môže unikať kvapalina. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, môže ich podráždiť.
 - ▶ Vyvarujte sa kontaktu s kvapalinou.
 - ▶ Ak sa dostane do kontaktu s pokožkou: Umyte postihnuté miesta na pokožke dostačným množstvom vody a mydla.
 - ▶ Ak sa dostane do kontaktu s očami: Umývajte oči aspoň 15 minút dostačným množstvom vody a vyhľadajte lekára.
- Poškodený alebo pokazený akumulátor môže neobyčajne zapáchať, dymit' alebo horiet'. Osoby sa môžu t'ažko zranit' alebo zomrieť a môžu vzniknúť vecné škody.
 - ▶ Ak akumulátor neobyčajne zapácha alebo dymi: Nepoužívajte akumulátor a udržujte ho ďaleko od horiacich látok.
 - ▶ Ak akumulátor horí: Skúste uhasiť oheň z akumulátora hasiacim prístrojom alebo vodou.

4.7 Práca


4.7.1 Pílenie

▲ VAROVANIE

- Ak sa mimo pracovnej oblasti nenachádzajú osoby, ktoré by mohli počuť volanie, nie je možné poskytnúť prvú pomoc v núdzovom prípade.
 - ▶ Zabezpečte, aby sa osoby mimo pracovnej oblasti nachádzali vo vzdialosti, v ktorej môžu počuť volanie.
- Používateľ v určitých situáciách už nedokáže koncentrovane pracovať. Používateľ môže nad motorovou píľou stratiť kontrolu, potknúť sa, spadnúť a t'ažko sa zraníť.
 - ▶ Pracujte pokojne a premyslene.
 - ▶ Ak sú svetelné podmienky a viditeľnosť zlé: Nepracujte s motorovou píľou.
 - ▶ Motorovú píľu obsluhujte sami.
 - ▶ Nepracujte vo výške presahujúcej výšku ramien.
 - ▶ Dávajte pozor na prekážky.
 - ▶ Pracujte stojac na zemi a udržujte stabilitu. Ak sa musí pracovať vo výške a motorová píľa sa používa s napájaním prostredníc-

- tvom prívodného kábla: Používajte zdvíhačiu pracovnú plošinu.
- ▶ Ak sa objavia známky únavy: Urobte si prestávku.
- Bežiaca pílová reťaz môže používateľa poraziť. Môže dôjsť k t'ažkému zraneniu používateľa.
 - ▶ Nedotýkajte sa bežiacej pílovej reťaze.
 - ▶ Ak je pílová reťaz blokovaná nejakým predmetom: Vypnite motorovú píľu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor. Až potom odstráňte predmet.
- Bežiaca pílová reťaz sa zohrieva a naťahuje. Ak pílová reťaz nie je dostatočne namazaná a napnutá, môže pílová reťaz z vodiacej lišty vyskočiť alebo sa roztrhnuť. Môže dôjsť k t'ažkému zraneniu osôb a vecným škodám.
 - ▶ Používajte adhézny olej na pílové reťaze.
 - ▶ Počas práce pravidelne kontrolujte výšku hladiny oleja v nádržke. Skôr ako sa spotrebuje adhézny olej na pílové reťaze: Doplňte adhézny olej na pílové reťaze.
 - ▶ Počas práce pravidelne kontrolujte napnutie reťaze. Ak je napnutia pílovej reťaze príliš malé: Pílovú reťaz napnite.
- Ak sa motorová píľa počas práce správa inak alebo nevyžajom, môže byť v stave nevyhovujúcim bezpečnosti. Môže dôjsť k t'ažkému zraneniu osôb a vecným škodám.
 - ▶ Ukončite prácu, vyberte akumulátor a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
- Počas práce môžu vzniknúť vibrácie spôsobené motorovou píľou.
 - ▶ Noste rukavice.
 - ▶ Robte si pracovné prestávky.
 - ▶ Ak sa vyskytnú príznaky poruchy prekrvenia: Vyhľadajte lekára.
- Ak otáčajúca sa pílová reťaz narazi na tvrdý predmet, môžu vzniknúť iskry. Iskry môžu vo veľmi horľavom prostredí vyvolat' požiar. Môže dôjsť k t'ažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb a k vecným škodám.
 - ▶ Nepracujte vo veľmi horľavom prostredí.
- Keď sa spínacia páčka pustí, pílová reťaz ešte krátky čas beží ďalej. Pohybujúca sa pílová reťaz môže porezať osoby. Môže dôjsť k t'ažkému zraneniu osôb.
 - ▶ Počkajte, kým pílová reťaz zastane.

⚠ VAROVANIE



- Ak sa píli drevo, ktoré je pod napäťom, môže sa vodiaca lišta zaseknúť. Používateľ môže nad motorovou pílovou rúčkou stratíť kontrolu a tаžko sa zraníť.
- ▶ Najprv urobite pílovou rúčkou odľahčujúci rez na strane tlaku (1), potom deliaci rez na strane tahu (2).

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Ak pracujete v prostredí s výskytom vedení pod prúdom, môže príšť pílová reťaz do kontaktu s týmito vedeniami a poškodiť ich. Môže dôjsť k tаžkému zraneniu alebo usmrteniu používateľa.
- ▶ Nepracujte v prostredí s vedeniami pod prúdom.

4.7.2 Odvetvovanie

⚠ VAROVANIE

- Keď sa zrúbaný strom odvetví najprv na spodnej strane, nebude sa už dať podoprieti konárnami na zemi. Počas práce sa strom môže hýbať. Môže dôjsť k tаžkému zraneniu alebo usmrteniu osôb.
- ▶ Väčšie konáre na spodnej strane prerežte až potom, keď sa strom dĺžkovo upraví.
- ▶ Nepracujte stojac na kmeni.
- Počas odvetvovania môže odpílený konár spadnúť. Používateľ sa môže potknúť, spadnúť a tаžko sa zraníť.
- ▶ Strom odvetvujte od päty kmeňa smerom ku korune stromu.

4.7.3 Rúbanie

⚠ VAROVANIE

- Neskúsené osoby nevedia odhadnúť nebezpečenstvá pri rúbaní. Môže dôjsť k tаžkému zraneniu alebo usmrteniu osôb a vecným škodám.
- ▶ Používateľ potrebuje príslušné znalosti o technológiu výrubu a skúsenosť s výrubom.


▶ V prípade nejasnosti: Poradte sa so skúseným odborníkom, aby vám pomohol a určil vhodnú techniku výrubu.

- Počas rúbania môže strom alebo konáre spadnúť na osoby alebo predmety. Čím väčšie sú padajúce časti, tým väčšie je riziko, že sa ľudia vážne zrania alebo zabijú. Môžu vzniknúť vecné škody.
 - ▶ Smer pádu určte tak, aby bola oblasť, do ktorej strom spadne, prázdna.
 - ▶ Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá sa musia zdržiavať vo vzdialosti 2,5 dĺžky stromu okolo pracovnej oblasti.
 - ▶ Pred rúbaním odstraňte z koruny stromu nalenomé alebo suché vetvy.
 - ▶ Ak sa nalenomé alebo suché vetvy nedajú odstrániť z koruny stromu: O pomoc a určenie vhodnej techniky výrubu sa poradte so skúseným odborníkom.
 - ▶ Pozorujte korunu stromu a koruny susedných stromov a vyhnite sa padajúcim konárom.
- Keď strom padá, môže sa zlomiť v kmeni alebo sa odraziť do smeru používateľa. Môže dôjsť k tаžkému zraneniu alebo usmrteniu používateľa.
 - ▶ Naplánujte si únikovú cestu bočne za stromom.
 - ▶ Ustupujte dozadu po únikovej ceste a pozorujte padajúci strom.
 - ▶ Nechôdte dozadu smerom dolu svahom.
- Prekážky v pracovnej oblasti a na únikovej ceste môžu používateľovi brániť v ceste. Používateľ sa môže potknúť a spadnúť. Môže dôjsť k tаžkému zraneniu alebo usmrteniu používateľa.
 - ▶ Odstraňte prekážky z pracovnej oblasti a únikovej cesty.
- Ak sa nareže alebo príliš skoro rozreže zlomová lišta, bezpečnostný pás alebo prídržný pás, nedá sa už dodržať smer pádu alebo môže strom spadnúť príliš skoro. Môže dôjsť k tаžkému zraneniu alebo usmrteniu osôb a vecným škodám.
 - ▶ Zlomovú lištu nenarezávajte ani neprerezávajte.
 - ▶ Bezpečnostný pás alebo prídržný pás prerežte ako posledný.
 - ▶ Ak strom začne padať príliš skoro: Hlavný rez prerušte a ustúpte na únikovú cestu.
- Ak bežiaca pílová reťaz narazi v oblasti hornej štvrtiny hrotu vodiacej lišty na tvrdý rúbací klin a rýchlo sa zabrzdi, môže vzniknúť spätný ráz. Môže dôjsť k tаžkému zraneniu alebo usmrteniu osôb.

- ▶ Používajte rúbacie klíny z hliníka alebo plastu.
- Ak strom nespadne úplne na zem alebo ak zostane visieť na inom strome, nemôže používateľ dokončiť rúbanie kontrolované.
- ▶ Rúbanie prerušte a strom stiahnite k zemi pomocou lanového navijaka alebo vhodného vozidla.

4.8 Reakčné sily

4.8.1 Spätný ráz




Spätný ráz môže vzniknúť z nasledujúcich príčin:

- Bežiaca pílová reťaz narazi v oblasti hornej štvrtiny hrotu vodiacej lišty na tvrdý predmet a rýchlo sa zabrzdi.
- Bežiaca pílová reťaz je zaseknutá na hrote vodiacej lišty.

Reťazová brzda nemôže zabrániť vzniku spätného rázu.


▲ VAROVANIE



- Ak vznikne spätný ráz, môže byť motorová píla vymrštená do smeru používateľa. Používateľ môže nad motorovou pílovou páľou stratíť kontrolu a byť ľahko zranený alebo usmrtený.
- ▶ Motorovú pílu vždy držte obidvomi rukami.
- ▶ Udržujte telo v bezpečnej vzdialosti od predĺženého dosahu záberu motorovej píly.
- ▶ Pracujte tak, ako je to popísané v tomto návode na obsluhu.
- ▶ Nepracujte s oblasťou okolo hornej štvrtiny hrotu vodiacej lišty.
- ▶ Pracujte so správne nabrúsenou a správne napnutou pílovou reťazou.
- ▶ Používajte pílovú reťaz so zníženou tendenciou k spätnému rázu.

- ▶ Používajte vodiacu lištu s malou hlavou.
- ▶ Píľte s plným plynom.

4.8.2 Vtiahnutie




Ked' sa pracuje so spodnou stranou vodiacej lišty, odtahuje sa motorová píla od používateľa.

▲ VAROVANIE

- Ak bežiaca pílová reťaz narazi na tvrdý predmet a rýchlo sa zabrzdi, môže sa motorová píla náhle veľmi silno odtiahnúť od používateľa. Používateľ môže nad motorovou pílovou páľou stratíť kontrolu a byť ľahko zranený alebo usmrtený.
- ▶ Motorovú pílu vždy držte obidvomi rukami.
- ▶ Pracujte tak, ako je to popísané v tomto návode na obsluhu.
- ▶ Vodiacu lištu vedťte v reze priamo.
- ▶ Ozubený doraz nasadte správne.
- ▶ Píľte s plným plynom.

4.8.3 Odrazenie



Ked' sa pracuje s hornou stranou vodiacej lišty, odráža sa motorová píla do smeru používateľa.

▲ VAROVANIE

- Ak bežiaca pílová reťaz narazi na tvrdý predmet a rýchlo sa zabrzdi, môže sa motorová píla náhle veľmi silno odraziť k používateľovi. Používateľ môže nad motorovou pílovou páľou stratíť kontrolu a byť ľahko zranený alebo usmrtený.
- ▶ Motorovú pílu vždy držte obidvomi rukami.
- ▶ Pracujte tak, ako je to popísané v tomto návode na obsluhu.
- ▶ Vodiacu lištu vedťte v reze priamo.
- ▶ Píľte s plným plynom.

4.9 Preprava

4.9.1 Motorová píla

▲ VAROVANIE

- Počas prepravy sa môže motorová píla prevrátiť alebo pohybovať. Môže dôjsť k zraneniu osôb a vecným škodám.



- ▶ Vyberte akumulátor.

- ▶ Založte reťazovú brzdu.
- ▶ Ochrannu reťaze nasuňte na vodiacu lištu tak, aby bola zakrytá celá vodiacia lišta.
- ▶ Motorovú pílu zaistite upínacími popruhmi, remeňmi alebo siet'kou tak, aby sa nemohla prevrátiť ani pohybovať.

4.9.2 Akumulátor

▲ VAROVANIE

- Akumulátor nie je chránený proti všetkým vplyvom prostredia. Ak je akumulátor vystavený určitým vplyvom prostredia, môže sa poškodiť a môžu vzniknúť vecné škody.
- ▶ Poškodený akumulátor neprepravujte.
- ▶ Akumulátor prepravujte v elektricky nevodivom obale.
- Počas prepravy sa môže akumulátor prevrátiť alebo sa pohybovať. Môže dôjsť k zraneniu osôb a vecným škodám.
- ▶ Akumulátor zabalte do obalu tak, aby sa nemohol pohybovať.
- ▶ Obal zaistite tak, aby sa nemohol pohybovať.

4.10 Skladovanie

4.10.1 Motorová píla

▲ VAROVANIE

- Deti nevedia rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá vyplývajúce z motorovej píly. Môže dôjsť k t'ažkému zraneniu detí.



- ▶ Vyberte akumulátor.

- ▶ Založte reťazovú brzdu.
- ▶ Ochrannu reťaze nasuňte na vodiacu lištu tak, aby bola zakrytá celá vodiacia lišta.
- ▶ Motorovú pílu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Elektrické kontakty na motorovej píle a kovové konštrukčné diely môžu v dôsledku vlhkosti

skorodovať. Motorová píla by sa mohla poškodiť.



- ▶ Vyberte akumulátor.

- ▶ Motorovú pílu skladujte na čistom a suchom mieste.

4.10.2 Akumulátor

▲ VAROVANIE

- Deti nevedia rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá vyplývajúce z akumulátora. Môže dôjsť k t'ažkému zraneniu detí.
- ▶ Akumulátor uchovávajte mimo dosahu detí.
- Akumulátor nie je chránený proti všetkým vplyvom prostredia. Ak je akumulátor vystavený určitým vplyvom prostredia, môže sa poškodiť.
- ▶ Akumulátor skladujte na čistom a suchom mieste.
- ▶ Akumulátor skladujte v uzavretej miestnosti.
- ▶ Akumulátor uložte oddelenie od motorovej píly a nabíjačky.
- ▶ Akumulátor skladujte v elektricky nevodivom obale.
- ▶ Akumulátor skladujte v teplotnom rozsahu medzi -10 °C a +50 °C.

4.11 Čistenie, údržba a oprava

▲ VAROVANIE

- Ak je počas čistenia, údržby alebo opravy vložený akumulátor, môže sa motorová píla neúmyselne zapnúť. Môže dôjsť k t'ažkému zraneniu osôb a vecným škodám.



- ▶ Vyberte akumulátor.

- ▶ Založte reťazovú brzdu.

- Ostré čistiace prostriedky, čistenie prúdom vody alebo špicaté predmety môžu poškodiť motorovú pílu, vodiacu lištu, reťaz píly a akumulátor. Ak sa motorová píla, vodiacia lišta, pilová reťaz alebo akumulátor nevyčistia správne, nemusia konštrukčné diely už správne fungovať a bezpečnostné zariadenia môžu byť vyradené z prevádzky. Môže dôjsť k t'ažkému zraneniu osôb.
- ▶ Motorovú pílu, vodiacu lištu, pilovú reťaz a akumulátor čistite tak, ako je to uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Ak sa na motorovej píle, vodiacej lište, pilovej reťazi a akumulátoru nevykoná údržba a oprava správne, nemusia konštrukčné diely už

- správne fungovať a bezpečnostné zariadenia môžu byť vyradené z prevádzky. Môže dôjsť k t'ažkému zraneniu alebo usmrteniu osôb.
- ▶ Údržbu alebo opravu motorovej píly a akumulátora nevykonávajte sami.
 - ▶ Ak je potrebné vykonať údržbu alebo opravu motorovej píly alebo akumulátora: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
 - ▶ Údržbu vodiacej lišty a pílovej reťaze vykonávajte tak, ako je to popísané v tomto návode na obsluhu.
 - Počas čistenia alebo údržby pílovej reťaze sa môže používateľ poraziť na ostrých rezných zuboch. Môže dôjsť k zraneniu používateľa.
 - ▶ Noste pracovné rukavice z odolného materiálu.

5 Príprava motorovej píly na použitie

5.1 Príprava motorovej píly na použitie

Pred začiatkom každej práce sa musia vykonať nasledujúce kroky:

- ▶ Zabezpečte, aby sa nasledujúce konštrukčné diely nachádzali v bezpečnom stave:
 - Motorová píla, □ 4.6.1.
 - Vodiaca lišta, □ 4.6.2.
 - Pílová reťaz, □ 4.6.3.
 - Akumulátor, □ 4.6.4.
- ▶ Skontrolujte akumulátor, □ 10.7.
- ▶ Akumulátor úplne nabite, ako je to popísané v návode na obsluhu nabíjačiek STIHL AL 101, 300, 500.
- ▶ Motorovú pilu vyčistite, □ 15.1.
- ▶ Vodiacu lištu a pílovú reťaz namontujte, □ 6.1.1.
- ▶ Pílovú reťaz napnite, □ 6.2.
- ▶ Naprílež adhézny olej na pilové reťaze, □ 6.3.
- ▶ Skontrolujte reťazovú brzdu, □ 10.4.
- ▶ Skontrolujte ovládacie prvky, □ 10.5.
- ▶ Skontrolujte mazanie reťaze, □ 10.6.
- ▶ Ak nie je možné vykonať tieto kroky: Motorovú pilu nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.


6 Montáž motorovej píly

6.1 Montáž a demontáž vodiacej lišty a pílovej reťaze

6.1.1 Montáž vodiacej lišty a pílovej reťaze


Kombinácie z vodiacej lišty a pílovej reťaze, ktoré sú vhodné pre reťazové koleso a ktoré sa môžu namontovať, sú uvedené v technických údajoch, □ 20.1.

- ▶ Vyplňte motorovú pilu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.




00000865 10.001

- ▶ Matice (1) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek dovtedy, kým sa nebude dať kryt reťazového kolesa (2) odobrať.
- ▶ Snímte kryt reťazového kolesa (2).
- ▶ Upínaciu skrutku (3) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek dovtedy, kým nebude napínaci posúvač (4) priliehať vľavo na kryt.



0000-GXX-284-A0

- ▶ Pílovú reťaz vložte do drážky vodiacej lišty tak, aby šípka na spojovacích článkoch pílovej reťaze na hornej strane ukazovala v smere chodu.




0000-GXX-2735-A0

- Vodiacu lištu s pílovou reťazou nasadte na motorovú pílu tak, aby boli splnené nasledujúce podmienky:
 - Vodiace články pílovej reťaze sedia v zuboch reťazového kolesa (7).
 - Skrutky s nákrúžkom (5) sedia v pozdĺžnom otvore vodiacej lišty (6).
 - Čap napínacieho posúvača (4) sa nachádza v otvore (8) vodiacej lišty (6).

Orientácia vodiacej lišty (6) nie je dôležitá. Potlač na vodiacej lište (6) môže byť aj obratne.

- Uvoľnite reťazovú brzdu.



- Upínacie skrutku (3) otáčajte v smere hodinových ručičiek dovtedy, kým pílová reťaz nebude priliehať k vodiacej lište. Prítom zavedte vodiace články pílovej reťaze do drážky vodiacej lišty.
Vodiaca lišta (6) a pílová reťaz priliehajú k motorovej píle.
- Kryt reťazového kolesa (2) priložte na motorovú pílu tak, aby bol v jednej rovine s motorovou píľou.
- Matice (1) naskrutkujte a pevne dotiahnite.


6.1.2 Demontáž vodiacej lišty a pílovej reťaze

- Vypnite motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.
- Matice otáčajte proti smeru hodinových ručičiek dovtedy, kým sa nebude dať kryt reťazového kolesa odobrat'.
- Snímte kryt reťazového kolesa.
- Otáčajte upínacie skrutku až na doraz proti smeru hodinových ručičiek.
Pílová reťaz je uvoľnená.
- Vodiacu lištu a pílovú reťaz odoberte.

6.2 Napínanie pílovej reťaze

Počas práce sa pílová reťaz natáhuje alebo stahuje. Napnutie pílovej reťaze sa mení. Počas práce sa musí napnutie pílovej reťaze pravidelne kontrolovať a napínať.

- Vypnite motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.




- Uvoľnite matice (1).
- Uvoľnite reťazovú brzdu.
- Vodiacu lištu na hrote nadvihnite a upínacie skrutku (2) otáčajte v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek dovtedy, kým nebudú splnené nasledujúce podmienky:
 - Vzdialenosť a v strede vodiacej lišty je 1 mm až 2 mm.
 - Pílová reťaz sa ešte dá natiahnuť na vodiacu lištu dvomi prstami a s malým vynaložením sily.
- Vodiacu lištu ešte viac nadvihnite na hrote a matice (1) pevne utiahnite.
- Ak nie je vzdialenosť a v strede vodiacej lišty 1 mm až 2 mm: Pílovú reťaz znova napnite.

6.3 Naplnenie adhézneho oleja na pílové reťaze

Adhézny olej na pílové reťaze maže a chladí pohybujúcu sa pílovú reťaz.


STIHL odporúča používať adhézny olej na pílové reťaze STIHL alebo iný adhézny olej na pílové reťaze schválený pre motorové píly.

- Vypnite motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.
- Motorovú pílu položte na rovnú plochu tak, aby uzáver olejovej nádržky smeroval nahor.
- Okolie uzáveru olejovej nádržky vyčistite vlhkou handrou.



- Odklopte oblúk na uzávere olejovej nádrže.
- Otáčajte uzáver olejovej nádrže až na doraz proti smeru hodinových ručičiek.
- Uzáver olejovej nádržky odoberte.


- Adhézny olej na pílové reťaze naplňte tak, aby sa nerozlial a aby olejová nádržka nebola naplnená až po okraj.
- Ak je oblúk na uzávere olejovej nádrže priklopený: Odkloppte oblúk.



- Uzáver olejovej nádrže nasadte tak, aby označenie (1) ukazovalo na označenie (2).
- Uzáver olejovej nádržky zatlačte nadol a otáčajte až na doraz v smere hodinových ručičiek.
- Uzáver olejovej nádrže počuteľne zapadne. Označenie (1) ukazuje na označenie (3).
- Skontrolujte, či sa dá uzáver olejovej nádrže stiahnuť smerom nahor.
- Ak sa uzáver olejovej nádrže nedá stiahnuť smerom nahor: Priklopte oblúk na uzávere olejovej nádrže.
- Olejová nádržka je zatvorená.


Ak sa dá uzáver olejovej nádrže stiahnuť smerom nahor, musia sa vykonať tieto kroky:

- Uzáver olejovej nádržky nasadte v ľubovoľnej polohe.



- Uzáver olejovej nádržky zatlačte nadol a otáčajte až na doraz v smere hodinových ručičiek.
 - Uzáver olejovej nádrže zatlačte nadol a otáčajte ním proti smeru hodinových ručičiek dovtedy, kým nebude označenie (1) ukazovať na označenie (2).
 - Znova sa pokúste zavrieť olejovú nádrž.
 - Ak sa nedá olejová nádržka ďalej zavrieť: Nepracujte s motorovou pílovou a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
- Motorová píla nie je v bezpečnom stave.

6.4 Montáž ozubeného dorazu




- Vytočte skrutky (1).
- Založte ozubený doraz (2).
- Skrutky (1) zaskrutkujte a pevne dotiahnite.

7 Založenie a uvoľnenie reťazovej brzdy

7.1 Založte reťazovú brzdu


Motorová píla je vybavená reťazovou brzdou.

Reťazová brzda sa založí automaticky pri dostačene silnom spätnom ráze zotrválosťou hmoty ochrany ruky alebo ju môže založiť používateľ.



- Ochrana ruky zatlačte ľavou rukou v smere od rúrkovej rukoväti.
- Ochrana ruky počuteľne zapadne. Ak je reťazová píla zapnutá: LED "REŤAZOVÁ BRZDA" (1) svieti. Reťazová brzda je založená.

7.2 Uvoľnite reťazovú brzdu




- Ochrana ruky potiahnite ľavou rukou v smere používateľa.
- Ochrana ruky počuteľne zapadne. Ak je reťazová píla zapnutá: LED "REŤAZOVÁ BRZDA" (1) nesveti. Reťazová brzda je uvoľnená.

8 Vloženie a vybratie akumulátora

8.1 Vloženie akumulátora


- Založte reťazovú brzdu.



- Akumulátor (1) zatlačte do akumulátorovej šachty (2) až na doraz.
Akumulátor (1) sa zaaretuje jedným kliknutím a je zaistený.

8.2 Vybranie akumulátora

- Postavte motorovú pílu na rovnú plochu.




- Stlačte obe blokovacie páčky (1).
Akumulátor (2) je odblokovaný a môže sa vybrať.

9 Zapnutie a vypnutie motorovej píly

9.1 Zapnutie motorovej píly

- Motorovú pílu pridržte pevne pravou rukou za ovládaciu rukoväť tak, aby palec zvieraľ ovládaciu rukoväť.
- Uvoľnite reťazovú brzdu.
- Motorovú pílu pridržte pevne ľavou rukou za rúrkovú rukoväť tak, aby palec zvieraľ rúrkovú rukoväť.



- Poistku spínacej páčky (1) stlačte rukou a podržte stlačenú.
- Stlačte odblokovacie tlačidlo (2).
- Rozsvietí sa kontrolka "STATUS" (4) a kontrolka poslednej nastavenej úrovne výkonu.
- Spínaciu páčku (3) stlačte ukazovákom a podržte ju stlačenú.
Motorová píla zrýchľuje a pílová reťaz sa pohybuje.

Čím viac je spínacia páčka (3) zatlačená, tým rýchlejšie sa pílová reťaz otáča. Ak je nastavená úroveň výkonu █ █ █, páka radenia (3) nemusí byť úplne stlačená, aby sa dosiahol maximálny výkon.

Motorová píla sa môže tiež zapnúť tým, že sa najskôr stlačí odblokovacie tlačidlo (2), a počas 5 sekúnd (pokým bliká LED "STATUS") aj poistku spínacej páčky (1). Spínacia páčka (3) je tým odblokovaná a motorová píla je pripravená na prevádzku.

Ked' po zapnutí uvoľníte radiacu páku (3) a zámok radiacej páky (1), kontrolka "STATUS" (4) a kontrolka poslednej nastavenej úrovne výkonu budú blikat ešte 1 sekundu. Pokial blikajú LED diódy, reťazovú pílu je možné znova zapnúť bez stlačenia odblokovacieho tlačidla (2).

9.2 Vypnutie motorovej píly


- Spínaciu páčku a poistku spínacej páčky pustite.
Počkajte, kým sa pílová reťaz prestane po cca 1 sekunde pohybovať.
- Ak sa pílová reťaz priblížne po 1 sekunde stále pohybuje: Založte reťazovú brzdu, vyberte akumulátor a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
Motorová píla je chybná.

10 Kontrola motorovej píly a akumulátora

10.1 Kontrola reťazového kolesa

- Vypnite motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.


- Uvoľnite reťazovú brzdu.
- Demontujte kryt reťazového kolesa.
- Odmontujte vodiacu lištu a pílovú reťaz.



- Stopy opotrebovania na reťazovom kolesse skontrolujte pomocou skúšobnej mierky STIHL.
Ak sú stopy opotrebovania hlbšie ako $a = 0,5$ mm: Motorovú pílu nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného obchodníka STIHL.
Reťazové koleso sa musí vymeniť.

10.2 Kontrola vodiacej lišty


- Vypnite motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.
- Odmontujte pílovú reťaz a vodiacu lištu.




- Hlbku drážky vodiacej lišty zmerajte meracou tyčou mierky STIHL.
- Vodiacu lištu vymeňte, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
 - Vodiacia lišta je poškodená.
 - Nameraná hlbka drážky vodiacej lišty je menšia ako minimálna hlbka drážky vodiacej lišty, □ 19.3.
 - Drážka vodiacej lišty je zúžená alebo roztiahnutá.
- Ak vzniknú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného obchodníka STIHL.

10.3 Kontrola pílovej reťaze

- Vypnite motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.




- Zmerajte výšku obmedzovača hlbky (1) pomocou mierky STIHL (2). Mierka STIHL musí byť vhodná pre rozstup pílovej reťaze.
- Ak obmedzovač hlbky (1) prečnieva cez mierku (2): Obmedzovač hlbky (1) opilujte, □ 16.3.



- Skontrolujte, či sú viditeľné značky opotrebovania (1 až 4) na rezných zuboch.
- Ak na reznom zube nie je viditeľná niektorá zo značiek opotrebovania: Pílovú reťaz nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
- Pomocou mierky STIHL skontrolujte, či je dodržaný uhol ostrenia rezných zubov 30°. Mierka STIHL musí byť vhodná pre rozstup pílovej reťaze.
- Ak nie je dodržaný uhol ostrenia 30°: Nabrúste pílovú reťaz.
- Ak vzniknú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

10.4 Kontrola reťazovej brzdy

- Založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.



- Rezné zuby pílovej reťaze sú ostré. Môže dôjsť k porezaniu používateľa.
- Noste pracovné rukavice z odolného materiálu.
- Skúste potiahnuť pílovú reťaz rukou cez vodiacu lištu.
Ak sa pílová reťaz rukou nedá potiahnuť cez vodiacu lištu, reťazová brzda funguje.

- Ak sa pílová reťaz dá rukou potiahnuť cez vodiacu lištu: Motorovú pílu nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného obchodníka STIHL.
Reťazová brzda je chybná.

10.5 Kontrola ovládacích prvkov

Poistka spínacej páčky a spínacia páčka

- Založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.
- Pokúste sa zatlačiť spínaciu páčku bez zatlačenia poistky spínacej páčky.
- Ak sa dá spínacia páčka zatlačiť: Motorovú pílu nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
Poistka spínacej páčky je chybná.
- Stlačte poistku spínacej páčky a držte ju stlačenú.
- Stlačte a znova pustite spínaciu páčku.
- Ak idú spínacia páčka alebo poistka spínacej páčky ľahko alebo sa nevracajú späť do svojej východiskovej polohy: Motorovú pílu nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
Spínacia páčka alebo poistka spínacej páčky sú chybné.

Zapnutie motorovej píly

- Vložte akumulátor.
- Uvoľnite reťazovú brzdu.
- Stlačte poistku spínacej páčky a držte ju stlačenú.
- Stlačte odblokovacie tlačidlo.
- Stlačte spínaciu páčku a držte ju stlačenú.
Pílová reťaz beží.
- Ak blikajú 3 LED diódy na akumulátore na červeno: Akumulátor vyberte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
V motorovej píle je porucha.
- Spínaciu páčku uvoľnite.
Pílová reťaz už nebeží.
- Ak pílová reťaz beží ďalej: Založte reťazovú brzdu, vyberte akumulátor a vyhľadajte špecializovaného obchodníka STIHL.
Motorová píla je chybná.

10.6 Kontrola mazania reťaze

- Vložte akumulátor.
- Uvoľnite reťazovú brzdu.
- Vodiacu lištu nasmerujte na svetlý povrch.
- Zapnite motorovú pílu.
Adhézny olej na pílové reťaze sa odstredí a dá sa rozpoznať na svetlom povrchu. Mazanie reťaze funguje.
- Ak sa odstredený adhézny olej na pílové reťaze nedá identifikovať:
► Napláňte adhézny olej na pílové reťaze.

- Znovu skontrolujte mazanie reťaze.
- Ak adhézny olej na pílové reťaze stále nie je identifikovateľný na svetlom povrchu: Motorovú pílu nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného obchodníka STIHL. Mazanie reťaze je chybné.


10.7 Kontrola akumulátora

- Stlačte tlačidlo na akumulátore.
LED diódy svietia alebo blikajú.
- Ak LED diódy nesvetia ani neblikajú: Akumulátor nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného obchodníka STIHL.
V akumulátore je porucha.

11 Práca s motorovou pílovou

11.1 Nastavenie dodávaného množstva oleja

Motorová píla je vybavená nastaviteľným olejovým čerpadlom.



Ak je nastavovacia skrutka olejového čerpadla (1) v polohe E (Ematic), je množstvo dodávaného oleja optimálne nastavené pre väčšinu druhov použitia.

Dodávané množstvo olejového čerpadla je možné upraviť podľa rôznych rezných dížok, druhov dreva a pracovných techník.


Zvýšenie dodávaného množstva oleja

- Vyplňte motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.
- Otáčajte nastavovacou skrutkou olejového čerpadla (1) v smere hodinových ručičiek.

Zniženie dodávaného množstva oleja

- Vyplňte motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.
- Otáčajte nastavovacou skrutkou olejového čerpadla (1) proti smeru hodinových ručičiek.

11.2 Držanie a vedenie motorovej píly



- Motorovú pílu držte a vedte pevne ľavou rukou za rúrkovú rukoväť a pravou rukou v oblasti rukoväti (1) tak, aby palec ľavej ruky obopína rúrkovú rukoväť a palec pravej ruky ovládaci rukoväť.


11.3 Nastavenie výkonovej triedy

Možno nastaviť 3 úrovne výkonu:

- ■ ECO: Pílenie, nízke otáčky reťaze, nízky výkon
- ■ ■ : Kácanie, priemerná rýchlosť reťaze, maximálny výkon
- ■ ■ ■ : Odklínanie, maximálna rýchlosť reťaze, maximálny výkon

V závislosti od spôsobu použitia sa dajú nastaviť 3 výkonové triedy. LED diódy zobrazujú nastavenú výkonovú triedu. Čím vyšší je výkon, tým rýchlejšie sa môže reťazová píla pohybovať.

Nastavená výkonová trieda ovplyvňuje dobu chodu akumulátora. Čím nižšia je výkonová trieda, tým dlhšia je doba chodu akumulátora.



- Stlačte poistku spínacej páčky (1) a držte ju stlačenú.
- Stlačte odblokovacie tlačidlo (2).
- Rozsvieti sa kontrolka "STATUS" (3) a kontrolka poslednej nastavenej úrovne výkonu.
- Stlačte tlačidlo (4).
- LED diódy (3) svietia a zobrazujú nastavenú výkonovú triedu.
- Stlačte tlačidlo (4).


Nasledujúca výkonová trieda je nastavená. Po tretej výkonovej triede nasleduje opäť prvá výkonová trieda.

- Stláčajte tlačidlo (4), až kým sa nastaví požadovaná výkonová trieda.

11.4 Pílenie


VAROVANIE

- Ak vznikne spätný ráz, môže byť motorová píla vymrštená do smeru používateľa. Môže dôjsť k ťažkému zraneniu alebo usmrteniu používateľa.
 - Píľte s plným plynom.
 - Nepíľte s oblastou okolo hornej štvrtiny hrotu vodiacej lišty.
- Vodiacu lištu zavedte do rezu s plným plnom tak, aby sa nespriečila.




- Ozubený doraz nasadte a použite ako bod otáčania.
- Vodiacu lištu vedte drevom kompletne tak, aby sa ozubený doraz vždy znova nasadil.
- Na konci rezu zachyťte váhu motorovej píly.

11.5 Vyvetvovanie



- Motorovú pílu opríte na kmeň.
- Vodiacu lištu zatlačte plným plnom pákovým pohybom proti konáru.
- Konár prepíšte hornou stranou vodiacej lišty.




- Ak je konár pod napäťím: Vykonalte odiahčovací rez (1) na strane tlaku a potom na strane tahu prepíšte pomocou deliaceho rezu (2).

11.6 Rúbanie

11.6.1 Stanovenie smeru pádu stromu a bezpečnej pozície


- Smer pádu určte tak, aby bola oblasť, do ktorej strom spadne, prázdna.



- Bezpečnú pozíciu (B) stanovte tak, aby boli splnené nasledujúce podmienky:
 - Bezpečná pozícia (B) je v 45° uhle k smeru pádu stromu (A).
 - V bezpečnej pozícii (B) nie sú prekážky.
 - Koruna stromu sa dá pozorovať.
 - Ak je bezpečná pozícia (B) na svahu, musí byť bezpečná pozícia (B) paralelná k svahu.


11.6.2 Príprava pracovného priestoru kmeňa

- Odstráňte prekážky v pracovnej oblasti na kmeni.
- Odstráňte porast na kmeni.



- Ak má kmeň veľké, zdravé koreňové nábehy: Koreňové nábehy najprv zvislo a potom vodorovne narežte a potom odstráňte.

11.6.3 Základy pre hlavný rez



C Zásek

Zásek určuje smer pádu stromu.

D Zlomová lišta

Zlomová lišta pôsobí ako vedenie pre pád kmeňa. Zlomová lišta je široká $1/10$ priemeru kmeňa.

E Hlavný rez

Hlavným rezom sa kmeň prereže. Hlavný rez leží $1/10$ priemeru kmeňa (minimálne 3 cm) nad spodkom záseku.

F Bezpečnostný pás


Bezpečnostný pás podopiera strom a istí ho pred predčasnym spadnutím. Bezpečnostný pás je široký $1/10$ až $1/5$ priemeru kmeňa.

G Prídržný pás


Prídržný pás podopiera strom a istí ho pred predčasnym spadnutím. Prídržný pás je široký $1/10$ až $1/5$ priemeru kmeňa.

11.6.4 Zarezanie záseku

Zásek určuje smer, do ktorého spadne strom. Musia sa dodržať predpisy na sklon záseku špecifické pre krajinu.




- Motorovú pílu vyrovnejte tak, aby bol zásek v pravom uhle k smeru stínania a motorová pila blízko pri zemi.
- Smer pádu stromu kontrolujte rúbacou lištom (1).
- Zarežte vodorovný spodný rez.
- Zarežte horný rez v uhle 45° k vodorovnému spodnému rezu.



- ▶ Ak je drevo zdravé a má dlhé vlákna: Zárezy do beli zarežte tak, aby boli splnené nasledujúce podmienky:
 - Zárezy do beli sú na oboch stranach rovné.
 - Zárezy do beli sú vo výške spodnej strany záseku.
 - Zárezy do beli sú široké $1/10$ priemeru kmeňa.
 Kmeň sa neroztrhne, keď strom spadne.

11.6.5 Zápich

Zápich je pracovná technika, ktorá je potrebná na stíhanie.




- ▶ Nasadťte vodiacu lištu spodnou stranou hrotu s plným plynom.
- ▶ Zarežte, až kým nebude dvojitéjší šírka vodiacej lišty v kmeni.
- ▶ Natočte do pozície zápicu.
- ▶ Vodiacu lištu zapichnite.

11.6.6 Výber vhodného hlavného rezu

Výber vhodného hlavného rezu závisí od nasledujúcich podmienok:

- prírodený sklon stromu
- tvorba konárov stromu
- poškodenia stromu
- zdravotný stav stromu
- ak je na strome sneh: zataženie snehom
- smer svahu
- smer vetra a rýchlosť vetra
- existujúce susedné stromy

Rozlišujú sa rôzne charakteristiky týchto podmienok. V tomto návode na obsluhu sú opísané len 2 charakteristiky.



1 Normálny strom

Normálny strom stojí zvislo a má rovnometernú korunu.


2 Naklonený strom

Naklonený strom stojí šikmo a má korunu, ktorá ukazuje do smeru stínania.


11.6.7 Stínanie normálneho stromu s malým priemerom

Normálny strom sa stína hlavným rezom s bezpečnostným pásmom. Tento hlavný rez sa musí vykonať, keď je priemer kmeňa menší ako skutočná rezná dĺžka motorovej pily.

- ▶ Vydajte výstrahu.



- ▶ Vodiacu lištu zapichnite do hlavného rezu, ktorý nebude viditeľná na druhej strane kmeňa, čl. 11.6.5.
- ▶ Ozubený doraz nasadťte za zlomovú lištu a použite ho ako otočný bod.
- ▶ Hlavný rez vytvarujte do smeru zlomovej lišty.
- ▶ Hlavný rez vytvarujte do smeru bezpečnostného pásu.




- ▶ Vložte rúbací klin. Rúbací klin sa musí hodíť k priemeru kmeňa a šírke hlavného rezu.
- ▶ Vydajte výstrahu.

- Bezpečnostný pás oddelte s vystretými rukami a horizontálne v rovine hlavného rezu.
Strom spadne.


11.6.8 Stínanie normálneho stromu s veľkým priemerom

Normálny strom sa stína hlavným rezom s bezpečnostným pásmom. Tento hlavný rez sa musí vykonať, keď je priemer kmeňa väčší ako skutočná rezná dĺžka motorovej píly.

- Vydajte výstrahu.



- Ozubený doraz nasadte na výšku hlavného rezu a použite ho ako otočný bod.
- Motorovú píľu vedťte vodorovne do hlavného rezu a otočte ju tak ďaleko ako sa dá.
- Hlavný rez vytvarujte do smeru zlomovej lišty.
- Hlavný rez vytvarujte do smeru bezpečnostného pásu.
- Prejdite na protiahľadú stranu kmeňa.
- Vodiacu lištu zapichnite v rovnakej úrovni do hlavného rezu.
- Hlavný rez vytvarujte do smeru zlomovej lišty.
- Hlavný rez vytvarujte do smeru bezpečnostného pásu.




- Vložte rúbací klin. Rúbací klin sa musí hodit k priemeru kmeňa a šírke hlavného rezu.
- Vydajte výstrahu.
- Bezpečnostný pás oddelte s vystretými rukami a horizontálne v rovine hlavného rezu.
Strom spadne.

11.6.9 Stínanie naklonených stromov s malým priemerom


Naklonený strom sa stína hlavným rezom s prídružným pásmom. Tento hlavný rez sa musí

vykonať, ak je priemer kmeňa menší ako skutočná dĺžka rezu motorovej píly.

- Vydajte výstrahu.



- Vodiacu lištu zapichnite do hlavného rezu, kým nebude viditeľná na druhej strane kmeňa, číslo 11.6.5.
- Hlavný rez vytvarujte do smeru zlomovej lišty.
- Hlavný rez vytvarujte do smeru prídružného pásu.




- Vydajte výstrahu.
- Prídružný pás oddelte s vystretými rukami zvonku a šikmo hore.
Strom spadne.

11.6.10 Stínanie naklonených stromov s veľkým priemerom kmeňa


Naklonený strom sa stína hlavným rezom s prídružným pásmom. Tento hlavný rez sa musí vykonať, keď je priemer kmeňa väčší ako skutočná rezná dĺžka motorovej píly.

- Vydajte výstrahu.



- Ozubený doraz nasadte na výšku hlavného rezu za prídružným pásmom a použite ho ako otočný bod.
- Motorovú píľu vedťte vodorovne do hlavného rezu a čo najviac ju otočte.

- ▶ Hlavný rez vytvarujte do smeru zlomovej lišty.
- ▶ Hlavný rez vytvarujte do smeru prídržného pásu.
- ▶ Prejdite na protiahľadú stranu kmeňa.
- ▶ Ozubený doraz nasadte na výšku hlavného rezu za zlomovú lištu a použite ho ako otočný bod.
- ▶ Motorovú pílu vedťte vodorovne do hlavného rezu a čo najviac ju otočte.
- ▶ Hlavný rez vytvarujte do smeru zlomovej lišty.
- ▶ Hlavný rez vytvarujte do smeru prídržného pásu.



- ▶ Vydajte výstrahu.
- ▶ Prídržný pás oddelite s vystretými rukami zvonku a šikmo hore.
- ▶ Strom spadne.

12 Po ukončení práce

12.1 Po ukončení práce

- ▶ Vypnite motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.
- ▶ Ak je motorová píla mokrá: Motorovú pílu nechajte vyschnúť.
- ▶ Ak je akumulátor mokrý: Nechajte akumulátor vyschnúť.
- ▶ Vycistite motorovú pílu.
- ▶ Vycistite vodiacu lištu a pilovú reťaz.
- ▶ Uvoľnite matice na krytie reťazového kolesa.
- ▶ Upínaciu skrutku otočte o 2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek.
Pilová reťaz je uvoľnená.
- ▶ Utiahnite matice.
- ▶ Ochrannu reťaze nasuňte na vodiacu lištu tak, aby bola zakrytá celá vodiacia lišta.
- ▶ Vyčistite akumulátor.

13 Preprava

13.1 Preprava motorovej píly

- ▶ Vypnite motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.
- ▶ Ochrannu reťaze nasuňte na vodiacu lištu tak, aby bola zakrytá celá vodiacia lišta.

Nosenie motorovej píly

- ▶ Motorovú pílu nosťte za rúrkovú rukoväť pravou rukou tak, aby vodiaca lišta ukazovala dozadu.

Preprava motorovej píly vo vozidle

- ▶ Motorovú pílu zaistite tak, aby sa motorová píla nemohla prevrátiť ani pohybovať.

13.2 Preprava akumulátora

- ▶ Vypnite motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.
- ▶ Zabezpečte, aby bol akumulátor v bezpečnom stave.
- ▶ Akumulátor zabalte tak, aby boli splnené nasledujúce podmienky:
 - Obal nie je elektricky vodivý.
 - Akumulátor sa v obale nesmie pohybovať.
- ▶ Obal zaistite tak, aby sa nemohol pohybovať.

Akumulátor podlieha požiadavkám na prepravu nebezpečného tovaru. Akumulátor je zatriedený ako UN 3480 (litium-ionové batérie) a bol odsúšaný podľa OSN Príručky testov a kritérií, časť III, pododsek 38.3.

Prepravné predpisy sú uvedené na stránke www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Skladovanie


14.1 Skladovanie motorovej píly

- ▶ Vypnite motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.
- ▶ Ochrannu reťaze nasuňte na vodiacu lištu tak, aby bola zakrytá celá vodiacia lišta.
- ▶ Motorovú pílu skladujte tak, aby boli splnené nasledujúce podmienky:
 - Motorová píla je mimo dosahu detí.
 - Motorová píla je čistá a suchá.
- ▶ Ak budete motorovú pílu skladovať dlhšie ako 30 dní Odmontujte vodiacu lištu a pilovú reťaz.

14.2 Skladovanie akumulátora

STIHL odporúča skladovať akumulátor v stave nabitia medzi 40 % a 60 % (2 na zeleno svietiace LED diódy).

- Akumulátor skladujte tak, aby boli splnené nasledujúce podmienky:
 - Akumulátor je mimo dosahu detí.
 - Akumulátor je čistý a suchý.
 - Akumulátor je v uzavretej miestnosti.
 - Akumulátor uložte oddelene od motorovej píly a nabíjačky.
 - Akumulátor nie je v elektricky vodivom obale.
 - Akumulátor je v teplotnom rozsahu medzi -10 °C a +50 °C.




15 Čistenie

15.1 Čistenie motorovej píly

- Vypnite motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.
- Motorovú pílu vyčistite vlhkou handrou alebo rozpúšťadlom živic STIHL.
- Vetracie štrbinu vyčistite štetcom.
- Demontujte kryt reťazového kolesa.
- Okolie reťazového kolesa vyčistite vlhkou handrou alebo rozpúšťadlom živic STIHL.
- Odstráňte cudzie predmety z akumulátorovej šachty a vyčistite akumulátorovú šachtu vlhkou handrou.
- Elektrické kontakty v akumulátorovej šachte vyčistite štetcom alebo mäkkou kefkou.
- Namontujte kryt reťazového kolesa.

15.2 Čistenie vodiacej lišty a pílovej reťaze

- Vypnite motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.
- Odmontujte vodiacu lištu a pílovú reťaz.



- Vstupný otvor oleja (1), výstupný otvor oleja (2) a drážku (3) vyčistite štetcom, mäkkou kefkou alebo rozpúšťadlom živic STIHL.
- Pílovú reťaz vyčistite štetcom, mäkkou kefkou alebo rozpúšťadlom živic STIHL.
- Namontujte vodiacu lištu a pílovú reťaz.

15.3 Čistenie vzduchového filtra z netkanej textílie

- Vypnite motorovú pílu, založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor.

- Skrutky (1) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek dovtedy, kým sa nebude dať kryt (2) odobrat.
- Odoberte kryt (2).
- Skrutku (3) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek dovtedy, kým sa nebude dať vzduchový filter (4) odobrať.
- Vzduchový filter (4) odoberte.
- Vzduchový filter (4) oklepote.
- Ak je vzduchový filter (4) poškodený: Vzduchový filter (4) vymeňte.
- Vzduchový filter (4) vyfúkajte stlačeným vzduchom smerom z čistej strany.



VAROVANIE

- Ak sa čistiace prostriedky dostanú do kontaktu s pokožkou alebo očami, môže dôjsť k ich podráždeniu.
 - Dodržiavajte návod na použitie čistiaceho prostriedku.
 - Zabráňte kontaktu s čistiacimi prostriedkami.
 - V prípade kontaktu s pokožkou: Zasiahnuté miesta pokožky umyte dostatočným množstvom vody a mydlom.
 - V prípade kontaktu s očami: Oči minimálne 15 minút vyplachujte dostatočným množstvom vody a vyhľadajte lekára.

- Vonkajšiu a vnútornú stranu vzduchového filtra (4) nastriekajte špeciálnym čistiacim prostriedkom STIHL alebo čistiacim prostriedkom s pH väčším ako 12.
- Špeciálny čistiaci prostriedok STIHL alebo čistiaci prostriedok nechajte pôsobiť 10 minút.
- Cistú stranu vzduchového filtra (4) opláchnite pod tečúcou vodou.
- Znečistenú stranu vzduchového filtra (4) opláchnite pod tečúcou vodou.
- Vzduchový filter (4) nechajte vyschnúť na vzduchu.
- Nasadte vzduchový filter (4).
- Skrutku (3) zaskrutkujte a pevne dotiahnite.
- Nasadte kryt (2).
- Skrutky (1) zaskrutkujte a pevne dotiahnite.

15.4 Čistenie akumulátora

- Akumulátor vyčistite vlhkou handrou.


16 Údržba

16.1 Intervaly údržby

Intervaly údržby závisia od podmienok okolia a pracovných podmienok. STIHL odporúča nasledujúce intervaly údržby:

Reťazová brzda

- Údržbu reťazovej brzdy nechajte vykonať v nasledujúcich intervaloch prostredníctvom špecializovaného predajcu STIHL.
 - Používanie po celú pracovnú dobu: štvrtročne
 - Čiastočné používanie: polročne
 - príležitostné používanie: ročne



- Každý rezný zub nabrúste okrúhlym pilníkom tak, aby boli splnené nasledujúce podmienky:
 - Okrúhly pilník je vhodný na rozstup pílovéj reťaze.
 - Okrúhly pilník je vedený zvnútra von.
 - Okrúhly pilník je vedený v pravom uhle k vodiacej lište.
 - Uhol ostrenia 30° je dodržaný.

Týždenne

- Skontrolujte reťazové koleso.
- Skontrolujte a začistite vodiacu lištu.
- Skontrolujte a naostrite pílovú reťaz.


Mesačne

- Olejovú nádržku nechajte vyčistiť špecializovanému predajcovi STIHL.

16.2 Začistenie vodiacej lišty

Na vonkajšej hrane vodiacej lišty sa môže tvoriť ostrina.

- Ostrinu odstraňte plochým pilníkom alebo vyrovnávačom vodiacej lišty STIHL.
- Ak vzniknú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného obchodníka STIHL.



- Obmedzovače hĺbky nabrúste pomocou plochého pilníka tak, aby boli v jednej rovine s pilníkovou mierkou STIHL a paralelne k značke opotrebovania. Mierka STIHL musí byť vhodná pre rozstup pílovéj reťaze.
- Ak vzniknú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

16.3 Brúsenie pílovéj reťaze

Správne nabrusenie pílovéj reťaze si vyžaduje veľa cviku.

STIHL pilníky, STIHL pomôcky na brúsenie, STIHL ostracie prístroje a brožúra „Brúsenie pílových reťazí STIHL“ pomáhajú správne nabrusiť pílovú reťaz. Brožúra je dostupná na stránke www.stihl.com/sharpening-brochure.

STIHL odporúča nechať si nabrusiť pílové reťaze prostredníctvom špecializovaného predajcu STIHL.



VAROVANIE

- Rezné zuby pílovéj reťaze sú ostré. Môže dôjsť k porezaniu používateľa.
- Noste pracovné rukavice z odolného materiálu.

17 Oprava

17.1 Oprava motorovej píly a akumulátora

Používateľ nemôže motorovú pílu, vodiacu lištu, pílovú reťaz a akumulátor opravovať sám.

- Ak sú motorová pila, vodiaca lišta alebo pílová reťaz poškodené: Motorovú pílu, vodiacu lištu ani pílovú reťaz nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného obchodníka STIHL.
- Ak je akumulátor pokazený alebo poškodený: Akumulátor vymeňte.

18 Odstraňovanie porúch

18.1 Odstránenie porúch motorovej píly alebo akumulátora

Porucha	LED na akumulátor	Príčina	Náprava
Motorová píla po zapnutí nena-behne.	1 LED dióda bliká na zeleno.	Stav nabitia akumulátora je príliš nízky.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Akumulátor úplne nabite tak, ako je to popísané v návode na obsluhu nabíjačiek STIHL AL 101, 300, 500.
	1 LED dióda svieti na čer-veno.	Akumulátor je príliš teplý alebo studený.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor. ▶ Akumulátor nechajte vychladnúť alebo zohriat.
	3 LED diódy blikajú na čer-veno.	V motorovej píle je porucha.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor. ▶ Vyčistite elektrické kontakty v akumulátorovej šachte. ▶ Vložte akumulátor. ▶ Uvolnite reťazovú brzdu. ▶ Zapnite motorovú pílu. ▶ Ak nadálej blikajú 3 LED diódy na čer-veno: Motorovú pílu nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
	3 LED diódy svietia na čer-veno.	Motorová píla je príliš teplá.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor. ▶ Nechajte motorovú pílu vychladnúť.
	4 LED diódy blikajú na čer-veno.	V akumulátoru je porucha.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Založte reťazovú brzdu, vyberte akumulátor a znova ho vložte. ▶ Uvolnite reťazovú brzdu. ▶ Zapnite motorovú pílu. ▶ Ak nadálej blikajú 4 LED diódy na čer-veno: Akumulátor nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
		Elektrické spojenie medzi motorovou pílovou a akumulátorom je prerusené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor. ▶ Vyčistite elektrické kontakty v akumulátorovej šachte. ▶ Vložte akumulátor.
		Motorová píla alebo akumulátor sú vlnké.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Motorová píla alebo akumulátor nechajte vyschnúť.
LED dióda "TEMPERATURE" sa rozsvieti na čer-veno.		Motorová píla je príliš teplá.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor. ▶ Nechajte motorovú pílu vychladnúť. ▶ Vyčistite vzduchový filter.
Motorová píla sa v prevádzke vypne.	3 LED diódy svietia na čer-veno.	Motorová píla je príliš teplá.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Založte reťazovú brzdu a vyberte akumulátor. ▶ Nechajte motorovú pílu vychladnúť.
		Vyskytla sa elektrická porucha.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Založte reťazovú brzdu, vyberte akumulátor a znova ho vložte. ▶ Zapnite motorovú pílu.
Doba prevádzky motorovej píly je príliš krátka.		Akumulátor nie je kompletne nabitý.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Akumulátor úplne nabite tak, ako je to popísané v návode na obsluhu nabíjačiek STIHL AL 101, 300, 500.
		Životnosť akumulátora bola prekročená.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Akumulátor vymeňte.
V mieste rezania vystupuje dym alebo cítí' zápach spáleniny.		Pílová reťaz nie je správne naoštrená.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pílovú reťaz správne naoštrite.

Porucha	LED na akumulátore	Príčina	Náprava
		V olejovej nádržke je príliš málo adhézneho oleja na pílové reťaze.	► Naplňte adhézny olej na pílové reťaze.
		Mazanie reťaze dodáva príliš málo adhézneho oleja na pílové reťaze.	► Zvýšte dodávané množstvo oleja. ► Výčistite vodiace lištu a pílovú reťaz.
		Pílová reťaz je napnutá príliš silno.	► Pílovú reťaz správne napnite.
		Motorová píla sa nepoužíva správnym spôsobom.	► Nechajte si vysvetliť správny spôsob používania a nacvičte si ho.
LED dióda "ADHÉZNY OLEJ NA PILOVÉ RETÄZE" svieti na červeno.		V olejovej nádržke je príliš málo adhézneho oleja na pílové reťaze.	► Naplňte adhézny olej na pílové reťaze. ► Ak naďalej bliká LED dióda "ADHÉZNY OLEJ NA PILOVÉ RETÄZE" na červeno: Motorovú pílu nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
LED dióda "ADHÉZNY OLEJ NA PILOVÉ RETÄZE" bliká na červeno.		Senzor na adhézny olej na pílové reťaze je chybný.	► Motorovú pílu nepoužívajte a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

19 Technické údaje

19.1 Motorové píly STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

- Schválené akumulátory: STIHL AP (s výnimkou STIHL AP 100, AP 200, AP 300)
- Hmotnosť bez akumulátora, vodiacej lišty a pílovej reťaze: 4,5 kg
- Maximálny objem olejovej nádržky: 310 cm³ (0,31 l)
- Elektrické krytie: IPX4 (ochrana proti vode striekajúcej zo všetkých smerov)

Doba chodu je uvedená na stránke www.stihl.com/battery-life.

19.2 Reťazové kolesá a rýchlosťi reťazí

Môžu sa používať nasledujúce reťazové kolesá:
8-zubové pre .325"

- Maximálna rýchlosť reťaze podľa ISO 11681: 30 m/s

19.3 Minimálna hĺbka drážky vodiacich liší

Minimálna hĺbka drážky závisí od rozstupu vodiacej lišty.

- .325" P: 1,6 mm

19.4 Akumulátor STIHL AP

- Technológia akumulátora: litium-ionový
- Napätie: 36 V
- Kapacita v Ah: pozri výkonový štítok
- Obsah energie vo Wh: pozri výkonový štítok
- Hmotnosť v kg: pozri výkonový štítok
- Dovolený teplotný rozsah pre použitie a uskladnenie: -10 °C až +50 °C

19.5 Hodnoty hľuku a vibrácií

Hodnota K pre hladiny akustického tlaku je 2 dB(A). Hodnota K pre hladiny akustického výkonu je 2 dB(A). Hodnota K pre hodnoty vibrácií je 2 m/s².

STIHL odporúča nosiť ochranu sluchu.

- Hladina akustického tlaku L_{WA} meraná podľa EN 62841-4-1: 93 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{WA} meraná podľa EN 62841-4-1: 104 dB(A)
- Hodnota vibrácií a_{hv} meraná podľa EN 62841-4-1:
 - Ovládacia rukoväť: 2,8 m/s²
 - Rúková rukoväť: 2,6 m/s²

Uvedené hodnoty zvuk a vibrácií boli namerané podľa normovanej skúšobnej metódy a je možné ich použiť na porovnanie elektrických zariadení. Skutočne jestvujúce hodnoty zvuk a vibrácií sa môžu od uvedených hodnôt v závislosti na spôsobu použitia odchylovať. Uvedené hodnoty

zvuk a vibrácií sa môžu použiť na prvé odhadnutie zvuk a vibračného zaťaženia. Musí sa odhadnúť skutočné zvuk a vibračné zaťaženie. Pri tom sa môžu zohľadniť aj doby, v ktorých je elektrické náradie vypnuté a doby, v ktorých je súčasne zapnuté, ale beží bez zaťaženia.

Informácie na splnenie smernice pre zamestnávateľov o vibráciách 2002/44/ES sú uvedené na www.stihl.com/vib.

20 Kombinácie vodiacich líšt a pílových reťazí

20.1 Motorové píly STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

Rozstup	Hrúbka vodiacich článkov/šírka drážky	Dĺžka	Vodiaca lišta	Počet zubov na hviezdički	Počet vodiacich článkov	Pílová reťaz
.325"	1,3 mm	35 cm	Rollomatic E / Light 04	10	60	23 RD3 Pro (typ 3696)
		40 cm			67	23 RM Pro (typ 3693)
		45 cm			74	23 RM3 Pro (typ 3695)
		50 cm			81	23 RS Pro (typ 3690)
		40 cm	Duromatik E / Strong S	-	67	23 RS3 Pro (typ 3694)

Rezná dĺžka vodiacej líšty závisí od použitej motorovej píly a pílovej reťaze. Skutočná rezná dĺžka vodiacej líšty môže byť menšia ako uvedená dĺžka.

21 Náhradné diely a príslušenstvo

21.1 Náhradné diely a príslušenstvo

STIHL Tieto symboly označujú originálne náhradné diely STIHL a originálne príslušenstvo STIHL.

STIHL odporúča používanie originálnych náhradných dielov STIHL a príslušenstva značky STIHL.

Náhradné diely a príslušenstvo iných výrobcov nemôžu byť spoločnosťou STIHL odborne posudzované z hľadiska spoľahlivosti, bezpečnosti a vhodnosti aj napriek vykonávanému sledovaniu trhu a STIHL nemôže za ich použitie ručiť.

Originálne náhradné diely STIHL a originálne príslušenstvo STIHL sú dostupné u špecializovaného predajcu značky STIHL.

19.6 REACH

REACH označuje nariadenie ES pre registráciu, hodnotenie a autorizáciu chemikálií.

Informácie na splnenie Nariadenia REACH sú uvedené na stránke www.stihl.com/reach.

22 Likvidácia

22.1 Likvidácia motorovej píly a akumulátora

Informácie o likvidácii dostanete u miestnej správy alebo u špecializovaného predajcu STIHL.

Neodborná likvidácia môže poškodiť zdravie a zaťažovať životné prostredie.

- ▶ Výrobky STIHL vrátane obalov odovzdajte na vhodnom zbernom mieste na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi.
- ▶ Nelikvidovať spolu s domovým odpadom.

23 EÚ vyhlásenie o zhode

23.1 Motorové píly STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Nemecko

vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že

- Druh konštrukcie: Akumulátorová motorová píla

- Firemná značka: STIHL
- Typ: MSA 300.0, sériové ident. číslo: MA02
- Typ: MSA 300.0 C, sériové ident. číslo: MA02

zodpovedá príslušným ustanoveniam smerníc 2011/65/EÚ, 2006/42/ES, 2014/30/EÚ a 2000/14/ES a výrobok bol vyvinutý a vyrobený v súlade s verziami nasledujúcich noriem platnými k dátumu výroby: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1 a EN 62841-4-1.

Preskúšanie konštrukčného vzoru ES podľa smernice 2006/42/ES, článok 12.3(b) bolo vykonané v inštitúte: VDE Prüf- u. Zertifizierungsinstitut (NB 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Nemecko
– Číslo certifikácie: 40053950

Pri zistovaní nameranej a zaručenej hladiny akustického výkonu sa postupovalo podľa smernice 2000/14/ES, dodatok V.

MSA 300.0, MSA 300.0 C

- Nameraná hladina akustického výkonu: 107 dB(A)
- Zaručená hladina akustického výkonu: 109 dB(A)

Technické dokumenty sú uschované na oddelení schvaľovania výrobkov spoločnosti ANDREAS STIHL AG & Co.

Rok výroby, krajina pôvodu a číslo stroja sú uvedené na motorovej píle.

Waiblingen, 31. 8. 2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

v zastúpení

Dr. Jürgen Hoffmann, Vedúci oddelenia Produkt-zulassung Regulácia výrobku

24 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie

24.1 Úvod

Táto kapitola reprodukuje predformulované, všeobecné bezpečnostné pokyny, ktoré sú uvedené v norme EN/IEC 62841 pre ručne vedené motorové elektrické náradie.

STIHL musí tieto texty vytlačiť.

Bezpečnostné pokyny na zabránenie zásahu elektrickým prúdom uvedené v časti „Elektrická

bezpečnosť“ nie sú použiteľné pre akumulátorové produkty STIHL.



VAROVANIE

- **Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, predpisy, obrázky a technické údaje, ktoré sa nachádzajú na tomto elektrickom náradí.**
Zanedbanie dodržiavania nasledujúcich pokynov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia. **Všetky bezpečnostné pokyny a predpisy uschovajte na budúce použitie.**

Pojem „Elektrické náradie“ používaný v bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (so sietovým káblom) a na elektrické náradie napájané akumulátorom (bez sietového kábla).

24.2 Bezpečnosť pracoviska

- a) **Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.** Neporiadok alebo neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok úrazy.
- b) **Nepracujte s týmto elektrickým náradím v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliti.
- c) **Nedovoľte deťom a iným osobám, aby sa počas používania elektrického náradia zdržiavaliblí v blízkosti pracoviska.** Pri odpútaní pozornosti môžete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

24.3 Elektrická bezpečnosť

- a) **Zástrčka prívodného kábla elektrického náradia musí byť vhodná pre použitú zásuvku.** Zástrčka sa v žiadnom prípade nesmie nijako meniť. Spoločne s uzemnením elektrickým náradím nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znížujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b) **Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky.** Keby by bolo telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- c) **Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlhkosti.** Vníknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- d) **Prívodný kábel nepoužívajte mimo určeného účelu.** Prívodný kábel nikdy nepoužívajte na nosenie, ťahanie alebo na vytáhovanie zo zásuvky. Zabezpečte, aby sa prívodný kábel nedostal do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s olejom, ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zauzlené prívodné káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- e) **Ked' pracujete s elektrickým náradím vonku, používajte len také predĺžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajšom prostredí.** Použitie predĺžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znížuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f) **Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič pre chybový prúd.** Použitie prúdového chrániča pre chybový prúd znížuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

24.4 Bezpečnosť osôb

- a) **Buďte ostražité, sústredte sa na to, čo robíte a k práci s elektrickým náradím pristupujte s rozumom.** Nepracujte s elektrickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavení, alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní elektrického náradia za následok vážne poranenia.
- b) **Noste osobné ochranné prostriedky a používajte vždy ochranné okuliare.** Používanie osobných ochranných prostriedkov, ako sú maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana slchu, v závislosti od druhu a spôsobu použitia elektrického náradia znížuje riziko poranení.
- c) **Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu do prevádzky.** Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred uchopením alebo prenášaním elektrického náradia sa vždy presvedčte, či je elektrické náradie vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok úraz.
- d) **Skôr ako elektrické náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie nástroje alebo kľúče na skrutky.** Nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti elektrického náradia, môže spôsobiť poranenia.

- e) **Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela.** Zabezpečte si pevný postoj a neprestajne udržiavajte rovnováhu. Tako budeť môcť elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
- f) **Pri práci noste vhodný odev.** Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby sa vaše vlasy a odev dostali do blízkosti pohybujúcich sa dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa dielmi.
- g) **Ak sa dajú namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, musia sa pripojiť a správne použiť.** Používanie odsávacieho zariadenia môže znížiť riziko ohrozenia zdravia prachom.
- h) **Neuspokojte sa s nesprávnym chápaním bezpečnosti a neprekračujte bezpečnostné pravidlá pre elektrické náradia, aj keď poznáte elektrické náradie na základe častého používania.** Nedbanlivé konanie môže v zlomku sekundy viest k tăžkým zraneniam.

24.5 Používanie elektrického náradia a manipulácia s ním

- a) **Elektrické náradie nepreťažujte.** Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce. Pomocou vhodného elektrického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.
- b) **Nepoužívajte nikdy také elektrické náradie, ktoré má chybný vypínač.** Elektrické náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
- c) **Skôr ako začnete náradie nastavovať, vymieňajte diely vloženého nástroja alebo skôr ako náradie odložíte, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky a/alebo odstráňte vyberateľný akumulátor.** Toto preventívne opatrenie zabráňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
- d) **Nepoužívané elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí.** Nedovoľte používať elektrické náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené alebo ktoré si neprečítali tieto predpisy. Elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.
- e) **Starajte sa o elektrické náradie a diely použitých nástrojov starostlivo.** Kontrolujte, či pohyblivé diely bezchybne fungujú alebo či

- neblokujú, či nie sú zlomené alebo tak poškodené, že by mohli negatívne ovplyvňovať správnu funkciu elektrického náradia.
- Pred použitím elektrického náradia nechajte poškodené súčiastky opraviť. Veľa úrazov bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- f) **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Sta-rostivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
 - g) **Používajte elektrické náradie, prídavný nástroj a všetky ostatné nástroje a pod. podľa týchto predpisov.** Pri práci zohľadnite pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie elektrického náradia na iný účel ako na predписанé použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
 - h) **Udržiavajte rukoväti a ich plochy v čistom a suchom stave, neznečistené od oleja a tuku.** Šmykľavé rukoväti a ich plochy nedovolujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídateľných situáciach.

24.6 Používanie akumulátorového náradia a manipulácia s ním

- a) **Nabíjajte akumulátory iba nabíjačkami, ktoré sú odporúčané výrobcom.** V dôsledku nabíjačky, ktorá je určená pre určitý typ akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru, ak je používaná s inými akumulátorami.
- b) **V elektrickom náradí používajte iba k tomu určené akumulátory.** Použitie iných akumulátorov môže viesť k poraneniam a požiarom.
- c) **Nepoužívaný akumulátor uchovávajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, klúčov, klincov, skrutiek alebo iných drobných kovových predmetov, ktoré môžu spôsobiť premostenie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popáleniny alebo požiar.
- d) **Pri nesprávnom používaní môže kvapalina z akumulátora vytieciť. Zabráňte kontaktu s ňou.** Pri náhodnom kontakte opáchnite vodou. Pokiaľ kvapalina vnikne do očí, navštívte aj lekára. Vytekajúca akumulátorová kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
- e) **Nepoužívajte poškodené alebo zmenené akumulátory.** Poškodené alebo zmenené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a môžu viesť k vzniku požiaru, explózie alebo nebezpečenstvu zranenia.

- f) **Akumulátor nevystavujte ohňu ani príliš vysokým teplotám.** Oheň alebo teploty nad 130 °C (265 °F) môžu vyuvať explóziu.
- g) **Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a nikdy nenabíjajte akumulátor alebo akumulátorové náradie mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode na obsluhu.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo dovoleného teplotného rozsahu môže akumulátor zničiť a zvýšiť riziko vzniku požiaru.

24.7 Servis

- a) **opravou elektrického náradia poverte vždy len kvalifikovaný odborný personál, ktorý používa iba originálne náhradné diely.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť elektrického náradia zostane zachovaná.
- b) **Nikdy nevykonávajte údržbu poškodeného akumulátora.** Všetky údržby akumulátorov by sa mali uskutočniť prostredníctvom výrobcu alebo splnomocneného zákazníckeho servisu.

24.8 Bezpečnostné pokyny pre reťazové píly

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre reťazové píly

- a) **Ked’ píla beží, nepribližujte sa k pílovej reťazi žiadnou časťou tela.** Pred spustením píly sa presvedčte, či sa pílová reťaz ničoho nedotýka. Pri práci s reťazovou pilou môže malý okamih nepozornosti mať za následok to, že pílová reťaz zachytí odev alebo niektorú časť tela.
- b) **Reťazovú pílu držte vždy pravou rukou za zadnú rukoväť a ľavou rukou za prednú rukoväť.** Držanie reťazovej píly v opačnom pravcovnom postavení zvyšuje riziko poranení a nesmie sa aplikovať.
- c) **Reťazovú pílu držte len za izolované úchopové plochy, pretože reťazová píla môže zasiahnuť skryté elektrické vedenie.** Kontakt pílovej reťaze s vedením pod prúdom môže spôsobiť, že sa dostenú pod prúd aj kovové súčiastky náradia, čo môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- d) **Noste ochranu očí.** Odporuča sa aj ďalšie ochranné vybavenie pre sluch, hlavu, ruky, nohy a chodidlá. Vhodný ochranný odev znižuje nebezpečenstvo poranenia spôsobené poletujúcim trieskovým materiálom a náhodným kontaktom s pílovou reťazou.

- e) Nepracujte s reťazovou píľou na strome, rebríku, zo strechy alebo na nestabilnej ploche. Pri prevádzke na týchto miestach hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- f) Zabezpečte si vždy pevný postoj a prevádzkujte reťazovú píľu len vtedy, keď stojíte na pevnom, bezpečnom a rovnom podklade. Šmykľavý podklad alebo nestabilné plochy na stále môžu viesť k strate kontroly nad reťazovou píľou.
- g) Pri rezaní konára pod napäťím rátajte s tým, že sa odpruží smerom späť. Keď sa toto napätie uvoľní do vlákien dreva, môže napnutý konár trafiť obsluhujúcu osobu a/alebo môže dôjsť k strate kontroly nad reťazovou píľou.
- h) Mimoriadne opatne postupujte pri rezaní podrstu a mladých stromčekov. Tento tenký materiál sa môže v pílovej reťazi zachytiť a udriet' vás alebo môžete stratiť rovnováhu.
- i) Prenášajte reťazovú píľu za prednú rukoväť, vo vypnutom stave, pílovú reťaz odvrátenú od tela. Pri preprave alebo skladovaní reťazovej píly vždy navlečte ochranný kryt. Strošostlivé zaobchádzanie s reťazovou píľou znižuje pravdepodobnosť neúmyselného dotyku s beziacou pílovou reťazou.
- j) Dodržiavajte pokyny na mazanie, napínanie reťaze a výmenu vodiacej lišty a pílovej reťaze. Neodborne napnutá alebo namazaná reťaz sa môže buď pretrhnúť alebo sa zvýši riziko spätného rázu.
- k) Píľte len drevo. Používajte reťazovú píľu len na také práce, na ktoré je určená. Príklad: Nepoužívajte reťazovú píľu na rezanie kovu, plastov, muriva alebo stavebných materiálov, ktoré nie sú vyrobéné z dreva. Použitie reťazovej píly nezodpovedajúce stanovenému použitiu môže viesť k nebezpečnému situáciám.
- l) Nepokúšajte sa píliť strom, kým ste dôkladne neporozumeli rizikám a spôsobom ich predchádzania. Pri pílení stromu môže dôjsť k ľažkým poraneniam používateľa alebo okolo stojacich osôb.
- m) Dodržiavajte všetky pokyny, keď motorovú píľu čistíte od nahromadeného zvyškového materiálu, uskladňujete alebo vykonávate údržbové práce. Uistite sa, že je vypnutá vypnutý a batéria je vybratá. Neočakávané spustenie reťazovej píly pri odstraňovaní nahromadeného materiálu alebo počas údržby môže spôsobiť vážne poranenie.

24.9 Príčiny a zabránenie spätnému rázu

Spätný ráz sa môže vyskytnúť vtedy, keď sa hrot vodiacej lišty dotkne nejakého predmetu, alebo keď sa drevo ohne a pílová reťaz sa v reze zablokuje.

Dotyk hrotom vodiacej lišty môže mať v niektorých prípadoch za následok neočakávanú reakciu smerujúcu dozadu, pri ktorej sa vodiaca lišta vymrští smerom hore a smerom k obsluhujúcej osobe.

Zablokovanie pílovej reťaze na hornej hrane vodiacej lišty môže lištu prudko vymrštiť smerom k obsluhujúcej osobe.

Každá z týchto reakcií môže mať za následok stratu kontroly nad píľou, následkom čoho by ste sa mohli ľažko zraniť. Nespoliehajte sa výlučne iba na tie bezpečnostné zariadenia, ktoré sú súčasťou konštrukcie reťazovej píly. Ako používateľ reťazovej píly by ste mali vykonať rozličné opatrenia, aby ste mohli pracovať bez úrazov a poranení.

Spätný ráz vzniká následkom nesprávneho alebo chybného používania elektrického náradia.

Vhodnými preventívnymi opatreniami, ktoré popisujeme v nasledujúcom teste, mu možno zabrániť:

- Držte reťazovú píľu pevne oboma rukami, pričom palce a prsty obopínajú rukoväti reťazovej píly. Telo a ruky dajte do takej polohy, v ktorej budete môcť najlepšie odolať silám spätného rázu. V prípade uskutočnenia vhodných opatrení môže obsluhujúca osoba sily spätného rázu zvládnuť. Reťazovú píľu nikdy nepušťajte z rúk.
- Vyhýbajte sa abnormálnej polohe tela a nepíľte vo výške nad ramenami. Tým sa zabráni neúmyselnému dotyku s hrotom lišty a umožní sa lepšia kontrola reťazovej píly v neočakávaných situáciách.
- Používajte výlučne iba výrobcom predpísané náhradné lišty a pílové reťaze. Nesprávne náhradné lišty a pílové reťaze môžu mať za následok roztrhnutie reťaze a/alebo vyvoláť spätný ráz.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu na ostrenie a údržbu pílovej reťaze. Príliš nízke obmedzovače hĺbky zvyšujú možnosť vzniku spätného rázu.

Saturs

1	Priekšvārds.....	62
2	Informācija par šo lietošanas instrukciju...	62
3	Pārskats.....	63
4	Drošības norādījumi.....	64
5	Motorzāga sagatavotā darbam.....	71
6	Motorzāga montāža.....	72
7	Kēdes bremzes bloķēšana un atlaišana...	74
8	Akumulatora ieviešotāna.....	74
9	Motorzāga ieslēgšana un izslēgšana.....	74
10	Motorzāga un akumulatora pārbaude.....	75
11	Strādāšana ar motorzāgi.....	77
12	Pēc darba.....	81
13	Transportēšana.....	81
14	Uzglabāšana.....	82
15	Tīrīšana.....	82
16	Apkope.....	83
17	Remonts.....	84
18	Traucējumu novēršana.....	84
19	Tehniskie dati.....	85
20	Vadsliežu un zāģa kēžu kombinācijas.....	86
21	Rezerves daļas un piederoumi.....	86
22	Utilizēšana.....	87
23	ES atbilstības deklarācija.....	87
24	Vispārējie drošības norādījumi darbam ar elektroinstrumentiem.....	87

1 Priekšvārds

Cienītāis klient, cienījamā klientē!

Mēs priečājamies, ka esat izvēlējies STIHL. Mēs attīstām un ražojam savus augstākās kvalitātes izstrādājumus atbilstoši savu klientu prasībām. Šādi rodas izstrādājumi, kas ir īpaši uzticami arī smagos apstākļos.

STIHL nodrošina arī augstāko servisa kvalitāti. Mūsu tirgotāji garantē profesionālas konsultācijas un apmācību, kā arī visaptverošu tehnisku apkalpošanu.

STIHL vienmēr ilgtspējīgu un atbildīgu rūpējas par dabu. Šī lietošanas instrukcija sniedz jums atbalstu, lai jūs ilgstoši, droši un videi draudzīgi varētu lietot savu STIHL Produkt ražojumu.

Mēs pateicamies par jūsu uzticību un vēlam jums izdošanos ar jūsu STIHL izstrādājumu.

Dr. Nikolas Stihl

SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET UN SAGLABĀJIET.

2 Informācija par šo lietošanas instrukciju

2.1 Spēkā esošie dokumenti

Spēkā ir vietējie drošības noteikumi.

- Papildus šai lietošanas instrukcijai izlasiet, saprotiet un saglabājiet šādus dokumentus:
 - Akumulatora STIHL AP drošības norādījumi
 - Lādētāju STIHL AL 101, 300, 500 lietošanas instrukcija
 - Drošības informācija STIHL akumulatoriem un ražojumiem ar uzstādītu akumulatoru: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Brīdinājuma norāžu apzīmēšana tekstā

BĒSTAMI

- Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas rada smagas traumas vai izraisīta nāvi.
- Minētās darbības var novērst smagas traumas vai nāvi.

BRĪDINĀJUMS

- Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
- Minētās darbības var novērst smagas traumas vai nāvi.

NORĀDĪJUMS


- Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas var izraisīt mantiskos bojājumus.
- Minētās darbības var novērst mantiskos bojājumus.

2.3 Simboli tekstā

- Šis simbols sniedz norādi uz nodalju šajā lietošanas instrukcijā.

3 Pārskats

3.1 Motorzāģis un akumulators



1 Aizmugurējais rokas aizsargs

Aizmugurējais rokas aizsargs aizsargā labas puses roku pret kontaktu ar nomestu vai pārpīsušu zāga kēdi.

2 Robainais aizturis

Robainais aizturis darba laikā balsta motorzāgi pret koku.

3 Zāga kēde

Zāga kēde zāgē koku.

4 Vadsliede

Vadsliede vada zāga kēdi.

5 Kēdes atbalsts

Kēdes atbalsts uztver nomestu vai pārpīsušu zāga kēdi.

6 Spriegošanas skrūve

Spriegošanas skrūve paredzēta kēdes spriegojuma iestāšanai.

7 Kēdes rats

Kēdes rats nodrošina zāga kēdes piedziņu.

8 Kēdes rata pārsegs

Kēdes rata pārsegs paredzēts kēdes rata pārsegšanai, un tā nostiprina vadsliedi pie motorzāga.

9 Uzgriežpi

Uzgriežni nostiprina kēdes rata pārsegu pie motorzāga.

10 Kēdes aizsargs

Kēdes aizsargs aizsargā pret kontaktu ar zāga kēdi.

11 Priekšējais rokas aizsargs

Priekšējais rokas aizsargs aizsargā kreiso roku no kontakta ar zāga kēdi, tas ir paredzēts kēdes bremzes ieslēgšanai un atsitenai gadījumā tas automātiski aktivizē kēdes bremzes.

12 Roktura caurule

Roktura caurule ir paredzēta motorzāga turēšanai, virzīšanai un pārnēšanai.

13 Fiksācijas svira

Fiksācijas svira notur akumulatoru akumulatora nodalījumā.

14 Akumulatora nodalījums

Akumulatora nodalījumā tiek ievietots akumulators.

15 Slēdža sviras fiksators

Slēdža sviras fiksators atbloķē slēdža sviru.

16 Vadības rokturis

Vadības rokturis paredzēts motorzāga vadībai, turēšanai un vadīšanai.

17 Slēdža svira

Slēdža svira ieslēdz un izslēdz motorzāgi.

18 Atbloķēšanas taustiņš

Atbloķēšanas poga tiek izmantota, lai ieslēgtu motorzāgi.

19 Pārsegs³

Vāks ir paredzēts kā Smart Connector 2 A turētājs.

20 Taustiņš

Pogu izmanto, lai iestatītu jaudas līmenus.

21 Eļļas tvertnes vāks

Eļļas tvertnes vāks noslēdz eļļas tvertni.

22 Koku gāšanas līste

Ar koku gāšanas līsti iespējams kontrolēt koka krišanas virzienu.

³Vāks ir motora korpusa daļa. Nonemiet vāciņu tikai, lai uzstādītu Smart Connector 2 A, un uzglabājiet to drošā vietā, lai vēlāk to varētu uzstādīt no jauna. Krūmgriezi vienmēr izmantojiet ar uzstādītu vāku vai Smart Connector 2 A.

23 Eļļas sūkņa regulēšanas skrūve

Eļļas sūkņa regulēšanas skrūve paredzēta zāga kēdes eļļas padeves daudzuma iestatīšanai.

24 Gaismas diode "STATUSS"

Gaismas diode rāda motorzāga statusu.

25 Gaismas diode "Temperatūra"

LED indikators norāda, vai motorzāgis ir pārāk silts.

26 Gaismas diode "KĒDES BREMZE"

Gaismas diode norāda, vai kēdes bremze ir ieslēgta.

27 Gaismas diode "Jaudas pakāpe"

Gaismas diodes attēlo iestatīto jaudas pakāpi.

28 Akumulators

Akumulators nodrošina motorzāgi ar energiju.

29 Gaismas diodes

Gaismas diodes rāda akumulatora uzlādes līmeni un traucējumus.


30 Taustiņš

Taustiņa nospiešanas rezultātā iedegas gaismas diodes uz akumulatora.

Datu plāksnīte ar ierīces numuru

3.2 Aprīkojuma īpašība

Motorzāgim neatkarīgi no tirgus var būt šāda aprīkojuma īpašība:

**1 Gaismas diode "ZĀGA KĒDES EĻĻA"**

Gaismas diode norāda, ka eļļas tvertnē ir tukša.

3.3 Simboli

Simboli var atrasties uz motorzāga un akumulatora un tie nozīmē sekojošo:

Šis simbols norāda zāga kēdes kustības virzienu.

+ Pagrieziet šajā virzienā, lai nospriegotu kēdi.

Šis simbols apzīmē zāga kēdes eļļas tvertni.

Šis simbols apzīmē eļļas sūkņa regulēšanas skrūvi un zāga kēdes eļļas padeves daudzumu.

Kēdes bremze tiek ieslēgta vai atbrīvota šajā virzienā.

Šis simbols apzīmē atbloķēšanas taustiņu.



Nospiediet pogu, lai iestatītu jaudas līmenus.

Notiņiet gaisa filtru ar STIHL speciālo tīrišanas līdzekli vai mazgāšanas līdzekli un noskalojiet ar ūdeni.

1 gaismas diode deg sarkanā krāsā. Akumulators ir pārāk karsts vai auksts.

4 gaismas diodes mirgo sarkanā krāsā. Ir radies akumulatora traucējums.

Vadsliedes garums, kuru atļauts izmantot.

Garantētais trokšņu jaudas līmenis saskaņā ar Direktīvu 2000/14/EK (dB(A)), lai varētu saīdzināt produktu trokšņu emisiju.

Dati līdzās simbolam norāda par akumulatoru energijas tilpumu atbilstoši šūnu ražotāja specifikācijai. Lietderīgā energoetielpība ir mazāka.

Neizmest produktu sadzīves atkritumos.

4 Drošības norādījumi**4.1 Brīdinājuma simboli**

Brīdinājuma simboli uz motorzāga vai akumulatora nozīmē:



Ievērojiet drošības norādījumus un to pasākumus.



Izlasi, izprotiet un saglabājiet lietošanas pamācību.



Valkājiet aizsargbrilles, dzirdes aizsargglīdzekļus un aizsargķiveri.



Turiet motorzāgi ar abām rokām.



Ievērojiet drošības norādījumus par atsitienu un to pasākumus.



Darba pārraukumu, transportēšanas, glabāšanas, apkopes vai remonta laikā izņemiet akumulatoru.



Aizsargājiet akumulatoru no karstuma un atklātas liesmas.



Nemērciet akumulatoru šķidrumos.



Ievērojiet pielaujamo akumulatora temperatūras diapazonu.



► Izlasiet, saprotiet un saglabājet lietošanas instrukciju.

- Nododot motorzāgi un akumulatoru citai personai: nododiet arī lietošanas instrukciju.
- Pārliecinieties, vai lietotājs atbilst šādām prasībām:

- Lietotājs ir atpūties.
- Lietotājs fiziski, sensoriski un garīgi ir spējīgs vadīt motorzāgi un akumulatoru, kā arī to ar strādāt. Ja lietotājam ir fiziķi, sensoriski vai garīgi ierobežotas spējas, viņš iekārtu drīkst lietot tikai citu uzraudzībā vai arī pēc atbildīgās personas instrukciju sanemšanas.
- Lietotājs spēj atpazīt un novērtēt motorzāga un akumulatoru radītos apdraudējumus.
- Lietotājs ir pilngadīgs vai lietotājs uzraudzībā tiek apmācīts darbam atbilstoši nacionālajiem noteikumiem.
- Pirms pirmās motorzāga lietošanas reizes lietotājs ir saņēmis STIHL tirgotāja vai speciālista instrukcijas.
- Lietotājs nav alkohola, medikamentu vai narkotiku ieteikmē.
- Ja lietotājs ar motorzāgi strādā pirmo reizi: sākumā pavingrinieties apaļkoka zāģēšanā uz steķa vai statīva.
- Neskaidrību gadījumā: vērsieties pie STIHL tirgotāja.

4.2 Nosacījumiem atbilstīga lietošana

STIHL MSA 300.0, 300.0 C motorzāgi izmanto kokmateriālu zāģēšanai, koku apgriešanai un ciršanai ar mazu vai vidēju stumbra diametru, kā arī koku kopšanai mājas tuvumā.

Motorzāgi varat izmantot arī lietū.

Šim motorzāgim enerģiju nodrošina akumulators STIHL AP.

Ja nepieciešams strādāt uz drošām sastatnēm, motorzāgi atļauti izmantot tikai kopā ar tieši tam piestiprinātu akumulatoru STIHL AP.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Akumulatori, kurus STIHL nav atļāvis lietot motorzāgim, var radīt ugunsgrēkus un sprādzienus. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiālu bojājumi.
 - Motorzāgim izmantojiet akumulatoru STIHL AP.
- Neizmantojot motorzāgi vai akumulatoru atbilstoši noteikumiem, iespējamas smagas traumas vai pat nāve un mantiskie bojājumi.
 - Izmantojiet motorzāgi tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
 - Akumulatoru izmantojiet tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.

4.3 Prasības lietotājam

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Lietotāji bez instruktāzas nespēj atpazīt vai novērtēt apdraudējumu, ko rada motorzāgis un akumulatori. Lietotājs vai citi cilvēki var gūt smagas traumas vai var tik nonāvēti.

4.4 Apģērbs un aprīkojums

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Darba laikā garus matus iespējams ievilkst motorzāgi. Lietotājs var gūt smagus savainojumus.
 - Sasieniet un nostipriniet garus matus tā, lai tie atrastos virs pleciem.
- Darba laikā lielā ātrumā gaisā var tikt uzvesti priekšmeti. Lietotāji var gūt savainojumus.
 - Nēsājiet cieši pieguļošas aizsargbrilles. Piemērotas aizsargbrilles, kas atbilst standartam EN 166 vai valsts noteikumiem un ir atbilstoši markētas, ir pieejamas tirdzniecībā.
 - STIHL iesaka lietot sejas aizsargu.
 - Valkājiet cieši pieguļošu apģērbu ar garām piedurknēm.
- Darba laikā veidojas troksnis. Troksnis var sabojāt dzirdi.
 - Lietojiet dzirdes orgānu aizsargierīci.



- Krītoši priekšmeti var radīt galvas traumas.
 - ▶ Ja darba laikā var nokrist priekšmeti: lietojiet aizsargķiveri.
- Darba laikā iespējama putekļu sacelšanās un var rasties izgarojumi. Darba laikā ieelpotie putekļi un izgarojumi var kaitēt veselībai un radīt alerģiskas reakcijas.
 - ▶ Ja tiek sacelti putekļi vai rodas tvaiki: nēsājiet putekļu aizsargmasku.
- Nepiemērots apgērbs var iekerties koksnē, krūmājos un motorzāģi. Lietotāji, kuriem nav piemērota apgērba, var gūt savainojumus.
 - ▶ Nēsājiet pieguļošu apgērbu.
 - ▶ Nonemiet šalles un rotaslietas.
- Darba laika lietotājs var saskarties ar rotējošo zāģa kēdi. Lietotājs var gūt smagus savainojumus.
 - ▶ Valkājiet garās bīkses ar aizsardzību pret iegriezumiem.
- Darba laikā lietotājs var gūt koka radītus griezumus. Tīršanas, apkopes un remonta laikā lietotājs var saskarties ar zāģa kēdi. Lietotāji var gūt savainojumus.
 - ▶ Nēsājiet izturīga materiāla darba cimdus.
- Ja lietotājam ir nepiemēroti apavi, pastāv paslīdēšanas risks. Ja lietotājs saskaras ar rotējošo zāģa kēdi, viņš var gūt griezumus. Lietotāji var gūt savainojumus.
 - ▶ Valkājiet zāģēšanas zābakus ar aizsardzību pret iegriešanu.

4.5 Darba zona un apkārtne

4.5.1 Motorzāģis

▲ BRĪDINĀJUMS

- Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki nespēj atpazīt un novērtēt motorzāģa un uzmesto priekšmetu radītos apdraudējumus. Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki var gūt smagas traumas, kā arī iespējami mantiskie bojājumi.
 - ▶ Nodrošiniet, lai nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki neatrastos darba zonā.
 - ▶ Neatstājiet motorzāģi bez uzraudzības.
 - ▶ Nodrošiniet, lai bērni nevarētu rotātāties ar motorzāgi.
- Motorzāģa elektriskās detaļas var radīt dzirksteles. Dzirksteles ugunsnedrošā vai sprādzien nedrošā vidē var radīt ugunsgrēkus un sprādzienus. Iespējamas smagas traumas vai pat nāve un mantiskie bojājumi.
 - ▶ Nestrādājiet ugunsnedrošā vai sprādzien nedrošā vidē.



4.5.2 Akumulators

▲ BRĪDINĀJUMS

- Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki var neatpazīt un nepietiekami izvērtēt akumulatora radīto apdraudējumu. Nepiederošām personām, bērniem un dzīvniekiem var rasties smagi savainojumi.

- ▶ Neļaujiet nepiederošām personām, bērniem un dzīvniekiem uzturēties ierīces tuvumā.
- ▶ Neatstājiet akumulatoru bez uzraudzības.
- ▶ Gādājiet, lai bērni nevarētu rotātāties ar akumulatoru.

- Akumulators nav pasargāts pret apkārtējās vides iedarbību. Ja akumulators tiek pakļauts noteikta veida apkārtējās vides iedarbībai, tas var aizdegties vai eksplodēt. Var rasties smagi savainojumi un materiālu bojājumi.

- ▶ Sargājiet akumulatoru no karstuma un uguns.
- ▶ Nemietiet akumulatoru uguņī.

- ▶ Izmantojiet un uzglabājiet akumulatoru temperatūrā no - 10 °C līdz + 50 °C.

- ▶ Neiegredējiet akumulatoru šķidrumos.

- ▶ Neļaujiet akumulatoram saskarties ar metāla priekšmetiem.
- ▶ Nepakļaujiet akumulatoru augsta spiediena iedarbībai.
- ▶ Nepakļaujiet akumulatoru mikrovīļu iedarbībai.
- ▶ Sargājiet akumulatoru no kīmikālijām un sāļiem.

4.6 Drošs stāvoklis

4.6.1 Motorzāģis

Motorzāģis ir drošā stāvoklī, ja ir izpildīti šādi noteikumi:

- Motorzāģis nav bojāts.
- Motorzāģis ir tīrs.
- Kēdes atbalsts nav bojāts.
- Kēdes bremzes darbojas.
- Vadības elementi darbojas, un tiem nav veiktas izmaiņas.
- Kēdes eļļošana darbojas.
- Kēdes rata piestrādes sliedes ir dzīlākas nekā 0,5 mm.
- Uzstādīta sajā lietošanas instrukcijā dotā vadības sliedes un zāģa kēdes kombinācija.
- Vadībās sliede un zāģa kēde nav uzstādīta pareizi.
- Zāģa kēde ir nospriegota pareizi.

- Šim motorzāgim ir uzstādīti oriģinālie STIHL piederumi.
- Piederumi ir pareizi uzstādīti.
- Eļļas tvertnes vāks ir noslēgts.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Ja stāvoklis nav ekspluatācijai drošs, detaļas var nedarboties pareizi un drošības aprīkojums var nedarboties vispār. Cilvēki var gūt smagus vai nāvējošus savainojumus.
 - Nestrādājet ar bojātu motorzāgi.
 - Ja motorzāgis ir netīrs: veiciet motorzāga tīrīšanu.
 - Nestrādājet ar bojātu kēdes atbalstu.
 - Nemainiet motorzāgi. Izņēmums: uzstādīta šajā lietošanas instrukcijā dotā vadsliedes un zāga kēdes kombinācija.
 - Ja vadības elementi nedarbojas: nestrādājet ar motorzāgi.
 - Uzstādīet šim motorzāgim oriģinālos STIHL piederumus.
 - Vadsliedi un zāga kēdi uzmontējet tā, kā apraksīts šajā lietošanas instrukcijā.
 - Uzstādīet piederumus tā, kā apraksīts šajā vai piederuma lietošanas pamācībā.
 - Neievietojiet priekšmetus motorzāga atvērumos.
 - Aizveriet eļļas tvertnes vāku.
 - Nomainiet nolietotas vai bojātas norādījumu plāksnītes.
 - Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL tirgotāju.

4.6.2 Vadsliede

Vadsliede ir drošā stāvoklī, ja ir izpildīti šādi noteikumi:

- Vadsliede nav bojāta.
- Vadsliede nav deformēta.
- Rievas dzīlums ir vienāds ar vai dzīlāks par minimālo rievas dzīlumu,  19.3.
- Rievas izvirzījumi ir bez atskarpēm.
- Vadsliedes rieva vai sašaurināta vai vai paplašināta.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Nedrošā stāvoklī vadsliede nespēj pareizi vadīt zāga kēdi. Rotējošā zāga kēde var nokrist no vadsliedes. Tas var cilvēkiem radīt smagus vai nāvējošas traumas.
 - Nestrādājet ar bojātu vadsliedi.
 - Ja rievas dzīlums ir mazāks nekā minimālais rievas dzīlums: nomainiet vadsliedi.
 - Reizi nedēļā noņemiet vadsliedes atskarpes.
 - Neskaidrību gadījumā: vērsieties pie STIHL tirgotāja.

4.6.3 Zāga kēde

Zāga kēde ir drošā stāvoklī, ja ir izpildīti šādi noteikumi:

- Zāga kēde nav bojāta.
- Zāga kēde ir pareizi uzasināta.
- Redzamas griezējzobu nodiluma atzīmes.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Nedrošā stāvoklī detaļas var nedarboties pareizi, un drošības ierīces var neveikt savas funkcijas. Tas var cilvēkiem radīt smagas vai nāvējošas traumas.
 - Nestrādājet ar bojātu zāga kēdi.
 - Veiciet pareizi zāga kēdes asināšanu.
 - Neskaidrību gadījumā: vērsieties pie STIHL tirgotāja.

4.6.4 Akumulators

Akumulators ir ekspluatācijai drošā stāvoklī, ja ir izpildīti tālāk minētie nosacījumi.

- Akumulators nav bojāts.
- Akumulators ir sauss un tīrs.
- Akumulators darbojas, un tam nav veiktas izmaiņas.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Ja akumulators nav ekspluatācijai drošā stāvoklī, tā darbība vairs nav droša. Cilvēki var smagi savainoties.
 - Strādājet tikai tad, ja akumulators darbojas un nav bojāts.
 - Nelādējet bojātu akumulatoru.
 - Ja akumulators ir netīrs vai slāpjīš: notīriet akumulatoru un ļaujet tam nozūt.
 - Neveiciet izmaiņas akumulatorā.
 - Neievietojiet akumulatora atverēs priekšmetus.
 - Nekad nesavienojet akumulatora elektriskos kontaktus ar metāla priekšmetiem un neradiet īsslēgumu.
 - Neatveriet akumulatoru.
 - Nomainiet nolietotas vai bojātas norādījumu plāksnītes.
- No bojāta akumulatora var izplūst šķidrums. Ja šķidrums saskaras ar ādu vai ieklūst acīs, var rasties ādas vai acu kairinājums.
 - Izvairieties no saskares ar šo šķidrumu.
 - Ja šķidrums saskāries ar ādu: nomazgājiet attiecīgās vietas ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm.
 - Ja šķidrums ieklūvis acīs: vismaz 15 minūtes skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu un griezieties pie ārsta.
- Bojāts akumulators var radīt neparastu smaku, dūmus vai degt. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiāli zaudējumi.

- Ja akumulators rada neparastu smaku vai dūmus: neizmantojet akumulatoru un neno-vietojiet tā tuvumā degošas vielas.
- Ja akumulators deg: mēģiniet dzēst akumu-latoru ar ugunsdzēšības aparātu vai ūdeni.

4.7 Darbs


4.7.1 Zāgēšana

▲ BRĪDINĀJUMS

- Ja ārpus darba zonas sauciena attālumā nav cilvēku, ārkārtas gadījumā nav iespējams sniegt palīdzību.
 - Pārliecinieties, vai ārpus darba zonas tuvumā ir cilvēki.
- Lietotājs noteiktās situācijās vairs nespēj kon-centrēti strādāt. Lietotājs var zaudēt kontroli pār motorzāgi, aizķerties, pakrist un gūt smagas traumas.
 - Strādājiet mierīgi un pārdomāti.
 - Ja gaismas un redzamības apstākļi ir sliki: Nestrādājiet ar motorzāgi.
 - Atsevišķa motorzāga lietošana.
 - Nestrādājiet virs plecu augstuma.
 - Uzmanieties no šķēršļiem.
 - Strādājiet stāvot uz zemes un turiet līdz-svaru. Ja nepieciešams strādāt augstumā un motorzāgi nepieciešams lietot ar elektro-apgādi ar pieslēguma kabeli: izmantojet pacēlāju.
 - Rodoties noguruma pazīmēm: atpūtieties.
- Rotējošā zāga kēde var iegriezt lietotājam. Lietotājs var gūt smagas traumas.
 - Nepieskarieties rotējošai zāga kēdei.
 - Ja kāds priekšmets bloķē zāga kēdi: Izslē-dziet motorzāgi, iešķēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru. Tikai tad nonemiet priekšmetu.
- Rotējošā zāga kēde sasilst un izstiepjas. Ja zāga kēde netiek pietiekami eļļota vai nospri-gota, zāga kēde var nokrist no vadsliedes vai pārpīst. Iespējamas smagas traumas un mantiskie bojājumi.
 - Izmantojet zāga kēdes eļļu.
 - Darba laikā regulāri pārbaudiet eļļas tvert-nes uzpildes līmeni. Pirms zāga kēdes eļļas izlietošanas: Veiciet zāga kēdes eļļas uzpildi.
 - Darba laikā regulāri pārbaudiet zāga kēdes spriegojumu. Ja zāga kēdes spriegojums ir pārāk mazs: veiciet zāga kēdes spriego-šanu.
- Ja motorzāgis darba laikā mainās vai darbojas neparasti, tas var būt nedrošā stāvoklī. Iespē-jamas smagas traumas un mantiskie bojājumi.

- Beidziet darbu, izņemiet akumulatoru un lūdziet STIHL tirgotāja pašīdzību.
- Darba laikā var veidoties motorzāga radīta vibrācija.
 - Valkājiet cīmdu.
 - Atpūtieties.
 - Rodoties asins cirkulācijas traucējumiem: griezieties pie ārsta.
- Ja rotējošā zāga kēde saskaras ar cietu priekšmetu, iespējama dzirksteļu veidošanās. Dzirksteles ugunsnedrošā vidē var radīt ugunsgrēkus. Iespējamas smagas traumas vai pat nāve un mantiskie bojājumi.
 - Nestrādājiet ugunsnedrošā vidē.
- Pēc slēdža svīras atlaišanas zāga kēde īsu brīdi turpina griezties. Rotējošā zāga kēde lie-totājam var radīt griezumus. Iespējamas sma-gas traumas.
 - Nogaidiet, līdz zāga kēde vairs negriežas.

▲ BRĪDINĀJUMS



0000-GXX-124E-A0

- Zāgējot nospriegotu koku, iespējama vadslie-des nosprūšana. Lietotājs var zaudēt kontroli pār motorzāgi un gūt smagas traumas.
 - Vispirms spiedes slodzei pakļautajā pusē izdariet atslogošanas zāgējumu (1), bet pēc tam veiciet pārķāgēšanu (2) no stiepes slo-dzei pakļautās puses.

▲ BĒSTAMI

- Strādājot strāvas vadu tuvumā, zāga kēde var saskarties ar strāvas vadiem un to sabojāt. Lietotājs var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
 - Nestrādājiet strāvas vadu tuvumā.

4.7.2 Zaru zāgēšana

▲ BRĪDINĀJUMS

- Veicot vispirms koka atzarošanu apakšpusē, zari vairs nebilsta koku uz zemes. Darba laikā koks var kustēties. Tas var cilvēkiem radīt smagas vai nāvējošas traumas.
 - Lielākus zarus nozāgējiet tikai pēc koka sagarināšanas.
 - Nestrādājiet stāvot uz stumbra.

- Atzarošanas laikā nozāgētais zars var nokrist. Lietotājs var paklupt, apkrist un gūt smagas traumas.
- ▶ Veiciet atzarošanu no stumbra celma koka vainaga virzienā.

4.7.3 Koku gāšana

⚠ BRĪDINĀJUMS


- Neapmācītas personas nespēj novērtēt gāšanas laikā radīto apdraudējumu. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiālu bojājumi.
 - ▶ Lietotājam ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas par ciršanas tehnoloģiju un pieredze ciršanas darbos.
 - ▶ Ja rodas neskaidrības: Konsultējieties ar pieredzējušu ekspertu, lai saņemtu palīdzību un noteiktu piemērotu ciršanas metodi.
- Gāšanas laikā koks un zari var uzkrist cilvēkiem un priekšmetiem. Jo lielākas ir krītošās daļas, jo lielāks risks, ka cilvēki var gūt nopietrus ievainojumus vai iet bojā. Iespējami mantiskie bojājumi.
 - ▶ Nosakiet koka ciršanas virzenu tā, lai vieta, kurā koks nokrīt, būtu brīva.
 - ▶ Nodrošiniet, lai nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki darba zonai netuvotos tuvāk par 2,5 koku garumiem.
 - ▶ Pirms gāšanas izņemiet no koka vainaga noliektus vai sausus zarus.
 - ▶ Ja no koka vainaga noliektus vai sausus zarus nav iespējams izņemt: Konsultējieties ar pieredzējušu ekspertu, lai saņemtu palīdzību un noteiktu piemērotu ciršanas metodi.
 - ▶ Vērojiet koka vainagu un blakus esošo koku vainagus un izvairieties no krītošiem zariem.
- Kokam krītot, stumbrs var salūzt vai atsisties lietotāja virzienā. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
 - ▶ Plānojet evakuācijas ceļu koka sānos.
 - ▶ Ejet pa evakuācijas ceļu atmuguriski un vērojiet krītošo koku.
 - ▶ Neejet atmuguriski uz leju pa nogāzi.
- Šķēršļi darba zonā un evakuācijas ceļā var radīt lietotājam šķēršļus. Lietotājs var aizķerties un pakrist. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
 - ▶ Nonemiet šķēršļus darba zonā un evakuācijas ceļā.
- Lezāgējot vai pārāk ātri nozāgējot nepabeigto zāgējumu, drošības joslu vai atbalsta joslu, vairs nav iespējams ievērot gāšanas virzienu

un koks var nokrist ātrāk. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiālu bojājumi.

- ▶ Neiezāgējiet vai nenozāgējiet nepabeigtā zāgējuma vietu.
- ▶ Pārzāgējiet drošības joslu vai atbalsta joslu pēdējo.
- ▶ Ja koks sāk krist ātrāk nekā plānots: pārtrauciet pēdējo zāgējumu un atkāpieties pa evakuācijas ceļu.
- Ja rotējošā zāga kēde vadsliedes gala augšējās ceturtdalas zonā saskaras ar cietu kīli un tiek ātri nobremzēta, iespējams atsitiens. Cilvēki var gūt smagus vai nāvējošus savainojumus.
- ▶ Izmantojiet alumīnija vai plastmasas kīlus.
- Ja koks pilnībā nenokrīt zemē vai paliek karājoties citā kokā, lietotājs nespēj kontrolēti pabeigt gāšanu.
- ▶ Pārtrauciet gāšanu un ar vinču vai piemērotu transportlīdzekli novelciet koku lejā.

4.8 Reakcijas spēki

4.8.1 Pretsitiens




Pretsitiens var rasties šādu iemeslu dēļ:

- Rotējošā zāga kēde vadsliedes gala augšējās ceturtdalas zonā saskaras ar cietu priekšmetu un tiek ātri nobremzēta.
- Rotējošā zāga kēde vadsliedes galā ir nosprūdusi.

Kēdes bremzes nespēj novērst pretsitienu.


⚠ BRĪDINĀJUMS



- Rodoties atsitenam, motorzāģis var tikt pagrūsts lietotāja virzienā. Lietotājs var zaudēt kontroli pār motorzāģi un gūt smagas vai nāvējošas traumas.

- Turiet motorzāgi ar abām rokām.
- Netuviniet kermenī pagarinātajai motorzāgai kustības zonai.
- Strādājiet tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Nestrādājiet ar vadsliedes gala augšējās ceturtdaļas zonu.
- Strādājiet ar pareizi uzasinātu un pareizi nospriegotu zāga kēdi.
- Izmantojiet zāga kēdi ar samazinātām atstātienām īpašībām.
- Izmantojiet vadsliedi ar mazu sliedes galviņu.
- Zāgējiet ar pilnu gāzi.

4.8.2 Ievilkšana




Strādājot ar vadsliedes apakšpusi, motorzāgis tiek vilkts prom no lietotāja.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja rotējošā zāga kēde saskaras ar cietu priekšmetu un tiek ātri nobremzēta, motorzāgis iespējams tiek ātri virzīts virzienā prom no lietotāja. Lietotājs var zaudēt kontroli pār motorzāgi un gūt smagas vai nāvējošas traumas.
- Turiet motorzāgi ar abām rokām.
- Strādājiet tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Vadiet vadsliedi griezuma vietā taisni.
- Pareizi uzzlieciet robaino aizturi.
- Zāgējiet ar pilnu gāzi.

4.8.3 Atsītiens



Strādājot ar vadsliedes augšpusi, motorzāgis tiek grūsts lietotāja virzienā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja rotējošā zāga kēde saskaras ar cietu priekšmetu un tiek ātri nobremzēta, motorzāgis iespējams tiek ātri virzīts lietotāja virzienā. Lietotājs var zaudēt kontroli pār motorzāgi un gūt smagas vai nāvējošas traumas.
- Turiet motorzāgi ar abām rokām.
- Strādājiet tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Vadiet vadsliedi ar mazu sliedes galviņu.
- Zāgējiet ar pilnu gāzi.

4.9 Transportēšana

4.9.1 Motorzāģis

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Transportēšanas laikā motorzāģis var apgāzties vai pārvietoties. Iespējamas traumas un mantiskie bojājumi.

- Izņemiet akumulatoru.



- Ieslēdziet kēdes bremzi.
- Uzstādīet kēdes aizsargu uz vadsliedes tā, lai tas pilnībā nosedz visu vadsliedi.
- Nostipriniet motorzāgi ar fiksācijas siksniām, siksniām vai tīklu tā, lai tas nevarētu apgāzties un kustēties.

4.9.2 Akumulators

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Akumulators nav aizsargāts pret visu vides ietekmi. Ja akumulators ir pakļauts noteiktai vides ietekmei, tas var tikt sabojāts un radīt mantiskos bojājumus.
- Netransportējiet bojātu akumulatoru.
- Transportējiet akumulatoru elektrisko strāvu nevadošā iepakojumā.
- Transportēšanas laikā akumulators var apgāzties vai pārvietoties. Iespējamas traumas un mantiskie bojājumi.
- Ievietojiet akumulatoru iepakojumā tā, lai tas nekustētos.
- Nostipriniet iepakojumu tā, lai tas nekustētos.

4.10 Uzglabāšana

4.10.1 Motorzāģis

▲ BRĪDINĀJUMS

- Bērni nespēj atpazīt un novērtēt motorzāga radīto apdraudējumu. Bērni var tikt nopietni savainoti.



- ▶ Izņemiet akumulatoru.

- ▶ Ieslēdziet kēdes bremzi.

- ▶ Uzstādīet kēdes aizsargu uz vadslieðes tā, lai tas pilnībā nosedz visu vadsliedi.

- ▶ Glabājiet motorzāgi bērniem nepieejamās vietās.

- Mitruma iedarbībā motorzāga elektriskie kontakti un metāliskās detaļas var sākt rūsēt. Iespējami motorzāga bojājumi.

- ▶ Izņemiet akumulatoru.



- ▶ Glabājiet motorzāgi tīru un sausu.

4.10.2 Akumulators

▲ BRĪDINĀJUMS

- Bērni nespēj atpazīt un novērtēt akumulatora radīto apdraudējumu. Bērni var tikt nopietni savainoti.

- ▶ Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamās vietās.

- Akumulators nav aizsargāts pret visu vides ietekmi. Ja akumulators ir pakļauts noteiktais vides ietekmei, tas var tikt sabojāts.

- ▶ Glabājiet akumulatoru tīru un sausu.

- ▶ Glabājiet akumulatora slēgtā telpā.

- ▶ Neglabājiet akumulatoru kopā ar motorzāgi un lādētāju.

- ▶ Glabājiet akumulatoru elektrisko strāvu nevadošā iepakojumā.

- ▶ Akumulatoru glabājiet temperatūrā, kas ir robežas no - 10 °C līdz + 50 °C.

4.11 Tīrišana, apkope un remonts

▲ BRĪDINĀJUMS

- Ja tīrišanas, apkopes un remonta laikā ir ievie-tots akumulators, motorzāģis var nejausi ieslēgties. Var rasties smagi savainojumi un materiālu bojājumi.

- ▶ Izņemiet akumulatoru.



- ▶ Ieslēdziet kēdes bremzi.

- Asi tīrišanas līdzekļi, tīrišana ar ūdens strūklu vai smailiem priekšmetiem var sabojāt motorzāgi, vadotni, zāga kēdi un akumulatoru. Ja motorzāģis, vadsliede, zāga kēde vai akumu-lators nav pareizi notiņts, detaļas var nedarbo-ties pareizi un drošības ierīces var pārstāt dar-boties. Cilvēki var gūt smagus savainojumus.

- ▶ Motorzāgi, vadsliedi, zāga kēdi un akumula-toru tīriet tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.

- Ja motorzāģim, vadsliedei, zāga kēdei un akumu-latoram nav pareizi veikta apkope vai remonts, detaļas var nedarboties pareizi un drošības ierīces var pārstāt darboties. Cilvēki var gūt smagus vai nāvējošus savainojumus.

- ▶ Neveiciet motorzāga un akumulatora apkopi un remontu pats.

- ▶ Ja nepieciešama motorzāga vai akumula-tora apkope vai remonts: vērsieties pie STIHL tirgotāja.

- ▶ Vadsliedi un zāga kēdi apkopiet vai remon-tējet tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.

- Zāga kēdes tīrišanas vai apkopes laikā lieto-tājs var gūt griezumus, ko rada nažu asmeni. Lietotāji var gūt savainojumus.

- ▶ Nēsājiet izturīga materiāla darba cimdus.

5 Motorzāga sagatavošana darbam

5.1 Motorzāga sagatavošana dar-bam

Pirms darba uzsākšanas veiciet šādas darbības:

- ▶ Pārliecinieties, vai šādas detaļas ir drošā stā-voklī:
 - Motorzāģis, □ 4.6.1.
 - Vadsliede, □ 4.6.2.
 - Zāga kēde, □ 4.6.3.
 - Akumulators, □ 4.6.4.
- ▶ Akumulatora pārbaude, □ 10.7.
- ▶ Akumulatoru pilnībā uzlādējiet tā, kā aprakstīts lādētāju STIHL AL 101, 300, 500 lietošanas instrukcijā.
- ▶ Motorzāga tīrišana, □ 15.1.
- ▶ Sliedes un kēdes montāža, □ 6.1.1.
- ▶ Zāga kēdes spriegōšana, □ 6.2.
- ▶ veiciet zāga kēdes eļjas uzpildi, □ 6.3.
- ▶ Kēdes rata pārbaude, □ 10.4.
- ▶ Vadības elementu pārbaude, □ 10.5.
- ▶ Kēdes eļļošanas pārbaude, □ 10.6.
- ▶ Ja darbības nav iespējams veikt: neizmantojet motorzāgi un lūdziet STIHL tirgotāja pašdzību.


6 Motorzāga montāža

6.1 Vadsliedes un zāga kēdes montāža un demontāža


6.1.1 Sliedes un kēdes montāža

Zāga kēdes un vadsliede kombinācijas, kuras ir piemērotas un atļauts uzstādīt kēdes ratam, ir dotas tehniskajos datos, 20.1.


- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.



- Grieziet uzgriežņus (1) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz kēdes rata pārsegu (2) iespējams noņemt.
- Noņemiet kēdes rata pārsegu (2).
- Grieziet spriegošanas skrūvi (3) pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, līdz spriegošanas bīdnis (4) pieklaujas korpusa kreisajā pusē.



- Ievietojiet zāga kēdi vadsliedes gropē tā, lai augšpusē esošās zāga kēdes savienojuma posmu bultiņas norādītu griešanās virzienā.




- Novietojiet vadsliedi ar zāga kēdi uz motorzāga tā, lai ir izpildīti šādi nosacījumi:
 - Zāga kēdes dzenošie posmi ir ievietoti kēdes rata (7) zobos.

- Apcilņa skrūves (5) atrodas vadsliedes (6) gareniskajā atverē.
- Spriegošanas bīdņa (4) tapa atrodas vadsliedes (6) urbumbā (8).

Vadsliedes (6) novietojumam nav nozīmes.

Uzraksts uz vadsliedes (6) var būt novietots arī apgrieztā virzienā.

- Atlaidiet kēdes bremzi.



- Grieziet spriegošanas skrūvi (3) tīk ilgi pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz zāga kēde pieklaujas vadsliedei. To darot, ievadiet zāga kēdes dzenošos posmus vadsliedes rievā. Vadsliede (6) un zāga kēde pieklaujas motorzāgim.
- Kēdes rata pārsegu (2) novietojiet uz motorzāga tā, lai tas pieklautos motorzāgim.
- Uzskrūvējet un cieši pievelciet uzgriežņus (1).


6.1.2 Vadsliedes un zāga kēdes demontāža

- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.
- Grieziet uzgriežņus pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz kēdes rata pārsegu iespējams noņemt.
- Noņemiet kēdes rata pārsegu.
- Grieziet spriegošanas skrūvi līdz atdurei pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam. Zāga kēde ir atbloķēta.
- Noņemiet vadsliedi un zāga kēdi.

6.2 Zāga kēdes spriegošana

Darba laikā zāga kēde izstiepjas vai savelkas. Mainās zāga kēdes spriegojums. Darba laikā regulāri veiciet zāga kēdes spriegojuma pārbaudi un spriegošanu.

- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.




- ▶ Atskrūvējiet uzgriežņus (1).
- ▶ Atlaidiet zāga kēdes bremzi.
- ▶ Turot aiz smailas, paceliet vadsliedi un grieziet spriegosanās skrūvi (2) pulksteņa rādītāju kustības virzienā vai pretēji pulkstenu rādītāju kustības virzienam, līdz ir izpildīti šādi nosacījumi:
 - Atstatums a vadsliedes vidū ir no 1 mm līdz 2 mm.
 - Zāga kēdi iespējams ar diviem pirkstiem un nelielu spēku pagriezt.
- ▶ Aiz galas vēl papildus paceliet sliedi un pievelciet uzgriežņus (1).
- ▶ Ja atstatums a vadsliedes vidū nav no 1 mm līdz 2 mm: veiciet atkārtotu zāga kēdes spriešošanu.

6.3 Zāga kēdes eļļas uzpilde

Zāga kēdes eļļa eļlo un dzesē rotējošo zāga kēdi.


STIHL iesaka lietot STIHL zāga kēžu eļļu vai citu motorzāgiem atlautu zāga kēžu eļļu.

- ▶ Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.
- ▶ Novietojiet motorzāgi uz līdzzenas virsmas tā, lai eļļas tvertnes vāku atrastos augšpusē.
- ▶ Ar mitru drānu notīriet zonu ap eļļas tvertnes vāku.



- ▶ Atlokiet eļļas tvertnes vāka stīpu.
- ▶ Grieziet eļļas tvertnes vāku līdz atturei pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.
- ▶ Noņemiet eļļas tvertnes vāku.
- ▶ Iepildiet zāga kēdes eļļu tā, lai tā neizlītu un eļļas tverne nebūtu pilna līdz malai.


- ▶ Ja eļļas tvertnes vāka stīpa ir aizvērta: atlokiet stīpu.



- ▶ Ievietojiet eļļas tvertnes vāku tā, lai atzīme (1) sakristu ar atzīmi (2).
- ▶ Nospiediet eļļas tvertnes vāku uz leju un pagrieziet to līdz atturei pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
 - Eļļas tvertnes vāks dzīrdami nosīkējas.
 - Atpazīmē (1) sakrīt ar atzīmi (3).
- ▶ Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes vāku iespējams noņemt virzienā uz augšu.
- ▶ Ja eļļas tvertnes vāku nav iespējams noņemt virzienā uz augšu: aizveriet eļļas tvertnes vāka stīpu.
- ▶ Eļļas tvertne ir noslēgta.

Ja eļļas tvertnes vāku ir iespējams noņemt virzienā uz augšu, veiciet šādas darbības:


- ▶ Ievietojiet eļļas tvertnes vāku jebkurā pozīcijā.



- ▶ Nospiediet eļļas tvertnes vāku uz leju un pagrieziet to līdz atturei pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
- ▶ Nospiediet eļļas tvertnes vāku uz leju un grieziet vāku pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz atzīme (1) sakrīt ar atzīmi (2).
- ▶ Atkārtoti mēģiniet noslēgt eļļas tverni.
- ▶ Ja eļļas tverni joprojām nav iespējams noslēgt: nestrādājiet ar motorzāgi un sazinieties ar STIHL tirgotāju.

Motorzāgis nav drošā stāvoklī.

6.4 Robainā aiztura uzstādīšana




- ▶ Izskrūvējiet skrūves (1).
- ▶ Uzlieciet robaino aizturi (2).
- ▶ Ieskrūvējiet un cieši pievelciet skrūves (1).

7 Kēdes bremzes bloķēšana un atlaišana

7.1 Kēdes bremzes ieslēgšana


Motorzāģis ir aprīkots ar kēdes bremzi.

Kēdes bremze tiek automātiski aktivēta pietiekamai spēcīga zāģa atsitiena gadījumā – roku aizsarga masas inerces rezultātā, vai to var ieslēgt lietotājs.



- ▶ Spiediet rokas aizsargu ar kreiso roku virzienā prom no roktura caurules.
- Roku aizsargs dzirdami nolisksējas. Ja motorzāģis ir ieslēgts: gaismas diode „KĒDES BREMZE“ (1) spīd. Kēdes bremze ir ieslēgta.

7.2 Atlaidiet kēdes bremzi




- ▶ Velciet rokas aizsargu ar kreiso roku lietotāja virzienā.
- Roku aizsargs dzirdami nolisksējas. Ja motorzāģis ir ieslēgts: gaismas diode „KĒDES

BREMZE“ (1) vairs nespīd. Kēdes bremze ir atbrīvota.

8 Akumulatora ievietošana

8.1 Akumulatora ievietošana


- ▶ Ieslēdziet kēdes bremzi.



- ▶ Līdz galam iebīdiet akumulatoru (1) akumulatora nodalījumā (2).
- Akumulators (1) nodalījums ir knikšķi, un tas ir nostiprināts.

8.2 Izņemiet akumulatoru

- ▶ Novietojiet motorzāģi uz līdzienas virsmas.




- ▶ Nospiediet abas bloķēšanas sviras (1). Akumulators (2) ir atbloķēts, un to var izņemt.

9 Motorzāģa ieslēgšana un izslēgšana

9.1 Ieslēdziet motorzāģi

- ▶ Ar labo roku turiet motorzāģi aiz vadības roktura, lai īkšķis atrastos ap vadības rokturi.
- ▶ Atlaidiet kēdes bremzi.
- ▶ Ar kreiso roku turiet motorzāģi aiz roktura caurules, lai īkšķis atrastos ap roktura cauruli.



- Ar rādītājpirkstu nospiediet slēdža sviras fiksatoru (1) un turiet to nospiestu.
- Nospiediet atbloķēšanas taustiņu (2). "STATUS" indikators (4) un pēdējā iestatītā jaudas līmenis indikators ieledgas.
- Ar rādītājpirkstu nospiediet slēdža sviru (3) un turiet to nospiestu.
- Motorzāgis palielina apgriezienus un zāga kēde kustas.


Jo vairāk ir nospiesta slēdža svira (3), jo ātrāk griežas zāga kēde. Ja ir iestatīts jaudas līmenis  , pārslēgšanas svira (3) nav pilnībā jānospiež, lai sasniegut maksimālo jaudu.

Motorzāgi iespējams arī ieslēgt, vispirms nospiežot atbloķēšanas taustiņu (2) un 5 sekunžu (kamēr mirgo gaismas diode „STATUS“) nospiežot slēdža sviras fiksatoru (1). Šādi slēdža svira (3) ir atbloķēta un Motorzāgis ir gatavs darbam.

Kad pēc ieslēgšanas tiek atlauta pārslēgšanas svira (3) un pārslēgšanas sviras fiksators (1), "STATUS" indikators (4) un pēdējā iestatītā jaudas līmeņa indikators turpina mirgot 1 sekundi. Kamēr LED mirgo, motorzāgi var atkal ieslēgt, nespiežot atbloķēšanas pogu (2).

9.2 Motorzāga izslēgšana


- Atlaidiet slēdža sviru un slēdža sviras fiksatoru.
- Nogaidiet, līdz zāga kēde pēc apm. 1 sekundes pilnībā apstājas.
- Ja pēc apm. 1 sekundes zāga kēde turpina griezties: ieslēdziet kēdes bremzi, izņemiet akumulatoru un lūdziet STIHL tirgotāja paīdziņu.
- Motorzāgis ir bojāts.



- Ar STIHL pārbaudes šablonu pārbaudiet kēdes rata piestrādes sliedes.
- Ja piestrādes sliedes ir dzīlākas nekā $a = 0,5 \text{ mm}$: neizmantojet motorzāgi un lūdziet STIHL tirgotāja paīdziņu.

10.2 Vadsliedes pārbaude

- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.
- Veiciet sliedes un kēdes demontāžu.



- Ar STIHL vīlēšanas šablona mērstieni veiciet rievas dzīluma mērišanu.
- Nomainiet vadsliedi, ja ir izpildīts kāds no šiem nosacījumiem:
 - Vadsliede ir bojāta.
 - Izmērītais rievas dzīlums ir mazāks nekā vadsliedes minimālais rievas dzīlums,  19.3.
 - Vadsliedes rieva ir sašaurināta vai vai paplašināta.
- Neskaidrību gadījumā: vērsieties pie STIHL tirgotāja.


10 Motorzāga un akumulatora pārbaude

10.1 Kēdes rata pārbaude


- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.
- Atlaidiet kēdes bremzi.
- Noņemiet kēdes rata pārsegu.
- Veiciet vadsliedes un zāga kēdes demontāžu.

10.3 Zāga kēdes pārbaude

- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.



- Ar STIHL vīlēšanas šablonu (2) izmēriet dziļuma ierobežotāja (1) augstumu. STIHL vīlēšanas šablonam jāatbilst zāga kēdes dalījumam.
- Ja dziļuma ierobežotājs (1) izvirzās virs vīlēšanas šablonas (2): veiciet dziļuma ierobežotāja (1) pievīlēšanu, 16.3.



- Pārbaudiet, vai uz griezējzobiem ir redzamas nodiluma atzīmes (1 līdz 4).
- Ja uz kāda no griezējzobiem nav redzamas nodiluma atzīmes: neizmantojiet zāga kēdi un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.
- Ar STIHL vīlēšanas šablonu pārbaudiet, vai griezējzobu asināšanas leņķis ir 30°. STIHL vīlēšanas šablonam jāatbilst zāga kēdes dalījumam.
- Ja asināšanas leņķis nav 30°: uzasiniet zāga kēdi.
- Neskaidrību gadījumā: vērsieties pie STIHL tirgotāja.

10.4 Kēdes bremzes pārbaude

- Ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.



BRĪDINĀJUMS

- Zāga kēdes griezējzobi ir asi. Lietotājs var sagriezties.
 - Valkājiet izturīga materiāla darba cimdus.
- Pamēģiniet ar roku pavilkst zāga kēdi. Ja zāga kēdi nav iespējams pagriezt ar roku, kēdes bremze darbojas.
- Ja zāga kēdi iespējams pagriezt ar roku: neizmantojiet motorzāģi un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.
Kēdes bremze ir bojāta.

10.5 Vadības elementu pārbaude

Slēdža sviras fiksators un slēdža svira

- Ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.
- Pamēģiniet nospiest slēdža sviru, nespiežot slēdža sviras fiksatoru.
- Ja slēdža sviru nav iespējams nospiest: Neizmantojiet motorzāģi un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.
Aizdedzēs slēdža sviras fiksators ir bojāts.
- Nospiediet slēdža sviras fiksatoru un turiet to nospiestu.
- Nospiediet slēdža sviru un atlaidiet to.
- Ja slēdža sviras vai slēdža sviras fiksators kustība ir grūta vai tā neatgriežas sākuma pozīcijā: neizmantojiet motorzāģi un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.
Slēdža svira vai slēdža sviras fiksators ir bojāts.

Ieslēdziet motorzāģi

- Ievietojiet akumulatoru.
- Atlaidiet kēdes bremzi.
- Nospiediet slēdža sviras fiksatoru un turiet to nospiestu.
- Nospiediet atbloķēšanas taustiņu.
- Nospiediet slēdža sviru un turiet to nospiestu. Zāga kēde griežas.
- Ja akumulatora 3 gaismas diodes mirgo saraknā krāsā: izņemiet akumulatoru un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.
Radies motorzāģa traucējums.
- Atlaidiet slēdža sviru.
Zāga kēde vairs negriežas.
- Ja zāga kēde turpina griezties: ieslēdziet kēdes bremzi, izņemiet akumulatoru un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.
Motorzāģis ir bojāts.

10.6 Kēdes eljošanas pārbaude

- Ievietojiet akumulatoru.
- Atlaidiet kēdes bremzi.
- Vērsiet vadsliedi gaišas virsmas virzienā.
- Ieslēdziet motorzāģi.
Zāga kēdes eļļa tiek izsmidzināta un tā ir redzama uz gaišas virsmas. Kēdes eljošana darbojas.
- Ja izsmidzinātā zāga kēdes eļļa nav redzama:
 - Veiciet zāga kēdes eļļas uzpildi.
 - Veiciet kēdes eljošanas atkārtotu pārbaudi.
 - Jā zāga kēdes eļļa joprojām uz gaišās virsmas nav redzama: neizmantojiet motorzāģi un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību. Kēdes eljošana ir bojāta.


10.7 Akumulatora pārbaude

- Nospiediet akumulatora taustiņu.
Ja gaismas diodes deg vai mirgo.
- Ja gaismas diodes nedeg vai nemirgo: neizmantojiet akumulatoru un lūdziet STIHL tirgotāja pārīzību.
Radies akumulatora traucējums.

11 Strādāšana ar motorzāgi

11.1 Eļļas padeves daudzuma iestatīšana

Motorzāgim ir iestatāms eļļas sūknis.



Ja eļļas sūkna regulēšanas skrūve (1) atrodas pozīcijā E (Ematic), eļļas padeves daudzums ir optimāli iestatīts lielākajai daļai lietošanas gadījumu.

Eļļas sūkna padeves daudzumu iespējams pielāgot visdažādākajiem zāgēšanas garumiem, koku sugām un darba tehnikām.


Eļļas padeves daudzuma samazināšana

- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.
- Grieziet eļļas sūkna regulēšanas skrūvi (1) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

Eļļas padeves daudzuma samazināšana

- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.
- Grieziet eļļas sūkna regulēšanas skrūvi (1) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

11.2 Motorzāga turēšana un vadīšana



- Ar kreiso roku turiet un vadiet motorzāgi aiz roktura caurules un ar labo roku turiet vadības roktura satveres zonu (1) tā, lai kreisās rokas īkšķis aptvertu roktura cauruli un labās rokas īkšķis aptvertu vadības rokturi.


11.3 Jaudas pakāpes iestatīšana

Var iestatīt 3 jaudas līmeņus:

- ■ ECO: Zāgēšana, zems kēdes ātrums, maza jauda
- ■ ■ : Ciršana, vidējais kēdes ātrums, maksimālā jauda
- ■ ■ ■ : Delimbings, maksimālais kēdes ātrums, maksimālā jauda

Atkarībā no pielietojuma iespējams iestatīt 3 jaudas pakāpes. Gaismas diodes attēlo iestatīto jaudas pakāpi. Gaismas diodes attēlo iestatīto jaudas pakāpi. The higher the power level, the faster the saw chain can move.

Iestatītā jaudas pakāpe ietekmē akumulatora darbības laiku. Jo zemāka jaudas pakāpe, jo liejāks akumulatora darbības laiks.




- Nospiediet slēdža sviras fiksatoru (1) un turiet to nospiestu.
- Nospiediet atbloķēšanas taustiņu (2). "STATUS" indikators (3) un pēdējā iestatītā jaudas līmeņa indikators ieledgas.
- Nospiediet taustiņu (4). Gaismas diodes (3) spīd un attēlo pēdējo iestatīto jaudas pakāpi.
- Nospiediet taustiņu (4). Ir iestatīta nākošā jaudas pakāpe. Pēc trešās jaudas pakāpes atkārtoti ieslēdzas pirmā jaudas pakāpe.
- Spiediet taustiņu (4) tik bieži, līdz ir iestatīta vēlamā jaudas pakāpe.

11.4 Zāģēšana




BRĪDINĀJUMS

- Rodoties atsitienam, motorzāgis var tikt pagrūsts lietotāja virzienā. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
 - ▶ Zāģējiet ar pilnu gāzi.
 - ▶ Nezāģējiet ar vadsliedes gala augšējās ceturtdaļas zonu.
-
- ▶ Ar pilnu gāzi ievietojet vadsliedi griezuma vietā tā, lai vadsliede nesasvērtos.




- ▶ Novietojet robaino aizturi un izmantojet to kā rotācijas centru.
- ▶ Vadiet vadsliedi pilnībā kokā, lai robainaais aizturis vienmēr būtu nostiprināts.
- ▶ Zāģējuma beigās uztveriet motorzāgā svaru.

11.5 Zaru zāģēšana



- ▶ Atbalstiet motorzāgi uz stumbra.
- ▶ Ar pilnu gāzi spiediet vadsliedi ar svirās kustību pret zaru.
- ▶ Ar vadsliedes augšpusi nozāģējiet zaru.




- ▶ Ja zars ir nospriegots: spiedes slodzei pakļautajā pusē izdariet atslogošanas zāģējumu (1), bet pēc tam veiciet pārzāģēšanu (2) no stiepes slodzei pakļautās puses.

11.6 Koku gāšana

11.6.1 Koka krišanas virziena un atkāpšanās ceja noteikšana


- ▶ Nosakiet koka krišanas virzienu tā, lai vieta, kurā koks nokrit, būtu brīva.



- ▶ Atkāpšanās ceļu (B) nosakiet tā, lai tiktu izpildīti šādi nosacījumi:
- Atkāpšanās ceļš (B) ir 45° leņķi no krišanas virziena (A).
- Atkāpšanās ceļā (B) nav šķēršļi.
- Varat redzēt koka vainagu.
- Ja atkāpšanās ceļš (B) ir kritumā, atkāpšanās ceļam (B) jābūt paralēli kritumam.


11.6.2 Darba zonas sagatavošana pie stumbra

- ▶ Noņemiet šķēršļus darba zonā pie stumbra.
- ▶ Notīriet stumbra apaugumu.



- ▶ Ja stumbram ir lieli, veseli sakņu paresnījumi: vispirms vertikāli un pēc tam horizontāli iežāģējiet sakņu paresnījumos un pēc tam noņemiet tos.

11.6.3 Koka gāšanas pēdējā zāģējuma pamatprincipi



C Aizzāgējums

Aizzāgējums nosaka koka krišanas virzienu.

D Nepabeigtais zāgējums

Nepabeigtais zāgējums kā šarnīrs vada koku zemes virzienā. Nepabeigtais zāgējums ir 1/10 no stumbra diametra.

E Koka gāšanas zāgējums

Izdarot koka gāšanas pēdējo zāgējumu, stumbrs tiek caurzāgēts. Gāšanas pēdējais zāgējums ir 1/10 no stumbra diametra (vismaz 3 cm) virs aizzāgējuma pamatnes.

F Drošības josla


Drošības josla atbalsta koku un novērš tā priekšlaicīgu nokrišanu. Drošības josla ir no 1/10 līdz 1/5 no stumbra diametra.

G Atbalsta josla


Atbalsta josla atbalsta koku un novērš tā priekšlaicīgu nokrišanu. Atbalsta josla ir no 1/10 līdz 1/5 no stumbra diametra.

11.6.4 Aizzāgējuma iezāgēšana

Aizzāgējums nosaka virzienu, kurā koks krīt. Ievērojet valstī spēkā esošos noteikumus par aizzāgējuma novietojumu.



- Novietojiet motorzāģi tā, lai aizzāgējums būtu taisnā lenķi attiecībā pret krišanas virzienu un lai motorzāģis būtu pēc iespējas tuvāk zemei.
- Ar koku gāšanas līsti (1) kontrolējiet koka krišanas virzienu.
- Iezāgējiet horizontālu pamatnes iegriezumu.
- Iezāgējiet augšējo iegriezumu 45° lenķi attiecībā pret horizontālo pamatnes iegriezumu.




- Ja koks ir vesels ar garām šķiedrām: iežāgējiet aplievas zāgējumus tā, lai tiktu izpildīti šādi noteikumi:

- Aplievas zāgējumi abās pusēs ir vienādi.
- Aplievas zāgējumi atrodas aizzāgējuma pamatnes augstumā.
- Aplievas zāgējumi ir 1/10 no stumbra diametra.

Kokam krītot, stumbrs nesašķeljas.

11.6.5 Iezāgēšana

Iezāgēšana ir darba metode, kas ir nepieciešama koku gāšanai.



0000-GXX-1252-A0


- Vadsliede jāpieliek ar smailē apakšpusi un jāzāgē ar pilnu gāzi.
- Zāgējiet tik dziļi, līdz vadsliede stumbrā atrodas dubultplatumā.
- Ievirziet iežāgējuma pozīcijā.
- Legremdējiet vadsliedi.

11.6.6 Atbilstīga pēdējā zāgējuma izvēle

Atbilstīga pēdējā zāgējuma izvēle ir atkarīga no šādiem apstākļiem:

- koka dabiskā slīpuma;
- koka zaru novietojuma;
- koka bojājumiem;
- koka veselības;
- ja kokā ir sniegs - no sniega masas;
- slīpuma virziena;
- vēja virziena un vēja ātruma;
- blakus esošajiem kokiem.

Tiek izšķirti dažādi šo apstākļu izpausmu varianti. Šajā lietošanas instrukcijā tiek aprakstīti tikai 2 izpausmu varianti.



0000-GXX-1253-A0

1 Normāls koks

Normāls koks atrodas vertikāli un tam ir vienmērīgs vainags.


2 Koks ar novirzītu smaguma centru

koks ar novirzītu smaguma centru atrodas slīpi un tā vainags ir koka krišanas virzienā.


11.6.7 Normāla koka ar mazu stumbra diametru gāšana

Normāls koks tiek gāžts ar pēdējo zāģējumu ar drošības joslu. Šo pēdējo zāģējumu veiciet, ja stumbra diametrs ir mazāks nekā faktiskais motorzāģa zāģējuma garums.

- Uzsauciet "Uzmanību!".



- levietojiet vadsliedi pēdējā zāģējumā, līdz tā ir redzama otrajā stumbra pusē, □ 11.6.5.
- Novietojiet robaino aizturi aiz nepabeigtā zāģējuma un izmantojiet to kā rotācijas centru.
- Veidojiet pēdējo zāģējumu nepabeigtā zāģējuma virzienā.
- Veidojiet pēdējo zāģējumu drošības jostas virzienā.



- levietojiet kili. Kīlim jāatbilst stumbra diametra un pēdējā zāģējuma platumam.
- Uzsauciet "Uzmanību!".
- Ar izstieptām rokām no ārpuses horizontāli pēdējā zāģējuma līmeni pārķāgējiet drošības joslu.


Koks krīt.

11.6.8 Normāla koka ar lielu stumbra diametru gāšana


Normāls koks tiek gāžts ar pēdējo zāģējumu ar drošības joslu. Šo pēdējo zāģējumu veiciet, ja

stumbra diametrs ir lielāks nekā faktiskais motorzāģa zāģējuma garums.

- Uzsauciet "Uzmanību!".



- Novietojiet robaino aizturi pēdējā zāģējuma augstumā un izmantojiet to kā rotācijas centru.
- Vadiet motorzāģi horizontāli pēdējā zāģējumā un pagrieziet to pēc iespējas tālāk.
- Veidojiet pēdējo zāģējumu nepabeigtā zāģējuma virzienā.
- Veidojiet pēdējo zāģējumu drošības jostas virzienā.
- Pārejiet stumbra pretējā pusē.
- Ievietojiet vadsliedi tajā pašā pēdējā griezuma līmeni.
- Veidojiet pēdējo zāģējumu nepabeigtā zāģējuma virzienā.
- Veidojiet pēdējo zāģējumu drošības jostas virzienā.




- Ievietojiet kili. Kīlim jāatbilst stumbra diametra un pēdējā zāģējuma platumam.
- Uzsauciet "Uzmanību!".
- Ar izstieptām rokām no ārpuses horizontāli pēdējā zāģējuma līmeni pārķāgējiet drošības joslu.

Koks krīt.


11.6.9 Koka ar novirzītu smaguma centru ar mazu stumbra diametru gāšana

Koka ar novirzītu smaguma centru tiek gāžts ar pēdējo zāģējumu ar atbalsta joslu. Šo pēdējo zāģējumu veiciet, ja stumbra diametrs ir mazāks nekā faktiskais motorzāģa zāģējuma garums.

- Uzsauciet "Uzmanību!".



- Levietajiet vadsliedi pēdējā zāgējumā, līdz tā ir redzama otrajā stumbra pusē, **11.6.5.**
- Veidojiet pēdējo zāgējumu nepabeigtā zāgējuma virzienā.
- Veidojiet pēdējo zāgējumu atbalsta jostas virzienā.




- Uzsauciet "Uzmanību!".
- Ar izstieptām rokām no ārpuses slīpi augšpusē pārķāģējiet atbalsta joslu.
Koks krīt.

11.6.10 Koka ar novirzītu smaguma centru ar lielu stumbra diametru gāšana


Koks ar novirzītu smaguma centru tiek gāzts ar pēdējo zāgējumu ar atbalsta joslu. Šo pēdējo zāgējumu veiciet, ja stumbra diametrs ir lielāks nekā faktiskais motorzāga zāgējuma garums.

- Uzsauciet "Uzmanību!".



- Novietojiet robaino aizturi pēdējā zāgējuma augstumā aiz atbalsta joslas un izmantojiet to kā rotācijas centru.
- Vadiet motorzāgi horizontāli pēdējā zāgējumā un pagrieziet to pēc iespējas tālāk.
- Veidojiet pēdējo zāgējumu nepabeigtā zāgējuma virzienā.

- Veidojiet pēdējo zāgējumu atbalsta jostas virzienā.
- Pārejiet stumbra pretējā pusē.
- Novietojiet robaino aizturi pēdējā zāgējuma augstumā aiz nepabeigtā zāgējuma un izmantojiet to kā rotācijas centru.
- Vadiet motorzāgi horizontāli pēdējā zāgējumā un pagrieziet to pēc iespējas tālāk.
- Veidojiet pēdējo zāgējumu nepabeigtā zāgējuma virzienā.
- Veidojiet pēdējo zāgējumu atbalsta jostas virzienā.



- Uzsauciet "Uzmanību!".
- Ar izstieptām rokām no ārpuses slīpi augšpusē pārķāģējiet atbalsta joslu.

Koks krīt.

12 Pēc darba

12.1 Pēc darba

- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.
- Ja motorzāgis ir mitrs: ļaujiet motorzāgim izžūt.
- Ja akumulators ir mitrs: ļaujiet akumulatoram izžūt.
- Veiciet motorzāga tīrīšanu.
- Veiciet vadsliedes un zāga kēdes tīrīšanu.
- Atskrūvējiet kēdes rata pārsega uzgriežņus.
- Pagrieziet spriegošanas skrūvi 2 apgrīzienus pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam. Zāga kēde ir atbloķēta.
- Pievelciet uzgriežņus.
- Uzstādiet kēdes aizsargu uz vadsliedēs tā, lai tas pilnībā nosedz visu vadsliedi.
- Veiciet akumulatora tīrīšanu.

13 Transportēšana

13.1 Motorzāga transportēšana

- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.
- Uzstādiet kēdes aizsargu uz vadsliedēs tā, lai tas pilnībā nosedz visu vadsliedi.

Motorzāga nešana

- Ar labo roku pārnēsājiet motorzāgi aiz roktura caurules tā, lai vadsliedes būtu novietota virzienā uz aizmuguri.

Motorzāga transportēšana transportlīdzeklī

- Nostipriniet motorzāgi tā, lai tas neapgāztos un nekustētos.

13.2 Akumulatora transportēšana

- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.
- Pārliecinieties, vai akumulators ir drošā stāvoklī.
- Akumulatoru iepakojiet tā, lai tiktu izpildīti šādi noteikumi:
 - Iepakojums nevada elektrisko strāvu.
 - Akumulators iepakojumā nekustas.
- Nostipriniet iepakojumu tā, lai tas nekustētos.

Akumulators atbilst bīstamo preču pārvadāšanas noteikumiem. Akumulators ir klasificēts kā UN 3480 (litija-jonu akumulators) un tas ir pārbaudīts atbilstoši ANO rokasgrāmatas "Pārbaudes un kritēji" III daļas, 38.3. apakšnodaļai.

Transportēšanas noteikumi ir doti vietnē www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Uzglabāšana

14.1 Motorzāga glabāšana

- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.
- Uzstādīt kēdes aizsargu uz vadsliedes tā, lai tas pilnībā nosedz visu vadsliedi.
- Glabājiet motorzāgi tā, lai tiktu izpildīti šādi noteikumi:
 - Motorzāgis nav pieejams bērniem.
 - Motorzāgis ir tīrs un sauss.
- Glabājot motorzāgi ilgāk nekā 30 dienas: Veiciet vadsliedes un zāga kēdes demontāžu.

14.2 Akumulatora uzglabāšana

STIHL iesaka akumulatoru glabāt uzlādes līmenī no 40 % līdz 60 % (2 zaļā krāsā degošas gaismas diodes).

- Glabājiet akumulatoru tā, lai tiktu izpildīti šādi noteikumi:
 - Akumulators nav pieejams bērniem.
 - Akumulators ir tīrs un sauss.
 - Akumulators atrodas slēgtā telpā.
 - Neglabājiet akumulatoru kopā ar motorzāgi un lādētāju.
 - Akumulators atrodas elektrisko strāvu nevadošā iepakojumā.

- Akumulatoru glabājiet temperatūrā, kas ir robežas no - 10 °C līdz + 50 °C.


15 Tīrišana

15.1 Motorzāga tīrišana

- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.
- Tīriet motorzāgi ar samitrinātu drāniņu vai STIHL sveku šķīdinātāju.
- Ar otu iztīriet ventilācijas atveres.
- Noņemiet kēdes rata pārsegus.
- Tīriet zonu ap kēdes ratu ar samitrinātu drāniņu vai STIHL sveku šķīdinātāju.
- Izņemiet no akumulatora nodalījuma svešķermērus un iztīriet to ar samitrinātu drāniņu.
- Akumulatora nodalījuma elektriskos kontaktus tīriet ar otu vai maigu suku.
- Piemontējiet kēdes rata pārsegu.

15.2 Vadsliedes un zāga kēdes tīrišana


- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.
- Veiciet vadsliedes un zāga kēdes demontāžu.



- Ar otu, maigu suku vai STIHL sveku šķīdinātāju notīriet eļļas ieplūdes atveri (1), eļļas izplūdes kanālu (2) un rievu (3).
- Ar otu, maigu suku vai STIHL sveku šķīdinātāju notīriet zāga kēdi.
- Veiciet sliedes un kēdes montāžu.

15.3 Notīriet vilnas gaisa filtru

- Izslēdziet motorzāgi, ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru.



- Grieziet skrūves (1) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz pārsegu (2) iespējams noņemt.
- Noņemiet pārsegu (2).
- Grieziet skrūvi (3) pretēji pulkstena rādītāju kustības virzienam, līdz kēdes gaisa filtru (4) iespējams noņemt.
- Noņemiet gaisa filtru (4).
- Izsitiet gaisa filtru (4).
- Ja gaisa filtrs ir bojāts (4): nomainiet gaisa filtru (4).
- No tīrās puses izpūtiet gaisa filtru (4) ar saspiestu gaisu.



BRĪDINĀJUMS

- Ja tīrīšanas līdzekļi nonāk saskarē ar ādu vai acīm, iespējams ādas vai acu kairinājums.
 - Nenemiet vērā augstspiediena tīrīšanas ierīces lietošanas instrukciju.
 - Izvairieties no kontakta ar augu tīrīšanas līdzekļiem.
 - Nonākot saskarē ar ādu: attiecīgās ādas zonas nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.
 - Nonākot saskarē ar acīm: vismaz 15 minūtes skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu un griezieties pie ārsta.
- Apmidziniet gaisa filtra (4) iekšpusi un ārpusi ar STIHL speciālo tīrīšanas līdzekli vai tīrīšanas līdzeklim, kura pH vērtība ir liešķa nekā 12.
- Ľaujiet STIHL speciālajam tīrīšanas līdzeklim vai tīrīšanas līdzeklim 10 minūtes iedarboties.
- Noskalojiet gaisa filtra (4) tīro pusi zem tekoša ūdens.
- Noskalojiet gaisa filtra (4) netīro pusi zem tekoša ūdens.
- Izžāvējiet gaisa filtru (4).
- Uzlieciet gaisa filtru (4).
- Ieskrūvējiet un cieši pievelciet skrūvi (3).
- Uzlieciet pārsegu (2).
- Ieskrūvējiet un cieši pievelciet skrūves (1).

15.4 Akumulatora tīrīšana

- Tīriet akumulatoru ar samitrinātu drāniņu.

16 Apkope

16.1 Apkopēs intervāli

Apkopēs intervāli ir atkarīgi no vides apstākļiem un darba apstākļiem. STIHL iesaka šādus apkopes intervālus:

Kēdes bremze

- Šādos intervālos lūdziet STIHL tirgotājam veikt kēdes bremzes apkopi:
 - pilna laika ekspluatācija: ik pēc trīs mēnešiem;
 - nepilna laika ekspluatācija: reiz pusgadā;
 - neregulāra lietošana: reizi gadā.

Reizi nedēļā

- Pārbaudiet kēdes ratu.
- Pārbaudiet vadsliedi un veiciet atskarpju noņemšanu.
- Pārbaudiet zāga kēdi un uzasiniet to.

Reizi mēnesī

- Lūdziet STIHL tirgotāju veikt eļļas tvertnes tīrišanu.

16.2 Vadsliedes atskarpju noņemšana

Vadsliedes ārējā malā var veidoties atskarpe.

- Ar plakano vīli vai STIHL vadsliedes regulatoru noņemiet atskarpi.
- Neskaidrību gadījumā: vērsieties pie STIHL tirgotāja.

16.3 Zāga kēdes asināšana

Lai veiktu pareizu zāga kēdes asināšanu, nepieciešams daudz vingrināties.


STIHL vīles, STIHL vīlēšanas palīgierīces, STIHL asināšanas ierīces un brošūra „STIHL zāga kēžu asināšana” pašīdzēs veikt pareizu zāga kēžu asināšanu. Brošūra ir pieejam šeit www.stihl.com/sharpening-brochure.

STIHL iesaka zāga kēžu asināšanu uzticēt STIHL tirgotājam.




BRĪDINĀJUMS

- Zāga kēdes griezējzobi ir asi. Lietotājs var sagriezties.
- Valkājiet izturīga materiāla darba cimdus.



- Katru griezējzobu uzasiniet ar apaļo vīli tā, lai tiktū izpildītu šādi nosacījumi:
 - Apaļā vīle atbilst zāga kēdes daļījumam.
 - Apaļā vīle tiek vadīta no iekšpuses uz āru.
 - Apaļā vīle tiek vadīta taisnā leņķi pret vadīsliedi.
 - Ir ievērots 30° asināšanas leņķis.



- Asiniet dzīluma ierobežotāju ar plakano vīli tā, lai tā piekļautos STIHL vīlēšanas šablonam un

18 Traucējumu novēršana

18.1 Motorzāga vai akumulatora traucējumu novēršana

Traucējums	Akumulatora gaismas diodes	Cēlonis	Risinājums
Motorzāgis pēc ieslēgšanas neiedarbojas.	1 gaismas diode mirgo zalā krāsā.	Akumulatora uzlādes stāvoklis ir pārāk zems.	<ul style="list-style-type: none"> Akumulatoru pilnībā uzlādējiet tā, kā aprakstīts lādētāju STIHL AL 101, 300, 500 lietošanas instrukcijā.
	1 gaismas diode deg sarkanā krāsā.	Akumulators ir pārāk karsts vai auksts.	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru. Atdzesējiet vai uzsildiet akumulatoru.
	3 gaismas diodes mirgo sarkanā krāsā.	Radies motorzāga traucējums.	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru. Veiciet akumulatora nodalījuma kontaktu tīrīšanu. Levietojiet akumulatoru. Atlaidiet kēdes bremzi. Ieslēdziet motorzāgi. Ja 3 gaismas diodes turpina mirgot sarkanā krāsā: Neizmantojet motorzāgi un lūdziet STIHL tirgotāja paīdzību.
	3 gaismas diodes deg sarkanā krāsā.	Motorzāgis ir pārāk karsts.	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru. Laujiet motorzāgim atdzist.
	4 gaismas diodes mirgo sarkanā krāsā.	Ir radies akumulatora traucējums.	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet kēdes bremzi, izņemiet akumulatoru un atkārtoti ievietojiet to. Atlaidiet kēdes bremzi. Ieslēdziet motorzāgi. Ja 4 gaismas diodes turpina mirgot sarkanā krāsā: neizmantojet akumulatoru un lūdziet STIHL tirgotāja paīdzību.
		Pārtraukts elektriskais savienojums starp motorzāgi un akumulatoru.	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru. Veiciet akumulatora nodalījuma kontaktu tīrīšanu. Levietojiet akumulatoru.

būtu novietota paralēli nodiluma atzīmei.

STIHL vīlēšanas šablonam jāatbilst zāga kēdes daļījumam.

- Neskaidību gadījumā: vērsieties pie STIHL tirgotāja.

17 Remonts

17.1 Motorzāga un akumulatora remonts

Lietotājs nevar veikt motorzāga, vadsliedes, zāga kēdes, un akumulatora remontu pats.

- Ja motorzāgis, vadsliede vai zāga kēdes ir bojāti: neizmantojet motorzāgi, vadsliedi vai zāga kēdi un lūdziet STIHL tirgotāja paīdzību.
- Ja akumulators ir bojāts: Nomainiet akumulatoru.

Traucējums	Akumulatora gaismas diodes	Cēlonis	Risinājums
		Motorzāgis un akumulatori ir mitri.	<ul style="list-style-type: none"> ► Notīriet un izvārējet motorzāgi vai akumulatoru.
LED "TEMPERATŪRA" iedegas sarkanā krāsā.		Motorzāgis ir pārāk karsts.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru. ► Ľaujiet motorzāgim atdzist. ► Veiciet gaisa filtra tīrīšanu.
Motorzāgis darbības laikā izslēdzas.	3 gaismas diodes deg sarkanā krāsā.	Motorzāgis ir pārāk karsts.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ieslēdziet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru. ► Ľaujiet motorzāgim atdzist.
		Ir radies elektrosistēmas traucējums.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ieslēdziet kēdes bremzi, izņemiet akumulatoru un atkārtoti ievietojet to. ► Ieslēdziet motorzāgi.
Motorzāga darbības laiks ir pārāk iss.		Akumulators nav pilnībā uzlādējiet tā, kā aprakstīts lādētāju STIHL AL 101, 300, 500 lietošanas instrukcijā.	<ul style="list-style-type: none"> ► Akumulatoru pilnībā uzlādējiet tā, kā aprakstīts lādētāju STIHL AL 101, 300, 500 lietošanas instrukcijā.
		Ir pārsniegts akumulatora darbmūžs.	<ul style="list-style-type: none"> ► Nomainiet akumulatoru.
Griezuma zonā veidojas dūmi vai smird pēc deguma.		Zāga kēde nav pareizi uzasināta.	<ul style="list-style-type: none"> ► Veiciet pareizi zāga kēdes asināšanu.
		Elīas tvertnē ir pārāk maz zāga kēdes elīas.	<ul style="list-style-type: none"> ► Veiciet zāga kēdes elīas uzpildi.
		Kēdes elīošanas sistēma nenodrošina pieiekamu zāga kēdes elīas daudzumu.	<ul style="list-style-type: none"> ► Palieliniet elīas padeves daudzumu. ► Veiciet vadsliedes un zāga kēdes tīrīšanu.
		Zāga kēde ir pārāk nospriegota.	<ul style="list-style-type: none"> ► Veiciet pareizi zāga kēdes spriegošanu.
		Motorzāgis netiek pareizi lietot.	<ul style="list-style-type: none"> ► Lūdziet paskaidrot, kā to pareizi lietot un vingrinieties to darīt.
Gaismas diode "ZĀGA KĒDES ELĪLA" deg sarkanā krāsā.		Elīas tvertnē ir pārāk maz zāga kēdes elīas.	<ul style="list-style-type: none"> ► Veiciet zāga kēdes elīas uzpildi. ► Ja gaismas diode "ZĀGA KĒDES ELĪLA" turpina degt sarkanā krāsā: neizmantojiet motorzāgi un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.
Gaismas diode "ZĀGA KĒDES ELĪLA" mirgo sarkanā krāsā.		Ir bojāts zāga kēdes elīas sensors.	<ul style="list-style-type: none"> ► Neizmantojiet motorzāgi un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību.

19 Tehniskie dati

19.1 Motorzāgi STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

- Atļautie akumulatori: STIHL AP (izņemot STIHL AP 100, AP 200, AP 300)
- Svars bez akumulatora, vadsliedes un zāga kēdes: 4,5 kg
- Maksimālais elīas tvertnes tilpums: 310 cm³ (0,31 l)
- Elektriskās aizsardzības klase: IPX4 (aizsardzība pret virspusēju ūdens smidzināšanos)

Darbības ilgums ir sniepts vietnē www.stihl.com/battery-life.

19.2 Kēdes rati un kēžu ātrumi

Varat izmantot šādus kēdes ratus:

8 zobi .325" solim

- Maksimālais kēdes ātrums saskaņā ar ISO 11681: 30 m/s

19.3 Vadsliežu minimālais rievas dzīlums

Minimālais rievas dzīlums ir atkarīgs no vadsliežes daļījuma.

– .325“ P: 1,6 mm

19.4 Akumulators STIHL AP

- Akumulatora tehnoloģija: litija jonu
- Spriegums: 36 V
- Kapacitāte (Ah): skatiet identifikācijas datu plāksnīti
- Energoetielpība (Wh): skatiet identifikācijas datu plāksnīti
- Svars (kg): skatiet identifikācijas datu plāksnīti
- Ekspluatācijas un glabāšanas pielaujamais temperatūras diapazons: no - 10 °C līdz + 50 °C

19.5 Trokšņa un vibrāciju vērtības

Skaņas spiediena līmena K vērtība ir 2 dB(A).

Skaņas jaudas līmena K vērtība ir 2 dB(A). Vibrācijas vērtību K vērtība ir 2 m/s².

STIHL iesaka lietot dzirdes aizsarglīdzekļus.

- Skanas spiediena līmenis L_{pA} mērīts saskaņā ar EN 62841-4-1: 93 dB(A)
- Skanas jaudas līmenis L_{wA} mērīts saskaņā ar EN 62841-4-1: 104 dB(A)
- Vibrācijas vērtība a_{hv} mērīta saskaņā ar EN 62841-4-1

20 Vadsliežu un zāga kēžu kombinācijas

– Vadības rokturis: 2,8 m/s²

– Roktura caurule: 2,6 m/s²

Norādītās skaņas un vibrāciju vērtības tika izmēritis, izmantojot standarta testa procedūru, un tās var izmantot elektroierīču saīsdzināšanai.

Faktiskās skanas un vibrāciju vērtības var atšķirties no norādītajām vērtībām atkarībā no lietojuma veida. Norādītās skanas un vibrāciju vērtības var izmantot skanas un vibrāciju radītās slodzes sākotnējai izvērtēšanai. Ir jānosaka faktiskā skanas un vibrāciju slodze. Var nemt vērā arī laiku, kad elektroierīce ir izslēgta, vai laiku, kad elektroierīce ir ieslēgta, taču netiek noslogota.

Informāciju par direktīvas par darba īņemēju aizsardzību pret vibrācijām 2002/44/EK prasību izpildi www.stihl.com/vib.

19.6 REACH

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par kimikāliju reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par REACH rīkojuma izpildi skatiet vietnē www.stihl.com/reach.

20 Vadsliežu un zāga kēžu kombinācijas

20.1 Motorzāgi STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

Solis	Dzenošā posma biezums / rievas plātums	Garums	Vadsliede	Vadrata zobu skaits	Dzenošo posmu skaits	Zāga kēde
.325"	1,3 mm	35 cm	Rollomatic E / Light 04	10	60	23 RD3 Pro (tips 3696)
		40 cm			67	23 RM Pro (tips 3693)
		45 cm			74	23 RM3 Pro (tips 3695)
		50 cm			81	23 RS Pro (tips 3690)
		40 cm	Duromatik E / Strong S	-	67	23 RS3 Pro (tips 3694)

Vadsliedes griezuma garums ir atkarīgs no izmantotā motorzāga un zāga kēdes. Faktiskais vadsliedes zāgējuma garums var būt mazāks par norādīto garumu.

21 Rezerves daļas un piede- rumi

21.1 Rezerves daļas un piederumi

STIHL Šie simboli apzīmē oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālos STIHL piederumus.

STIHL iesaka izmantot oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālos STIHL piederumus.

Neskatoties uz nepārtrauktu sekošanu aktivitātēm tirgū, STIHL nespēj novērtēt citu ražotāju rezerves daļas un piederumus, vai tie ir uzticami, droši un piemēroti lietošanai, un STIHL nespēj galvot par to lietošanu.

Oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālie STIHL piede rumi ir pieejamas pie STIHL tirgotāja.

22 Utilizēšana

22.1 Motorzāga un akumulatora utilizācija

Informāciju par utilizēšanu var sniegt vietējā pašvaldība vai STIHL specializētais izplatītājs.

Nepareiza utilizācija var radīt veselības traucējumus un kaitējumu apkārtējai videi.

- ▶ STIHL izstrādājumus, ieskaitot iepakojumu, nogādājiet piemērotā savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- ▶ Neizmest sadzīves atkritumos.

23 ES atbilstības deklarācija

23.1 Motorzāgi STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Vācija

- ar pilnu atbildību deklarē, ka
- Konstrukcija: Motorzāgis ar akumulatoru
 - Ražotāja zīmols: STIHL
 - Tips: MSA 300.0, sērijas identifikācija: MA02
 - Tips: MSA 300.0 C, sērijas identifikācija: MA02

atbilst direktīvu 2011/65/ES, 2006/42/EK, 2014/30/ES un 2000/14/EK spēkā esošajiem noteikumiem un ir projektēts un konstruēts saskaņā ar šādiem standartiem ražošanas brīdī spēkā esošajā to versijā: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1 un EN 62841-4-1.

EK konstrukcijas tipa pārbaudi saskaņā ar direktīvas 2006/42/EK 12.3. pantu (b) veica: VDE Prüf- u. Zertifizierungsinstitut (NB 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Vācija

- Sertifikācijas numurs: 40053950

Lai noteiktu izmērīto un garantēto skaņas jaudas līmeni, tika lietota metodika saskaņā ar direktīvu 2000/14/EK, pielikums V.

MSA 300.0, MSA 300.0 C

- Izmērītais skaņas jaudas līmenis: 107 dB(A)
- Garantētais skaņas jaudas līmenis: 109 dB(A)

Tehniskie dokumenti tiek glabāti uzņēmuma ANDREAS STIHL AG & Co. KG nodaļā Produktzulassung.

Izgatavošanas gads, ražošanas valsts un ierīces numurs ir norādīts uz motorzāga.

Vaiblingenā, 31.08.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ko pārstāv

Dr. Jürgen Hoffmann, Produktzulassung - Ražojumu reģistrācijas - nodalas vadītājs, regulējums

24 Vispārējie drošības norādījumi darbam ar elektroinstrumentiem

24.1 Ievads

Šajā sadaļā ir atspoguļoti standartā EN/IEC 62841 noformulētie vispārīgie drošības norādījumi, kas attiecas uz darbu ar manuāli vadāmiem, motorizētiem elektroinstrumentiem.

STIHL šie teksti jāizdrukā.

Sadalā "Elektriskā drošība" iekļautie norādījumi elektrotraumu un elektrošoka riska samazināšanai neattiecas uz STIHL akumulatora ierīcēm.



BRĪDINĀJUMS

- Izlasiet visus drošības norādījumus, instrukcijas, attēlus un tehniskos datus, kas ir saistīti ar šo elektroinstrumentu. Kļūdas vai nolaidība šo instrukciju ievērošanā var kļūt par elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka un/vai smagu traumu cēloni. **Uzglabājet visus drošības norādījumus un instrukcijas arī turpmākai izmantošanai.**

Drošības tehnikas norādījumos izmantotais termins "Elektroinstrumenti" attiecas uz elektroinstrumentiem, kurus darbina, pieslēdzot elektroapgādes tīklam (ar barošanas kabeli), kā arī uz elektroinstrumentiem, kurus darbina ar akumulatoru (bez barošanas kabeļa).

24.2 Drošība darba vietā

- a) Uzturiet darba zonu tīru, kā arī labi apgaismotu. Nekārtība darba vietā vai neapgaismotas darba zonas var novest pie nelaimes gadījumiem.
- b) Nestrādājiet ar elektroinstrumentiem sprādzienbīstamā vidē, kurā nav degošu šķidrumu, gāzi vai putekļu. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.

- c) Kad tiek lietoti elektroinstrumenti, bēriem un citām personām jāatrodas drošā attālumā.
Novēršot uzmanību, varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

24.3 Elektrodrošība

- a) Elektroinstrumenta pieslēguma kontaktakcīšai jāatbilst kontaktligzda. Kontaktakcīšai aizliegts veikti jebkādus pārveidojumus. Neizmantojiet kontaktakcīšu adapterus kopā ar zemējumaizsargātiem elektroinstrumentiem. Kontaktakcīšas un kontaktligzdas, kam nav veikti pārveidojumi, samazina elektriskās strāvas trieciena risku.
- b) Nepieļaujiet ķermenę nonākšanu saskarē ar sazemētām virsmām, piemēram, caurulēm, sildierīcēm, plītīm un ledusskapjiem. Pastāv paaugstināts elektriskās strāvas trieciena risks, ja jūsu ķermenis ir sazemēts.
- c) Sargājiet elektroinstrumentus no lietus vai mitruma. Elektroinstrumentos iekļuvis ūdens palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
- d) Nelietojet pieslēguma vadu neparedzētajiem mērķiem. Nekādā gadījumā neizmantojiet pieslēguma vadu elektroinstrumenta nešanai, vilšanai vai kontaktakcīšas izņemšanai. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma vai eļļu iedarbības, no asām malām, kā arī kustīgajām detaļām. Bojāti vai sapinušies barošanas kabeli palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
- e) Ja ar elektroinstrumentu strādājat brīvā dabā, izmantojiet tikai tādus pagarinātājus, kas ir piemēroti arī darbam ārpus telpām. Izmantojot pagarinātājus, kas ir piemēroti darbam ārpus telpām, samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- f) Ja nav iespējams izvairīties no elektroinstrumenta izmantošanas mitrā vidē, izmantojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Izmantojot bojājumstrāvas aizsargslēdzi, samazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

24.4 Personu drošība

- a) Esiet uzmanīgi, sekojiet tam, ko darāt, un strādājiet ar elektroinstrumentiem apdomīgi. Neizmantojiet elektroinstrumentus, kad esat noguruši vai atrodieties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu iedarbībā. Mirklis neuzmanības darbā ar elektroinstrumentu var kļūt par smagu traumu cēloni.
- b) Valkājiet individuālo aizsargaprīkojumu un vienmēr uzlieciet aizsargbrilles. Valkājot indi-

viduālo aizsargaprīkojumu, piemēram, puteklu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai dzirdes aizsargķidzekli, atkarībā no elektroinstrumenta pielietojuma veida, samazinās traumu risks.

- c) Nepieļaujiet nejaušu ierīces iedarbināšanu. Pārliecīnieties, ka elektroinstrumenti ir izslēgti, pirms to pieslēgt elektroapgādei un/vai akumulatoram, kā arī pirms tā pacelšanas vai pārnēsāšanas. Ja, pārnēsājot elektroinstrumentu, pirksts atrādīsies uz slēdža vai ierīce būs ieslēgta un jūs to pieslēgsiet elektroapgādei, var notikt nelaimes gadījums.
- d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas none-miet regulēšanas instrumentus vai uzgriežņu atslēgu. Instruments vai atslēga, kas atrodas rotējošā elektroinstrumenta detaļā, var kļūt par traumu cēloni.
- e) Nepieļaujiet atrašanos nepareizā ķermenē pozā. Rūpējieties par stabili stāvokli un nepārtraukti atrodieties līdzsvārā. Negaidītās situācijās tas palīdzēs labāk kontrolēt elektroinstrumentu.
- f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet platu apģērbu vai rotaslietas. Sekojiet, lai mati un apģērbs atrastos drošā attālumā no kustīgajām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties ierīces kustīgajās detaļās.
- g) Ja iespējams uzmontēt putekļu nosūkšanas un savākšanas iekārtas, pārliecīnieties, ka tās ir pieslēgtas un pareizi pielietojamas. Putekļu nosūcēja izmantošana var samazināt putekļu radīto veselības apdraudējumu.
- h) Nepārkāpiet drošību un elektroinstrumentu lietošanas drošības noteikumus - arī tad, ja esat bieži lietojis elektroinstrumentus. Neuzmanīga lietošana vienā mirklī var radīt smagas traumas.

24.5 Elektroinstrumentu izmantošana un darbs ar tiem

- a) Nepārlogojiet elektroinstrumentu. Ikreiz izmantojiet paredzētajam darbam piemērotu elektroinstrumentu. Ar piemērotu elektroinstrumentu labāk un drošāk strādāsiet tā pieļaujamās jaudas diapazonā.
- b) Neizmantojiet elektroinstrumentu, kam bojāts slēdzis. Elektroinstrumenti, ko vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstams un jāsaremontē.
- c) Pirms ierīces regulēšanas, darba instrumentu maiņas vai elektroinstrumenta novie-

- tošanas stāvēšanai, atvienojiet kontaktakāsu no kontaktligzdas un/vai izņemiet izņemamu akumulatoru.** Šie drošības pasākumi nepieļaus neparedzētu elektroinstrumenta darbības uzsākšanu.
- d) **Elektroinstrumentus, ko neizmantojat, uzglabājiet bēriem nepieejamā vietā.** Neļaujiet elektroinstrumentu izmantot personām, kas to nepārzina vai nav lasījušas šīs instrukcijas. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos izmanto nepriedzējušas personas.
- e) **Kopiet elektroinstrumentus un to darba instrumentu rūpīgi.** Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas darbojas bez traucējumiem un neiesprūst, vai detaļas nav salūzušas vai bojātas tādā mērā, ka tas var ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Pirms elektroinstrumenta atkārtotas izmantošanas lūdziet nomainīt bojātās detaļas. Daudzu nelaimes gadījumu cēlonis ir slikti veikta elektroinstrumentu apkope.
- f) **Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus.** Rūpīgi kopīt griezējinstrumenti ar asām griezējmalām mazāk iesprūst, un tie ir vieglāk vadāmi.
- g) **Izmantojiet elektroinstrumentus, darba instrumentu, darba instrumentus utt. saskaņā ar šīm instrukcijām.** Ikreiz nemiet vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku. Elektroinstrumentu izmantošana citiem neparedzētiem mērķiem var novest pie bīstamām situācijām.
- h) **Raugieties, lai rokturi un saskares virsmas būtu sausas, tīras un uz tām nebūtu eļļa vai smērvielas.** Slidoši rokturi un saskares virsmas nenodrošina drošu elektroinstrumenta vadību un kontroli neparedzētās situācijās.

24.6 Ar akumulatoru darbināmu instrumentu izmantošana un darbs ar tiem

- a) **Lietojet akumulatoru uzlādēšanai tikai ražotāja ieteiktos lādētājus.** Noteikta veida akumulatoriem paredzēta lādētāja izmantošana cita veida akumulatoru uzlādēšanai rada ugunsbīstamību.
- b) **Lietojet elektroinstrumentu darbināšanai tikai tiem paredzētos akumulatorus.** Citi akumulatori var izraisīt savainošanos vai aizdegšanos.
- c) **Nenovietojiet nelietoto akumulatoru biroja saspraužu, monētu, atslēgu, naglu, skrūviju vai citu nelieliem metāla priekšmetu tuvumā,**

kas varētu radīt kontaktu īsslēgumu. Akumulatora kontaktu īssavienojums var izraisīt apdedzināšanos vai aizdegšanos.

- d) **Nepareiza lietošana var izraisīt šķidruma izplūdi no akumulatora.** Izvairieties no saskares ar to. Ja tas nejauši nonācis saskarē ar ādu, nekavējoties noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļuvis acis, papildus meklējiet arī medicīnisko palīdzību. Izplūdis akumulatora šķidrums var radīt ādas kairinājumu vai ķimiskos apdegumus.
- e) **Neizmantojiet bojātu vai izmainītu akumulatoru.** Bojāti vai izmainīti akumulatori var darboties neparedzami un radīt ugunsgrēkus, sprādzenus vai traumas.
- f) **Nepakļaujiet akumulatoru liesmu vai pārāk augstas temperatūras ietekmei.** Liesmas vai temperatūra virs 130 °C (265 °F) var radīt sprādzienu.
- g) **Ievērojiet lādēšanas norādes un nekādā gadījumā nelādējiet akumulatoru vai ar akumulatoru darbināmu instrumentu ārpus lietošanas instrukcijā dotā temperatūras diapazona.** Nepareiza lādēšana vai lādēšana ārpus temperatūras diapazona var iznīcināt akumulatoru un paaugstināt ugunsbīstamību.

24.7 Serviss

- a) **Savas elektroierīces remontu uzticiet kvalificētam, speciāli apmācītam personālam, kas izmanto tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi varēsiet būt pārliecināti, ka tiek saglabāta elektroierīces drošība.
- b) **Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkopi.** Jebkuru akumulatora apkopi būtu jāveic tikai ražotājam vai pilnvarotās pārstāvniecībās.

24.8 Drošības norādījumi darbam ar ķedes zāgi

Vispārīgi drošības norādījumi darbam ar ķedes zāgi

- a) **Kad zāgis darbojas, visām ķermeņa daļām jāatrodas drošā attālumā no zāga ķedes.** Pirms zāga iedarbināšanas jāpārliecinās, vai zāga ķede ne ar ko nesaskaras. Strādājot ar motorzāgi, pietiek arīs neuzmanības mirkli, un zāga ķede jau ir aizķērusi apgērbu vai kādu ķermeņa daļu.
- b) **Vienmēr turiet motorzāgi ar labo roku aiz aizmugurējā roktura un ar kreiso roku satveriet priekšējo rokturi.** Motorzāga turēšana pretējā

- darba pozīcijā palielina traumu gušanas risku un to aizliegt izmantot.
- c) **Motorzāgi turiet tikai ar izolētajām satvēriena virsmām, jo zāga kēde var trāpīt pa slēptām elektrolinijām.** Ja zāga kēde nonāk saskarē ar zem sprieguma esošu vadu, ierīces metāla detaļas var pārvadīt strāvu un radīt elektrošoku.
- d) **Lietojiet acu aizsargu. Ieteicams arī aizsarga-priekšums dzirdei, galvai, rokām, kājām un pēdām.** Piemērots aizsargtērps samazina iespēju, ka iekārtas lietotājs var savainoties ar lidojošām skaidām vai zāga kēdi, nejauši tai pieskaroties.
- e) **Nestrādājiet ar motorzāgi uz koka, kāpnēm, no jumta vai nestabilas virsmas.** Šāda strādāšana rada savainošanās risku.
- f) **Vienmēr ienemiet stabili pozu un darbiniet motorzāgi tikai tad, ja jums zem kājām ir stingrs, drošs un līdzens pamats.** Stāvēšana uz滑denām vai nestabilām virsmām, kā arī pakāpšanās uz kāpnēm var novest pie kontroles zaudēšanas pār motorzāgi.
- g) **Zāgējot mehāniskajam spriegumam pakļautu zaru, atcerieties, ka tas ir atspērīgs un var tikt atsists atpakaļ.** Atbrīvojoties koksnes šķiedrās esošajam spriegumam, nospriego-tais zars var trāpīt zāga lietotājam un/vai izraisīt nekontrolētu motorzāgu kustību.
- h) **Īpaša piesardzība jāievēro, zāgējot pamēžu un jaunus kokus.** Tievā koksne var ieķerties zāga kēdē un trāpīt jums vai izsist jūs no līdz-svara.
- i) **Pārnēsājiet motorzāgi aiz priekšējā roktura, izslēgtā stāvoklī, turot to pavērtušu prom no kermeņa. Transportējot vai uzglabājot zāges zāgi, vienmēr uzliieciet drošības pārsegū.** Rūpība un piesardzība darbā ar motorzāgi samazina iespēju nejauši nonākt saskarē ar kustībā esošu zāgu kēdi.
- j) **Ievērojiet norādījumus par eljošanu, zāges spriegošanu un vadsliedes un zāga zāges nomaiņu.** Nepareizas vai nepietiekamas nospriegošanas vai eljošanas gadījumā zāge var pārtrūkt vai palielināt atsitiena risku.
- k) **Zāgējiet tikai koksni. Zāges zāgi nedrīkst lie-tot darbiem, kam tas nav paredzēts. Pie-mērs: nelietojiet zāges zāgi metāla, plastma-sas, mūra vai tādu būvmateriālu zāgēsanai, kas nav izgatavoti no koksnes.** Motorzāga lietošana darbiem, kam tas nav paredzēts, var izraisīt bīstamas situācijas.
- I) **Nemēģiniet gāzt koku pirms neesat izpratis riskus un novērsis tos.** Gāžot koku, lietotājs vai apkārt esošie cilvēki var gūt smagas traumas.
- m) **Atbrīvojot zāges zāgi no liekā materiāla, gla-bājot zāges zāgi vai arī veicot apkopes dar-bus, ievērojiet visas instrukcijas. Pārliecinie-ties, ka slēdzis ir izslēgts un akumulatoris ir izņemts.** Neplānotā zāges zāga darbināšana materiālu uzkrājumu noņemšanas vai apkopei laikā var izraisīt nopietnas traumas.

24.9 Atsitiena cēloņi un novēršana

Atsitiens var rasties, ja vadsliedes smaili saska-ras ar kādu priekšmetu vai koks izliecas un zāga kēde iestrēgst griezuma vietā.

Saskare ar sledes smaili dažos gadījumos var izraisīt negaidītu reakcijas kustību uz aizmuguri, kā rezultātā vadsliede tiek pasista uz augšu un zāga lietotāja virzienā.

Zāga zāges iestrēšana pie vadsliedes augšma-las var strauji atgrūst sledi uz aizmuguri zāga lie-totāja virzienā.

Jebkura no šīm reakcijas kustībām var novest pie tā, ka tiek zaudēta kontrole pār zāgi un, iespē-jams, rodas nopietni savainojumi. Tādēļ nedrīkst paļauties tikai un vienīgi uz drošības ierīcēm, ar ko ir aprīkots zāges zāgis. Kā zāges zāga lietotājam Jums jāveic dažādi pasākumi, lai nodroši-nātu, ka darba laikā nevar rasties nelaimes gadī-jumi un traumas.

Atsitiens ir elektroierīces nepareizas vai klūdai-nas lietošanas sekas. To var novērst ar piemē-riem pasākumiem, kas aprakstīti zemāk.

- **Stingri turiet zāgi ar abām rokām, ar īšķi un pārējiem pirkstiem aptverot zāga rokturus.** leņemiet tādu kermeņa pozu un novieto-jiet rokas tā, lai varētu droši uztvert atsitiena spēku. Ja tiek veikti piemēroti pasākumi, iekār-tas lietotājs var pārvaldīt atsitiena spēkus. Nekādā gadījumā neatlaidiet zāges zāgi.
- **Izvairieties no neērtām kermeņa pozām un nezāgējiet augstāk par plecu augstumu.** Tādē-jādi tieks novērsta nejauša saskare ar sledes smaili un nodrošināta labāka kontrole pār zāges zāgi negaidītās situācijās.
- **Vienmēr lietojiet ražotāja paredzētās rezerves sledes un zāga zāges.** Nepareizu rezerves sliežu un zāga zāgu lietošana var izraisīt zāges pārtrūkšanu un/vai atsitienu.
- **Ievērojiet ražotāja norādījumus par zāga zāges apkopi un asināšanu.** Ja dzīluma iero-

bežotāji atrodas pārāk zemu, tas palielina atsi-tiena tendenci.

Dr Nikolas Stihl

Sisukord

1	Eessõna.....	91
2	Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta.....	91
3	Ülevaade.....	92
4	Ohutusjuhised.....	93
5	Mootorsae kasutusvalmis tegemine.....	100
6	Mootorsae kokkupanernmine.....	100
7	Ketipiduri pealepanemine ja vabastamine	102
8	Aku sissepanemine ja väljavõtmine.....	103
9	Mootorsae sisselülitamine ja väljalülitamine	103
10	Mootorsae ja aku kontrollimine.....	104
11	Mootorsaega töötamine.....	105
12	Päraст tööd.....	110
13	Transportimine.....	110
14	Säilitamine.....	110
15	Puhastamine.....	110
16	Hooldamine.....	111
17	Remontimine.....	112
18	Rikete kõrvaldamine.....	112
19	Tehnilised andmed.....	113
20	Juhtplaatide ja saekettide kombinatsioon....	114
21	Varuosad ja tarvikud.....	114
22	Utiliseerimine.....	115
23	EL vastavusdeklaratsioon.....	115
24	Elektritööriistade üldised ohutusjuhised..	115

1 Eessõna

Austatud klient!

Meil on hea meel, et otsustasite STIHLi kasuks. Me töötame välja ja valmistame oma tooteid tippkvaliteedis vastavalt klientide vajadustele. Nii tekivad kõrge töökindlusega tooted ka äärmuslike kool koormamisel.

STIHL tähistab tippkvaliteeti ka teeninduses. Meie spetsialiseeritud poed tagavad kompetentse nõustamise ja juhendamise ning igakülgse tehniline teeninduse.

STIHL on pühendumud jätkusuutlikule ja vastutustundlikule loodusega ümberkäimisele. Käesolev kasutusjuhend aitab Teil STIHLi toodet pika kasutusega jooksul ohutult ja keskkonnasõbralikult kasutada.

Me täname Teid usalduse eest ja soovime Teile oma STIHLi toote meeldivat kasutamist.

TÄHTISI LUGEGE ENNE KASUTAMIST LÄBI JA HOIDKE ALLES.

2 Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta

2.1 Kehtivad dokumendid

Kehtivad kohalikud ohutuseeskirjad.

- Lugege, mõistke ja säilitage lisaks käesolevale kasutusjuhendile järgmisi dokumente:
 - Aku STIHL AP ohutusjuhised
 - Laadijate STIHL AL 101, 300, 500 kasutusjuhend
 - Ohutusalane informatsioon STIHLi akude ja paigaldatud akuga toodete kohta:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Hoiatusjuhiste tähistus tekstis



OHT!

- Juhis viitab ohtudele, mis põhjustavad raskeid vigastusi või surma.
- Nimetatud meetmed suudavad raskeid vigastusi või surma vältida.



HOIATUS

- Juhis viitab ohtudele, mis võivad raskeid vigastusi või surma põhjustada.
- Nimetatud meetmed suudavad raskeid vigastusi või surma vältida.

JUHIS

- Juhis viitab ohtudele, mis võivad materiaalsest kahju põhjustada.
- Nimetatud meetmed suudavad materiaalsest kahju vältida.


2.3 Sümbolid tekstis



Antud sümbol viitab ühele peatükile käesolevas kasutusjuhendis.

3 Ülevaade

3.1 Mootorsaag ja aku



1 Tagumine käekaitse

Tagumine käekaitse kaitseb paremat kätt maha heitetud või katkenud saeketiga kokku-puutumise eest.

2 Hammastugi

Küünistugi toetab töö ajal mootorsaagi puidul.

3 Saekett

Saekett lõikab puitu.

4 Juhtplaat

Juhtplaat juhib saeketti.

5 Ketipüüdja

Ketipüürd püüab maha heitetud või katkenud saeketi kinni.

6 Pingutuskrivi

Pingutuskrivi on ette nähtud ketipinge seadistamiseks.

7 Ketiratas

Ketiratas ajab saeketti ringi.

8 Ketiratta kaas

Ketiratta kaas katab ketiratta kinni ja kinnitab juhtplaadi mootorsae külge.

9 Mutrid

Mutrid kinnitavad ketiratta kaane mootorsae külge.

10 Ketikaitse

Ketikaitse kaitseb saeketiga kokku-puutumise eest.

11 Eesmine käekaitse

Eesmine käekaitse kaitseb vasakut kätt saeketiga kokku-puutumise eest, on ette nähtud ketipiduri pealepanemiseks ja vallandab tagasilöögi korral automaatselt ketipiduri.

12 Käepideme toru

Hoidetoru on ette nähtud mootorsae hoidmiseks, juhtimiseks ja kandmiseks.

13 Lukustushoob

Tökestushoob hoiab akut akušahtis.

14 Akušaht

Akušaht võtab vastu aku.

15 Lülitushoova lukustus

Lülitushoova riiv vabastab lülitushoova.

16 Juhtkäepide

Juhtkäepide on ette nähtud mootorsae käsitsemiseks, hoidmiseks ja juhtimiseks.

17 Lülitushoob

Lülitushoob lülitab mootorsaagi sisse ja välja.

18 Vabastusnupp

Vabastusnupp on möeldud mootorsae sisse-lülitamiseks.

19 Kate⁴

Kate toimib kohahoidikuna Smart Connector 2 A jaoks.

20 Suruklahv

Vajutusnuppu kasutatakse võimsustasemete seadistamiseks.

21 Ölipaagi kork

Ölipaagi kork sulgeb ölipaagi.

22 Langetusliist

Langetusliisti abil saab langetussuunda kontrollida.

23 Ölipumba seadekrivi

Ölipumba seadekrivi on ette nähtud saeketi nakkeöli pumpamiskoguse seadistamiseks.

24 LED „OLEK“

LED näitab mootorsae olekut.

25 LED "TEMPERATUUR"

LED näitab, kas mootorsaag on liiga soe.

⁴Kate on osa mootori korpusest. Eemaldage kate ainult Smart Connector 2 A paigaldamiseks ja säilitage seda turvaliselt hilisemaks uuesti paigaldamiseks. Kasutage võsalöikurit alati koos paigaldatud kattega või Smart Connector 2 A.

26 LED „KETIPIDUR“

LED näitab, kas ketipidur on rakendatud.

27 LED "Võimsusaste"

LEDid näitavad seadistatud võimsusastet.

28 Aku

Aku varustab mootorsaagi energiaga.

29 LEDid


LEDid näitavad aku laadimisseisundit ja rikkuid.

30 Suruklahv

Suruklahv aktiveerib akul asuvad LEDid.

Võimsussilt koos masina numbriga**3.2 Varustustunnus**

Mootorsaag võib olla turust sõltuvalt järgmise varustustunnusega:

**1 LED „SAEKETI NAKKEÖLI“**

See LED näitab, et ölipaak on tühi.

3.3 Sümbolid

Sümbolid võivad olla mootorsael ja akul ning tähendavad järgmist:



See sümbol tähistab saeketi liikumis-suunda.



+ Keerake saeketi pingutamiseks selles suunas.



See sümbol tähistab ölipaaki saeketi nakkeöli jaoks.



See sümbol tähistab ölipumba seadepolti ja saeketi-nakkeöli pumpamiskogust.



Selles suunas pannakse peale või vabastatakse ketipidur.



See sümbol tähistab vabastusnuppu.



Vajutage nuppu, et seadistada võimsustasemed.



1. Puhastage õhufilter STIHLi spetsiaalse puhastusvahendi või pesuvahendiga ja loputage veega.



1 LED põleb punaselt. Aku on liiga soe või liiga külm.



4 LEDi vilguvad punaselt. Akul esineb rike.



Juhtplaadi pikkus, mida kasutada tohib.



Direktiivi 2000/14/EÜ kohaselt ühikutes dB(A) garanteeritud heliõimsustase, et toodete heliemissioone vörreldavaks teha.



Sümboli kõrval olevad andmed viitavad aku energiamahutavusele vastavalt elemendi tootja spetsifikatsioonile. Kasutamisel saadaolev energiasaldo on väiksem.



Ärge utiliseerige toodet koos olmejäätmega.

4 Ohutusjuhised**4.1 Hoiatussümbolid**

Mootorsael või akul asuvad hoiatussümbolid tähendavad järgmist:



Järgige ohutusjuiseid ja ohutusmeetmeid.



Lugege, mõistke ja säilitage kasutusjuhendit.



Kandke kaitseprille, kuulmekaitset ja kaitsekiivrit.



Hoidke mootorsaagi mölema käega kinni.



Järgige tagasilöögi kohta ohutusjuiseid ja nende meetmeid.



Võtke aku enne töökatkestusi, transpordimist, hoilepanekut, hooldust või remonti välja.



Kaitske akut kuumuse ja tule eest.



Ärge kastke akut vedelikesesse.



Pidage kinni akule lubatud temperatuurivahemikust.

4.2 Sihtotstarbekohane kasutamine

Mootorsaag STIHL MSA 300.0, 300.0 C kasutatakse väikese kuni keskmise tüve läbimõõduga puude saamiseks, jalakasvatuseks ja raiumi-seks ning puude hooldamiseks maja läheduses.

Mootorsaagi saab kasutada vihma korral.

Neid mootorsaage varustatakse energiaga akult STIHL AP.

Kui tuleb töötada turvalistelt tellingu teilt, siis tohib mootorsaagi kasutada ainult vahetult mootorsaesse pandud akuga STIHL AP.

⚠ HOIATUS

- Akud, mis pole STIHLi poolt mootorsae jaoks heaks kiidetud, võivad tulekahjusid ning plahvatusi põhjustada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Kasutage mootorsaagi akuga STIHL AP.
- Kui mootorsaagi või akut ei kasutata sihtotstarbekohaselt, siis võivad inimesed vigastada või surma saada ning materiaalne kahju tekida.
 - ▶ Kasutage mootorsaagi nii, nagu käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.
 - ▶ Kasutage akut käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisi.

4.3 Nõuded kasutajale

⚠ HOIATUS

- Instrukteerimata kasutajad ei suuda mootorsaest ja akust tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Kasutaja või teised inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.



- ▶ Lugege, mõistke ja säilitage kasutusjuhendit.



- ▶ Kui mootorsaag võiaku antakse teisele isikule edasi: andke kasutusjuhend kaasa.
- ▶ Tehke kindlaks, et kasutaja vastab järgmiste nõuetele:
 - Kasutaja on välja puhanud.
 - Kasutaja on kehaliselt, sensoorset ja vaimsett võimeline mootorsaagi käsitsemaga ning sellega töötama. Kui kasutaja on selleks kehaliselt, sensoorset ja vaimsett piiratult võimeline, siis tohib

kasutaja töötada ainult vastutava isiku järelevalve all või instruktsiooni järgi.

- Kasutaja ei suuda mootorsaest ja akust tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata.
- Kasutaja on täisealine või kasutajale õpetatakse järelevalve all eriala vastavalt siseriiklikele regulatsioonidele.
- Kasutaja on saanud STIHLi esinduses või asjatundliku isiku poolt instruktsiooni enne, kui ta esimest korda mootorsaega töötab.
- Kasutaja teovõime pole alkoholi, ravimite või uimastite tõttu piiratud.
- ▶ Kui kasutaja töötab esimest korda mootorsaega: harjutage ümarpuudu saamist saepukil või kandmikul.
- ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

4.4 Rietus ja varustus

⚠ HOIATUS

- Töö ajal võib mootorsaag pikad juuksed sisse tömmata. Kasutaja võib tõsiselt vigastada saada.
 - ▶ Siduge ja kinnitage pikad juuksed nii, et need paikneksid õlgadest kõrgemal.
- Töö ajal võidakse esemeid suure kiirusega üles paisata. Kasutaja võib vigastada saada.
 - ▶ Kandke liibuvaid kaitseprillit. Sobivad kaitseprillid on normi EN 166 või siseriiklike eeskirjade kohaselt kontrollitud ja vastava tähistusega kaudsusega saadaval.
 - ▶ STIHL soovitab näokaitset kanda.
 - ▶ Kandke pikkade varrukatega liibuvat särki.
- Töö ajal tekib müra. Müra võib kuulmist kahjustada.
 - ▶ Kandke kuulmekaitset.
- Allakukkuvad esemed võivad peale vigastusi põhjustada.
 - ▶ Kui töö ajal võivad esemed alla kukkuda: kandke kaitsekiirvit.



- Töö ajal võidakse tolmu üles keerutada ja võib sudu tekkida. Sisseeingatud tolm ja sudu võivad tervist kahjustada ning allergilisi reaktsioone esile kutsuda.
 - ▶ Kui keerutatakse tolmu üles või tekib sudu: kandke tolmukaitsemaski.
- Ebasobiv rietus võib puudesse, rõbasasse ja mootorsaagi kinni jäädva. Sobiva rietuseta kasutajad võivad raskesti vigastada saada.

- ▶ Kandke liibuvat riuetust.
- ▶ Võtke sallid ja ehted ära.
- Kasutaja võib töö ajal ringleva saeketiga kokku puutuda. Kasutaja võib tōsiselt vigastada saada.
 - ▶ Kandke sisselöikekitsega pikki pükse.
- Kasutaja võib töö ajal ennast puidul lõigata. Kasutaja võib puhastamise või hoolduse ajal saeketiga kokku puutuda. Kasutaja võib vigastada saada.
 - ▶ Kandke vastupidavast materjalist töökindaid.
- Kui kasutaja kannab ebasobivaid jalatseid, siis võib ta libastuda. Kui kasutaja puutub ringleva saeketiga kokku, siis võib ta ennast lõigata. Kasutaja võib vigastada saada.
 - ▶ Kandke sisselöikekitsega mootorsae-saapaid.

4.5 Tööpiirkond ja ümbrus

4.5.1 Mootorsaag

⚠ HOIATUS

- Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad ei suuda mootorsaest ning ülespaisatud esemetest tule-nevaid ohte tuvastada ega hinnata. Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad võivad raskesti vigastada saada ning materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Hoidke kõrvalised isikud, lapsed ja loomad tööpiirkonnast eemal.
 - ▶ Ärge jätkage mootorsaagi järelevalveta.
 - ▶ Tehke kindlaks, et lapsed ei saa mootorsaaga mängida.
- Mootorsae elektrilised detailid võivad säde-meid tekitada. Sädedemad võivad kergesti süttivat või plahvatusvõimelises ümbruses tulekahjusid ning plahvatusi põhjustada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Ärge töötage kergesti süttivas ja plahvatus-võimelises ümbruses.

4.5.2 Aku

⚠ HOIATUS

- Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad ei mõista ega suuda hinnata akuga seotud ohte. Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad võivad saada raskelt vigastada.
 - ▶ Hoidke kõrvalised isikud, lapsed ja loomad eemal.
 - ▶ Ärge jätkage akut järelevalveta.
 - ▶ Veenduge, et lapsed ei saaks akuga mängida.

- Aku pole kõigi keskkonnamõjude eest kaits-tud. Aku võib teatud keskkonnamõjude tõttu süttida või plahvatada. Inimesed võivad saada raskelt vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.



- ▶ Kaitske akut kuumuse ja tule eest.
- ▶ Ärge visake akut tulle.



- ▶ Kasutage ja hoidke akut temperatuu-rivahemikus - 10 °C kuni + 50 °C.



- ▶ Ärge kastke akut vedelikku.

- ▶ Hoidke aku metallsemetest eemal.
- ▶ Aku ei tohi sattuda kõrge rõhu alla.
- ▶ Ärge jätkage akut mikrolainete kätte.
- ▶ Kaitske akut kemikaalide ja soolade eest.

4.6 Ohutusnõuetele vastav seisund

4.6.1 Mootorsaag

Mootorsaag on ohutusnõuetele vastavas seisundi, kui on täidetud järgmised tingimused:

- Mootorsaag on kahjustamata.
- Mootorsaag on puhas.
- Ketipüür on kahjustamata.
- Ketipidur talitleb.
- Käsitsemiselemendid talitlevad ja on muut-mata.
- Keti määrimissüsteem talitleb.
- Sööbisimisjäljed pole ketirattal sügavamat kui 0,5 mm.
- On paigaldatud käesolevas kasutusjuhendis mainitud juhtplaadi ja saeketi kombinatsioon.
- Juhtplaat ja saekett on õigesti paigaldatud.
- Saekett on õigesti pingutatud.
- On paigaldatud antud mootorsae STIHLi origi-naaltarvikud.
- Tarvikud on õigesti paigaldatud.
- Ölilaagi sulgur on suletud.

⚠ HOIATUS

- Ohutusnõuetele mittevastavas seisundi ei saa detailid enam õigesti talitleda ja ohutus-seadiste toime võidakse tühistada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
 - ▶ Töötage kahjustamata mootorsaega.
 - ▶ Kui mootorsaag on määrdunud: Puhastage mootorsaag.
 - ▶ Töötage kahjustamata ketipüüriga.
 - ▶ Ärge muutke mootorsaagi. Erand: käesole-vas kasutusjuhendis mainitud juhtplaadi ja saeketi kombinatsiooni paigaldamine.

- ▶ Kui käsitsimiselemedid ei talitle: ärge töötage mootorsaega.
- ▶ Paigaldage antud mootorsae STIHLi originaaltarvikuid.
- ▶ Paigaldage juhtplaat ja saekett käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- ▶ Paigaldage tarvikud nii, nagu käesolevas kasutusjuhendis või tarviku kasutusjuhendis kirjeldatud.
- ▶ Ärge pistke mootorsae avadesse esemeid.
- ▶ Sulgege ölipaagi kork.
- ▶ Vahetage kulunud või kahjustatud juhisesid välja.
- ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

4.6.2 Juhtplaat

Juhtplaat on ohutusnõuetele vastavas seisundis, kui on täidetud järgmised tingimused:

- Juhtplaat on kahjustamata.
- Juhtplaat pole deformeerunud.
- Soon on nii sügav või sügavam kui minimaalne soonesügavus, □ 19.3.
- Soone seinad on kraatideta.
- Soon pole kitsenenud või laienenud.

⚠ HOIATUS

- Ohutusnõuetele mittevastavas seisundis juhtplaat ei suuda saeketti enam õigesti juhtida. Ringlev saekett võib juhtplaadiist välja hüpatada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
- ▶ Töötage kahjustamata juhtplaadiga.
- ▶ Kui soone sügavus on väiksem kui minimaalne soonesügavus: asendage juhtplaat.
- ▶ Eemaldage juhtplaadilt kord nädalas kraatid.
- ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

4.6.3 Saekett

Saekett on ohutusnõuetele vastavas seisundis, kui on täidetud järgmised tingimused:

- Saekett on kahjustamata.
- Saekett on õigesti teritatud.
- Kulumismärgistused on lõikehammastel nähtavad.

⚠ HOIATUS

- Ohutusnõuetele mittevastavas seisundis ei saa detailid enam õigesti talitleda ja ohutusseadiste toime võidakse tühistada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
- ▶ Töötage kahjustamata saeketiga.
- ▶ Teritage saeketti õigesti.

- ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

4.6.4 Aku

Aku on ohutusnõuetele vastavas olekus, kui täidetud on järgmised tingimused.

- Aku on kahjustamata.
- Aku on puhas ja kuiv.
- Aku töötab ja seda pole muudetud.

⚠ HOIATUS

- Kui aku ei ole ohutusnõuetele vastavas olekus, ei saa sellega enam ohutult töötada. Inimesed võivad saada raskelt vigastada.
- ▶ Töötage akuga, mis ei ole kahjustatud ning on töökorras.
- ▶ Ärge laadige kahjustunud või defektset akut.
- ▶ Kui aku on määrdunud või märg: puhastage aku ära ja laske kuivada.
- ▶ Ärge akut muutke.
- ▶ Ärge pistke aku avadesse esemeid.
- ▶ Ärge ühendage ja lühistage aku kontakti metallesemetega.
- ▶ Ärge akut avage.
- ▶ Vahetage kulunud või kahjustatud sildid välja.

- Kahjustunud akust võib akuvadelik välja voolata. Vedeliku sattumine nahale või silma võib nahka või silmi ärritada.
- ▶ Vältige vedelikuga kokkupuutumist.
- ▶ Nahale sattumisel: peske kokkupuutunud kohti rohke vee ja seebiga.
- ▶ Silma sattumisel: loputage silmi vähemalt 15 minutit rohke veega ja pöörduge arsti poole.
- Kahjustunud või vigane aku võib ebatalveliselt haiseda, suitseda või põleda. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materiaalne kahju.

- ▶ Kui aku haiseb ebatalveliselt või suitseb: ärge akut kasutage ja hoidke see põlevatest materjalidest eemal.
- ▶ Kui aku põleb: proovige kustutada akut tulekustuti või veega.

4.7 Töötamine

4.7.1 Saagimine

⚠ HOIATUS


- Kui inimesed pole väljaspool tööpiirkonda hõikeaugusel, siis ei saa hädajuhtumi korral abi osutada.
- ▶ Tehke kindlaks, et inimesed on väljaspool tööpiirkonda hõikeaugusel.

- Kasutaja ei saa teatud kindlates olukordades enam kontsentreeritult töötada. Kasutaja võib mootorsae üle kontrolli kaotada, komistada, kukkanuda ja raskesti vigastada saada.
- ▶ Töötage rahulikult ja läbimõeldult.
- ▶ Kui valgustingimused ja nähtavustingimused on halvad: ärge töötage mootorsaega.
- ▶ Käsitsege mootorsaagi üksi.
- ▶ Ärge töötage õlgadest kõrgemal.
- ▶ Pöörake tähelepanu takistustele.
- ▶ Töötage maapinnal seistes ja hoidke tasa-kaalu. Kui tuleb töötada kõrgustes ja mootorsaagi kasutatakse ühendusuhtmega energiavarustusega: kasutage tõstetöölava.
- ▶ Kui tekivad väsimusnähud: tehke tööpäus.
- Ringlev saekett võib kasutajat lõigata. Kasutaja võib raskesti vigastada saada.
 - ▶ Ärge puudutage ringlevat saeketti.
 - ▶ Kui saekett on mingi esemega blokeeritud: Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja. Kõrvaldage alles siis ese.
- Ringlev saekett soojeneb ja venib. Kui saeketti ei määrita ega pingutata piisavalt üle, siis võib saekett juhtplaadist välja hüpata või katkeda. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Kasutage saeketi nakkeöli.
 - ▶ Kontrollige töö ajal regulaarselt ölipaagi täitetaset. Enne kui saeketi nakkeöli on otsa löppenud: Valage saeketi nakkeöli sisse.
 - ▶ Kontrollige töö ajal regulaarselt saeketi pinget. Kui saeketi pingel on liiga väike: pingutage saeketti.
- Kui mootorsaag muutub töö ajal või käitub ebatavaliselt, siis ei pruugi olla mootorsaag ohutusnõuetele vastavas seisundis. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Lõpetage töö, võtke aku välja ja pöörduge STIHLi esindusse.
- Töö ajal võivad tekkida mootorsae töttu vibratsioonid.
 - ▶ Kandke kindaid.
 - ▶ Tehke tööpause.
 - ▶ Kui tekivad verevarustushäire ilmingud: pöörduge arsti poole.
- Kui ringlev saekett puutub vastu kõva eset, siis võivad tekkida sädemed. Sädemed võivad kergesti süttivas ümbruses tulekahjusid põhjustada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Ärge töötage kergesti süttimisvõimelises ümbruses.
- Kui lülitushoob lastakse lahti, siis liigub saekett veel lühikest aega edasi. Liikuv saekett võib

inimesi lõigata. Inimesed võivad raskesti vigastada saada.

- ▶ Oodake, kuni saekett enam ei liigu.

▲ HOIATUS



000-0XX-1245-A0

- Kui saetakse pingel all seisvat puitu, siis võidakse juhtplaat kinni kiiluda. Kasutaja võib mootorsae üle kontrolli kaotada ja raskesti vigastada saada.
- ▶ Saagige esmalt surveküljele (1) koormusest vabastamise lõige, siis saagige tömbeküljele (2) eralduslõige.

▲ OHT!

- Kui töötatakse pinget juhtivate juhtmete ümbruses, siis võib saekett pinget juhtivate juhtmetega kokku puutuda ja neid kahjustada. Kasutaja võib raskesti vigastada või surma saada.
- ▶ Ärge töötage pinget juhtivate juhtmete ümbruses.

4.7.2 Laasimine

▲ HOIATUS

- Kui langetatud puud laasitakse esmalt alaküljel, siis ei saa oksad enam puud maapinnal toetada. Puu võib töö ajal liikuda. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.
- ▶ Saagige alakülje suuremad oksad läbi alles siis, kui puu on järgatud.
- ▶ Ärge töötage tüvel seistes.
- Laasimise ajal või mahasaetud oks alla kukkuda. Kasutaja võib komistada, kukkanuda ja raskesti vigastada saada.
- ▶ Laasige puud tüvejala juurest puuvõra poole.

4.7.3 Langetamine

▲ HOIATUS


- Treenimata isikud ei suuda langetamisel tekki-vaid ohte hinnata. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
- ▶ Kasutaja vajab asjakohaseid teadmisi raietehnoloogiast ja raietööde kogemust.

- ▶ Kui tekib ebaselgus: Konsulteerige kogenud eksperdi abi ja sobiva raietehnika määramiseks.
- Langetamise ajal võivad puu ja oksad inimeste või esemete peale kukkuda. Mida suuremad on langevad osad, seda suurem on oht, et inimesed võivad saada raskeid vigastusi või surma. Võib tekkida materiaalne kahju.
 - ▶ Määrase langetussuund nii kindlaks, et piirkond, kuhu puu kukub, on vaba.
 - ▶ Hoidke kõrvalised isikud, lapsed ja loomad tööpiirkonnast 2,5 puupikkuse raadiuses eemal.
 - ▶ Eemaldage enne langetamist puuvõrast murdunud või kuivanud oksad.
 - ▶ Kui murdunud või kuivanud oksi ei saa puuvõrast eemaldada: Konsulteerige abi saamiseks ja sobiva raietehnika määramiseks kogenud eksperdigiga.
 - ▶ Jälgige puu võra ja naabruses asuvate puude võrasid ning hoidke allakukkuvate okste eest kõrvale.
- Kui puu kukub, siis võib tüvi murduda või kasutaja suunas tagasi lüüa. Kasutaja võib raskesti vigastada või surma saada.
 - ▶ Planeerige põgenemistee puu taga külje suunas.
 - ▶ Kõndige põgenemisteel tagurpidi ja jälgige kukkuvat puud.
 - ▶ Ärge kõndige tagurpidi kallakust alla.
- Tööpiirkonas ja põgenemisteel asuvad takistused võivad kasutajat takistada. Tööpiirkonas ja põgenemisteel asuvad takistused võivad kasutajat takistada. Kasutaja võib komistada ja pikali kukkuda. Kasutaja võib raskesti vigastada või surma saada.
 - ▶ Eemaldage tööpiirkonnast ja põgenemis-teelt takistused.
- Kui saetakse murderibasse, ohutusribasse või hoideribasse või saetakse need liiga vara läbi, siis ei saa langetussuunast enam kinni pidada või puu võib langeda liiga vara. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Ärge saagige murderibasse ega saagige seda läbi.
 - ▶ Saagige ohutusriba või hoideriba kõige viimasena läbi.
 - ▶ Kui puu hakkab liiga vara langema: katkestage langetuslõige ja taganege põgenemis-teele.
- Kui ringlev saekett puutub juhtplaadi tipu ülemise veerandi piirkonnas vastu köva langetuskilu ja pidurdatakse kiiresti seisma, siis võib tekkida tagasilöök. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.

- ▶ Kasutage alumiiniumist või plastmassist langetuskiile.
- Kui puu ei kuku täielikult maapinnale või jääb teise puu külge rippuma, siis ei saa kasutaja langetamist enam kontrollitult lõpetada.
 - ▶ Katkestage langetamine ja tömmake puu trossvintsi või sobiva sõidukiga maapinnale.

4.8 Reaktsioonijöud

4.8.1 Tagasilöök




Tagasilöök võib tekkida järgmisel põhjusel:

- Ringlev saekett puutub juhtplaadi tipu ülemise veerandi piirkonnas vastu köva eset ja pidurdatakse kiiresti seisma.
- Ringlev saekett on juhtplaadi tipu juures kinni kiilutud.


Ketipidur ei suuda tagasilööki takistada.

⚠ HOIATUS



- Kui tekib tagasilöök, siis võib mootorsaagi kasutaja poole üles viskuda. Kasutaja võib mootorsae üle kontrolli kaotada ja raskesti vigastada või surma saada.
 - ▶ Hoidke mootorsaagi mõlema käega kinni.
 - ▶ Hoidke oma keha mootorsae pikendatud keeramispõirkonnast eemal.
 - ▶ Töötage käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
 - ▶ Ärge töötage juhtplaadi tipu ülemise veerandi piirkonnas.
 - ▶ Töötage õigesti teritatud ja õigesti pingutatud saekettiga.
 - ▶ Kasutage vähendatud tagasilöögiga saeketti.
 - ▶ Kasutage väikese plaadipeaga juhtplaati.
 - ▶ Saagige täisgaasiga.

4.8.2 Sissetõmbamine




Kui töötatakse juhtplaadi alaküljega, siis tõmmatakse mootorsaagi kasutajast eemale.

⚠ HOIATUS

- Kui ringlev saekett puutub vastu kõva eset ja pidurdatakse kiiresti seisma, siis võib mootorsaag äKKI väga tugevasti kasutajast eemale tõmbuda. Kasutaja võib mootorsae üle kontrolli kaotada ja raskesti vigastada või surma saada.
 - ▶ Hoidke mootorsaagi mölema käega kinni.
 - ▶ Töötage käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
 - ▶ Juhtige juhtplaati lõikes sirgelt.
 - ▶ Pange küünistugi õigesti kohale.
 - ▶ Saagige täisgaasiga.

4.8.3 Tagasilöök



Kui töötatakse juhtplaadi üläküljega, siis võib mootorsaag kasutaja poole tõukuda.

⚠ HOIATUS

- Kui ringlev saekett puutub vastu kõva eset ja pidurdatakse kiiresti seisma, siis võib mootorsaag äKKI väga tugevasti kasutaja poole tõukuda. Kasutaja võib mootorsae üle kontrolli kaotada ja raskesti vigastada või surma saada.
 - ▶ Hoidke mootorsaagi mölema käega kinni.
 - ▶ Töötage käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
 - ▶ Juhtige juhtplaati lõikes sirgelt.
 - ▶ Saagige täisgaasiga.

4.9 Transportimine

4.9.1 Mootorsaag

⚠ HOIATUS

- Transportimise ajal võib mootorsaag ümber kukkuda või liikuda. Inimesed võivad vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.

- ▶ Võtke aku välja.



- ▶ Pange ketipidur peale.

- ▶ Lükake ketikaitse nii juhtplaadi peale, et see katab kogu juhtplaadi ära.

- ▶ Kindlustage mootorsaag pingutusrihmade, rihmade või vörguga nii, et see ei saa ümber kukkuda ega liikuda.

4.9.2 Aku

⚠ HOIATUS

- Aku pole kõigi ümbrusmõjude eest kaitstud. Kuiaku on allutatud teatud kindlatele ümbrusmõjudele, siis võib aku kahjustada saada ja materiaalne kahju tekkida.

- ▶ Ärge transportige kahjustatud akut.
- ▶ Transportige akut elektrit mittejuhtivas pakendis.

- Transportimise ajal võib aku ümber kukkuda või liikuda. Inimesed võivad vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.

- ▶ Pakendage aku pakendisse nii, et see ei saa liikuda.
- ▶ Kindlustage pakend nii, et see ei saa liikuda.

4.10 Säilitamine

4.10.1 Mootorsaag

⚠ HOIATUS

- Lapsed ei suuda mootorsaest tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Lapsed võivad raskesti vigastada saada.

- ▶ Võtke aku välja.



- ▶ Pange ketipidur peale.

- ▶ Lükake ketikaitse nii juhtplaadi peale, et see katab kogu juhtplaadi ära.

- ▶ Säilitage mootorsaagi väljaspool laste käeulatust.

- Mootorsae elektrilised kontaktid ja metallist detailid võivad niiskuse töttu korrodeeruda. Mootorsaag võib kahjustada saada.



- ▶ Võtke aku välja.

- ▶ Säilitage mootorsaagi puhta ja kuivana.

4.10.2 Aku

⚠ HOIATUS

- Lapsed ei suuda akust tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Lapsed võivad raskesti vigastada saada.
 - ▶ Säilitage akut väljaspool laste käeulatust.
- Aku pole kõigi ümbrusmõjude eest kaitstud. Kui aku on allutatud teatud kindlatele ümbrusmõjudele, siis võib aku kahjustada saada.
 - ▶ Säilitage akut puhta ja kuivana.
 - ▶ Säilitage akut suletud ruumis.
 - ▶ Säilitage akut mootorsaest ja laadijast eraldi.
 - ▶ Säilitage akut elektrit mittejuhtivas pakendis.
 - ▶ Säilitage akut temperatuurivahemikus - 10 °C ja + 50 °C vahel.

4.11 Puhastamine, hooldamine ja remontimine

⚠ HOIATUS

- Kui puhastuse, hoolduse või remondi ajal onaku sisse pandud, siis võidakse mootorsaag ettekavatsetatult sisse lülitada. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja materiaalne kahju tekida.

- ▶ Võtke aku välja.



- ▶ Pange ketipidur peale.

- Teravatoimelised puhastusvahendid, veejoaga või torkavate esemetega puhastamine võivad mootorsaagi, juhtplaati, saeketti ja akut ja kahjustada. Kui mootorsaagi, juhtplaati, saeketti või akut ei puhastata õigesti, siis ei pruugi detailid enam õigesti talitleda ja ohutusseadiste toime võidakse tühistada. Inimesed võivad raskesti vigastada saada.
 - ▶ Puhastage mootorsaagi, juhtplaati, saeketti ja akut käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

- Kui mootorsaagi, juhtplaati, saeketti ja akut ei hooldata või remondita õigesti, siis ei pruugi detailid enam õigesti talitleda ja ohutusseadiste toime võidakse tühistada. Kui mootorsaagi, juhtplaati, saeketti ja akut ei hooldata või remondita õigesti, siis ei pruugi detailid

enam õigesti talitleda ja ohutusseadiste toime võidakse tühistada. Inimesed võivad raskesti vigastada või surma saada.

- ▶ Ärge hooldage või remontige mootorsaagi ja akut ise.
- ▶ Kui mootorsaagi või akut tuleb hooldada või remontida: pöörduge STIHLi esindusse.
- ▶ Hooldage või remontige juhtplati ja saeketti käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Kasutaja võib ennast saeketi puhastamise ajal teravatel löikehammastele lõigata. Kasutaja võib vigastada saada.
- ▶ Kandke vastupidavast materjalist töökindaid.

5 Mootorsae kasutusvalmis tegemine

5.1 Mootorsae kasutusvalmis tegemine

Iga kord enne töö algust peate viima läbi järgmised sammid:

- ▶ Tehke kindlaks, et järgmised detailid on ohutusnõuetele vastavas seisundis:
 - mootorsaag,  4.6.1.
 - juhtplaat,  4.6.2.
 - saekett,  4.6.3.
 - aku,  4.6.4.
- ▶ Kontrollige akut,  10.7.
- ▶ Laadige aku laadijate STIHL AL 101, 300, 500 kasutusjuhendis kirjeldatud viisil täis.
- ▶ Puhastage mootorsaagi,  15.1.
- ▶ Paigaldage juhtplaat ja saekett,  6.1.1.
- ▶ Pingutage saekett,  6.2.
- ▶ Valage saeketi nakkeöli sisse,  6.3.
- ▶ Kontrollige ketipidurit,  10.4.
- ▶ Kontrollige käsitsimiselemente,  10.5.
- ▶ Kontrollige keti määrimissüsteemi,  10.6.
- ▶ Kui samme ei saa läbi viia: ärge kasutage mootorsaagi ja pöörduge STIHLi esindusse.


6 Mootorsae kokkupanemine

6.1 Juhtplaadi ja saeketi paigaldamine ning mahavõtmine


6.1.1 Juhtplaadi ja saeketi paigaldamine

Kombinatsioon juhtplaadist ja saeketist, mis ketirattale sobivad ning mida paigaldada tohib, on esitatud tehnilistes andmetes,  20.1.


- ▶ Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.



- ▶ Keerake mutrid (1) senikaua vastupäeva, kuni ketiratta kaane (2) saab maha võtta.
- ▶ Võtke ketiratta kaas (2) maha.
- ▶ Keerake pingutuskrudi (3) senikaua vastupäeva, kuni pingutusnihik (4) toetub vasakul vastu moottorsaagi.




- ▶ Pange saekett nii juhtplaadi soonde, et nooled näitavad saeketi ühenduslülidel üläküljel liikumissuunda.



- ▶ Pange juhtplat koos saeketiga nii moottorsae peale, et on täidetud järgmised tingimused:
 - Saeketi veolülid istuvad ketiratta (7) hammastes.
 - Rantkruvid (5) istuvad juhtplaadi (6) pikivatas.
 - Pingutusnihiku naga (4) asub juhtplaadi (6) avas (8).

Juhtplaadi (6) orientatsioon ei mängi mingit rolli. Juhtplaadile (6) prinditud kiri võib paikneda ka pea peal.

- ▶ Vabastage ketipidur.



- ▶ Keerake pingutuskrudi (3) senikaua päripäeva, kuni saekett toetub vastu juhtplaati. Seejuures juhtige saeketi veolülid juhtplaadi soonde. Juhtplat (6) ja saekett toetuvad vastu moottorsaagi.
- ▶ Pange ketiratta kaas (2) nii moottorsae külge, et see on moottorsaega kohakuti.
- ▶ Keerake mutrid (1) peale ja pingutage tugevasti kinni.


6.1.2 Juhtplaadi ja saeketi mahavõtmine

- ▶ Lülitage moottorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.
- ▶ Keerake mutrid senikaua vastupäeva, kuni ketiratta kaane saab maha võtta.
- ▶ Võtke ketiratta kaas maha.
- ▶ Keerake pingutuskrudi vastupäeva lõpuni. Saekett on lõvdendatud.
- ▶ Võtke juhtplat ja saekett maha.

6.2 Saeketi pingutamine

Töö ajal saekett venib või tömbub kokku. Saeketi pingi muutub. Töö ajal tuleb saeketi pinget regulaarselt kontrollida ja üle pingutada.

- ▶ Lülitage moottorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.



- ▶ Vabastage mutrid (1).
- ▶ Vabastage ketipidur.
- ▶ Tõstke juhtplat tipust üles ja keerake pingutuskrudi (2) senikaua päripäeva või vastupäeva, kuni on täidetud järgmised tingimused:
 - Vahekaugus a on juhtplaadi keskel 1 mm kuni 2 mm.
 - Saeketti saab veel kahe sõrmega ja väikesese jõutarbega mööda juhtplaati tömmata.


- Tõstke juhtplaati jätkuvalt tipust üles ja pingutage mutrid (1) tugevasti kinni.
- Kui vahekaugus a pole juhtplaadi keskel 1 mm kuni 2 mm: pingutage uuesti saeketti.

6.3 Saeketi nakkeöli sissevalamine


Saeketi nakkeöli määrib ja jahutab ringlevat saeketti.

STIHL soovitab kasutada STIHLi saeketi-nakkeöli või muud mootorsaagidele lubatud saeketi-nakkeöli.

- Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.
- Asetage mootorsaag tasasele pinnale nii, et õlipaagi kork on ülespoole suunatud.
- Puhastage piirkond õlipaagi korgi ümber niiske lapiga.



- Klappige õlipaagi korgi loot lahti.
- Keerake õlipaagi kork lõpuni päripäeva.
- Võtke õlipaagi kork maha.
- Valage saeketi nakkeöli sisse nii, et saeketi nakkeöli ei loksutata üle ja õlipaaki ei täideta servani.
- Kui õlipaagi korgi loot on kinni klapitud: klappige loot lahti.




- Pange õlipaagi kork nii sisse, et märgistus (1) näitab märgistusele (2).
- Vajutage õlipaagi korki alla ja keerake lõpuni päripäeva.
- Õlipaagi kork fikseerub kuuldaaval. Märgistus (1) näitab märgistusele (3).
- Kontrollige, kas õlipaagi korki saab ülespoole maha tömmata.
- Kui õlipaagi korki ei saa ülespoole maha tömmata: klappige õlipaagi korgi loot kinni.

Ölipaak on suletud.

Kui õlipaagi korki saab ülespoole maha tömmata, siis tuleb viia läbi järgmised sammud:


- Pange õlipaagi kork suvalises positsioonis sisse.



- Vajutage õlipaagi korki alla ja keerake lõpuni päripäeva.
- Vajutage õlipaagi korki alla ja keerake seni-kaua vastupäeva, kuni märgistus (1) näitab märgistusele (2).
- Proovige uuesti õlipaaki sulgeda.
- Kui õlipaagi korki ei saa jätkuvalt sulgeda: ärge töötage mootorsaega ja pöörduge STIHLi esindusse.

Mootorsaag pole ohutusnõuetele vastavas seisundis.

6.4 Küünistoe paigaldamine




- Keerake poldid (1) välja.
- Pange küünistugi (2) kohale.
- Keerake poldid (1) sisse ja pingutage tugevasti kinni.

7 Ketipiduri pealepanemine ja vabastamine

7.1 Ketipiduri pealepanemine

Mootorsaag on ketipiduriga varustatud.


Ketipidur pannakse piisavalt tugeva tagasilöögi korral käekaitse massiinerts'i töttu automaatselt peale või kasutaja saab selle peale panna.



- Suruge käekaitset vasaku käega hoidetorust eemale.

Käekaitse fikseerub kuulavalt. Kui mootorsaag on sisse lülitatud: LED „KETIPIDUR“ (1) pöleb. Ketipidur on peale pandud.

7.2 Vabastage ketipidur




- Tõmmake käekaitset vasaku käega kasutaja poolle.
- Käekaitse fikseerub kuulavalt. Kui mootorsaag on sisse lülitatud: LED „KETIPIDUR“ (1) ei pöle enam. Ketipidur on vabastatud.

8 Aku sisepanemine ja väljavõtmine

8.1 Aku sisepanemine


- Pange ketipidur peale.



- Vajutage aku (1) lõpuni akušahti (2).
- Aku (1) fikseerub klõpsuga ja on lukustatud.

8.2 Võtke aku välja

- Asetage mootorsaag tasasele pinnale.




- Vajutage mõlemat tõkestushooba (1). Aku (2) on lahti lukustatud ja selle saab välja võtta.

9 Mootorsae sisselülitamine ja väljalülitamine

9.1 Mootorsae sisselülitamine

- Hoidke mootorsaagi parema käega juhtkäepidemest kinni nii, et pöial hoiab juhtkäepideme ümbert kinni.
- Vabastage ketipidur.
- Hoidke mootorsaagi vasaku käega hoidetorust kinni nii, et pöial hoiab hoidetoru ümbert kinni.



- Vajutage käega lülitushoova riivi (1) ja hoidke vajutatult.
 - Vajutage vabastusnuppu (2).
 - LED "STATUS" (4) ja viimati seadud võimsustaseme LED süttib.
 - Vajutage nimetissõrmega lülitushooba (3) ja hoidke vajutatult.
- Mootorsaag kiirendab ja saekett liigub.

Mida kaugemale lülitushooba (3) vajutatakse, seda kiiremini pöörleb saekett. Kui võimsustase on seadistatud █ █ █, ei pea käigukangi (3) maksimaalse võimsuse saavutamiseks täielikult vajutama.

Mootorsaagi saab ka sisse lülitada, vajutades esmalt vabastusnuppu (2) ja seejärel 5 sekundi jooksul (kuni LED „OLEK“ vilgub) lülitushoova riivi (1). Lülitushoob (3) on nüüd lukustatud ja mootorsaag kasutusvalmis.

Kui käigukang (3) ja käigukangi lukustus (1) vabastatakse pärast sisselülitamist, vilgub LED

"STATUS" (4) ja viimati seadistatud võimsustase LED 1 sekundi jooksul. Niikaua kui valgusdiiodid vilguvad, saab mootorsae uuesti sisse lülitada ilma lukustuse avamise nuppu (2) vajutamata.


9.2 Mootorsae väljalülitamine

- ▶ Laske lülitushoob ja lülitushoova riiv lahti. Oodake, kuni saekett u 1 sekundi möödudes enam ei liigu.
 - ▶ Kui saekett liigub u 1 sekundi möödudes jätkuvalt: rakendage ketipidur, võtke aku välja ja pöörduge STIHLi esindusse.
- Mootorsaag on defektne.

10 Mootorsae ja aku kontrollimine

10.1 Ketiratta kontrollimine


- ▶ Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.
- ▶ Vabastage ketipidur.
- ▶ Võtke ketiratta kaas maha.
- ▶ Võtke juhtplaat ja saekett maha.



- ▶ Kontrollige STIHLi viilimiskalibriaga ketirattal sööbimisjälgi.
 - ▶ Kui sööbimisjälged on sügavamad kui $a = 0,5 \text{ mm}$: ärge kasutage mootorsaagi ja pöörduge STIHLi esindusse.
- Ketiratas tuleb asendada.

10.2 Juhtplaadi kontrollimine


- ▶ Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.
- ▶ Võtke saekett ja juhtplaat maha.




- ▶ Möötke STIHLi viilimiskalibri möötevardaga juhtplaadi soone sügavust.
- ▶ Asendage juhtplaat, kui on täidetud üks järgmistes tingimustest:
 - Juhtplaat on kahjustatud.
 - Möödetud soonesügavus on väiksem kui juhtplaadi minimaalne soonesügavus, 19.3.
 - Juhtplaadi soon on kitsenenud või laiene-nud.
- ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

10.3 Saeketi kontrollimine

- ▶ Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.



- ▶ Möötke sügavuspiirajat (1) STIHLi viilimiskalibriga (2). STIHLi viilimiskaliber peab saeketi sammule sobima.
- ▶ Kui sügavuspiiraja (1) ulatub üle viilimiskalibri (2) välja: viilige sügavuspiiraja (1) üle, 16.3.



- ▶ Kontrollige, kas kulumismärgistused (1 kuni 4) on lõikehammastel nähtavad.
- ▶ Kui üks kulumismärgistustest pole lõikehambal nähtav: ärge kasutage saeketti ja pöörduge STIHLi esindusse.
- ▶ Kontrollige STIHLi viilimiskalibriga, kas teravikhammaste teritusnurgast 30° on kinni peetud. STIHLi viilimiskaliber peab saeketi sammule sobima.
- ▶ Kui teritusnurgast 30° ei peetud kinni: teritage saekett.
- ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

10.4 Ketipiduri kontrollimine

- Pange ketipidur peale ja võtke aku välja.



HOIATUS

■ Saeketi lõikehambad on teravad. Kasutaja võib ennast lõigata.

- Kandke vastupidavast materjalist tökin-daid.

► Proovige saeketti käega mööda juhtplati tömmata.

Kui saeketti ei saa käega mööda juhtplati tömmata, siis ketipidur talitleb.

► Kui saeketti saab käega mööda juhtplati tömmata: ärge kasutage mootorsaagi ja pöörduge STIHLi esindusse.

Ketipidur on defektne.

10.5 Käsitsemiselementide kontrolli-mine

Lülitushoova riiv ja lülitushoob

- Pange ketipidur peale ja võtke aku välja.
- Proovige lülitushooba vajutada ilma lülitus-hoova riivi vajutamata.
- Kui lülitushooba saab vajutada: ärge kasutage mootorsaagi ja pöörduge STIHLi esindusse. Lülitushoova riiv on defektne.
- Vajutage lülitushoova riivi ja hoidke vajutatult.
- Vajutage lülitushooba ja laske jälle lahti.
- Kui lülitushoob või lülitushoova riiv liigub ras-kelt või ei vetru lähepositsiooni tagasi: ärge kasutage mootorsaagi ja pöörduge STIHLi esindusse.
- Lülitushoob või lülitushoova riiv on defektne.

Mootorsae sisselülitamine

- Pange aku sisse.
- Vabastage ketipidur.
- Vajutage lülitushoova riivi ja hoidke vajutatult.
- Vajutage vabastusnuppu.
- Vajutage lülitushooba ja hoidke vajutatult. Saekett liigub.
- Kui 3 LEDi vilguvad akul punaselt: võtke aku välja ja pöörduge STIHLi esindusse. Mootorsael esineb rike.
- Laske lülitushoob lahti. Saekett enam ei liigu.
- Kui saekett liigub edasi: pange ketipidur peale, võtke aku välja ja pöörduge STIHLi esindusse. Mootorsaag on defektne.

10.6 Keti määrimissüsteemi kontrol-limine

- Pange aku sisse.
- Vabastage ketipidur.

► Suunake juhtplaat heledale pealispinnale.

► Lülitage mootorsaag sisse.

Saeketi nakkeöli paisatakse eemale ja see on tuvastatav heledal pealispinnal. Keti määrimis-süsteem talitleb.

► Kui ei tuvastata eemalepaisatavat saeketi nak-keöli:

► Valage saeketi nakkeöli sisse.

► Kontrollige uuesti keti määrimissüsteemi.

► Kui heledal pealispinnal ei tuvastata jätku-valt saeketi nakkeöli: ärge kasutage mootor-saagi ja pöörduge STIHLi esindusse. Keti määrimissüsteem on defektne.

10.7 Aku kontrollimine

► Vajutage akul suruklahvi.

LEDid pölevad või vilguvad.


► Kui LEDid ei pöle või ei vilgu: ärge kasutage akut ja pöörduge STIHLi esindusse.

Akul esineb rike.

11 Mootorsaega töötamine

11.1 Öli pumpamiskoguse seadista-mine

Mootorsael on seadistatav ölipump.



0000-GXX-7209-A0

Kui ölipumba seadekruvi (1) asub positsioonis E (Ematic), siis on öli pumpamiskogus ena-mike rakenduste jaoks optimaalselt seadistatud.

Ölipumba pumpamiskogust saab erinevatele lõi-kepikkustele, puidulikidele ja töövõtetele kohan-dada.


Öli pumpamiskoguse suurendamine

- Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.
- Keerake ölipumba seadekruvi (1) päripäeva.

Öli pumpamiskoguse vähendamine

- Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.
- Keerake ölipumba seadekruvi (1) vastupäeva.

11.2 Mootorsae hoidmine ja juhtimine



- Hoidke mootorsaagi vasaku käega hoidetorust ja parema käega juhtkäepideme haardepiirkonnast (1) kinni ning juhtige nii, et vasaku käe pöial hoiab hoidetoru ümbert kinni ja parem käsi hoiab juhtkäepideme ümbert kinni.


11.3 Võimsusastme seadistamine

Saab määräda 3 võimsustaset:

- ECO:** Saagimine, madal ketipöörlemiskiirus, väike võimsus
- ■ :** Hakkamine, keskmine ahela kiirus, maksimaalne võimsus
- ■ ■ :** Võimaldamine, maksimaalne ahe-laki kiirus, maksimaalne võimsus

Sõltuvalt rakendusest saab seadistada 3 võimsustaset. LEDid näitavad seadistatud võimsusastet. Mida suurem võimsusaste, seda kiiremini saab saekett liikuda.

Seadistatud võimsusaste mõjutab aku tööaega. Mida madalam võimsusaste, seda pikem on aku tööaeg.



- Vajutage lülitushoova riivi (1) ja hoidke vajutatult.
- Vajutage vabastusnuppu (2).
- LED "STATUS" (3) ja viimati seatud võimsustaseme LED süttib.
- Vajutage suruklahvi (4).
- LEDid (3) pölevad ja näitavad seadistatud võimsusastet.
- Vajutage suruklahvi (4).


On seadistatud järgmine võimsusaste. Viimasele võimsusastmele järgneb taas esimene võimsusaste.

- Vajutage nuppu (4) nii mitu korda, kuni on seadistatud soovitud võimsusaste.

11.4 Saagimine




- Kui tekib tagasilöök, siis võib mootorsaag kasutaja poole üles viskuda. Kasutaja võib raskesti vigastada või surma saada.
 - Saagige täisgaasiga.
 - Ärge saagige juhtplaadi tipu ülemise veerandi piirkonnas.
- Juhlige juhtplaati täisgaasiga lõikesse nii, et juhtplaati ei lähe viltu.




- Pange küünistugi kohale ja kasutage pöördpunktina.
- Juhlige juhtplaati täielikult läbi puidu nii, et küünistugi pannakse ikka ja jälle uuesti kohale.
- Võtke lõike lõpus mootorsae raskus vastu.

11.5 Laasimine



- Toetage mootorsaag tüvele.
- Suruge juhtplaati täisgaasiga hoova liikumise põhimõttel vastu oksa.
- Saagige oks juhtplaadi ülaküljega läbi.




- Kui oks seisab pinge all: saagige surveküljelisse koormusest vabastamise lõige (1) ja saagige seejärel tömbeküljelt eralduslõikega (2) läbi.

11.6 Langetamine

11.6.1 Langetussuuna ja taganemistee määramine

- Määrase langetussuund nii kindlaks, et piirkond, kuhu puu kukub, on vaba.




- Määrase taganemistee (B) nii, on täidetud järgmised tingimused:

- Taganemistee (B) on langetussuuna (A) suhtes 45° nurga all.
- Taganemisteel (B) pole takistusi.
- Puuvõra saab jälgida.
- Kui taganemistee (B) asub kallakul, siis peab olema taganemistee (B) kallakuga paralleelne.


11.6.2 Tööpiirkonna ettevalmistamine tüve juures

- Eemalda takistused tööpiirkonnast tüve juures.
- Eemalda taimekasv tüve juurest.



- Kui tüvel on suured terved juurealged: saagige juurealged esmalt vertikaalselt ja siis horisontaalselt sisse ning eemalda seejärel.

11.6.3 Langetuslõike põhialused



C Langetussälk

Langetussälk määrab langetussuuna.

D Murderiba

Murderiba juhib puu maapinnale nagu šarniir. Murderiba on laiusega $1/10$ tüve läbimõõdust.

E Langetuslõige

Langetuslõikega saetakse tüvi läbi. Langetuslõige paikneb $1/10$ tüve läbimõõdust (vähemalt 3 cm) ülapool langetussälgut talda.

F Ohutusriba


Ohutusriba totab puud ja kindlustab seda enneaegse ümberkukkumise vastu. Ohutusriba on tüve läbimõõdust $1/10$ kuni $1/5$ laiune.

G Hoideriba

Hoideriba totab puud ja kindlustab seda enneaegse ümberkukkumise vastu. Hoideriba on tüve läbimõõdust $1/10$ kuni $1/5$ laiune.


11.6.4 Langetussälgu sissesaagimine

Langetussälk määrab suuna, kuhu puu kukub. Langetussälgu tegemise riigikohastest nõuetest tuleb kinni pidada.



- Joondage mootorsaag nii välja, et langetussälk on langetussuuna suhtes täisnurga all ja mootorsaag asub maapinna läheosal.
- Kontrollige langetussuunda langetusliisti (1) abil.
- Saagige horisontaalne talndlõige sisse.


- Saagige horisontaalse taldlöike suhtes 45° all sisse katuslõige.



- Kui puit on terve ja pikakiuline: Saagige lõhislõiked sisse nii, et täidetud järgmised tingimused:
 - Lõhislõiked on mölema küljel võrdsed.
 - Lõhislõiked on langetussälgu talla körgusest.
 - Lõhislõiked on tüve läbimõõdust $1/10$ laiused.
 Tüvi ei rebene lõhki, kui puu kukub.

11.6.5 Sissetorkamine

Sissetorkamine on töötamistehnika, mis on vajalik langetamiseks.




- Pange juhtplaat tipu alaküljega ja täisgaasil vastu.
- Saagige sisse, kuni juhtplaat on kahe laiuse vörre tüves.
- Pöörake sissetorkepositsiooni.
- Torgake juhtplat sisse.

11.6.6 Sobiva langetuslõike valimine

Sobiva langetuslõike valimine sõltub järgmistest tingimistest:

- puu loomulik kalle
- puu okste kasv
- kahjustused puul
- puu tervislik seisund
- kui puul lebab lumi: lumekoormus
- kallaku suund
- tuule suund ja tuule kiirus
- olemasolevad naaberpuud

Nende tingimuste puhul eristatakse erinevaid avaldumisvorme. Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatakse ainult 2 avaldumisvormi.



1 Normaalpuu

Normaalpuu seisab vertikaalselt ja on ühtlase puuvõraga.


2 Viltune puu

Viltune puu seisab kaldu ja on puuvõraga, mis on langetussuunda suunatud.


11.6.7 Väikese tüveläbimõõduga normaalpuu langetamine

Normaalpuu langetatakse ohutusribaga langetuslõikega. See langetuslõige tuleb teha, kui tüve läbimõõt on väiksem kui mootorsae tegelik lõikepiikkus.

- Andke hoiatushüüd.



- Torgake juhtplaati langetuslõikesesse, kuni see on tüve teisel küljel taas nähtav, ► 11.6.5.
- Pange küünistugi murderiba taga kohale ja kasutage pöördpunktina.
- Kujundage langetuslõiget murderiba suunas.
- Kujundage langetuslõiget ohutusriba suunas.




- Pange langetuskiil kohale. Langetuskiil peab tüve läbimõõdule ja langetuslõike laiusele sobima.
- Andke hoiatushüüd.

- Lõigake ohutusriba sirutatud käsvartega väljastpoolt ja horisontaalselt langetuslõike tasandil läbi.
Puu langeb.


11.6.8 Suure tüveläbimõõduga normaalpuu langetamine

Normaalpuu langetatakse ohutusribaga langetuslõikega. See langetuslõige tuleb teha, kui tüve läbimõõt on suurem kui mootorsae tegelik lõikepikkus.

- Andke hoiatushüüd.



- Pange küünistugi langetuslõike kõrgusele ja kasutage pöördpunktina.
- Juhtige mootorsaag horisontaalselt langetuslõikesse ja pöörake nii kaugale kui võimalik.
- Kujundage langetuslõiget murderiba suunas.
- Kujundage langetuslõiget ohutusriba suunas.
- Liikuge tüve vastaspoolsele küljele.
- Torgake juhtplaati samal tasandil langetuslõikesse.
- Kujundage langetuslõiget murderiba suunas.
- Kujundage langetuslõiget ohutusriba suunas.




- Pange langetuskiil kohale. Langetuskiil peab tüve läbimõõdule ja langetuslõike laiusele sobima.
- Andke hoiatushüüd.
- Lõigake ohutusriba sirutatud käsvartega väljastpoolt ja horisontaalselt langetuslõike tasandil läbi.
Puu langeb.


11.6.9 Väikese tüveläbimõõduga viltuse puu langetamine

Viltune puu langetatakse hoideribaga langetuslõikega. See langetuslõige tuleb teha, kui tüve läbimõõt on väiksem kui mootorsae tegelik lõikepikkus.

- Andke hoiatushüüd.



- Torgake juhtplaati langetuslõikesse, kuni see on tüve teisel küljel taas nähtav, □ 11.6.5.
- Kujundage langetuslõiget murderiba suunas.
- Kujundage langetuslõiget hoideriba suunas.




- Andke hoiatushüüd.
- Lõigake hoideriba sirutatud käsvartega väljastpoolt ja ülal kaldu läbi.

Puu langeb.

11.6.10 Suure tüveläbimõõduga viltuse puu langetamine


Viltune puu langetatakse hoideribaga langetuslõikega. See langetuslõige tuleb teha, kui tüve läbimõõt on suurem kui mootorsae tegelik lõikepikkus.

- Andke hoiatushüüd.



- Pange küünistugi langetuslõike kõrgusele hoideriba taga kohale ja kasutage pöördpunktina.

- ▶ Juhtige mootorsaag horisontaalselt langetuslõikesse ja pöörake nii kaugel kui võimalik.
- ▶ Kujundage langetuslõiget murderiba suunas.
- ▶ Kujundage langetuslõiget hoideriba suunas.
- ▶ Liikuge tüve vastaspoolsel küljele.
- ▶ Pange küünistugi langetuslõike kõrgusele murderiba taga kohale ja kasutage pöördpunktina.
- ▶ Juhtige mootorsaag horisontaalselt langetuslõikesse ja pöörake nii kaugel kui võimalik.
- ▶ Kujundage langetuslõiget murderiba suunas.
- ▶ Kujundage langetuslõiget hoideriba suunas.



- ▶ Andke hoiatushüüt.
 - ▶ Löigake hoideriba sirutatud käsigartega väljastpoolt ja ülal kaldu läbi.
- Puu langeb.

12 Päraст tööd

12.1 Päraст tööd

- ▶ Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.
- ▶ Kui mootorsaag on märg: laske mootorsael kuivada.
- ▶ Kui aku on märg: laske akul kuivada.
- ▶ Puhastage mootorsaag.
- ▶ Puhastage juhtplaat ja saekett.
- ▶ Vabastage mutrid ketirattaa kaanel.
- ▶ Keerake pingutuskrudi 2 pööret vastupäeva. Saekett on lõdvendatud.
- ▶ Pingutage mutreid.
- ▶ Lükake ketikaitse nii juhtplaadi peale, et see katab kogu juhtplaadi ära.
- ▶ Puhastage aku.

13 Transportimine

13.1 Mootorsae transportimine

- ▶ Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.
- ▶ Lükake ketikaitse nii juhtplaadi peale, et see katab kogu juhtplaadi ära.

Mootorsae kandmine

- ▶ Kandke mootorsaagi ühe käega hoidetorust nii, et juhtplaat on tahapoolle suunatud.

Mootorsae transportimine sõidukis

- ▶ Kindlustage mootorsaag nii, et mootorsaag ei saa ümber kukkuda ega liikuda.

13.2 Aku transportimine

- ▶ Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.
- ▶ Tehke kindlaks, et aku on ohutusnõuetele vastavas seisundis.
- ▶ Pakendage aku nii, on täidetud järgmised tingimused:
 - Pakend on elektriliselt mittejuhiiv.
 - Aku ei saa pakendis liikuda.
- ▶ Kindlustage pakend nii, et see ei saa liikuda.

Aku allub ohtlike kaupade transpordimise nõuele. Aku on UN 3480 (liitiumioonakud) kohaselt liigitatud ja seda kontrolliti vastavalt ÜRO käiraamatu Kontrollimised ja kriteeriumid osa III alalõigule 38.3.

Transpordieeskirjad on esitatud www.stihl.com/safety-data-sheets all.

14 Säilitamine

14.1 Mootorsae hoiustamine

- ▶ Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.
- ▶ Lükake ketikaitse nii juhtplaadi peale, et see katab kogu juhtplaadi ära.
- ▶ Hoiustage mootorsaagi nii, oleks täidetud järgmised tingimused.
 - Mootorsaag on väljaspool laste käeulatust.
 - Mootorsaag on puhas ja kuiv.
- ▶ Kui mootorsaagi säilitatakse kauem kui 30 päeva: võtke juhtplaat ja saekett maha.

14.2 Aku säilitamine

STIHL soovitab säilitada akut laadimisseisundis 40 % kuni 60 % (2 roheliselt pölevat LEDi) vahepiirkonnas.

- ▶ Säilitage akut nii, on täidetud järgmised tingimused:
 - Aku on väljaspool laste käeulatust.
 - Aku on puhas ja kuiv.
 - Aku on suletud ruumis.
 - Aku on mootorsaest ja laadijast eraldi.
 - Aku on elektrit mittejuhiivas pakendis.
 - Aku on temperatuurivahemikus - 10 °C ja + 50 °C vahel.

15 Puhastamine


15.1 Mootorsae puhastamine

- ▶ Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.

- Puhastage mootorsaagi niiske lapiga või STIHLi vaigulahustiga.
- Puhastage ventilatsioonipilud pintsliga.
- Võtke ketiratta kaas maha.
- Puhastage piirkonda ketiratta ümber niiske lapiga või STIHLi vaigulahustiga.
- Eemaldage akušahtist võörkehad ja puhastage akušaht niiske lapiga.
- Puhastage elektrilisi kontaktiakušahtis pintsli või pehme harjaga.
- Paigaldage ketiratta kaas.

15.2 Juhtplaadi ja saeketi puastamine


- Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.
- Võtke juhtplaat ja saekett maha.



- Puhastage öli sisenemisava (1), öli väljumiskanalit (2) ja soont (3) pintsli, pehme harja või STIHLi vaigulahustiga.
- Puhastage saeketti pintsli, pehme harja või STIHLi vaigulahustiga.
- Paigaldage juhtplaat ja saekett.

15.3 Fliisöhufiltrti puastamine

- Lülitage mootorsaag välja, pange ketipidur peale ja võtke aku välja.



- Keerake kruvi (1) senikaua vastupäeva, kuni kattepaneeli (2) saab maha võtta.
- Võtke kattepaneel (2) ära.
- Keerake kruvi (3) nii kaua vastupäeva, kuni öhufiltrti (4) saab maha võtta.
- Võtke öhufiltrti (4) maha.
- Kloppige öhufiltrti (4).
- Kui öhufiltrti (4) on kahjustatud: asendage öhufiltrti (4).

- Puhuge öhufiltrti (4) puhtalt küljelt suruöhuga läbi.

HOIATUS

- Kui puastusvahendid satuvad nahale või silma, siis võidakse nahka või silmi ärritada.
 - Järgige puastusvahendi kasutusjuhendit.
 - Vältige kokkupuudet puastusvahenditega.
 - Kui on toiminud kokkupuude nahaga: peske vastavad nahapiirkonnad rohke vee ja seebiga puhtaks.
 - Kui on toiminud kokkupuude silmadega: loputage silmi vähemalt 15 minutit rohke veega ja pöörduge arsti poole.

- Pihustage öhufiltrti (4) väliskülg ja sisekülg STIHLi spetsiaalpuastusvahendiga või üle 12 pH-väärtusega puastusvahendiga sisse.
- Laske STIHLi spetsiaalpuastusvahendil või puastusvahendil 10 minutit möjudata.
- Loputage öhufiltrti (4) puast külge voolava vee all.
- Loputage öhufiltrti (4) musta külge voolava vee all.
- Laske öhufiltrti (4) õhu käes ära kuivada.
- Paigaldage öhufiltrti (4).
- Keerake polt (3) sisse ja pingutage tugevasti kinni.
- Pange kattepaneel (2) peale.
- Keerake poldid (1) sisse ja pingutage tugevasti kinni.

15.4 Aku puastamine

- Puhastage aku niiske lapiga.

16 Hooldamine

16.1 Hooldusintervallid

Hooldusintervallid sõltuvad ümbrustingimustest ja töötigimustest. STIHL soovitab järgmisi hool dusintervalle:

Ketipidur

- Laske ketipidurit järgmiste ajavahemike tagant STIHLi esinduses hooldada:
 - Täistööajaga kasutus: kord kvartalis
 - Osalise tööajaga kasutus: kord poolaasta
 - Osalise tööajaga kasutus: kord poolaastas
 - harv kasutus: kord aastas

Kord nädalas

- Kontrollige ketirastast.
- Kontrollige juhtplati ja eemaldage kraatid.
- Kontrollige ja teritage saeketti.

Iga kuu

- Laske ölipaak STIHLi esinduses puastada.

16.2 Juhtplaadilt kraatide eemaldamine

- Juhtplaadi väliservale võib moodustuda kraat.
- ▶ Eemalda kraat lapikviiliga või STIHLi juhtplaadi sirgestajaga.
 - ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.


16.3 Saeketi teritamine

Saeketi õige teritamine nõuab palju harjutamist.

STIHLi viilid, STIHLi viilimisabinõud, STIHLi teritusseadmed ja brošür „STIHLi saekettide teritamine“ aitavad saeketti õigesti teritada. Brošür on saadaval www.stihl.com/sharpening-brochure-all.

STIHL soovitab lasta saekette teritada STIHLi esinduses.


- HOIATUS**
- Saeketi lõikehambad on teravad. Kasutaja võib ennast lõigata.
 - ▶ Kandke vastupidavast materjalist töökindaid.



18 Rikete kõrvaldamine

18.1 Mootorsae või aku rikete kõrvaldamine

- ▶ Viilige iga lõikehammasti ümarviiliga nii, et on tädetud järgmised tingimused:
 - Ümarvii sobib saeketi sammule.
 - Ümarvii juhitakse seestpoolt väljapoole.
 - Ümarvii juhitakse juhtplaadi suhtes täisnurga all.
 - Teritusnurgast 30° peetakse kinni.



- ▶ Viilige sügavuspüriajad lapikviiliga nii, et need on STIHL viilimiskalibriga kohakuti ja kulumismärgistusega paralleelsed. STIHLi viilimiskaliber peab saeketi sammule sobima.
- ▶ Kui esineb ebaselgusi: pöörduge STIHLi esindusse.

17 Remontimine

17.1 Mootorsae jaaku remontimine

Kasutaja ei saa mootorsaagi, juhtplaati, saeketti ja akut ise remontida.

- ▶ Kui mootorsaag, juhtplaat või saekett on kahjustatud: ärge kasutage mootorsaagi, juhtplaati või saeketti ja pöörduge STIHLi esindusse.
- ▶ Kui aku on defektne või kahjustatud: Asendage aku.

Rike	LEDid akul	Põhjus	Abinõu
Sisselülitamisel mootorsaag ei käivitu.	1 LED vilgub roheliselt.	Aku laetustase liiga madal.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Laadige aku täielikult nii, nagu laadijate STIHL AL 101, 300, 500 kasutusjuhendis kirjeldatud.
	1 LED põleb punaselt.	Aku on liiga soe või liiga külm.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pange ketipidur peale ja võtke aku välja. ▶ Laske akul maha jahtuda või soojeneda.
	3 LEDi vilguvad punaselt.	Mootorsael esineb rike.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pange ketipidur peale ja võtke aku välja. ▶ Puhastage elektrilised kontaktid akušahritis. ▶ Pange aku sisse. ▶ Vabastage ketipidur. ▶ Lülitage mootorsaag sisse. ▶ Kui 3 LEDi vilguvad jätkuvalt punaselt: Ärge kasutage mootorsaagi ja pöörduge STIHLi esindusse.
	3 LEDi põlevad punaselt.	Mootorsaag on liiga soe.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pange ketipidur peale ja võtke aku välja. ▶ Laske mootorsael maha jahtuda.

Rike	LEDid akul	Põhjus	Abinõu
	4 LEDi vilguvad punaselt.	Akul esineb rike.	<ul style="list-style-type: none"> ► Pange ketipidur peale, võtke aku välja ja pange uesti sisse. ► Vabastage ketipidur. ► Lülitage mootorsaag sisse. ► Kui 4 LEDi vilguvad jätkuvalt punaselt: ärge kasutage akut ja pöörduge STIHLi esindusse.
		Elektrühendus on mootorsae ja aku vahel katkenud.	<ul style="list-style-type: none"> ► Pange ketipidur peale ja võtke aku välja. ► Puhastage elektrilised kontaktid akušahsis. ► Pange aku sisse.
		Mootorsaag võiaku on niiske.	<ul style="list-style-type: none"> ► Laske mootorsael või akul kuivada.
LED "TEMPERATUUR" süttib punaselt.		Mootorsaag on liiga soe.	<ul style="list-style-type: none"> ► Pange ketipidur peale ja võtke aku välja. ► Laske mootorsael maha jahtuda. ► Puhastage õhufilter.
Mootorsaag lülitub käitamisel välja.	3 LEDi põlevad punaselt.	Mootorsaag on liiga soe.	<ul style="list-style-type: none"> ► Pange ketipidur peale ja võtke aku välja. ► Laske mootorsael maha jahtuda.
		Esineb elektriline rike.	<ul style="list-style-type: none"> ► Pange ketipidur peale, võtke aku välja ja pange uesti sisse. ► Lülitage mootorsaag sisse.
Mootorsae käitus-aeg on liiga lühike.		Aku pole täielikult laetud.	<ul style="list-style-type: none"> ► Laadige aku täielikult nii, nagu laadijate STIHL AL 101, 300, 500 kasutusjuhendis kirjeldatud.
		Aku eluiga on ületatud.	<ul style="list-style-type: none"> ► Asendage aku.
Lõikekaitsepiirkonnas suitseb või lõhnab pölenult.		Saekett pole õigesti teritatud.	<ul style="list-style-type: none"> ► Teritage saeketti õigesti.
		Õlipaagis on liiga vähe saeketi nakkeöli.	<ul style="list-style-type: none"> ► Valage sisse saeketi nakkeöli.
		Keti määrimissüsteem pumpab liiga vähe saeketi nakkeöli.	<ul style="list-style-type: none"> ► Suurendage öli pumpamiskogust. ► Puhastage juhplaat ja saekett.
		Saekett on liiga tugevasti pingutatud.	<ul style="list-style-type: none"> ► Pingutage saekett õigesti.
		Mootorsaagi ei kasutata õigesti.	<ul style="list-style-type: none"> ► Laske endale kasutamist selgitada ja harjutage seda.
LED „SAEKETI NAKKEÖLI“ põleb punaselt.		Õlipaagis on liiga vähe saeketi nakkeöli.	<ul style="list-style-type: none"> ► Valage sisse saeketi nakkeöli. ► Kui LED „SAEKETI NAKKEÖLI“ põleb endiselt punaselt: ärge kasutage mootorsaagi ja pöörduge STIHLi esindusse.
LED „SAEKETI NAKKEÖLI“ vilgub punaselt.		Saeketi nakkeöli andur on defektne.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ärge kasutage mootorsaagi ja pöörduge STIHLi esindusse.

19 Tehnilised andmed

19.1 Mootorsaed STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

- Lubatud akud: STIHL AP (välja arvatud STIHL AP 100, AP 200, AP 300)
- Kaal ilma akuta, juhplaadita ja saekettita: 4,5 kg

- Õlipaagi maksimaalne maht: 310 cm³ (0,31 l)
- Kaitseklass: IPX4 (kaitstud veepritsmete eest)

Tööaeg on esitatud www.stihl.com/battery-life all.

19.2 Ketirattad ja ketikiirused

Kasutada saab järgmisi ketirattaid:
8-hambaline .325" jaoks

- Maksimaalne ketikiirus ISO 11681 järgi:
30 m/s

19.3 Juhtsiinide minimaalne soone-sügavus

Minimaalne soonesügavus sõltub juhtplaadi jaotisest.

– .325“ P: 1,6 mm

19.4 Aku STIHL AP

- Aku-tehnoloogia: liitium-ioon
- Pingi: 36 V
- Mahutavus Ah: vt võimsussillti
- Energiasaldo Wh: vt võimsussillti
- Kaal kg: vt võimsussillti
- Lubatud temperatuurivahemik kasutamiseks ja säilitamiseks: - 10 °C kuni + 50 °C

19.5 Müra- ja vibratsiooniväärtused

Heliröhutaseme K-väärtus on 2 dB(A). Helivõimsustaseme K-väärtus on 2 dB(A). Vibratsiooni-väärtuste K-väärtus on 2 m/s².

STIHL soovitab kanda kuulmekaitset.

- Heliröhutase L_{pA}, mõõdetud EN 62841-4-1 järgi: 93 dB(A)
- Heliröhutase L_{wA} mõõdetud standardi järgi EN 62841-4-1: 104 dB(A)

– Vibratsiooniväärtus a_{hv} mõõdetud

EN 62841-4-1 järgi:

- Juhtkäepide: 2,8 m/s²
- Hoidetoru: 2,6 m/s²

Esitatud heli- ja vibratsiooniväärtused mõõdeti normitud kontrollmeetodi alusel ja neid saab kasutada elektriseadmete võrdlemiseks. Tegelikud heli- ja vibratsiooni väärtused võivad toodud väärtustest erineda, sõltuvalt kasutamise laadist. Toodud heli- ja vibratsiooniandmeid võib kasutada heli- ja vibratsioonikoormuse esmaseks hindamiseks. Tegelikku heli- ja vibratsioonikoormust tuleb mõõta. Seejuures võib arvesse võtta ka aegu, mil elektriline tööriist on välja lülitatud, ning neid aega, mil see on küll sisse lülitatud, kuid töötab ilma koormuseta.

Informatsioon tööandjate direktiivi Vibratsioon 2002/44/EÜ täitmise kohta on esitatud www.stihl.com/vib all.

19.6 REACH

REACH tähistab EÜ määrust kemikaalide regisiteerimise, hindamise ja heakskiidi kohta.

Informatsioon REACH määrase täitmise kohta on esitatud www.stihl.com/reach all.

20 Juhtplaatide ja saekettide kombinatsioon

20.1 Mootorsaed STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

Samm	Veolüli pakkus/soone laius	Pikkus	Juhtplaat	Otsatähiku hammaste arv	Veolülide arv	Saekett
.325“	1,3 mm	35 cm	Rollomatic E light / Light 04	10	60	23 RD3 Pro (Tüüp 3696)
		40 cm			67	23 RM Pro (Tüüp 3693)
		45 cm			74	23 RM3 Pro (Tüüp 3695)
		50 cm			81	23 RS Pro (Tüüp 3690)
		40 cm	Duromatik E / Strong S	-	67	23 RS3 Pro (Tüüp 3694)

Juhtplaadi löikepiikkus sõltub kasutatavast mootorsaest ja saeketist. Juhtplaadi tegelik löikepiikkus võib olla väiksem kui esitatud pikkus.

21 Varuosad ja tarvikud

21.1 Varuosad ja tarvikud

STIHL Need sümbolid tähistavad STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

STIHL soovitab kasutada STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

Teiste tootjate varuosade ja lisatarvikute töökindlust, ohutust ja sobivust ei saa STIHL hinnata, hoolimata pidevast turu jälgimisest, ning nende kasutamise korral ei võta STIHL endale mingit vastutust.

STIHLi originaalvaruosad ja STIHLi originaaltarvikud on saadaval STIHLi esinduses.

22 Utiliseerimine

22.1 Mootorsae ja aku utiliseerimine

Infot utiliseerimise kohta saate kohalikust omavalistustest või STIHLi edasimüüjalt.

Mittenõuetekohane utiliseerimine võib kahjustada tervist ja keskkonda.

- Viige STIHLi tooted koos pakendiga ringlussevöötus sobivasse kogumispunkti vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- Ärge visake olmeprügi hulka.

23 EL vastavusdeklaratsioon

23.1 Mootorsaed STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Saksamaa

deklareerib ainuisikuliselt vastutades, et

- Koosteviis: Aku-mootorsaag
- Tehasemark: STIHL
- Tüüp: MSA 300.0, seeria tunnus: MA02
- Tüüp: MSA 300.0 C, seeria tunnus: MA02

vastab direktiivide 2011/65/EL, 2006/42/EÜ, 2014/30/EL ja 2000/14/EÜ asjaomastele sätetele ja on välja töötatud ning valmistatud kooskõlas järgmiste normide vastaval tootmiskuupäeval kehitavate versioonidega: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1 ja EN 62841-4-1.

EÜ konstruktiooni näidise kontrollimise on vastavalt 2006/42/EÜ art 12.3(b) läbi viinud: VDE Prüfu. Zertifizierungsinstitut (NB 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Saksamaa

– Sertifitseerimisnumber: 40053950

Mõõdetud ja garanteeritud heliõimsustase on määratud kindlaks direktiivi 2000/14/EÜ lisa V kohaselt.

MSA 300.0, MSA 300.0 C

- Mõõdetud heliõimsustase: 107 dB(A)
- Garanteeritud heliõimsustase: 109 dB(A)

Tehnilisi dokumente säilitatakse ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung osakonnas.

Ehitusaasta, valmistamisriik ja masina number on mootorsaele märgitud.

Waiblingen, 31.08.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

J. Hoffmann
p. p.

Dr. Jürgen Hoffmann, toote heakskiitmise osa-konnajuhataja, – reguleerimine

24 Elektritööriistade üldised ohutusjuhised

24.1 Sissejuhatus

Käesolevas peatükis taasesitatakse normis EN/IEC 62841 käsijuhtimisega mootorkäitusega elektritööriistade kohta eelformuleeritud üldised ohutusjuhised.

STIHL peab need tekstid ära trükkima.

"Elektrialane ohutus" all esitatud elektrilöögi vältimist puudutavad ohutusjuhised pole STIHLi akutoodetele kohaldatavad.



HOIATUS

- Lugege kõiki ohutusjuhiseid, korraldusi, pilte ja tehnilisi andmeid, millega on könealune elektritööriist varustatud. Hooletused alljärgnevatest korraldustest kinnipidamisel võivad põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid vigastusi. **Hoidke kõiki ohutusjuhiseid ja korraldusi tulevikus alal.**

Ohutusjuhistes kasutatav mõiste „elektritööriist“ kehtib võrgukäitusega elektritööriistade (võrgujuhtmega) ja akukäitusega elektritööriistade (võrgujuhtmeta) kohta.

24.2 Ohutus töökohal

- a) **Hoidke oma tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud.** Korratud või valgustamata tööpiirkondad võivad põhjustada önnnetusi.
- b) **Ärge töötage elektritööriistaga plahvatusohtlikus ümbruskonnas, milles leidub süttimisohtlikke vedelikke, gaase või tolme.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tollud või aurud põlema südata.
- c) **Hoidke lapsed ja teised isikud elektritööriista kasutamise ajal eemal.** Tähelepanu hajumise korral võite kaotada kontrolli elektritööriista üle.

24.3 Elektrialane ohutus

- a) **Elektritööriista ühenduspistik peab pistiku-pessa sobima. Pistikut ei tohi ühelgi viisil muuta.** Ärge kasutage adapterpistikuid koos

- kaitsemaandusega elektritööriistadega.** Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi riski.
- b) **Vältige kehalist kontakti torude, küttesütemide, pliidite, külmkappide jms maandatud pindadega.** Kui Teie keha on maandatud, siis valitseb elektrilöögi riski.
 - c) **Kaitske elektritööriisti vihma ja niiskuse eest.** Vee tungimine elektritööriista suurendab elektrilöögi riski.
 - d) **Ärge väärkasutage ühendusjuhet.** Ärge kasutage ühendusjuhet kunagi kandmiseks, tömbamiseks ega elektritööriista pistiku väljatömbamiseks. Hoidke ühendusjuhe eemal kuumusest, ölist, teravatest servadest või liikuvatest osadest. Kahjustatud või sasitud ühendusjuhtmed suurendavad elektrilöögi riski.
 - e) **Kui töötate elektritööriistaga õues, siis kasutage üksnes välitingimustesse sobivaid pikendusjuhtmeid.** Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
 - f) **Kui elektritööriista käitamist pole võimalik niiskes ümbruskonnas vältida, siis kasutage rikkevoolu-kaitselüliti.** Rikkevoolu-kaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi riski.

24.4 Inimeste ohutus

- a) **Olge tähelepanelik, pidage oma tegevust silmas ja käige töötamisel elektritööriistaga mõistlikult ümber.** Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus võib põhjustada elektritööriista kasutamisel tõsiseid vigastusi.
- b) **Kandke isiklikku kaitsevarustust ja alati kaitseprille.** Isikliku kaitsevarustuse nagu tolmu-maski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiiri või kuulmekaitse kandmine, vastavalt elektritööriista liigile ning kasutusele, vähendab vigastuste riski.
- c) **Vältige ettekavatsetatud käikuvõtmist.** Veenudge, et elektritööriisti on enne voolutoote ja/võiaku külgeühendamist, ülesvõtmist või kandmist välja lülitatud. Kui hoiate elektritööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate siselülitatud elektritööriista voolutoitega, siis võib see önnnetusi põhjustada.
- d) **Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist seadistustööriistad ning mutriivõtmed.** Elektritööriista põörleva osa sees asuv tööriist või võti võib tekitada vigastusi.

- e) **Vältige ebaharilikku kehahoikut.** Hoolitsege stabiilsse seisusasendi eest ja hoidke alati tasakaalu. Seeläbi saate elektritööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- f) **Kandke sobivat riietust.** Ärge kandke avarat riietust ega ehteid. Hoidke juuksed ja rietus põörlevatest detailidest eemale. Avar rietus, ehted või pikad juuksed võidakse liikuvate detailide poolt kaasa haarata.
- g) **Kui saab monteerida tolmuimu- ja -püude-seadiseid, siis tuleb need külge ühendada ning neid öigesti kasutada.** Tolmuimusüsteemi kasutamine võib vähendada tolmust tingitud ohte.
- h) **Ärge uskuge pimesi ohutusse ega eirake elektritööriista ohutusreegleid ka siis, kui olete paljukordse kasutuse tõttu elektritööriistaga tuttav.** Tähelepanematu tegutsemine võib põhjustada sekundi murdosa jooksul raskeid vigastusi.

24.5 Elektritööriista kasutamine ja käsitsemine

- a) **Ärge ülekoormake elektritööriista.** Kasutage töötamisel antud töö jaoks ettenähtud elektritööriista. Sobiva elektritööriistaga töötate paremini ja ohutumalt ettenähtud võimsusvaheku piires.
- b) **Ärge kasutage defektse lülitiga elektritööriista.** Elektritööriist, mida ei saa enam sisse või välja lülitada, on ohtlik ning tuleb ära remontida.
- c) **Tömmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldaage äravöetav aku enne seadme seadistamist, rakendustööriistade vahetamist või elektritööriista ärapanemist.** See ettevaatusmeede vähendab elektritööriista ettekaatvasematu käivitumise ohtu.
- d) **Ladustage mittekasutatavaid elektritööriisti lastele kättesaamatult.** Ärge laske elektritööriista kasutada inimestel, kes seda ei tunne või pole lugenud käesolevat kasutusjuhendit. Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogenematud isikud.
- e) **Hoolitsege elektritööriistade ja rakendustööriistade eest hästi.** Kontrollige, kas liikuvad detailid talitlevad laitmatult ega kiili kinni, kas esineb murdunud või kahjustatud detaile nii, et elektritööriista talitlus on piiratud. Laske kahjustatud detailid enne elektritööriista kasutamist remontida. Paljude önnestuse põhjus peitub halvasti hooldatud elektritööriistades.

- f) **Hoidke lõiketööriistad teravad ja puhtad.** Hästi hoolitsetud teravate lõikeservadega lõiketööriistad kiiuvad vähem kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- g) **Kasutage elektritööriista, rakendustööriistu jms vastavalt käesolevatele korraldustele.** Arvestage seejuures töötigimustega ning teostatava tegevuse iseloomuga. Elektritööriistade kasutamine muudeks kui ettenähtud rakendusteks võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- h) **Hoidke käepidemed ja hoidepinnad kuivad, puhtad ja öli- ning märdevabad.** Libedad käepidemed ja hoidepinnad ei võimalda elektritööriista ettenägematus olukordades kindlalt käsitseda ning kontrollida.

24.6 Akutööriista kasutamine ja käsitsemine

- a) **Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud laadijatega.** Teatud kindlat liiki akude laadimiseks ettenähtud laadijate töttu valitseb muude akudega kasutamisel tuleoht.
- b) **Kasutage elektritööriistades ainult nende jaoks ettenähtud akusid.** Muude akude kasutamine võib põhjustada vigastusi või tuleohtu.
- c) **Ärge laske bürooklambritel, müntidel, võtmel, naelitel, kruvidel ja muudel väikestel metallesarvetel, mis võivad põhjustada kontaktide sildamist, akude lähedusse sattuda.** Aku kontaktide lühistumise tagajärjeks võivad olla põletused või tulekahju.
- d) **Vale kasutamise korral võib vedelik akust välja tungida.** Vältige sellega kokku puutumist. Loputage juhusliku kokkupuute korral veega ära. Pöörduge silma sattunud vedeliku korral abi saamiseks täiendavalts arsti poole. Väljatungiv akovedelik võib põhjustada nahärritusi või põletusi.
- e) **Ärge kasutage kahjustatud või muudetud akut.** Kahjustatud või muudetud akud võivad kaituda ettenägematu viisil ja põhjustada tulekahju, plahvatust või vigastusohtu.
- f) **Ärge allutage akut tulele ega kõrgele temperatuuridele.** Tuli või temperatuurid üle 130°C (265°F) võivad põhjustada plahvatusse.
- g) **Järgige kõiki korraldusi laadimise kohta ja ärge laadige akut või akutööriista kunagi väljaspool kasutusjuhendis esitatud temperatuurivahemikku.** Vale laadimine või laadimine väljaspool lubatud temperatuurivahemikku

võib aku hävitada või tulekahju ohtu suurendada.

24.7 Teenindus

- a) **Laske elektritööriisti remontida ainult kvalifitseeritud erialapersonalil ja ainult originaalvaruosadega.** Sellega tagatakse elektritööriista ohutuse säillimine.
- b) **Ärge hooldage kunagi kahjustamata akusid.** Kogu akude hooldust peaks teostama tootja või volitatud klienditeenindus.

24.8 Kettsaagide ohutusjuhised

Üldised kettsaagide ohutusjuhised

- a) **Hoidke töötava sae korral kõik kehaosad saeketist eemal.** Veenduge enne sae käivitamist, et saekett ei puutu millegi vastu. Kettsaaga töötamisel võib hetkeline tähelepanematus põhjustada olukorra, kus saekett puudutab riitetust või kehaosi.
- b) **Hoidke kettsaagi alati parema käega tagumisest käepidemest ja vasaku käega eesmissest käepidemest.** Kettsae kinnihoidmine vastupidises töötamisasendis suurendab vigastuste riski ja seda ei tohi kasutada.
- c) **Hoidke mootorsaagi ainult isoleeritud haardepindadest, kuna saekett võib tabada varjatud elektriliini.** Saeketi kokkupuutel pinge all oleva juhtmega võivad seadme metallosad pinge alla sattuda ja elektrilöök põhjustada.
- d) **Kandke silmakaitset.** Kuulmise, pea, käte, jalgade ja labajalgade jaoks on soovitatav edasine kaitsevarustus. Sobiv kaitserietus vähendab eemalepaiskuvast laastumaterjalist ja saeketi juhuslikust puudutamisest tingitud vigastusohtu.
- e) **Ärge töötage kettsaega puu otsas, redelil, katuselt või ebastabilselt seisupinnal.** Sellisel viisil kaittamisel valitseb vigastusoht.
- f) **Pöörake alati tähelepanu stabilisele seisusandile ja kasutage saeketti ainult siis, kui seisate köval, kindlal ning tasasel pinnal.** Libe aluspind või ebastabilised seisimpinnad võivad põhjustada kontrolli kaotamist kettsae üle.
- g) **Arvestage pinge all seisva oksa lõikamisel, et see vetrub tagasi.** Puidukiududes valitseva pinge vabanemisel võib pingutatud oks operaatorit tabada ja/või kettsaag kontrolli alt väljuda.
- h) **Olge madala alusmetsa ja noorte puude lõikamisel eriti ettevaatlik.** Peen materjal võib

- saeketti kinni jäeda ja Teie pihta lüüa või Teid tasakaalust välja viia.
- i) Kandke väljalülitud seisundis kettsaagi eesmises käepidemest, saekett kehast eemale pööratud. Tömmake kettsae transpormisel või ladustamisel alati kaitsekate peale. Hoolikas ümberkäimine kettsaega vähendab saeketiga kogemata kokkupuututise tõenäosust.
- j) **Järgige määrimise, keti pingutamise ning juhtsiini ja saeketi vahetamise juhiseid.** Asjatundmatult pingutatud või määritud kett võib katkeda või tagasilögi riski suurendada.
- k) Saagige ainult puitu. Ärge kasutage kettsaagi töödeks, milleks see pole ette nähtud. Näide: ärge kasutage kettsaagi metalli, plastiku, müüritise või ehitusmaterjalide saagimiseks, mis pole puidust. Kettsae kasutamine mitte sihotstarbekohasteks töödeks võib pöhjustada ohtlikke olukordi.
- l) Ärge püüdke langetada puud, enne kui olete hinnanud ohtusid ja nende välimise meetmeid. Puu langetamisel võivad tekkida tõsised vigastused seadme kasutajale või ümbrissevatele inimestele.
- m) Kettsae vabastamisel kogunenud materjalist, hoiule panemisel või hooldustööde tegemisel järgige köiki juhiseid. Veenduge, et lülit on välja lülitud ja aku eemaldatud. Kettsae ootamatu kasutamine materjali kogunemiste eemaldamisel või hoolduse ajal võib pöhjustada tõsiseid vigastusi.

24.9 Tagasilögi pöhjused ja vältimine

Tagasilöök võib tekkida, kui juhtplaadi tipp puudutab mingit eset või puit paindub ja saekett kliub lõikes kinni.

Puudutus juhtplaadi tipuga võib mõnedel juhtidel ootamatuid tahapoole suunatud reaktsioone pöhjustada, mille puhul lüükse juhtplaati ülespoole ning operaatori suunas.

Saeketi kinnikiilumine juhtplaadi ülaserval võib plaati operaatori suunas kiiresti tagasi töögata.

Kõik sellised reaktsioonid võivad pöhjustada olukorra, kus kaotate sae üle kontrolli ja võite ennast raskesti vigastada. Ärge lootke eranditult kettsaagi sisse ehitatud ohutusseadistele. Kettsae kasutaja peaksite võtma tarvitusele erinevad meetmed, et oleks võimalik önnituse- ja vigastusvabalt töötada.

Tagasilöök on elektritööriista vale või vigase kasutamise tagajärg. Seda on võimalik alljärgnevalt kirjeldatud sobivate ettevaatusmeetmetega vältida:

- **Hoidke saagi mölema käega kinni, kusjuures pöial ja sõrmel paiknevad ümber kettsae käepidemete.** Seadke oma keha ja käsivarred asendisse, kus suudate tagasilögiöödudele vastu seista. Sobivate meetmete tarvitusele võtmisega on suuteline operaator tagasilögiöödudele valitsema. Ärge laske kettsaagi kunagi lahti.
- **Vältige ebaharilikku kehahoikut ja ärge saagige õlgadest kõrgemal.** Seeläbi vältidetakse juhtplaadi tipuga esemete ettekavatsetatut puudutamist ja võimaldatakse kettsaagi ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- **Kasutage alati tootja poolt ettekirjutatud asendusjuhtplaati ja saekette.** Valed asendusjuhtplaadid ja saeketid võivad keti katkemist ja/või tagasilööki pöhjustada.
- **Pidage saeketi teritamisel ja hooldamisel tootja korraldustest kinni.** Liiga madalad sügavuspíirajad suurendavad tagasilöömise kalduvust.

Turinys

1	Pratarmē.....	119
2	Apie šią naudojimo instrukciją.....	119
3	Apžvalga.....	119
4	Saugumo nurodymai.....	121
5	Motorinio pjūklo paruošimas darbui	128
6	Motorinio pjūklo surinkimas.....	129
7	Pjovimo grandinės stabdžio įjungimas ir išjungimas	131
8	Akumuliatorius įdėjimas ir išémimas....	131
9	Motorinio pjūklo įjungimas ir išjungimas..	131
10	Motorinių pjūklų ir akumuliatorių patikrinti.	132
11	Darbas su motoriniu pjūklu.....	134
12	Po darbo.....	138
13	Pernešimas.....	139
14	sandėliuojate.....	139
15	Valymas.....	139
16	Priežiūra.....	140
17	Remontas.....	141
18	Gedimų šalinimas.....	141
19	Techniniai daviniai	143
20	Pjovimo juostos ir pjovimo grandinės deriniai.....	144
21	Atsarginės dalys ir priedai.....	144
22	Utilizavimas.....	144
23	ES- atitikties sertifikatas.....	144

24 Bendri saugumo nurodymai elektriniams įrenginiams.....145

1 Pratarmė

Mielos pirkėjos, mieli pirkėjai,

džiaugiamės, kad pasirinkote STIHL. Mes kuriame ir gaminame aukščiausios kokybės gaminius, kurie atitinka mūsų klientų poreikius. Taip atsiranda net kraštutinėms sąlygomis labai patikimi gaminiai.

STIHL taip pat labai svarbi aukšta klientų aptarnavimo kokybė. Mūsų specializuotos prekybos vietas garantuoja kompetentingas konsultacijas ir mokymus bei visapusišką techninę pagalbą.

STIHL aiškiai pasisako už tvarų ir atsakingą požiūrį į gamtą. Ši naudojimo instrukcija padės Jums ilgą STIHL įrenginio tarnavimo laikotarpij naudoti jį saugiai ir saugant aplinką.

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir linkime, kad STIHL gaminys Jus džiugintų.

Dr. Nikolas Stihl

SVARBU! PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE.

2 Apie šią naudojimo instrukciją

2.1 Galiojantys dokumentai


Galioja vietiniai saugumo reikalavimai.

- Prie šios naudojimo instrukcijos esančius dokumentus perskaityti, išsidėmėti ir saugoti:
 - Saugaus darbo nurodymus akumuliatoriu iki STIHL AP
 - Ikriviklių STIHL AL 101, 300, 500 naudojimo instrukcija
 - Saugos informacijai STIHL akumuliatoriams ir gaminiams su įmontuotu akumuliatoriumi: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Perspėjimų tekste žymėjimas

PAVOJUS

- Nuoroda apie pavojus, kurie sukelia sunkius sužeidimus ar miršt.
- Išvardintos priemonės gali padėti išvengti sunkių sužeidimų ar mirties atvejų.



- Nuoroda apie pavojus, kurie gali sukelti sunkius ar mirtinus **sužeidimus**.

- Išvardintos priemonės gali padėti išvengti sunkių sužeidimų ar mirties atvejų.

PRANESIMAS


- Nuroda apie galimus pavojus, kurie gali padažyti turtinę žalą.
- Išvardintos priemonės gali padėti išvengti turtinės žalos.

2.3 Simboliai tekste

- Šis simbolis nukreipia į skyrių šioje naudojimo instrukcijoje.

3 Apžvalga

3.1 Motorinis pjūklas ir akumuliatorius



1 Galinis rankos apsaugas

Galinis rankos apsaugas neleidžia dešiniajai rankai prisiliesti prie numestos ar nutrūkusios pjovimo grandinės.

2 Atraminiai dantukai

Atraminiais dantukais motorinis pjūklas remiasi į medį pjaunant.

3 Pjovimo grandinė

Pjovimo grandinė pjauna medieną.

4 Pjovimo juosta

Pjovimo juosta laiko pjovimo grandinę.

5 Grandinės gaudytuvas

Grandinės gaudytuvas sugauna numestą arba nutrūkusią pjovimo grandinę.

6 Įtempimo varžtas

Įtempimo varžtas skirtas grandinės įtempimui reguliuoti.

7 Varančioji žvaigždutė

Varančioji žvaigždutė varo pjovimo grandinę.

8 Varančiosios žvaigždutės dangtelis

Varančiosios žvaigždutės dangtelis uždengia varančią žvaigždutę ir pritvirtina pjovimo juostą prie motorinio pjūklo.

9 Veržlės

Veržlėmis varančiosios žvaigždutės dangtelis pritvirtinamas prie motorinio pjūklo.

10 Grandinė apsaugas

Grandinės apsaugas neleidžia prisiliesti prie pjovimo grandinės.

11 Priekinis rankos apsaugas

Priekinis rankos apsaugas neleidžia kairiajai rankai prisiliesti prie pjovimo grandinės, skirtas grandinės stabdžiu i Jungti ir automatiškai i Jungia grandinės stabdį ivykus atatrankai.

12 Vamzdinė rankena

Vamzdinė rankena skirta motoriniams pjūklui laikyti, valdyti ir nešti.

13 Fiksavimo klavišas

Fiksavimo klavišas laiko akumulatorių akumulatoriaus dékle.

14 Akumulatoriaus déklas

I akumulatoriaus déklą dedamas akumulatorius.

15 Jungiklio blokatorius

Jungiklio blokatorius atblokuoja jungiklį.

16 Valdymo rankena

Valdymo rankena skirta motoriniams pjūklui valdyti, laikyti ir nukreipti.

17 Jungiklis

Jungikliu įjungiamas ir išjungiamas motorinis pjūklas.

18 Atblokovimo mygtukas

Atrakinimo mygtukas naudojamas pjūklui i Jungti.

19 Gaubtelis⁵

Gaubtelis yra „Smart Connector 2 A“ skirta vieta.

20 Mygtukas

Mygtuku nustatomi galios lygai.

21 Alyvos bakelio dangtelis

Alyvos bakelio dangtelis uždaro alyvos bakelį.

22 Kritimo krypties žyma

Pagal kritimo krypties žymą galima patikrinti kritimo kryptį.

23 Alyvos siurblio reguliavimo varžtas

Alyvos siurblio reguliavimo varžtas skirtas pjovimo grandinių tepimo alyvos tiekiamam kiekiui nustatyti.

24 Šviesos diodas „BŪSENA“

Šviesos diodas parodo motorinio pjūklo būseną.

25 Šviesos diodas "Temperatūra"

Šviesos diodas rodo, ar grandininis pjūklas nėra per šiltas.

26 Šviesos diodas „GRANDINĖS STABDYS“

Šviesos diodas rodo, ar įjungtas grandinės stabdys.

27 Šviesos diodas "Galios lygis"

Šviesos diodai rodo nustatytą galios lygi.

28 Akumulatorius

Akumulatorius tiekia energiją motoriniams pjūklui.

29 Šviesos diodai

Šviesos diodai rodo akumulatoriaus įkrovos lygi ir triktis.


30 Mygtukas

Mygtuku įjungiami akumulatoriaus šviesos diodai.

Specifikacijų lentelė su įrenginio numeriu**3.2 Irangos parinktys**

Atsižvelgiant į rinką, motorinis pjūklas gali būti su tokiomis īrangos parinktimis:

⁵Dangtis yra variklio korpuso dalis. Nuimkite dangtelį tik norėdami įdiegti "Smart Connector 2 A" jungti ir saugiai jį laikykite, kad vėliau galėtumėte vėl įdiegti. Visada naudokite krūmapjovę su uždėtu dangteliu arba sumontuota "Smart Connector 2 A" jungtimi.



1 Šviesos diodas „PJOVIMO GRANDINIŲ TEPIMO ALYVA“

Šviesos diodas rodo, kad alyvos bakas ištuštėjo.

3.3 Simboliai

Simboliai gali būti ant motorinio pjūklo ir akumuliatoriaus ir reiškia tai:

Šis simbolis parodo pjovimo grandinės judėjimo kryptį.

Reikia sukti šia kryptimi, kad įtempti pjovimo grandinę.

Šis simbolis žymi pjovimo grandinių tepimo alyvos bakelį.

Šis simbolis žymi alyvos siurblio reguliavimo varžą ir paduodamą grandinių tepimo alyvos kiekį.

Šia kryptimi įjungiamas pjovimo grandinės stabdys.

Šis simbolis žymi atblokovimo mygtuką.

Paspauskite mygtuką, kad nustatytmėte galios lygius.

Išvalykite oro filtą specialiu STIHL valikliu arba plovikliu ir nuplaukite vandeniu.

1 šviesos diodas šviečia raudonai. Akumuliatorius per šiltas arba per šalatas.

4 šviesos diodai mirksia raudonai. Akumuliatorius triktis.

Pjovimo juostos, kuri gali būti naudojama, ilgis.

Garantuotasis garso galios lygis pagal direktyvą 2000/14/EB, nurodytas dB(A), kad būtų galima palyginti gaminių spinduliuojamajų triukšmą.

Informacija šalia simbolio nurodo akumuliatoriaus energijos kiekį pagal elementų gamintojo specifikaciją. Naudojant įrenginį, turimas energijos kiekis yra mažesnis.



Neišmeskite gaminio kartu su būtinėmis atliekomis.

4 Saugumo nurodymai

4.1 Ispėjamieji simboliai

Ispėjamieji simboliai ant motorinio pjūklo arba akumuliatoriaus reiškia:



Laikytis saugos nurodymų ir imtis priemonių jiems įgyvendinti.



Perskaityti, suprasti ir išsaugoti naudojimo instrukciją.



Dėvėti apsauginius akinius, klausos apsaugos priemonę ir apsauginį šalmą.



Motorinį pjūklą tvirtai laikyti abiem rankom.



Laikytis atatrankai taikomų saugos nurodymų ir imtis priemonių jiems įgyvendinti.



Nutraukus darbą, įrenginį transportuojant, padedant laikyti, remontuojant ar atliekant techninės priežiūros darbus, išsimti akumuliatorių.



Akumuliatorių saugoti nuo karščio ir ugnies.



Akumuliatoriaus nenardinti į skysčius



Akumuliatorių naudoti leidžiamajame temperatūrų intervale.

4.2 Naudojimas pagal paskirtį

Motorinis pjūklas MSA 300.0, 300.0 C skirtas pjauti medieną, genčių ir kirsti mažo ir vidutinio skersmens kamieno medžius bei prižiūrėti medžius netoli namų esančioje teritorijoje.

Motorinį pjūklą galima naudoti ir lyjant.

Šiemis motoriniams pjūklams energiją tiekia akumuliatorius STIHL AP.

Jei turi būti dirbama stovint ant stabilių pastolių, motorinį pjūklą galima naudoti tik su tiesiai į motorinį pjūklą įdėtu akumuliatoriumi STIHL AP.

⚠ ISPEJIMAS

- Akumulatoriai, kurie néra STIHL rekomenduoti motoriniam pjūklui, gali sukelti gaisro ir sprogimo pavojų. Žmonės gali būti sunkiai ar mirtinai sužaloti arba galima patirti materialinės žalos.
- ▶ Motorinių pjūklų naudoti su akumulatoriumi STIHL AP.
- Jei motorinis pjūklas arba akumulatorius naudojami ne pagal paskirtį, asmenys gali būti sunkiai sužeisti arba mirti, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.
- ▶ Motorinių pjūklų naudoti taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- ▶ Akumulatorių naudoti taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

4.3 Reikalavimai naudotojui

⚠ ISPEJIMAS

- Neinstruktuoti naudotojai negali atpažinti ar įvertinti motorinio pjūklo ir akumulatoriaus keliamų pavojų. Naudotojas arba kiti asmenys gali būti sunkiai arba mirtinai sužeisti.

- ▶ Šią naudojimo instrukciją perskaityti, išidėmėti ir saugoti.



- ▶ Jei motorinį pjūklą arba akumulatorių perduodate kitam asmeniui: kartu perduoti ir naudojimo instrukciją.
- ▶ Išitikinti, kad naudotojas atitinka šiuos kriterijus:
 - Naudotojas yra pailsėjęs.
 - Naudotojas yra fiziškai, sensoriškai ir psichiškai sveikas ir gali valdyti motorinį pjūklą bei akumulatorių ir su jais dirbti. Jeigu vartotojas yra fiziškai, sensoriškai arba protiniai ribotas, gali dirbti tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba laikančius jo nurodymų.
 - Naudotojas gali atpažinti ir įvertinti motorinio pjūklo ir akumulatoriaus keliamus pavojus.
 - Naudotojas yra pilnametis arba naudotojas, jų prižiūrint, yra rengiamas tam tikrai profesijai pagal šalies teisés aktus.
 - Naudotoja, prieš pirmą kartą dirbant su motoriniu pjūklu, apmoké STIHL specializuotas pardavėjas arba atsakingas asmuo.
 - Naudotojas néra paveiktas alkoholio, medikamentų ar narkotinių medžiagų.

- ▶ Jei naudotojas pirmą kartą dirba su motoriniu pjūklu: išmokti pjauti rastus ant „ožio“ ar rėmo.
- ▶ Iškilus neaiškumui: kreiptis į STIHL specializuotas prekybos atstovą.

4.4 Apranga ir įranga

⚠ ISPEJIMAS

- Dirbant motorinis pjūklas gali įtraukti ilgus plaukus. Naudotojas gali būti sunkiai sužalotas.
- ▶ Ilgus plaukus surišti ir uždengti taip, kad jie būtų virš pečių.
- Dirbant daiktai dideliu greičiu gali būti išsviesti į orą. Naudotojas gali būti sužalotas.
 - ▶ Nešioti gerai priglundenčius akinius. Prekyboje galima įsigyti tinkamų apsauginių akiniių, kurie yra išbandyti pagal standartą EN 166 ar šalies reikalavimus bei atitinkamai paženklinti.
 - ▶ STIHL rekomenduoja užsidėti veido apsaugą.
 - ▶ Dėvėti gerai prigludusius viršutinės kūno dalies drabužius ilgomis rankovėmis.
- Dirbant sukeliamas triukšmas. Triukšmas gali pakenkti klausai.
 - ▶ Dėvėti klausos apsaugą.



- Nukrintantys daiktai gali sužaloti galvą.
 - ▶ Jei dirbant gali nukristi daiktu: dėvėti apsauginį šalmą.
- Dirbant į orą gali pakilti dulkių ir susidaryti garų. Ikvėptos dulkės ir garai gali pakenkti sveikatai bei sukelti alerginių reakcijų.
 - ▶ Jei į orą pakyla dulkių ar susidaro garų: dėvėti apsauginę kaukę nuo dulkių.
- Netinkami drabužiai gali užskabinti už medžių, krūmų ar įsipainioti motoriniame pjūklyje. Netinkamai apsirengę naudotojai gali būti sunkiai sužaloti.
 - ▶ Vilkėti gerai prigludusius drabužius.
 - ▶ Būti be šalikų ir papuošalų.
- Dirbdamas naudotojas gali priliesti prie besiskančios pjovimo grandinės. Naudotojas gali būti sunkiai sužalotas.
 - ▶ Mūvėti ilgas kelnes su apsaugu nuo įsiprovimų.
- Dirbdamas naudotojas gali įsipauti prisilietyę prie medienos. Valydamas įrenginį ar atlikdamas jo techninės priežiūros darbus, naudotojas gali prisiliesti prie pjovimo grandinės. Naudotojas gali būti sužalotas.



- Mūvėti darbo pirštines iš tvirtos medžiagos.
- Avėdamas netinkamą avalynę naudotojas gali paslysti. Jei naudotojas prisiliečia prie besisukančios pjovimo grandinės, jis gali įsipjauti. Naudotojas gali būti sužalotas.
- Avėti darbui su motoriniu pjūklu skirtus aulinius batus su apsaugu nuo įsiprovimų.

4.5 Darbo vieta ir aplinka

4.5.1 Motorinis pjūklas

⚠ ISPEJIMAS

- Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai gali nesuprasti ir neįvertinti motorinio pjūklo ir jo nusiestų daikų sukeliamų pavojų svarbos. Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai gali būti sunkiai sužeisti arba patirti turtinę žalą.
- Pašalinius asmenis, vaikus ir gyvūnus laikyti atokiai nuo darbo vietas.
- Motorinio pjūklo nepalikti be priežiūros.
- Užtikrinti, kad motoriniu pjūklu negalėtų žaisti vaikai.
- Motorinio pjūklo elektros dalys gali kibirkščiuoti. Kibirkštys degioje arba sprogioje aplinkoje gali sukelti gaisrus ar sprogimus. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti arba mirti, gali būti padaryta turtinė žala.
- Nedirbtį lengvai užsidegančioje ar sprogioje aplinkoje.

4.5.2 Akumuliatorius

⚠ ISPEJIMAS

- Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai gali neatpažinti ir neįvertinti akumulatoriaus keliamo pavojaus. Gali būti sunkiai sužeisti pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai.
- Pašaliniai asmenys, vaikai, ir gyvūnai turi būti atokiai nuo darbo zonos.
- Nepalikite akumulatoriaus be priežiūros.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų žaisti su akumulatoriumi.
- Akumulatorius néra apsaugotas nuo viso aplinkos poveikio. Veikiamas tam tikro aplinkos poveikio akumulatorius gali užsidegti arba sprogti. Gali būti sunkiai sužeisti asmenys ir padaryta materialinė žala.
 - Saugokite akumulatorių nuo karščio ir ugnies.
 - Nemeskite akumulatoriaus į ugnį.
 - Akumulatorių įdékite ir laikykite nuo - 10 °C iki + 50 °C temperatūroje.



► Nemerkite akumulatoriaus į skysčius.

- Laikykite akumulatorių toliau nuo metalinių daiktų.
- Saugokite akumulatorių nuo aukšto slėgio.
- Saugokite akumulatorių nuo mikrobangų.
- Saugokite akumulatorių nuo cheminių medžiagų ir druskų.

4.6 Saugi būklė

4.6.1 Motorinis pjūklas

Motorinis pjūklas yra saugios būklės, jei įvykdytos šios sąlygos:

- Motorinis pjūklas neapgadintas.
- Motorinis pjūklas yra švarus.
- Grandinės gaudytuvas yra nepažeistas.
- Grandinės stabdys veikia.
- Valdymo elementai veikia ir nėra pakeisti.
- Grandinės tepimo sistema veikia.
- Varančiosios žvaigždutės nusidėvėjimo grioveliai ne gilesni nei 0,5 mm.
- Papildomai sumontuotas šioje naudojimo instrukcijoje nurodytas pjovimo juostos ir pjovimo grandinės derinys.
- Pjovimo juosta ir pjovimo grandinė tinkamai sumontuotos.
- Pjovimo grandinė tinkamai įtempta.
- Sumontuoti originalūs šio motorinio pjūklo STIHL priedai.
- Priedai tinkamai primontuoti.
- Alyvos bakelio dangtelis uždarytas.

⚠ ISPEJIMAS

- Nesaugios būklės konstrukcinės dalys nebegali tinkamai veikti, o saugos įtaisai gali nebeveikti. Žmonės gali būti sunkiai sužaloti arba žūti.
 - Dirbtį su neapgadintu motoriniu pjūklu.
 - Jei motorinis pjūklas nešvarus: nuvalyti motorinį pjūklą.
 - Dirbtį su nepažeistu grandinės gaudytuvu.
 - Nekeisti motorinio pjūklo. Išimtis: galima sumontuoti šioje naudojimo instrukcijoje nurodytos pjovimo juostos ir pjovimo grandinės derinj.
 - Jei valdymo elementai neveikia: nenaudoti motorinio pjūklo.
 - Sumontuoti originalius šio motorinio pjūklo STIHL priedus.
 - Pjovimo juostą ir pjovimo grandinę sumontuoti taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

- Priedus sumontuoti taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje arba priedo naudojimo instrukcijoje.
- Nekišti jokių daiktų į motorinio pjūklo angas.
- Uždaryti alyvos bakelio dangtelį.
- Pakeisti nusidėvėjusius arba apgadintus informacinius ženklus.
- Jei kyla neaiškumų: kreiptis į STIHL prekybos atstovą.

4.6.2 Pjovimo juosta

Pjovimo juosta yra saugios būklės, jeigu išpildytos sekančios sąlygos:

- Pjovimo juosta yra nepažeista.
- Pjovimo juostos forma nepakitusi.
- Griovelio gylis tokio gylio arba gilesnis nei minimalus griovelio gylis, **Diagramma 19.3**.
- Griovelio kraštai be šerpetų.
- Pjovimo juostos griovelis néra susiaurėjęs arba išsiplėtęs.

▲ ISPEJIMAS

- Pjovimo juosta esančia nesaugios būklės negali būti teisingai judėti pjovimo grandinė. Judanti pjovimo grandinė gali nukristi nuo pjovimo juostos. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti ar mirti.
- Dirbt iš su nepažeista pjovimo grandine.
- Jeigu pjovimo juostos griovelis didesnis nei minimalus griovelio gylis: pjovimo juostą pakeisti.
- Kas savaitę nuvalyti šerpetas nuo pjovimo juostos kraštų.
- Jeigu kyla neaiškumų: kreiptis į STIHL specializuotą pardavėją.

4.6.3 Pjovimo grandinė

Pjovimo grandinė yra saugios būklės, jeigu išpildytos sekančios sąlygos:

- Pjovimo grandinė néra pažeista.
- Pjovimo grandinė teisingai išaštrinta.
- Ant pjovimo dantukų matomi nusidėvėjimo žymenys.

▲ ISPEJIMAS

- Detalės, esančios nesaugios būklės, negali teisingai funkcionuoti ir saugos įranga gali neatlikti savo funkcijų. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti ar mirti.
- Dirbt iš su nepažeista pjovimo grandine.
- Pjovimo grandinę aštrinti teisingai.
- Iškilus neaiškumų: kreiptis į STIHL specializuotą prekybos atstovą.

4.6.4 Akumulatorius

Akumulatorius yra saugios eksplotuoti būklės, jei atitinka šiuos reikalavimus:

- akumulatorius nepažeistas;
- akumulatorius švarus ir sausas;
- akumulatorius veikia ir nebuvo keistas.

▲ ISPEJIMAS

- Jei akumulatorius néra saugios eksplotuoti būklės, jis negali veikti saugiai. Gali būti sunkiai sužeisti asmenys.
- Dirbkite su nepažeistu ir tinkamai veikiančiu akumulatoriumi.
- Nekraukite pažeisto ar sugedusio akumulatoriaus.
- Nešvarą arba šlapią akumulatorių nuvalykite ir palikite išdžūti.
- Nekeiskite akumulatoriaus.
- Nekiškite į akumulatoriaus kiaurymes daiktų.
- Akumulatoriaus elektros kontaktų niekada nejunkite prie metalinių daiktų ir saugokite trumpojo jungimo.
- Neatidarinėkite akumulatoriaus.
- Pakeiskite nusitrynusius arba pažeistus nurodomuosius užrašus.
- Iš pažeisto akumulatoriaus gali išbėgti skysčio. Patekės ant odos arba į akis skystis gali dirginti.
- Venkite sąlyčio su skysčiu.
- Jam patekus ant odos, šias odos vietas plaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu.
- Elektrolitui patekus į akis, bent 15 minučių skalaukite akis dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.
- Pažeistas arba sugedes akumulatorius gali skleisti neiprastą kvapą, iš jo gali veržtis dūmai arba ugnis. Gali būti sunkiai sužeisti arba žuti asmenys, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.
- Jei akumulatorius skleidžia neiprastą kvapą, arba iš jo veržiasi dūmai, jo nenaudokite ir saugokite nuo degių medžiagų.
- Akumulatoriui užsidegus pabandykite gesinti akumulatorių gesintuvu ar vandeniu.

4.7 Darbo metu

4.7.1 Pjovimas


▲ ISPEJIMAS

- Jei darbo zonoje netoli ese néra asmenų, avariniu atveju negalés būti suteikta pagalba.
- Išsitinkinti, kad už darbo zonas ribų netoli ese néra asmenų.

- Kai kuriose situacijose naudotojas negali koncentruotai dirbtį. Naudotojas gali nebekontroliuoti motorinio pjūklo, suklupti, nukristi ir būti sunkiai sužalotas.
 - Dirbtį ramiai ir apgalvotai.
 - Kai šviesos ir matomumo sąlygos blogos: Nedirbtį su motoriniu pjūklu.
 - Su motoriniu pjūklu dirbtį vienam.
 - Nedirbtį virš pečių lygio.
 - Atkreipti dėmesį į kliūtis.
 - Dirbtį stovint ant žemės paviršiaus ir išlai-kant pusiausvyrą. Jei turi būti dirbama aukštai ir naudojamas motorinis pjūklas, kuriam energija tiekama jungimo laidu: naudoti pakeliamąjį darbinę platformą.
 - Jei pasirodo nuovargio požymiai: padaryti darbo pertrauką.
- Judanti pjovimo grandinė gali sužeisti dir-bantijį. Naudotojas gali būti sunkiai sužeistas.
 - Neliesti judančios pjovimo grandinės.
 - Jei pjovimo grandinė užblokuota daiktu: Motorinių pjūklų išjungti, i Jungti grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių. Tik tada pašalinti daiktą.
- Ratu judanti pjovimo grandinė įkaita ir pailgėja. Jeigu pjovimo grandinė nepakankamai tepama ir nepatempima, ji gali nukristi nuo pjovimo juostos arba nutrūkti. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti ir gali būti padaryta turtinė žala.
 - Naudoti grandinių tepimo alyvą.
 - Dirbdami reguliarai tikrinkite alyvos bakelio pripildymo lygi. Prieš pasibaigiant pjovimo grandinių alyvai: įpilti pjovimo grandinių tepimo alyvos
 - Darbo metu reguliarai tikrinti pjovimo grandinės įtempimą. Jeigu pjovimo grandinė per mažai įtempta: įtempti pjovimo grandinę.
 - Jei dirbant motorinis pjūklas elgiasi kitaip arba neįprastai, jis gali būti saugos netinkinančios būklės. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti ir gali būti padaryta turtinė žala.
 - Baigt darbą, akumuliatorių išimti ir kreiptis į STIHL specializuotą pardavėją.
 - Darbu metu motorinis pjūklas gali sukelti vibracijas.
 - Mūvėti pirštines.
 - Daryti darbo pertraukas.
 - Jei atsiranda kraujotakos sutrikimų: kreiptis į gydytoją.
 - Jeigu judanti pjovimo atsirenkia į kietą daiktą, gali atsirasti kibirkštys. Lengvai užsidegančioje aplinkoje kibirkštys gali sukelti gaisrą. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti arba mirti, gali būti padaryta turtinė žala.
 - Nedirbtį lengvai užsidegančioje aplinkoje.

- Kai paleidžiamas jungiklis, pjovimo grandinė dar kurį laiką juda. Judanti pjovimo grandinė gali įpjauti asmenis. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti.
- Palaukti, kol pjovimo grandinė nebejudės.

⚠ ISPEJIMAS



- Jeigu pjaunamas užstrigės medis, pjovimo juosta gali būti prispausta. Dirbantysis gali nebekontroliuoti motorinio pjūklo ir sunkiai susižeisti ar žūti.
 - Pirmiausiai atlikti kamieno įpjovą saugančią nuo plyšimo (1), po to pjauti įtempimo vietoje (2).

⚠ PAVOJUS

- Jeigu dirbama aplinkoje, kur yra įtampą tie-kiančių linijų, pjovimo grandinė gali kontaktuoti su įtampą tiekiančiomis linijomis ir jas apga-dinti. Naudotojas gali būti sunkiai sužeistas ar mirti.
 - Nedirbtį aplinkoje, kur yra elektros linijų lai-dai.

4.7.2 Šakų genėjimas

⚠ ISPEJIMAS

- Jeigu nukirsto medžio šakos genimos iš apačios, nupjovus jas medis nebesiremia šakomis į žemę. Darbo metu medis gali sujudeti. Asme-nys gali būti sunkiai sužeisti ar mirti.
 - Didesnes šakas apačioje, nupjauti tik tada, kai medžio kamienas suskersuotas.
 - Negeneti šakų, stovint ant kamieno.
- Genint šakas, nupjauta šaka gali kristi žemyn. Naudotojas gali užklūti, suklupti ir sunkiai susižeisti.
 - Medži geneti nuo kelmo link viršūnės.

4.7.3 Miško kirtimas

⚠ ISPEJIMAS


- Nepatyrę asmenys gali nejvertinti kertant medžius atsiradusių pavojų. Žmonės gali būti sunkiai ar mirtinai sužaloti arba galima patirti materialinės žalos.

- ▶ Naudotojas turi turėti atitinkamų žinių apie kirtimo technologiją ir patirties atliekant kirtimo darbus.
- ▶ Jei yra kokių nors neaiškumų: Pasikonsultuokite su patyrusiu specialistu, kad jis padėtų ir nustatyti tinkamą kirtimo būdą.
- Pjovimo metu medis ar šakos gali nukristi ant žmonių arba daiktų. Kuo didesnės krintančios dalys, tuo didesnė rizika, kad žmonės gali sunkiai susižeisti arba žūti. Gal būti padaryta turtinė žala.
 - ▶ Medžio virčimo kryptį nustatyti taip, kad sritis, kur kris medis būtų laisva.
 - ▶ Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai turi laikytis saugaus 2,5 medžių ilgių atstumo iki dirbančiojo.
 - ▶ Prieš kirtimą iš medžio vainiko pašalinti sulenktais arba negyvas šakas.
 - ▶ Jeigu iš medžio vainiko neįmanoma pašalinti sulenktais arba negyvų šakų: Pasikonsultuokite su patyrusiu specialistu, kad šis padėtų ir nustatyti tinkamą kirtimo būdą.
 - ▶ Stebėti medžio viršūnę arba šalimai augančių medžių viršūnes ir krentančias šakas.
- Kai medis pjaunamas, kamienas gali lūžti arba smogti atgal link dirbančiojo. Naudotojas gali būti sunkiai sužalotas arba žūti.
 - ▶ Už medžio suplanuoti atsitraukimo taką.
 - ▶ Eiti atgal atsitraukimo taku ir stebėti krentantį medį.
 - ▶ Neiti atgal šlaitu žemyn.
- Kliūtys esančios darbo vietoje ar atsitraukimo take gali sukliudyti dirbančiajam. Dirbantysis gali užklūti ir nukristi. Naudotojas gali būti sunkiai sužalotas arba žūti.
 - ▶ Pašalinti kliūtis darbo vietoje ir atsitraukimo take.
- Jeigu ipjaunama arba per anksti nupjaunama nenupjauta medžio dalis, saugos juosta arba laikanti juosta, gali būti neišlaikyta medžio virčimo kryptis arba medis gali per anksti nukristi. Žmonės gali būti sunkiai ar mirtinai sužaloti arba galima patirti materialinės žalos.
 - ▶ Neipjauti ar nenupjauti paliktos medžio dalies.
 - ▶ Saugos juostą ar prilaikančią juostą nupjauti paskiausiai.
 - ▶ Jeigu medis pradeda kristi per anksti: nutraukti pjovimą ir pasitraukti atsitraukimo taku.
- Jeigu judanti pjovimo grandinė atsitenkia pjovimo juostos galio viršutine dalimi į kietą daiktą ir greitai sustabdoma, gali ivykti atatranka. Žmonės gali būti sunkiai sužaloti arba žūti.
 - ▶ Naudoti pleištus iš aluminio ar plastiko.

- Jeigu medis nepilnai nukrenta ant žmės arba užstringa tarp kitų medžių, dirbantysis nebegali kontroliuoti jo virčimo krypties.
 - ▶ Pjovimą nutraukti ir medį nuversti su lynu arba pritaikyta transporto priemonė.

4.8 Inercinės jėgos

4.8.1 Atmetimas atgal




Atmetimą atgal gali salygoti sekančios priežastys:

- Judanti pjovimo grandinė atsitenkia pjovimo juostos galio viršutine dalimi į kietą daiktą ir greitai sustabdoma.
- Judanti pjovimo grandinė užstrigo pjovimo juostos smaigalyje.

Grandinės stabdys negali sukliudyti atmetimo atgal.

⚠ ISPEJIMAS




- Jeigu išyksta atatranka, motorinis pjūklas gali būti atmetas link dirbančiojo. Dirbantysis gali nebekontroliuoti motorinio pjūklo ir sunkiai susižeisti ar žūti.

- ▶ Motorinj pjūklą tvirtai laikyti abiems rankom.
- ▶ Kūną darbo metu laikyti atokiau nuo motorinio pjūklo juostos.
- ▶ Dirbtai taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- ▶ Nedirbtai su pjovimo juostos smaigalio viršutiniu ketvirtadaliu.
- ▶ Dirbtai tik su teisingai išaštrinta ir įtempta pjovimo grandine.
- ▶ Dirbtai su mažą atmetimą turinčia pjovimo grandine.
- ▶ Naudoti pjovimo juostą su "maža pjovimo juostos galva".

- Pjauti maksimalių sūkių režimu.

4.8.2 Judėjimas pirmyn




Jeigu pjaunama su pjovimo juostos apatine dalimi, motorinis pjūklas gali būti traukiamas link kamieno.

⚠ ISPEJIMAS

- Jeigu judanti pjovimo grandinė atsimuša iš kietą daiktą ir greitai sustabdoma, motorinis pjūklas gali būti staigiai ir labai stipriai patrauktas link kamieno. Dirbantysis gali nebekontroliuoti motorinio pjūklo ir sunkiai susižeisti ar žūti.
 - Motorinių pjūklų tvirtai laikyti abiem rankom.
 - Dirbtai taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
 - Pjovimo juostą nepersuskerti pjūvye.
 - Teisingai naudoti atraminius dantukus.
 - Dirbtai maksimalių sūkių režimu.

4.8.3 Postūmis atgal



Jeigu pjaunama pjovimo juostos viršutine dalimi, motorinis pjūklas gali judėti atgal dirbančiojo link.

⚠ ISPEJIMAS

- Jeigu judanti pjovimo grandinė atsimuša iš kietą daiktą ir greitai sustabdoma, motorinis pjūklas gali būti staigiai ir labai stipriai judėti atgal link dirbančiojo. Dirbantysis gali nebekontroliuoti motorinio pjūklo ir sunkiai susižeisti ar žūti.
 - Motorinių pjūklų tvirtai laikyti abiem rankom.
 - Dirbtai taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
 - Pjovimo juostą nepersuskerti pjūvye.
 - Dirbtai maksimalių sūkių režimu.

4.9 Pernešimas

4.9.1 Motorinis pjūklas

⚠ ISPEJIMAS

- Pervežimo metu motorinis pjūklas gali apvirsti arba judėti. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti ir gali būti padaryta turtinė žala.

- Akumuliatorių išimti.



- Ijdėti grandinės stabdį.

- Grandinės apsaugą taip užmauti ant pjovimo juostos, kad būtų uždengta visa pjovimo juosta.

- Motorinių pjūklų su tvirtinimo diržais, diržais ar tinklu pritvirtinti taip, kad jis negalėtų apvirsti ir judėti.

4.9.2 Akumulatorius

⚠ ISPEJIMAS

- Akumulatorius néra apsaugotas nuo visų aplinkos poveikių. Jeigu akumulatorius bus veikiamas tam tikrų aplinkos sąlygų, akumulatorius gali būti pažeistas ir gali būti padaryta turtinė žala.

- Pažeisto akumulatoriaus nepervezinėti.
- Akumulatorių laikyti elektrai nelaidžioje pakuotėje.

- Pervežimo metu akumulatorius gali apvirsti arba judėti. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti ir gali būti padaryta turtinė žala.

- Supakuokite akumulatorių taip, kad jis negalėtų judėti pakuotėje arba transportavimo dekle.

- Pakuočet pripažinti taip, kad ji negalėtų judėti.

4.10 sandeliuojate

4.10.1 Motorinis pjūklas

⚠ ISPEJIMAS

- Vaikai gali nežinoti ir nejvertinti motorinio pjūklo keliamų pavojų. Vaikai gali sunkiai susižeisti.

- Akumuliatorių išimti.



- Ijungti grandinės stabdį.

- Grandinės apsaugą taip užmauti ant pjovimo juostos, kad būtų uždengta visa pjovimo juosta.

- Motorinj pjūklą laikyti taip, kad nepasiektų vaikai.
- Motorinio pjūklo elektros kontaktai ir metalinės dalys nuo drėgmės gali surūdyti. Motorinis pjūklas gali būti pažeistas.
- Akumuliatorij išimti.



- Motorinj pjūklą laikyti švarioje ir sausoje vietoje.

4.10.2 Akumuliatorius

▲ ISPEJIMAS

- Vaikai gali nežinoti ir neįvertinti akumuliatoriaus keliamų pavojų. Vaikai gali sunkiai susižeisti.
- Akumuliatorij laikyti taip, kad nepasiektų vaikai.
- Akumuliatorius nėra apsaugotas nuo visų aplinkos poveikių. Jeigu akumuliatorius bus veikiamas tam tikrų aplinkos sąlygų, akumuliatorius gali būti pažeistas.
- Akumuliatorij saugoti švarioje ir sausoje vietoje.
- Akumuliatorij laikyti uždaroe patalpoje.
- Akumuliatorij laikyti atskirai nuo motorinio pjūklo ir įkroviklio.
- Akumuliatorij laikyti elektrai nelaidžioje pakuoštėje.
- Akumuliatorij laikyti aplinkoje, kur temperatūra tarp - 10°C ir + 50°C.

4.11 Valymas, techninė priežiūra ir remontas

▲ ISPEJIMAS

- Jeigu valymo, techninės priežiūros ar remonto metu akumuliatorius bus idėtas, motorinis pjūklas gali netiketai įsijungti. Žmonės gali būti sunkiai sužaloti arba galima patirti materialinės žalos.
- Išimti akumuliatorių.



- Ijungti grandinės stabdį.

- Aštrios valymo priemonės, valymas vandens srove ar smailiais daiktais gali sugadinti grandinių pjūklą, kreipiamają juostą, pjūklo grandinę ir akumuliatorių. Jeigu motorinis pjūklas, piovimo juosta, piovimo grandinė arba akumuliatorius nebus teisingai išvalyti, jų detalės gali neteisingai funkcionuoti ir saugos įrenginiai

5 Motorinio pjūklo paruošimas darbui

gali nebeveikti. Žmonės gali būti sunkiai sužaloti.

- Motorinj pjūklą, piovimo juostą, piovimo grandinę ir akumuliatorių valyti taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.
- Jeigu motorinis pjūklas, piovimo juosta, piovimo grandinė ir akumuliatorius nebus teisingai prižiūrēti ar remontuoti, jų detalės gali neteisingai funkcionuoti ir saugos įrenginiai gali nebeveikti. Žmonės gali būti sunkiai sužaloti arba žūti.
- Motorinio pjūklo ir akumuliatoriaus techninės apžiūros ir remonto patiems nedaryti.
- Jeigu motoriniams pjūklui ar akumuliatoriui reikalinga techninė apžiūra ar remontas: kreiptis į STIHL specializuotos prekybos atstovą.
- Piovimo juostą ir piovimo grandinę prižiūrēti ar taisyti taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Valant piovimo grandinę ar atliekant jos techninės priežiūros darbus, naudotojas gali įsipjauti aštriais pjaunamaisiais dantukais. Naudotojas gali būti sužalotas.
- Mūvėti darbo prištines iš tvirtos medžiagos.

5 Motorinio pjūklo paruošimas darbui

5.1 Motorinio pjūklo paruošimas darbui

Kiekvieną kartą prieš pradedant darbą, reikia atlirkti šiuos veiksmus:

- Išsitinkinti, kad sekancios detalės yra nepriekaištingos būklės:
 - Motorinis pjūklas, **4.6.1.**
 - Piovimo juosta, **4.6.2.**
 - Piovimo grandinė, **4.6.3.**
 - Akumuliatorius, **4.6.4.**
- Akumuliatorių patikrinti, **10.7.**
- Akumuliatorių įkrauti pilnai, kaip aprašyta įkroviklių STIHL AL 101, 300, 500 naudojimo instrukcijoje.
- Motorinj pjūklą nuvalyti, **15.1.**
- Sumontuoti piovimo juostą ir piovimo grandinę, **6.1.1.**
- Piovimo grandinę įtempti, **6.2.**
- įpilti grandinių tepimo alyvos, **6.3.**
- Patikrinti piovimo grandinės stabdį, **10.4.**
- patikrinti valdymo elementus, **10.5.**
- Patikrinti grandinės tepimą, **10.6.**
- Jeigu negalima atlirkti kažkuriuo veiksme: motorinio pjūklo nenaudoti ir kreiptis į STIHL specializuotą pardavėją.


6 Motorinio pjūklo surinkimas

6.1 Pjovimo juostos ir pjovimo grandinės uždėjimas ir nuėmimas


6.1.1 Pjovimo juostos ir pjovimo grandinės sumontavimas

Varančiajai žvaigždutei tinkantys pjovimo juostos ir pjovimo grandinės derinai, kuriuos leidžiama sumontuoti, nurodyti techniniuose duomenyse,  20.1.


- Motorinį pjūklą išjungti, i jungti grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių.



- Veržles (1) tol sukti prieš laikrodžio rodyklę, kol bus galima nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį (2).
- Nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį (2).
- Įtempimo varžtą (3) tol sukti prieš laikrodžio rodyklę, kol šliaužiklis (4) kairėje priglus prie korpuso.



- Pjovimo grandinę į pjovimo juostos griovelį idėti taip, kad rodyklės ant pjovimo grandinės jungiamujų narelių viršaus būtų nukreiptos judėjimo kryptimi.




► Pjovimo juostą su pjovimo grandine ant motorinio pjūklo uždėti taip, kad būtų įvykdytos šios sąlygos:

- Pjovimo grandinės varantieji nareliai yra varančiosios žvaigždutės (7) dantukoje.
- Varžtai su antbriauniu (5) yra pjovimo juostos (6) pailgojeangoje.
- Šliaužiklio (4) kakliukas yra pjovimo juostos (6) kiaurymėje (8).

Kaip uždėta pjovimo juosta (6) – nesvarbu. Užrašas ant pjovimo juostos (6) gali būti ir apverstas.

- Išjunkite grandinės stabdį.



- Įtempimo varžtą (3) tol sukti pagal laikrodžio rodyklę, kol pjovimo grandinė priglus prie pjovimo juostos. Tuo pat metu pjovimo grandinės varančiuosius narelius nukreipti į pjovimo juostos griovelį.

Pjovimo juosta (6) ir pjovimo grandinė uždėtos ant motorinio pjūklo.

- Varančiosios žvaigždutės dangtelį (2) priemotorinio pjūklo prilausti taip, kad jis būtų viename lygyje su motoriniu pjūklu.
- Užsukti ir tvirtai priveržti veržles (1).


6.1.2 Pjovimo juostos ir pjovimo grandinės nuėmimas

- Motorinį pjūklą išjungti, i jungti grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių.
- Veržles tol sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol galésite nuimti žvaigždutės gaubtą.
- Nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį.
- Įtempimo varžtą iki galio pasukti prieš laikrodžio rodyklę.
- Pjovimo grandinė atlaisvinta.
- Nuimti pjovimo juostą ir pjovimo grandinę.

6.2 Pjovimo grandinės įtempimas

Dirbant pjovimo grandinė išsitempia arba susitraukia. Pakinta grandinės įtempimas. Dirbant reikia reguliarai tikrinti pjovimo grandinės įtempimą ir ją papildomai įtempti.

- Motorinį pjūklą išjungti, i jungti grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių.




- ▶ Atlaisvinkite veržles (1).
- ▶ Išjunkite grandinės stabdį.
- ▶ Pjovimo juostą pakelti už smaigalio ir įtempimo varžtą (2) sukti laikrodžio rodyklės kryptimi arba prieš ją tol, kol bus įvykdytos šios sąlygos:
 - Atstumas a ties pjovimo juostos viduriu yra nuo 1 mm iki 2 mm.
 - Pjovimo grandinę dviem pirstais ir nenaudojant daug jėgos dar galima patraukti ant pjovimo juostos.
- ▶ Pjovimo juostą dar kilstelėti už galo ir tvirtai priveržti veržles (1).
- ▶ Jei atstumas a ties pjovimo juostos viduriu néra nuo 1 mm iki 2 mm: iš naujo įtempti pjovimo grandinę.

6.3 Pjovimo grandinių tepimo alyvos įpylimas

Pjovimo grandinių tepimo alyva tepa ir aušina judančią pjovimo grandinę.


STIHL rekomenduoja naudoti STIHL pjovimo grandinių tepimo alyvą arba kitokią motoriniams pjūklams leidžiamą naudoti pjovimo grandinių tepimo alyvą.

- ▶ Motorinių pjūklų išjungti, įjungti grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių.
- ▶ Motorinių pjūklų pastatyti ant lygaus paviršiaus taip, kad alyvos bako kamštis būtų viršuje.
- ▶ Sritį aplink alyvos bakelio dangtelį nuvalyti drėgna šluoste.



- ▶ Atlenkti alyvos bakelio dangtelio apkabą.
- ▶ Alyvos bakelio dangtelį iki galo sukti prieš laikrodžio rodyklę.
- ▶ Nuimti alyvos bakelio dangtelį.

- ▶ Pjovimo grandinių tepimo alyvos įpilti taip, kad pjovimo grandinių tepimo alyva nebūtų išleita pro šali ir alyvos bakelis nebūtų pripildytas iki viršaus.
- ▶ Jei alyvos bakelio dangtelio apkaba nulenkta: atlenkti apkabą.




- ▶ Alyvos bakelio dangtelį įdėti taip, kad žymė (1) būtų nukreipta į žymę (2).
- ▶ Alyvos bakelio dangtelį spausti žemyn ir iki galo prisukti pagal laikrodžio rodyklę. Alyvos bakelio dangtelis girdimai užsifiksuoja. Žymė (1) nukreipta į žymę (3).
- ▶ Patikrinti, ar alyvos bakelio dangtelio negalima nutraukti į viršų.
- ▶ Jei alyvos bakelio dangtelio negalima nutraukti į viršų: nulenkti alyvos bakelio dangtelio apkabą.

Alyvos bakelis uždarytas.


Jei alyvos bakelio dangtelį galima nutraukti į viršų, reikia atlirkti šiuos veiksmus:

- ▶ Alyvos bakelio dangtelį įdėti bet kokioje padėtyje.



- ▶ Alyvos bakelio dangtelį spausti žemyn ir iki galo prisukti pagal laikrodžio rodyklę.
- ▶ Alyvos bakelio dangtelį spausti žemyn ir tol sukti prieš laikrodžio rodyklę, kol žymė (1) bus nukreipta į žymę (2).
- ▶ Vėl pabandyti uždaryti alyvos bakelį.
- ▶ Jei alyvos bako ir toliau nepavyksta uždaryti: motoriniu pjūklu nedirbtį ir kreiptis į specializuotus STIHL prekybos atstovą. Motorinis pjūklas yra nesaugios būklės.

6.4 Primontuoti atraminius dantukus




- ▶ Išsukti varžtus (1).
- ▶ Uždėti atraminius dantukus (2).
- ▶ Įsukti ir priveržti varžtus (1).

7 Pjovimo grandinės stabdžio įjungimas ir išjungimas

7.1 Ijungti grandinės stabdį


Motorinis pjūklas turi pjovimo grandinės stabdį.

Pjovimo grandinės stabdys gali įsijungti automatiškai dėl staigaus pjūklo atmetimo dėl apsauginės rankenos inertinės jėgos atgal arba ji gali įjungti dirbantysis.



- ▶ Apsauginę rankeną kaire ranka paspausti šalin nuo vamzdinės rankenos.
- ▶ Apsauginė rankena girdimai užsifiksuoja. Jei grandininis pjūklas įjungtas: šviečia šviesos diodas „GRANDINĖS STABDYS“ (1). Grandinės stabdys įjungtas.

7.2 Išjungti pjovimo grandinės stabdį




- ▶ Apsauginę rankeną kaire ranka patraukti link dirbančiojo.

Apsauginė rankena girdimai užsifiksuoja. Jei grandininis pjūklas įjungtas: šviesos diodas „GRANDINĖS STABDYS“ (1) nebešviečia. Grandinės stabdys atleistas.

8 Akumulatoriaus įdėjimas ir išémimas

8.1 Akumulatoriaus įdėjimas


- ▶ Ijungti grandinės stabdį.



- ▶ Akumulatoriu (1) iki atramos įspausti į akumulatoriaus deklą (2).
- ▶ Spragtelédamas akumulatorius (1) užsifiksuojas ir yra įtvirtintas.

8.2 Akumulatoriaus išémimas

- ▶ Motorinį pjūklą pastatyti ant lygaus paviršiaus.




- ▶ Paspausti abu fiksavimo klavišus (1). Akumulatorius (2) atlaisvintas ir ji galima išimti.

9 Motorinio pjūklo įjungimas ir išjungimas

9.1 Motorinų pjūklų įjungti

- ▶ Motorinį pjūklą stipriai laikyti viena ranka ant valdymo rankenos taip, kad nykštys būtų prigludęs prie valdymo rankenos.
- ▶ Išjunkite grandinės stabdį.
- ▶ Motorinį pjūklą stipriai laikyti kaire ranka ant valdymo rankenos taip, kad nykštys būtų prigludęs prie valdymo rankenos.



- ▶ Jungiklio blokatoriu (1) paspausti ranka ir laikyti nuspaustą.
- ▶ Paspausti atblokovimo mygtuką (2).
- ▶ Užsidega "STATUS" šviesos diodas (4) ir paskutinio nustatyto galios lygio šviesos diodas.
- ▶ Jungiklį (3) paspausti smiliumi ir laikyti nuspaustą.
- Motorinio pjūklo variklio sūkiai didėja ir pjo-vimo grandinė juda.

Kuo daugiau spaudžiamas jungiklis (3), tuo greičiau sukas piovimo grandinė. Jei nustatytas galios lygis, norint pasiekti didžiausią galią **██████████**, nereikia iki galo nuspausti pavarų perjungimo svirties (3).

Motorinj pjūklą galima įjungti ir pirmiausia paspaudus atblokovimo mygtuką (2), o paskui per 5 sekundes (kol mirksi šviesos diodas „BÜSENA“) paspaudus jungiklio blokatoriu (1). Taip atblokuojama perjungimo svirtis (3) ir motorinis pjūklas yra paruoštas naudoti.

Kai po įjungimo atleidžiama pavarų perjungimo svirtis (3) ir pavarų perjungimo svirties užraktas (1), "STATUS" šviesos diodas (4) ir paskutinio nustatyto galios lygio šviesos diodas mirksi 1 sekundę. Kol šviesos diodai mirksi, grandinių pjūklą galima vėl įjungti nespaudžiant atrakinimo mygtuko (2).


9.2 Motorinio pjūklo išjungimas

- ▶ Atleisti jungiklį ir jungiklio blokatorius.
- Palaukti, kol piovimo grandinė maždaug po 1 sekundės nustos judeti.
- ▶ Jei piovimo grandinė praėjus maždaug 1 sekundei vis dar juda: įjungti grandinės stabdį, išimti akumuliatorių ir kreiptis į STIHL prekybos atstovą.
- Motorinis pjūklas sugedės.

10 Motorinj pjūklą ir akumuliatorių patikrinti

10.1 Sankabos būgnelio tikrinimas


- ▶ Motorinj pjūklą išjungti, įjungti grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių.
- ▶ Išjungti piov.grand.stabd.
- ▶ Varančiosios žvaigždutės dangtelį nuimti
- ▶ Piovimo juostą ir grandinę nuimti.



- ▶ Patikrinti sudilimo žymes su STIHL matuoklės pagalba.
- ▶ Jeigu sudilimo žymės viršija a = 0,5 mm: su motoriniu pjūklu nedirbti ir kreiptis į STIHL specializuotos prekybos atstovą.
- Varančioji žvaigždutė turi būti pakeista nauja.

10.2 Piovimo juostos tikrinimas


- ▶ Motorinj pjūklą išjungti, įjungti grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių.
- ▶ Piovimo grandinę ir piovimo juostą nuimti.




- ▶ Piovimo juostos griovelio gylį pamatuoti su specialia plokšteli STIHL gilio ribotuvu.
- ▶ Piovimo juostą pakeisti nauja, jeigu išpildyta viena iš šių sąlygų:
 - Piovimo juosta yra pažeista.
 - Išmatuotas griovelio gylis yra mažesnis nei mažiausias piovimo juostos griovelio gylis, **Book 19.3**.
 - Piovimo juostos griovelis yra susiaurėjęs arba išsiplėtęs.
- ▶ Jeigu kyla neaiškumas: kreiptis į STIHL specializuotą pardavėją.

10.3 Patikrinti piovimo grandinę

- ▶ Motorinj pjūklą išjungti, įjungti grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių.



- ▶ Gylio ribotuvu aukštis (1) matuojamas su STIHL kalibrhuota plokšteliu (2). STIHL kalibrhuota plokštélė turi atitiktis pjovimo grandinės žingsnį.
- ▶ Jeigu gylio ribotuvas (1) išlenda virš kalibrhuotos plokštélės (2): gylio ribotuvą (1) pažeminti,  16.3.



- ▶ Patikrinti, ar matomos nusidévėjimo atžymos (nuo 1 iki 4) ant pjovimo dantukų.
- ▶ Jeigu vienos iš nusidévėjimo atžymų nesimato ant vieno pjovimo dantuko: kreiptis į STIHL specializuotas prekybos atstovą.
- ▶ Su STIHL kalibrhuota plokšteliu patikrinti, ar pjovimo dantukų galandinimo kampas 30° išlaikytas. STIHL kalibrhuota plokštélė turi atitiktis pjovimo grandinės žingsnį.
- ▶ Jeigu galandinimo kampas 30° neišlaikytas: pjovimo grandinę paaštrinti.
- ▶ Jeigu kyla neaiškumų: kreiptis į STIHL specializuotą pardavėją.

10.4 Pjovimo grandinės stabdžio tikrinimas

- ▶ Išjungti pjovimo grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių.



ISPEJIMAS

- Pjovimo grandinės pjaunamieji dantukai aštrūs. Naudotojas gali išipjauti.
 - ▶ Mūvēti darbinės pirstines iš atsparios medžiagos.
- ▶ Pabandyti ranka patraukti grandinę aplink pjovimo juostą.

Jeigu negalima ranka patraukti pjovimo grandinės aplink pjovimo juostą, pjovimo grandinės stabdys funkcionuoja.

- ▶ Jeigu pavyksta pjovimo grandinę ranka patraukti aplink pjovimo juostą: motorinio pjūklo nenaudoti ir kreiptis į STIHL specializuotas prekybos atstovą.
Grandinės stabdys sugedės.

10.5 Valdymo elementų patikra

Jungiklio blokatorius ir jungiklis

- ▶ Išjungti pjovimo grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių. Išjungti pjovimo grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių.
- ▶ Pabandyti nuspausti jungiklį nespaužiant jungiklio blokatoriaus.
- ▶ Jeigu jungiklį galima įspausti: motorinio pjūklo nenaudoti ir kreiptis į specializuotas STIHL prekybos atstovą.
Jungiklio blokatorius sugedo.
- ▶ Paspausti jungiklio blokatoriu ir laikyti nuspaustą.
- ▶ Paspausti jungiklį ir vėl atleisti.
- ▶ Jei jungiklis arba jungiklio blokatorius sunkiai juda arba negrižta į pradinę padėtį: motorinio pjūklo nenaudoti ir kreiptis į STIHL specializuotas prekybos atstovą.
Jungiklis arba jungiklio blokatorius sugedo.

Motorinj pjūklą įjungti

- ▶ Idėti akumuliatorių.
- ▶ Išjunkite grandinės stabdį.
- ▶ Paspausti jungiklio blokatoriu ir laikyti nuspaustą.
- ▶ Paspausti atblokovimo mygtuką.
- ▶ Paspausti jungiklį ir laikyti nuspaustą.
Pjovimo grandinė juda.
- ▶ Jei akumuliatoriaus 3 šviesos diodai mirksia raudonai: išimti akumuliatorių ir kreiptis į STIHL prekybos atstovą.
Motorinis pjūkolas sugedės.
- ▶ Atleisti jungiklį.
Pjovimo grandinė nejudė.
- ▶ Jeigu pjovimo grandinė dar juda: grandinės stabdį įjungti, akumuliatorių išimti ir kreiptis į STIHL specializuotas prekybos atstovą.
Motorinis pjūkolas sugedės.

10.6 Grandinės tepimo patikrinimas

- ▶ Akumuliatorių idėti.
- ▶ Išjungti pjov.grand.stabd.
- ▶ Pjovimo juostą nukreipti į šviesų pagrindą.
- ▶ Motorinj pjūklą įjungti.
Grandinių tepimo alyva taškoma ir ant šviešaus paviršiaus lieka žymės. Grandinės tepimas vyksta.

- Jeigu nesimato ištaškytos alyvos žymiu:
 - Įpilti grandinių tepimo alyvos
 - Vėl patikrinti pjovimo grandinės tepimą.
 - Jeigu ant švesaus paviršiaus nesimato ištaškytos alyvos žymiu: su motoriniu pjūklu nedirbtį ir kreiptis į STIHL specializuotas prekybos atstovą. Grandinės tepimas sugedes.


10.7 Akumulatorių patikrinti

- Paspausti akumulatoriaus klawišą. Diodai dega arba mirksi.
 - Jeigu diodai nedegia ar nemirks: akumulatorius nenaudoti ir kreiptis į STIHL specializuotą pardavėjā.
- Akumulatoriaus gedimas.

11 Darbas su motoriniu pjūklu

11.1 Tiekiamo alyvos kieko nustatymas

Motoriniame pjūkle yra reguliuojamas alyvos siurblys.



Jei alyvos siurblio reguliavimo varžtas (1) yra E (Ematic) padėtyje, tiekiamas alyvos kiekis tinkamiausiai nustatytas daugumai darbų.

Alyvos siurbliu tiekiamą kiekį galima priderinti įvairiems pjovimo ilgiams, įvairioms medienos rūšims ir darbo technikoms.


Tiekiamo alyvos kieko padidinimas

- Motorinj pjūklą išjungti, įjungti grandinės stabdį ir išimti akumulatorių.
- Alyvos siurblio reguliavimo varžtą (1) pasukti pagal laikrodžio rodyklę.

Tiekiamo alyvos kieko sumažinimas

- Motorinj pjūklą išjungti, įjungti grandinės stabdį ir išimti akumulatorių.
- Alyvos siurblio reguliavimo varžtą (1) pasukti prieš laikrodžio rodyklę.

11.2 Motorinio pjūklo laikymas ir valdymas



- Grandinėj pjūklą laikykite ir kreipkite kaire ranka į rankenos vamzdį, o dešine - į valdymo rankenos suėmimo sritį (1) taip, kad kairės rankos nykštys apimtu rankenos vamzdį, o dešinės rankos nykštys - valdymo rankeną.


11.3 Galios lygio nustatymas

Galima nustatyti 3 galios lygius:

- ECO:** Pjovimas, mažas grandinės greitis, maža galia
- ■ :** Miško kirtimas, vidutinis grandinės greitis, didžiausia galia
- ■ ■ :** Delimingas, didžiausias grandinės greitis, didžiausia galia

Priklasomai nuo, kam įrankis naudojamas, galima nustatyti 3 galios lygius. Švesos diodai rodo nustatytą galios lygi. Kuo didesnė galia, tuo greičiau juda pjūklo grandinė.

Nustatytas galios lygis turi įtakos akumulatoriaus veikimo trukmei. Kuo žemesnis galios lygis, tuo ilgiau veikia akumulatorius.



- Paspausti jungiklio blokatorių (1) ir laikyti nuspautą.
 - Paspausti atblokovimo mygtuką (2).
 - Užsidega "STATUS" švesos diodas (3) ir paskutinio nustatytu galios lygio švesos diodas.
 - Paspausti mygtuką (4).
- Švesos diodai šviečia (3) rodydami nustatytą galios lygi.


- Paspausti mygtuką (4). Nustatytas kitas galios lygis. Po trečiojo galios lygio vėl nustatomas pirmasis galios lygis.
- Spaudytį mygtuką (4), kol bus nustatytas norimas galios lygis.

11.4 Pjovimas




ISPEJIMAS

- Jeigu įvyksta atatranka, motorinis pjūklas gali būti atmestas link dirbančiojo. Naudotojas gali būti sunkiai sužalotas arba žuti.
 - Pjauti maksimalių sūkių režimu.
 - Nedirbtį su pjovimo juostos smaigalio viršutiniu ketvirtadaliu.
- Dirbant visu greičiu, pjovimo juostą įstatyti į pjūvį taip, kad ji nepersikreiptų.




- Atraminius dantukus prispausti ir naudoti kaip sukimo tašką.
- Pjovimo juostą iki galo įsmeigtį į medieną taip, kad atraminius dantukus būtų galima vėl ir vėl perstatyti.
- Baigiant pjauti, sulaikyti motorinio pjūklo svorį.

11.5 Šakų genėjimas



- Motorinį pjūklą atremti į kamieną.
- Visu greičiu veikiančią pjovimo juostą svirtiniu judesiu spausti prie šakos.
- Šaką pjauti viršutine pjovimo juostos dalimi.




- Jei šaką veikia įtempiai: apatinėje pusėje padaryti įtempius mažinantį pjūvį (1), o paskui iš viršutinės pusės perpjauti atskiriamuoju pjūviu (2).

11.6 Miško kirtimas

11.6.1 Nustatyti medžio virtimo kryptį ir atsitraukimo takus


- Medžio virtimo kryptį nustatyti taip, kad sritis, kur kris medis būtų laisva.



- Atsitraukimo kryptį (B) nustatyti taip, kad būtų išpildytos sekancios sąlygos:
 - Atsitraukimo kryptis (B) turi būti 45° kampu virtimo krypciai (A).
 - Atsitraukimo take (B) neturi būti kliūčių.
 - Gali būti stebimas medžio vainikas.
 - Jeigu atsitraukimo takas (B) yra šlaite, atsitraukimo takas (B) turi būti lygiagrečiai šlaito nuolydžiui


11.6.2 Paruošti darbo vietą prie kamieno

- Pašalinti kliūtis darbo vietoje aplink medį.
- Pašalinti šakas ir krūmus prie medžio.



- Jeigu medis turi stambias, sveikas priešaknines ataugas: jas visų pirma įpjauti vertikaliai ir po to horizontaliai ir tuomet visai pašalinti.

11.6.3 Medžių kirtimo pagrindai



C Ipjova kamiene

Ipjova nustato medžio virtimo kryptį.

D Nenupjauta medienos dalis

Nenupjauta medienos dalis veikia kaip šarnyras. Nenupjautos medienos dalių plotis turi būti $1/10$ kamieno skersmens.

E Pagrindinis pjūvis

Pagrindinio pjūvio metu medis nupjaunamas. Pagrindinis pjūvis turi būti $1/10$ kamieno skersmens atstumu (mažiausiai 3 cm) virš ipjovos apačios.

F Saugos juosta


Saugos juosta prilaiko medį ir apsaugo jį nuo priešlaikinio kritimo. Nenupjauta medienos dalis turi būti $1/10$ iki $1/5$ kamieno skersmens.

G Prilaikanti juosta


Prilaikanti juosta prilaiko medį ir apsaugo jį nuo priešlaikinio kritimo. Prilaikanti juosta turi būti $1/10$ iki $1/5$ kamieno skersmens.

11.6.4 Pakertos ipjovimas

Ipjova kamiene nustato medžio virtimo kryptį. Turi būti laikomasi konkrečių šalių reikalavimų pakartai ipjauti.



- Motorinį pjūklą nukreipti taip, kad ipjova būtų dešiniu kampu virtimo krypties link, kiek galima arčiau žemės paviršiaus.
- Pagal kritimo krypties žymą (1) patikrinti kritimo kryptį.
- Ipjauti iš šonų.
- Padaryti ištirąjį pjūvį 45° kampu ipjovoms iš šonų.




- Jei mediena sveika ir ilgo pluošto: Ipjovas ipjauti taip, kad būtų išpildytos sekancios sąlygos:

- Ipjovos iš abiejų šonų turi būti vienodos.
- Ipjovos turi būti padarytos kiek galima žemiau.
- Ipjovos turi būti $1/10$ kamieno skersmens i gylį.

Šis pjūvis apsaugo kamieno šonus nuo plyšimo.

11.6.5 Duriamasis pjūvis

Duriamasis pjūvis yra darbo technika, kuri naujodama pjaunant medžius.




- Pilnai gauzojant pjovimo juostos apatinę smailgalio dalį smeigtį į medį.
- Pjauti, kol pjūvis bus dvigubai platesnis nei pjovimo juostos plotis.
- Lėtai pastumti į dūrimo padėtį.
- Pjovimo juosta durti.

11.6.6 Pasirinkti tinkamą kirtimo būdą.

Tinkamo medžių kirtimo būdo pasirinkimas priklauso nuo sekancių sąlygų:

- natūralaus medžio pasvirimo
- medžio šakotumo
- pažeidimų kamiene
- medžio gyvybingumo būklės
- jeigu medis padengtas sniegui: sniego dangos storio
- šlaito krypties
- vėjo krypties ir greičio
- šalia augančių medžių

Gali būti išskirti keli skirtinges šių sąlygų atvejai. Šioje naudojimo instrukcijoje yra aprašyti tik 2 atvejai.



1 Normalus medis

Normalus medis auga tiesiai ir turi vienodą medžio viršūnę.


2 Kreivi medžiai

Kreivas medis auga pasvirai ir jo viršūnė nukreipta virtimo kryptimi.


11.6.7 Normalaus mažo skersmens medžio kirtimas

Normalus medis yra pjaunamas paprastu pjūviu su saugos juosta. Šis pjūvis turi būti atliekamas, jeigu kamieno skersmuo mažesnis negu esamos motorinio pjūklo pjovimo juostos ilgis.

► Perspēti aplinkinius.



- Pjovimo juostą smeigtį į ipjovą tol, kol ji išlījs kitose kamieno pusėje, 11.6.5.
- Atraminiai dantukai atremiami į medienos dalij ir naudojami kaip sukimo taškas.
- Ipjovą kamiene suformuoti nenupjautos medienos dalies kryptimi.
- Ipjovą kamiene suformuoti saugos juostos kryptimi.




- Naudoti pleištą. Pleištas turi tiki pri medžio skersmens ir ipjovos pločio.
- Perspēti aplinkinius.

- Saugos juostą nupjauti ištiestomis rankomis iš išorės horizontaliai ipjovos lygyje. Medis krenta.


11.6.8 Normalaus didelio skersmens medžio kirtimas

Normalus medis yra pjaunamas paprastu pjūviu su saugos juosta. Ši pjovimo technika naudojama, jei medžio skersmuo didesnis negu esamos motorinio pjūklo pjovimo juostos ilgis.

► Perspēti aplinkinius.



- Atraminius dantukus atremiami į medį ipjovos auštyje ir naudojami kaip sukimo taškas.
- Motorinis pjūklas turi judėti tik horizontaliai ir kiek įmanoma plačiau.
- Ipjovą kamiene suformuoti nenupjautos medienos dalies kryptimi.
- Ipjovą kamiene suformuoti saugos juostos kryptimi.
- Pereiti į priešingą kamieno pusę.
- Pjovimo juostą įsmeigtį tame pačiame lygyje kaip ipjova.
- Ipjovą kamiene suformuoti nenupjautos medienos dalies kryptimi.
- Ipjovą kamiene suformuoti saugos juostos kryptimi.




- Naudoti pleištą. Pleištas turi tiki pri medžio skersmens ir ipjovos pločio.
- Perspēti aplinkinius.
- Saugos juostą nupjauti ištiestomis rankomis iš išorės horizontaliai ipjovos lygyje. Medis krenta.


11.6.9 Pasvirusio mažo skersmens medžio kirtimas

Pasviręs medis pjaunamas naudojant pjūj su saugos juosta. Ši pjovimo technika turi būti naujojama, kai medžio skersmuo mažesnis nei esamos motorinio pjūklo pjovimo juostos ilgis.

- ▶ Perspēti aplinkinius.



- ▶ Pjovimo juostą smeigtį į įpjovą tol, kol ji išljs kitose kamieno puseje, **11.6.5.**
- ▶ Įpjovą kamiene suformuoti nenupjautos medienos dalies kryptimi.
- ▶ Įpjovą kamiene suformuoti nenupjautos medienos dalies kryptimi.




- ▶ Perspēti aplinkinius.
- ▶ Prilaikančią juostą nupjauti išiestomis rankomis iš išorės ir įstrižai.
Medis krenta.


11.6.10 Pasvirusio didelio skersmens medžio kirtimas

Pasviręs medis yra pjaunamas paprastu pjūviu su saugos juosta. Ši pjovimo technika naudojama, jei medžio skersmuo didesnis negu esamos motorinio pjūklo pjovimo juostos ilgis.

- ▶ Perspēti aplinkinius.



- ▶ Atraminiai dantukai atremiami į medį po prilaikančiąja juosta ir naudojami kaip sukimo taškas.
- ▶ Motorinis pjūklas turi judėti tik horizontaliai ir kiek įmanoma plačiau.
- ▶ Įpjovą kamiene suformuoti nenupjautos medienos dalies kryptimi.
- ▶ Įpjovą kamiene suformuoti nenupjautos medienos dalies kryptimi.
- ▶ Pereiti į priešingą kamieno puse.
- ▶ Atraminiai dantukai atremiami į medį po įpjova ir naudojami kaip sukimo taškas.
- ▶ Motorinis pjūklas turi judėti tik horizontaliai ir kiek įmanoma plačiau.
- ▶ Įpjovą kamiene suformuoti nenupjautos medienos dalies kryptimi.
- ▶ Įpjovą kamiene suformuoti nenupjautos medienos dalies kryptimi.



- ▶ Perspēti aplinkinius.
- ▶ Prilaikančią juostą nupjauti išiestomis rankomis iš išorės ir įstrižai.
Medis krenta.

12 Po darbo

12.1 Baigus dirbtį

- ▶ Motorinį pjūklą išjungti, ijjungti grandinės stabdį ir išimti akumuliatorius.
- ▶ Jei motorinis pjūklas šlapias: leisti motoriniam pjūklui išdžiuti.
- ▶ Jei akumuliatorius šlapias: palaukti, kol akumuliatorius išdžiūs.
- ▶ Išvalyti motorinį pjūklą.
- ▶ Nuvalyti pjovimo juostą ir pjovimo grandinę.
- ▶ Atlaisvinkite žvaigždutės gaubto veržles.
- ▶ Įtempimo varžą 2 kartus apsukti prieš laikrodžio rodyklę.
Pjovimo grandinę atlaisvinta.
- ▶ Užveržkite veržles.
- ▶ Grandinės apsauga ant pjovimo juostos užmauti taip, kad jis uždengtų visą pjovimo juostą.
- ▶ Nuvalyti akumuliatorių.

13 Pernešimas

13.1 Motorinio pjūklo transportavimas

- Motorinį pjūklą išjungti, i jungti grandinės stabdį ir išimti akumulatorių.
- Grandinės apsaugą ant piovimo juostos užmauti taip, kad jis uždengtų visą piovimo juostą.

Motorinio pjūklio nešimas

- Motorinį pjūklą dešiniaja ranka už vamzdinės rankenos nešti taip, kad piovimo juosta būtų nukreipta atgal.

Motorinio pjūklo vežimas transporto priemonėje

- Motorinį pjūklą pritvirtinti taip, kad jis neapvirštų ir negalėtų judėti.

13.2 Akumulatoriaus pervežimas

- Motorinį pjūklą išjungti, i jungti grandinės stabdį ir išimti akumulatorių.
- Išsitikinti, kad akumulatorius saugioje padėtyje.
- Akumulatoriu supakuoti taip, kad būtų išpildyti sekančios sąlygos:
 - Pakuotė nėra atspari elektros pralaidumui.
 - Akumulatorius negali judėti pakuotėje.
- Pakuotę pritvirtinti taip, kad ji negalėtų judėti.

Akumulatorius priskiriamas prie pavojingų transportavimui krovinių. Akumulatorius klasifikuojamas pagal UN 3480 (Ličio jonų akumulatoriai) ir buvo išbandytas vadovaujantis UN instrukcijos III dalies, 38.3 poskyrio kriterijus.

Transportavimo reglamentai yra nurodyti www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 sandėliuojate

14.1 Motorinio pjūklo saugojimas

- Motorinį pjūklą išjungti, i jungti grandinės stabdį ir išimti akumulatorių.
- Grandinės apsaugą ant piovimo juostos užmauti taip, kad jis uždengtų visą piovimo juostą.
- Motorinį pjūklą laikyti taip, kad būtų išpildyti sekančios sąlygos:
 - Motorinis pjūklas turi būti laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Motorinis pjūklas yra švarus ir sausas.
- Jei motorinis pjūklas laikomas ilgiau nei 30 dienų: Piovimo juostą ir grandinę nuimti.

14.2 Akumulatoriaus laikymas

STIHL rekomenduoja akumuliatorių laikyti įkrovimo būklės tarp 40 % ir 60 % (dega 2 žali diodai).

- Akumulatorių laikyti taip, kad būtų išpildyti sekančios sąlygos:
 - Akumulatorius turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Akumulatorius yra švarus ir sausas.
 - Akumulatorius yra uždaroję patalpoje.
 - Akumulatorių laikyti atskirai nuo motorinio pjūklio ir įkroviklio.
 - Akumulatorius yra elektrai nelaidžioje pakuočėje.
 - Akumulatorius yra aplinkoje, kur temperatūra tarp 10 °C ir + 50 °C.


15 Valymas

15.1 Motorinio pjūklo valymas

- Motorinį pjūklą išjungti, i jungti grandinės stabdį ir išimti akumulatorių.
- Motorinį pjūklą nuvalyti drėgna šluoste arba STIHL dervų tirpikliu.
- Teptuku išvalyti védinimo angas.
- Nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį.
- Sritį aplink varančiąją žvaigždutę nuvalyti drėgna šluoste arba STIHL dervų tirpikliu.
- Iš akumulatoriaus déklo pašalinti pašalinės medžiagas ir akumulatoriaus déklą išvalyti drėgna šluoste.
- Elektros kontaktus akumulatoriaus dékle nuvalyti teptuku ar minkštū šepeteliu.
- Uždėti varančiosios žvaigždutės dangtelį.

15.2 Piovimo juostos ir piovimo grandinės valymas

- Motorinį pjūklą išjungti, i jungti grandinės stabdį ir išimti akumulatorių.
- Nuimti piovimo juostą ir piovimo grandinę.




- Alyvos tiekimo angelę (1), alyvos tekėjimo kanalą (2) ir griovelį (3) išvalykite teptuku, minkštū šepeteliu arba STIHL dervų tirpikliu.
- Piovimo grandinę nuvalyti teptuku, minkštū šepeteliu arba STIHL dervų tirpikliu.

- Sumontuoti pjovimo juostą ir pjovimo grandinę.

15.3 Neaustinės medžiagos oro filtro valymas

- Motorinį pjūklą išjungti, įjungti grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių.



- Suktis varžtus (1) prieš laikrodžio rodyklę tol, kol bus galima nuimti gaubtą (2).
- Nuimti gaubtą (2).
- Varžtą (3) tol sukti prieš laikrodžio rodyklę, kol bus galima nuimti oro filtra (4).
- Oro filtra (4) nuimti.
- Išpurti oro filtra (4).
- Jei oro filtras (4) apgadintas: pakeisti oro filtra (4).
- Oro filtra (4) iš švariosios pusės išpūsti suslėgtuoju oru.



ISPEJIMAS

- Jei valymo priemonės pateks ant odos ar į akis, ji gali sudirginti odą ar akis.
 - Laikytis valymo priemonės naudojimo instrukcijos.
 - Vengti kontakto su valymo priemonėmis.
 - Jei šių medžiagų pateko ant odos: atitinkamas odos vietas nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu.
 - Jei šių medžiagų pateko į akis: akis mažiausiai 15 minučių skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją.
- Oro filtro (4) išorę ir vidų apipurkštį specialiu STIHL valikliu arba valymo priemone, kurios pH vertė būtų didesnė nei 12.
- Specialių STIHL valiklių arba valymo priemonę palikti užpurkštą 10 minučių.
- Švarią oro filtro (4) pusę nuplauti tekančiu vandeniu.
- Nešvarią oro filtro (4) pusę nuplauti tekančiu vandeniu.
- Leisti oro filtrui (4) natūraliai išdžiuti.
- Uždékite oro filtra (4).
- Įsukti ir priveržti varžtą (3).
- Uždėti gaubtą (2).
- Įsukti ir priveržti varžtus (1).

15.4 Akumulatoriaus valymas

- Akumulatorių nuvalyti su drėgna šluoste.

16 Priežiūra

16.1 Techninės priežiūros intervalai

Techninės priežiūros intervalai priklauso nuo aplinkos ir darbo sąlygų. STIHL rekomenduoja šiuos techninės priežiūros intervalus:

Grandinės stabdys

- Grandinės stabdžio techninę priežiūrą toliau nurodytais intervalais pavesti STIHL prekybos atstovui:
 - Naudojant visą dieną: kas ketvirtą
 - Naudojant dalį dienos: kas pusę metų
 - Naudojant retkarčiais: kas metus

Kas savaitę

- Patikrinti varančiąją žvaigždutę.
- Patikrinti pjovimo juostą ir pašalinti šerpetas.
- Patikrinti ir pagaląsti pjovimo grandinę.

Kas mėnesį

- STIHL prekybos atstovui pavesti išvalyti alyvos bakelį.

16.2 Pjovimo juostos šerpetų pašalinimas

Ant pjovimo juostos kraštų gali susidaryti šerpetos.

- Šerpetas pašalinti su plokščia dilde arba STIHL pjovimo juostos valytuvu.
- Jeigu kyla neaiškumų: kreiptis į STIHL specializuotą pardavėją.

16.3 Pjovimo grandinės galandinimas

Reikia turėti įgūdžių, kad teisingai paaštrinti pjovimo grandinę.


STIHL dildės, STIHL galandinimo šablono, STIHL galandinimo įrankiai ir brošiūra "STIHL pjovimo grandinių aštrinimas", padės teisingai paaštrinti pjovimo grandinę. Brošiūrą rasite www.stihl.com/sharpening-brochure.

STIHL rekomenduoja dėl pjovimo grandinės aštrinimo kreiptis į STIHL specializuotas prekybos atstovą.




ISPEJIMAS

- Pjovimo grandinės pjaunamieji dantukai aštrūs. Naudotojas gali įsipjauti.
 - Mūvėti darbinės pirštines iš atsparios medžiagos.



- Kiekvieną pjovimo dantuką aštrinti apvalia dildė taip, kad būtų išpildytos sekančios sąlygos:
 - Apvali dildė turi tiktis prie pjovimo grandinės žingsnio.
 - Apvali dildė turi būti braukiamā iš vidaus į išorę.
 - Apvali dildė turi būti braukiamā stačiu kampu į pjovimo juostos šoninį paviršių.
 - Laikomasi 30° galandimo kampo.



18 Gedimų šalinimas

18.1 Motorinio pjūklo arba akumuliatoriaus gedimų šalinimas

Triktis	Akumuliatorius šviesos diodai	Priežastis	Problemos sprendimas
Motorinis pjūklas neįsijungia.	1 šviesos diodas mirksii žaliai.	Akumuliatorius per mažai įkrautas.	<ul style="list-style-type: none"> ► Akumuliatorių visiškai įkrauti taip, kaip aprašyta kroviklių STIHL AL 101, 300, 500 naudojimo instrukcijoje.
	1 šviesos diodas šviečia raudonai.	Akumuliatorius per šiltas arba per šaltas.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ijungti pjovimo grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių. Ijungti pjovimo grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių. ► Palaukti, kol akumuliatorius atvés arba sušils.
	3 šviesos diodai mirksii raudonai.	Motorinis pjūklas sugedęs.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ijungti pjovimo grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių. Ijungti pjovimo grandinės stabdį ir išimti akumuliatorių. ► Nuvalyti elektros kontaktus akumuliatoriaus dékle. ► Idėti akumuliatorių. ► Išunkite grandinės stabdį. ► Motorinių pjūklų ijjungti. ► Jeigu toliau mirksi 3 raudoni diodai: motorinio pjūklo nenaudotii ir kreiptis į specializuotas STIHL prekybos atstovą.

Triktis	Akumulatoriaus šviesos diodai	Priežastis	Problemos sprendimas
	3 šviesos diodai šviečia raudonai.	Motorinis pjūklas per šiltas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ijungti piovimo grandinės stabdį ir išimti akumulatorių. Ijungti piovimo grandinės stabdį ir išimti akumulatorių. ▶ Leisti motoriniam pjūklui atvėsti.
	4 šviesos diodai mirksia raudonai.	Akumulatoriaus triktis.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ijungti piovimo grandinės stabdį ir išimti ir vėl įdėti akumulatorių. ▶ Išjunkite grandinės stabdį. ▶ Motorinių pjūklų įjungti. ▶ Jei 4 šviesos diodai ir toliau mirksi raudonai: nenaudoti akumulatoriaus ir kreiptis į STIHL prekybos atstovą.
		Nutrukės elektros ryšys tarp motorinio pjūklo ir akumulatoriaus.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ijungti piovimo grandinės stabdį ir išimti akumulatorių. Ijungti piovimo grandinės stabdį ir išimti akumulatorių. ▶ Nuvalyti elektros kontaktus akumulatoriaus dékle. ▶ Įdėti akumulatorių.
		Motorinis pjūklas arba akumulatorius sudrėkė.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Motorinių pjūklų ar akumulatorių išdžiovinti.
Šviesos diodas "TEMPERATURE" šviečia raudonai.		Motorinis pjūklas per šiltas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ijungti piovimo grandinės stabdį ir išimti akumulatorių. Ijungti piovimo grandinės stabdį ir išimti akumulatorių. ▶ Leisti motoriniam pjūklui atvėsti. ▶ Išvalyti oro filtru.
Motorinis pjūklas išsijungia darbo metu.	3 šviesos diodai šviečia raudonai.	Motorinis pjūklas per šiltas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ijungti piovimo grandinės stabdį ir išimti akumulatorių. Ijungti piovimo grandinės stabdį ir išimti akumulatorių. ▶ Leisti motoriniam pjūklui atvėsti.
		Elektros įrangos triktis.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ijungti piovimo grandinės stabdį ir išimti ir vėl įdėti akumulatorių. ▶ Motorinių pjūklų įjungti.
Motorinio pjūklo darbo laikas per trumpas.		Akumulatorius nevišiskai įkrautas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Akumulatorių visiškai įkrauti taip, kaip aprašyta kroviklių STIHL AL 101, 300, 500 naudojimo instrukcijoje.
		Viršyta akumulatoriaus eksplloatavimo trukmė.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pakeisti akumulatorių.
Piovimo zonoje rūksta arba junta-mas degesių kvapas.		Piovimo grandinė blo-gai išgalasta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tinkamai išgalasti piovimo grandinę.
		Alyvos bakelyje per mažai piovimo grandinių tepimo alyvos.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ipliti piovimo grandinių tepimo alyvos.
		Grandinės tepimo sis-tema tiekia per mažai piovimo grandinių tepimo alyvos.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Padidinti tiekiamos alyvos kiekį. ▶ Nuvalyti piovimo juostą ir piovimo grandinę.
		Piovimo grandinė per stipriai įtempta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tinkamai įtempti piovimo grandinę.
		Motorinis pjūklas netinkamai naudoja-mas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Paprašyti, kad kas nors paauskintų ir pasimokyti naudoti.

Triktis	Akumulatorius šviesos diodai	Priežastis	Problemos sprendimas
ŠVIESOS DIODAS „PJO-VIMO GRANDINIŲ TEPIMO ALYVA“ šviečia raudona spalva.		Alyvos bakelyje per mažai piovimo grandinių tepimo alyvos.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ipliti piovimo grandinių tepimo alyvos. ► Jei toliau šviečia raudonas šviesos diodas „PJO-VIMO GRANDINIŲ TEPIMO ALYVA“: motorinio pjūklo nenaudotii ir kreiptis į specializuotas STIHL prekybos atstovą.
Šviesos diodas „PJO-VIMO GRANDINIŲ TEPIMO ALYVA“ mirksi raudona spalva.		Sugedo piovimo grandinių tepimo alyvos jutiklis.	<ul style="list-style-type: none"> ► Nenaudoti motorinio pjūklo ir kreiptis į STIHL prekybos atstovą.

19 Techniniai daviniai

19.1 Motoriniai pjūklai STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

- Priimtini akumulatoriai: STIHL AP (išskyrus STIHL AP 100, AP 200, AP 300)
- Svoris be akumulatoriaus, piovimo juostos ir piovimo grandinės: 4,5 kg
- Didžiausioji alyvos bakelio talpa: 310 cm³ (0,31 l)
- Elektrinio irenginio apsaugos laipsnis: IPX4 (apsaugotas nuo visomis kryptimis tykštančių puršlų)

Veikimo trukmė nurodyta www.stihl.com/battery-life.

19.2 Varančiosios žvaigždutes ir grandinės greičiai

Galima naudoti toliau nurodytas varančiasias žvaigždutes:

- 8 dantų, skirta .325"
- Didžiausiasis grandinės greitis pagal ISO 11681: 30 m/s

19.3 Mažiausias piovimo juostų griovelio gylis

Mažiausias griovelio gylis priklauso nuo piovimo juostos žingsnio.

- .325" P: 1,6 mm

19.4 Akumulatorius STIHL AP

- Akumulatoriaus technologija: Lithium-Ionen
- Įtampa: 36 V
- Taip Ah: žiūrėti ant skydelio
- Energijos kiekis Wh: žiūrėti ant skydelio
- Svoris kg: žiūrėti ant skydelio
- Leidžiama temperatūra naudojimui ir laikymui: - 10 °C iki + 50 °C

19.5 Garso ir vibracijos vertės

Garso slėgio lygio K vertė yra 2 dB(A). Garso galios lygio K vertė yra 2 dB(A). Vibracijos verčių K vertė yra 2 m/s².

STIHL rekomenduoja dėvęti klausos apsaugos priemonę.

- Garso slėgio lygis L_{PA}, išmatuotas pagal EN 62841-4-1: 93 dB(A) standartą
- Garso galios lygis L_{WA}, išmatuotas pagal EN 62841-4-1: 104 dB(A)
- Vibracijos vertė a_{HV}, išmatuota pagal EN 62841-4-1 standartą:
 - Valdymo rankena: 2,8 m/s²
 - Vamzdinė rankena: 2,6 m/s²

Nurodytos garso ir vibracijų vertės išmatuotos standartiniu matavimo metodu ir gali būti naudojamos vienam elektriniam įrankiui palyginti su kitu. Faktinės garso ir vibracijų vertės gali skirtis nuo nurodytųjų verčių – tai priklauso nuo įrankio naudojimo būdo. Nurodytomis garso ir vibracijų vertėmis taip pat galima vadovautis preliminariai vertinant garso ir vibracinių poveikį. Reikia įvertinti faktinį garso ir vibracinių poveikį. Taip pat galima atsižvelgti ir į laikotarpius, kai elektrinis įrankis yra išjungtas, ir laikotarpius, kai įrankis įjungtas, tačiau veikia nenaudojamas.

Informacijos, kaip vykdomi direktyvos 2002/44/EB reikalavimai darbuotojams nuo vibracijų apsaugoti, galima rasti www.stihl.com/vib.

19.6 REACH

REACH pažymi ES potvarkij dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinas normas.

Informacijas apie atitinkimą REACH potvarkiu (ES) Nr. rasite www.stihl.com/reach.

20 Pjovimo juostos ir pjovimo grandinės deriniai

20.1 Motoriniai pjūklai STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

Žingsnis	Varančiojo narelio storis / griovelio plotis	Ilgis	Pjovimo juosta	Kreipiamosios žvaigždutės dantų skaičius	Varančiuju narelį skaičius	Pjovimo grandinė
.325"	1,3 mm	35 cm	Rollomatic E / Light 04	10	60	23 RD3 Pro (tipas 3696)
		40 cm			67	23 RM Pro (tipas 3693)
		45 cm			74	23 RM3 Pro (tipas 3695)
		50 cm			81	23 RS Pro (tipas 3690)
		40 cm	Duromatik E / Strong S	-	67	23 RS3 Pro (tipas 3694)

Pjovimo juostos pjovimo ilgis priklauso nuo naudojamo motorinio pjūklo ir naudojamos pjovimo grandinės. Faktinis pjovimo juostos pjovimo ilgis gali būti mažesnis nei nurodytas ilgis.

21 Atsarginės dalys ir priedai

21.1 Atsarginės dalys ir priedai

STIHL Šie simboliai žymi originalias
 STIHL atsargines dalis ir originalius STIHL priedus.

STIHL rekomenduoja naudoti originalias STIHL atsargines dalis ir originalius STIHL priedus.

Nors nuolat stebi rinką, STIHL negali įvertinti kitų gamintojų atsarginių dalij ir priedų patikumo, saugos bei tinkamumo, todėl tokius naudojant, STIHL negali už juos garantuoti.

STIHL originalių atsarginių dalij ir STIHL originalių priedų galima įsigyti iš STIHL specializuoto prekybos atstovo.

22 Utilizavimas

22.1 Motorinio pjūklo ir akumuliatoriaus utilizavimas

Informacijos apie šalinimą gali suteikti vietos savivaldybė arba STIHL prekybos atstovas.

Netinkamai šalinant gali būti pakenkta sveikatai ir aplinkai.

- STIHL gaminius, išskaitant pakuotę, nuneškite į tinkamą surinkimo punktą perdirbtį pagal vienines taisykles.
- Neišmesti kartu su būtinėmis atliekomis.

23 ES- atitikties sertifikatas

23.1 Motoriniai pjūklai STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Vokietija

prisiimdama visą atsakomybę deklaruoją, kad

- Rūšis: Akumulatorinis pjūklas
- Gamintojo prekių ženklas: STIHL
- Tipas: MSA 300.0, serijos identifikacinis numeris: MA02
- Tipas: MSA 300.0 C, serijos identifikacinis numeris: MA02

išpildo visus atitinkamų direktyvų 2011/65/ES, 2006/42/EB, 2014/30/ES ir 2000/14/EB reikalavimus ir yra sukonstruotas ir pagamintas, remiantis produkto pagaminimo datai galiojančiomis sekančiu formų versijomis: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1 ir EN 62841-4-1.

ES tipo tyrimą pagal Direktyvos 2006/42/EB 12.3(b) str. atliko: VDE Prüf- u. Zertifizierungsinstitut (Bandymu ir sertifikavimo institutas) (NB 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Vokietija

- Sertifikato numeris: 40053950

Išmatuotasis ir garantuotasis garso galios lygis buvo nustatyti vadovaujantis Direktyvos 2000/14/EB V priedu.

MSA 300.0, MSA 300.0 C

- Išmatuotas triukšmo lygis: 107 dB(A)
- Garantuotas garso galios lygis: 109 dB(A)

Techniniai dokumentai saugomi ANDREAS STIHL AG & Co. KG Gaminii patvirtinimo skyriuje.

Pagaminimo metai ir gamyklinis numeris yra nurodyti ant motorinio pjūklo.

Waiblingen, 2021.08.31

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Įmonės vardas

Dr. Jürgen Hoffmann, Skyriaus vadovas Produktzulassung Produkto reguliavimas

24 Bendri saugumo nurodymai elektriniams įrenginiams

24.1 Įvadas

Šiame skyriuje perteikiami normoje EN/EC 62841 suformuluoti nurodymai saugumui, dirbant su rankose nešamais elektriniiais įrenginiais.

STIHL privalo atkurti šiuos tekstus.

"Saugos, ekspluatuojant elektros įrankius taisyklėse" esantys saugos nurodymai dėl elektros smūgio išvengimo STIHL akumulatorių energiją naudojantiems įrenginiams nėra taikomi.



ISPEJIMAS

- Perskaitykite visas saugumo nurodymus, instrukcijas, paveikslėlius ir techninius duomenis, galiojančius šiam elektriniui įrankiui. Nesilaikant toliau pateiktų instrukcijų, galima patirti elektros smūgi, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti. **Išsaugokite visas saugumo instrukcijas ir nurodymus.**

Saugaus darbo instrukcijoje naudojamas terminas "elektrinis įrenginys" liečia tiek elektrinius įrenginius (su elektros pajungimo laidu), tiek akumulatorinius įrenginius (be elektros pajungimo laidu).

24.2 Darbo vietas sauga

- a) **Darbo zona turi būti švari ir gerai apšviesta.**
Jei darbo zona netvarkinga ar neapšviesta, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- b) **Nenaudokite elektrinio įrankio sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, duju ar dulkių.** Elektriniai įrankiai išskelia kibirkščių, ir jos gali uždegti dulkes ar garus.
- c) **Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artintis vaikams ar kitiams asmenims.** Atitrakus dėmesį, elektrinis įrankis galiapti nevaldomas.

24.3 Elektros sauga

- a) **Elektrinio įrankio jungiamasis kištukas turi tiktis elektros lizdui.** Jokiui būdu nekeiskite kištuko. Jei elektrinis įrankis įžemintas, nenaudokite adapterių. Naudojant originalius kištukus ir tinkamus elektros lizdus sumažėja elektros smūgio pavojus.
- b) **Stenkiteis nesiliesti prie įžemintų paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, šildymo įrenginių, viryklių ir šaldytuvų.** Kai kūnas įžemintas, padidėja elektros smūgio pavojus.
- c) **Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgmės.** I elektrinio įrankio vidų patekus vandens, padidėja elektros smūgio pavojus.
- d) **Nenaudokite jungiamojo laido ne pagal paskirtį.** Jungiamasis laidas neskirtas elektriniui įrankiui nešti, tempti arba traukti norint iš elektros lizdo ištraukti kištuką. Saugokite jungiamajį laidą nuo karščio, aštrų briaunų ir slankiųjų dalių, neištepkite jo alyva. Apgadinus arba suraizgius jungiamuosius laidus, padidėja elektros smūgio pavojus.
- e) **Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke, naudokite tik darbui lauke tinkamus ilginamuosius laidus.** Naudojant darbui lauke tinkamą ilginamąją laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- f) **Jei elektrinis įrankis neišvengiamai turi būti naudojamas drėgnoje aplinkoje, naudokite pažaidos srove valdomą jungtuvą.** Naudojant pažaidos srove valdomą jungtuvą sumažėja elektros smūgio pavojus.

24.4 Žmonių sauga

- a) **Būkite atidūs, sutelkę dėmesį į tai, ką darote, ir laikykiteis įprastų darbo su elektriniu įrankiu taisykių.** Nenaudokite elektriniui įrankiui, jei pajutote nuovargį, vartojote narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Menkiausias neapdairumas dirbant su elektriniu įrankiu gali būti sunkių sužalojimų priežastis.
- b) **Dévékite asmenines apsaugos priemones ir būtinai užsidékite apsauginius akinius.** Elektrinio įrankio tipui ir jo naudojimo būdui tinkamos asmeninės apsaugos priemonės, pavyzdžiui, kaukė nuo dulkių, neslystanti saugi avalynė, apsauginis šalmas ar klausos apsaugos priemonė, sumažina pavojų susižaloti.
- c) **Saugokitės, kad netycia neįjungtumėte įrankio.** Prie prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir (arba) akumulatoriaus, prieš jį pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad elek-

- trinis įrankis yra išjungtas.** Jei nešdami elektrinį įrankį pirstą laikysite ant jungiklio arba į elektros tinklą įjungsite jau įjungtą elektrinį įrankį, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržiliarakčius.** Besisukančioje elektrinio įrankio dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
- e) Venkite nenatūralios kūno padėties.** Stovėkite stabiliai, visada išlaikykite pusiausvyrą. Taip geriau galésite kontroliuoti elektrinį įrankį nenumatytomis aplinkybėmis.
- f) Vilkékite tinkamus drabužius.** Nevilkékite platių drabužių, būkite be papuošalų. Plaukus ir drabužius saugokite nuo slankiųjų dalių. Slankiosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
- g) Jei prie įrankio galima prijungti dulkių siurbimo ar dulkių surinkimo įrenginių, juos reikia prijungti ir tinkamai naudoti.** Susiurbus dulkes, sumažėja dulkių keliamas pavojus.
- h) Nesijauskite nepagrištai saugūs ir būtinai laikytės elektrinių įrankių naudojimo saugos taisyklėmis, net jei elektrinį įrankį naudojote daug kartų ir gerai mokate su juo dirbti.** Nerūpestingai elgdamiesi greitai galite sunkiai susižaloti.

24.5 Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo

- a) Venkite elektrinio įrankio perkrovų.** Naudokite darbu tinkamą elektrinį įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu darbą nurodytoje įrankio naudojimo srityje atliksite geriau ir saugiau.
- b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jei sugedo jo jungiklis.** Neįsijungiantis arba neišsijungiantis elektrinis įrankis kelia pavojų, ir jį reikia pataisyti.
- c) Prieš reguliuodami, padédami elektrinį įrankį ar keisdami papildomus įrankius, ištraukite iš elektros lizdo kištuką ir (arba) išimkite išsimaijamį akumulatorių.** Ši atsargumo priemonė neleis elektriniams įrankiams netyčia įjungtis.
- d) Nenaudojamas elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.** Neleiskite elektrinio įrankio naudoti su juo nesusipažinusies ar šių nurodymų neperskaiciusiems žmonėms. Elektriniai įrankiai kelia pavojų, jei juos naudoja patirties neturintys žmonės.
- e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius ir papildomus darbo įrankius.** Patirkinkite, ar tinkamai veikia ir ar neužsikirtusios slankiosios dalys,

ar nėra elektrinio įrankio veikimą bloginančių sulūžusių arba apgadintų dalių. Prieš naudodami elektrinį įrankį pasirūpinkite, kad sugadintos dalys būtų pataisytos. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių.

- f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Rūpestingai prižiūrīmi pjovimo įrankiai su aštriais ašmenimis rečiau įstringa, juos lengviau valyti.
- g) Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, priedus ir kt. naudokite vadovaudamiesi šiais nurodymais.** Taip pat įvertinkite darbo sąlygas ir atliktiną darbą. Elektrinius įrankius naudojant nenumatytais tikslais gali susiklostysti pavojingų situacijų.
- h) Rankenos ir suimamieji paviršiai turi būti sausi, švarūs ir neištepti alyva ar tepalu.** Jei rankenos ar suimamieji paviršiai slidūs, elektrinio įrankio negalėsite saugiai naudoti ir valyti nenumatytomis situacijomis.

24.6 Akumuliatorinio įrenginio naujojimas ir priežiūra

- a) Iškraukite akumuliatorius tik su įkrovikliais, kuriuos rekomenduoja gamintojas.** Įkroviklis, kuris skirtas tam tikros rūšies akumuliatoriui įkrovimui, gali užsidegti, jei jis naudojamas su kitokiu akumuliatoriumi.
- b) Elektros įrankiuose naudokite tik tam skirtus akumuliatorius.** Kitokių akumuliatorių naudojimas gali sukelti sužeidimus ar gaisro pavoju.
- c) Nelaiakykite naudojamo akumulatoriaus šalia savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų smulkų metalinių daiktų, kurie gali salygoti kontaktų atotrukį.** Trumpas sujungimas tarp akumulatoriaus kontaktų gali sukelti nudegimus arba gaisrą.
- d) Neteisingai naudojant, iš akumulatoriaus gali ištékėti skystis.** Venkite kontakto su juo. Esant atsikiltiniams kontaktui, nuplauti vandeniu. Jei skystis patenka į akis, papildomai kreipkitės pas gydytoją.
- e) Nenaudokite pažeisto ar pakeisto akumulatoriaus.** Pažeisti ar pakeisti akumulatoriai gali sukelti gaisro, sprogimo ar sužeidimo pavoju.
- f) Saugokite akumuliatorius nuo ugnies ir per aukštost temperatūrios poveikiougnis arba virš 130 °C (265 °F) temperatūra gali sukelti sprogimą.**

- g) Laikykiteis nurodymų įkrovimui ir niekada nejraudinėkite akumulatoriaus ar akumulatorio įrankio aukštesnėje nei nurodyta naujoimo instrukcijoje temperatūroje.** Neteisingas įkrovimas ar įkrovimas aukštesnėje nei leistinoje temperatūroje gali sunaikinti akumulatorių ir padidinti gaisro pavoju.

24.7 Servisas

- a) Elektrinių įrenginių taisytį paveskite tik kvalifikuotam personalui ir taisant naudoti tik originalias atsargines dalis.** Tuo bus užtinkinta, kad bus išsaugotas elektrinio įrenginio saugumas.
- b) Niekada neatlikinėkite techninės priežiūros pažeistam akumulatoriui.** Visą akumulatorių techninę priežiūrą turėtų atlikti tik gamintojas ar īgalios aptarnavimo vietas.

24.8 Grandininių pjūklų naudojimo saugos nurodymai

Bendrieji grandininių pjūklų naudojimo saugos nurodymai

- a) Pjūklui veikiant, visos kūno dalys turi būti atokiae nuo plovimo grandinės.** Prieš užvesdami pjūklą įsitikinkite, kad plovimo grandinė niekur nesilečia. Dėl menkiausio neatidumo dirbant su grandininiu pjūklu plovimo grandinė gali sugriebti drabužius arba kūno dalis.
- b) Grandininį pjūklą visada laikykite dešiniaja ranka suėmę už galinės rankenos, o kairiaja – už priekinės rankenos.** Grandininį pjūklą laikant priešingai, padidėja pavojus susizilanti, todėl taip dirbtai draudžiamas.
- c) Grandininį pjūklą laikykite tik už izoliuotų rankenos paviršiu, nes pjūklo grandinė gali atsi trenkti į paslėptus elektros laidus.** Plovimo grandinei prisilietus prie laidų, kuriame yra įtampa, ši gali persiduoti metalinėmis įrankio dalims ir sukelti elektros smūgi.
- d) Užsidėkite akių apsaugos priemonę.** Rekomenduojame naudoti ir kitas klausos, galvos, rankų, kojų ir pėdų apsaugos priemones. Dėvint tinkamus apsauginius drabužius, pavojus būti sužalotiems skraidančių skiedrų ar pavojus netyčia prisiliesti prie plovimo grandinės yra mažesni.
- e) Nenaudokite grandininiu pjūklu stovédami ant medžio, kopėčių, nuo stogo ar būdami ant netvirtio pagrindo.** Taip naudojant kyla pavojus susižaloti.

- f) Visada pasirūpinkite, kad tvirtai stovėtumėte ir grandininį pjūklą naudokite tik stovėdami ant tvirto, saugaus ir lygaus pagrindo.** Stovėdami ant slidaus pagrindo arba netvirtio paviršiaus, galite nesuvaldyti grandininio pjūklo.
- g) Pjaudami įtempią veikiama šaką tikėkites, kad ji gali atšokti.** Kai medienos plaušuose nebėlia kaip įtampos, įtempią veikiama šaka gali kirsti dirbančiąjam ir (arba) grandininis pjūklas galiapti nevaldomas.
- h) Būkite ypač atsargūs pjaudami pomiskį ir jaunus medelius.** Plonos medžiagos gali įsipainioti į plovimo grandinę ir kirsti jums arba išmušti jus iš pusiausvyros.
- i) Grandininį pjūklą neškite iš Jungtą ir suėmę už priekinės rankenos, nuo jūsų kūno nukreipta plovimo grandine.** Gabendami grandininį pjūklą ar padėdami ji laikyti, visada užmaukite apsauginę įmautę. Rūpestingai elgiantis su grandininiu pjūklu sumažės tikimybė netyčia prisiliesti prie judančios plovimo grandinės.
- j) Vadovaukitės tepimo, grandinės įtempimo ir plovimo juostos bei plovimo grandinės kelimo nurodymais.** Netinkamai įtempta arba sutepta grandinė gali nutrūkti arba dėl to gali padidėti atatrankos pavojus.
- k) Pjaukite tik medieną.** Nenaudokite grandininiu pjūklu darbams, kuriems jis néra skirtas. Pavyzdys: nepjaukite grandininiu pjūklu metalo, plastiko, mūro ar nemedinių statybių medžiagų. Naudojant grandininiu pjūklą nenumatytiems darbams, gali susiklostysti pavojingų situacijų.
- l) Nebandykite kirsti medžio prieš tai neįvertinę pavojų ir nenumatę, kaip jų išvengti.** Kirsdamas medžiagą naudotojas ar aplinkui stovintys žmonės gali sunkiai susižaloti.
- m) Vadovaukitės visais nurodymais išvalydamai iš grandininiu pjūklu tame susikaupusias medžiagas, padėdami ji laikyti ar atlikdami techninės priežiūros darbus.** Įsitikinkite, kad jungiklis išjungtas ir akumulatorius išimtas. Netikėtas grandininiu pjūklu įjungimas šalinant susikaupusias medžiagas arba atliekant techninę priežiūrą gali sukelti sunkius sužalojimus.

24.9 Atmetimo priežastys ir jo išvenkimasis

Atmetimas gali atsirasti, kai plovimo juostos galu paliečiamas daiktas ir kai mediena susilenkia ir plovimo grandinė užstringa pjūvyje.

Palietimas juostos galu daugumoje atvejų gali iššaukti nelaukāt atmetimą atgal, kai pjovimo juosta pašoka aukštyn ir dirbančiojo kryptimi.

Užstrigusi pjovimo grandinė ant viršutinio pjovimo juostos krašto gali atmetti pjovimo juostą dirbančiojo link.

Bet kuri iš šių situacijų gali privesti prie to, kad Jūs prarasite kontrolę pjūklui ir rimta susižeisite. Nepasikliaukite vien tik saugos iranga sumontuota grandininame pjūkle. Kaip naudotojas jūs privalote imtis įvairių priemonių, kad galėtumėte dirbti be nelaimingų atsitikimų ir sužeidimų.

Atmetimas atgal yra neteisingo ar klaidingo naujodimosi elektriniu iрenginiu pasekmė. Jos galima išvengti laikantis pateiktų norodymų:

- **Pjūklą laikykite tvirtai abiejomis rankomis, nykščiai ir pirstai apgaubia grandininių pjūklo rankenas. Stověkite ir rankas laikykite tokoje padėtyje, kad galéatuméti atlaikti atmetimo atgal jégas.** Kai imamas reikalingų priemonių, naudotojas gali nugaléti atmetimo jégas. Nie-kada nepaleisti grandininių pjūklo.
- **Venkite nemormalios kuno laikysebos ir nie-kada nepjaukite virš pečių lygio.** Taip išvengsite nelaukto prilietimo pjovimo juostos galu ir galésite geriau kontroliuoti pjūklą nenumatytoje situacijoje.
- **Visada naudokite tik gamintojo rekomenduoja-mas pakaitines pjovimo juostas ir grandines.** Neteisingų pakaitinių juostų ir grandinių nau-jodimas gali privesti prie grandinės trūkimo ir/ar atmetimo atgal.
- **Visada laikykites gamintojo nurodymų pjovimo grandinės galandinimui ir priežiūrai.** Per žemi gylio ribotuvai padidina atmetimo galimybę.

Vsebina

1	Uvod.....	148
2	Informacije o teh navodilih za uporabo...	148
3	Pregled.....	149
4	Varnostni napotki.....	151
5	Pripravljanje motorne žage za uporabo..	158
6	Sestavljanje motorne žage.....	158
7	Aktiviranje in sproščanje zavore verige...	160
8	Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije.....	161
9	Vkllop in izkllop motorne žage.....	161
10	Preverjanje motorne žage in akumulatorske baterije.....	162
11	Delo z motorno žago.....	163
12	Po delu.....	168

13	Transport.....	168
14	Shranjevanje.....	168
15	Čiščenje.....	169
16	Vzdrževanje.....	170
17	Popravila.....	171
18	Odpravljanje motenj.....	171
19	Tehnični podatki.....	172
20	Kombinacije mečev in verig.....	173
21	Nadomestni deli in dodatni pribor.....	173
22	Odstranjevanje.....	173
23	Izjava EU o skladnosti.....	174
24	Splošni varnostni napotki za električno orodje.....	174

1 Uvod

Spoštovani kupec,

veseli nas, da ste se odločili za STIHL. Naše izdelke vrhunske kakovosti razvijamo in izdelujemo v skladu s potrebami naših strank. Tako so naši izdelki tudi pri izjemnih obremenitvah zelo zanesljivi.

STIHL je hkrati sinonim za vrhunski servis. Naši pooblaščeni prodajalci nudijo strokovno svetovanje in uvajanje ter obsežno tehnično podporo.

STIHL izrecno priznava trajnostno in odgovorno ravnanje z naravo. Ta navodila za uporabo naj vas podpirajo pri varni in okolju prijazni uporabi vašega izdelka STIHL z dolgo življenjsko dobo.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želimo veliko veselja z vašim izdelkom STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

POMEMBNO! PREBERITE PRED UPORABO IN SHRANITE.

2 Informacije o teh navodilih za uporabo

2.1 Veljavni dokumenti

Veljajo lokalni varnostni predpisi.

- Poleg teh navodil za uporabo morate prebrati, razumeti in shraniti naslednje dokumente:
 - Varnostni napotki za akumulatorsko baterijo STIHL AP
 - Navodila za uporabo polnilnikov STIHL AL 101, 300, 500
 - Varnostna informacija za akumulatorske baterije STIHL in izdelke z vgrajeno akumulatorsko baterijo: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Označevanje opozoril v besedilu



NEVARNOST

- Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.
 - Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti hude telesne poškodbe ali smrt.



OPOZORILO

- Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.
 - Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti hude telesne poškodbe ali smrt.

OBVESTILO


- Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo materialno škodo.
 - Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti materialno škodo.

2.3 Simboli v besedilu

Ta simbol opozarja na poglavje v teh navodilih za uporabo.

3 Pregled

3.1 Motorna žaga in akumulatorska baterija



1 Zadnji ščitnik za roke

Zadnji ščitnik za roke ščiti desno roko pred stikom z odvraženo ali pretrgano verigo.

2 Kremljasti naslon

S kremljastim naslonom se motorna žaga med delom opira na les.

3 Veriga

Veriga reže les.

4 Meč

Meč vodi verigo.

5 Lovilec verige

Lovilec verige ulovi odvraženo ali pretrgano verigo.

6 Napenjalni vijak

Napenjalni vijak se uporablja za nastavitev napetosti verige.

7 Verižnik

Verižnik poganja verigo.

8 Pokrov verižnika

Pokrov verižnika pokriva verižnik in pritrjuje meč na motorno žago.

9 Matic

Matice pritrjujejo pokrov verižnika na motorno žago.

10 Zaščita verige

Ščitnik verige ščiti pred stikom z verigo.

11 Sprednji ščitnik za roke

Sprednji ščitnik za roke ščiti levo roko pred stikom z verigo, uporablja se za aktiviranje zavore verige in se pri povratnem udarcu verige samodejno sproži.

12 Ročajna cev

Ročajna cev se uporablja za držanje, vodenje in nošenje motorne žage.

13 Zaporna ročica

Zaporna ročica zadržuje akumulatorsko baterijo v predalu za akumulatorsko baterijo.

14 Predal za akumulatorsko baterijo

V predal za akumulatorsko baterijo je treba vstaviti akumulatorsko baterijo.

15 Zapora prestavne ročice

Zapora prestavne ročice sprosti prestavno ročico.

16 Upravljalni ročaj

Upravljalni ročaj se uporablja za upravljanje, držanje in vodenje motorne žage.

17 Prestavna ročica

S prestavno ročico je mogoče motorno žago vklopiti in izklopiti.

18 Tipka za sprostitev

Gumb za odklepanje se uporablja za vklop motorne žage.

19 Pokrov⁶

Pokrov služi kot ograda za smart connector 2A.

20 Gumb

Gumb se uporablja za nastavitev stopenj moći.

21 Pokrovček rezervoarja za olje

Pokrovček rezervoarja za olje zapira rezervoar za olje.

22 Podiralno vodilo

S podiralnim vodilom lahko nadzorujete smer podiranja.

23 Nastavljiveni vijak oljne črpalke

Nastavljiveni vijak oljne črpalke se uporablja za nastavljanje črpalne količine olja za verigo.

24 LED-lučka „STATUS“

LED-lučka prikazuje status motorne žage.

25 LED-lučka "TEMPERATURA"

Svetlobna dioda kaže, ali je motorna žaga pregreta.

26 LED-lučka „ZAVORA VERIGE“

LED-lučka kaže, ali je zavora verige aktivirana.

27 LED-lučka "Stopnja moći"

LED-lučke prikazujejo nastavljeno stopnjo moći.

28 Akumulatorska baterija

Akumulatorska baterija oskrbuje motorno žago z energijo.

29 LED-lučke


LED-lučke prikazujejo stanje napoljenosti akumulatorske baterije in motnje.

30 Gumb

Gumb vklopi LED-lučke na akumulatorski bateriji.

Napisna ploščica s serijsko številko**3.2 Značilnost opreme**

Motorna žaga lahko ima glede na tržišče naslednjo značilnost opreme:

**1 LED-lučka „OLJE ZA VERIGE“**

LED-lučka prikazuje, da je rezervoar za olje prazen.

3.3 Simboli

Simboli so lahko na motorni žagi in akumulatorski bateriji in pomenijo naslednje:

Ta simbol prikazuje smer vrtenja verige.

+ Zavrtite v to smer, da napnete verigo.

Ta simbol označuje rezervoar za olje za verige.

⁶Pokrov je del ohišja motorja. Pokrov odstranite le za namestitev pametnega priključka 2 A in ga varno shranite za poznejšo ponovno namestitev. Krtačo vedno uporabljajte z nameščenim pokrovom ali pametnim priključkom 2 A.

-  Ta simbol označuje nastavitev vijak oljne črpalke in črpalno količino olja za verigo.
-  V to smer se zavora verige vstavi ali sprosti.
-  Ta simbol označuje tipko za sprostitev.
-  Pritisnite gumb za nastavitev stopenj moči.
-  Zračni filter očistite s posebnim čistilom ali detergentom STIHL in sperite z vodo.
-  1 LED-lučka sveti rdeče. Akumulatorska baterija je pretopla ali prehladna.
-  4 LED-lučke utripajo rdeče. Obstaja motnja akumulatorske baterije.
-  Dolžina meča, ki jo je dovoljeno uporabit.
-  Zajamčena raven zvočne moči v skladu s smernico 2000/14/ES v dB(A) za primerjanje emisij hrupa izdelkov.
-  Podatek ob simbolu opozarja na energijsko vsebnost akumulatorske baterije v skladu s specifikacijo proizvajalca celic. Energijska vsebnost, ki je na voljo ob uporabi, je manjša.
-  Izdelka ne odvrzite med gospodinjske odpadke.

4 Varnostni napotki

4.1 Opozorilni simboli

Opozorilni simboli na motorni žagi ali akumulatorski bateriji pomenijo naslednje:

-  Upoštevajte varnostne napotke in tam navedene ukrepe.
-  Ta navodila za uporabo je treba prebrati, razumeti in shraniti.
-  Nosite zaščitna očala, zaščito sluha in zaščitno čelado.
-  Motorno žago trdno držite z obema rokama.
-  Upoštevajte varnostne napotke glede povratnega udarca in ustrezne ukrepe.



Akumulatorsko baterijo odstranite med prekinivijo dela, transportom, shranjevanjem, vzdrževanjem ali popravili.



Akumulatorsko baterijo zaščitite pred vročino in ognjem.



Akumulatorske baterije ne potapljaljite v tekočine.



Upoštevajte dopustno temperaturno območje akumulatorske baterije.

4.2 Pravilna uporaba

Verižna žaga STIHL MSA 300.0, 300.0 C se uporablja za žaganje lesa, obrezovanje in sekanje dreves z majhnim do srednjim premerom debla ter za vzdrževanje dreves v bližini hiše.

Motorna žaga se lahko uporablja v dežju.

Motorne žage oskrbuje z energijo akumulatorska baterija STIHL AP.

V primeru dela z varnim ogrodjem se sme motorna žaga uporabljati samo z neposredno v motorno žago vstavljenou akumulatorsko baterijo STIHL AP.

⚠️ OPOZORILO

- Akumulatorske baterije, ki jih podjetje STIHL ni odobrilo za motorno žago, lahko povzročijo požare in eksplozije. Osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Motorno žago uporabljajte z akumulatorsko baterijo STIHL AP.
- Če motorna žaga ali akumulatorska baterija nista pravilno uporabljeni, se lahko osebe hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Motorno žago je treba uporabljati, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
 - ▶ Akumulatorsko baterijo je treba uporabljati, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.

4.3 Zahteve glede uporabnika

⚠️ OPOZORILO

- Uporabniki, ki niso bili poučeni, ne morejo prepoznati ali oceniti nevarnosti motorne žage in akumulatorske baterije. Uporabnik ali druge osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo.



- Ta navodila za uporabo je treba prebrati, razumeti in shraniti.

- Če boste motorno žago ali akumulatorsko baterijo izročili novim lastnikom: priložite navodila za uporabo.
- Zagotoviti je treba, da uporabnik izpolnjuje naslednje zahteve:
 - Uporabnik je spoznil.
 - Uporabnik je telesno, zaznavno in duševno sposoben upravljati in delati z motorno žago in akumulatorsko baterijo. Če je uporabnik telesno, zaznavno in duševno omejeno primeren za ta dela, sme uporabnik z napravo delati samo pod nadzorom ali po navodilih odgovorne osebe.
 - Uporabnik lahko prepozna in oceni nevarnosti motorne žage in akumulatorske baterije.
 - Uporabnik je polnoleten ali uporabnik se skladno z nacionalnimi določili pod nadzorom usposablja za poklic.
 - Uporabnika je pred prvo uporabo motorne žage poučil pooblaščeni prodajalec STIHL ali strokovna oseba.
 - Uporabnik ni pod vplivom alkohola, zdravil ali drog.
- Če uporabnik prvič dela z motorno žago: žaganje hlodovine je treba vaditi na kozi za žaganje ali na ogrodju.
- V primeru nejasnosti: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.

4.4 Oblačila in oprema

⚠️ OPOZORILO

- Med delom lahko motorna žaga zagrabi dolge lase. Uporabnik se lahko hudo poškoduje.
 - Dolge lase spnite in zavarujte tako, da bodo nad rameni.
- Med delom se lahko predmeti z veliko hitrostjo dvignejo od tal. Uporabnik se lahko poškoduje.
 - Nosite tesno prilegajoča se zaščitna očala. Primerena zaščitna očala so preizkušena v skladu s standardom EN 166 ali nacionalnimi predpisi in so na prodaj s primerno oznako.
 - STIHL priporoča uporabo zaščite obraza.
 - Nosite tesno prilegajoči se zgornji del z dolgimi rokavi.
- Med delom nastane hrup. Hrup lahko poškoduje sluh.



- Nosite zaščito sluha.

- Padajoči predmeti lahko povzročijo poškodbe glave.
 - Če lahko med delom pride do padaњa predmetov: nosite zaščitno celado.
- Med delom se lahko dvigne prah in nastane para. Vdihavanje prahu in pare lahko škoduje zdravju in povzroči alergične reakcije.
 - Če se dvigne prah ali nastane para: nosite masko za zaščito pred prahom.
- Neprimerena oblačila se lahko zataknijo v lesu, grmičevju in v motorni žagi. Uporabniki brez primernih oblačil se lahko hudo poškodujejo.
 - Nosite tesno prilegajoča se oblačila.
 - Odložite šale in nakit.
- Med delom lahko pride uporabnik v stik z vrtečo se verigo. Uporabnik se lahko hudo poškoduje.
 - Nosite dolge hlače z zaščito pred vrezniami.
- Med delom se lahko uporabnik ureže na lesu. Med čiščenjem ali vzdrževanjem lahko uporabnik pride v stik z verigo. Uporabnik se lahko poškoduje.
 - Nosite delovne rokavice iz odpornega materiala.
- Če uporabnik nosi neprimereno obutev, lahko zdrsne. Če uporabnik pride v stik z vrtečo se verigo, se lahko ureže. Uporabnik se lahko poškoduje.
 - Nosite zaščitne škornje za delo z motorno žago z zaščito pred vrezninami.

4.5 Delovno območje in okolica

4.5.1 Motorna žaga

⚠️ OPOZORILO

- Nesodelujoče osebe, otroci in živali ne morejo prepoznati in oceniti nevarnosti motorne žage in dvignjenih predmetov. Nesodelujoče osebe, otroci in živali se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.
 - Nesodelujoče osebe, otroci in živali se ne smejo zadrževati v delovnem območju.
 - Motorne žage ne puščajte brez nadzora.
 - Pazite, da se otroci ne bodo igrali z motorno žago.
- Električni sestavnini deli motorne žage lahko ustvarjajo iskre. Iskre lahko v lahkotu vnetljivi ali eksplozivni atmosferi povzročijo požare in eks-

plozije. Osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.

- Ne delajte v lahko vnetljivi in eksplozivni atmosferi.

4.5.2 Akumulatorska baterija

▲ OPOZORILO

- Neudeležene osebe, otroci in živali ne morejo prepoznati in oceniti nevarnosti v zvezi z akumulatorsko baterijo. Neudeležene osebe, otroci in živali se lahko hudo poškodujejo.
- Neudeleženim osebam, otrokom in živalim ne dovolite blizu.
- Akumulatorske baterije ne puščajte nena-dzorovane.
- Poskrbite, da se otroci ne morejo igrati z akumulatorsko baterijo.
- Akumulatorska baterija ni zaščitena pred vsemi okoljskimi vplivi. Če je akumulatorska baterija izpostavljena določenim okoljskim vplivom, se lahko vname ali eksplodira. Ljudje se lahko hudo poškodujejo in nastane materialna škoda.



- Akumulatorsko baterijo zaščitite pred vročino in ognjem.



- Akumulatorsko baterijo uporabljajte in hranite v temperaturnem območju med -10 °C in +50 °C.



- Akumulatorske baterije ne potapljaljajte v tekočine.

- Akumulatorski bateriji ne približujte kovinske predmete.
- Akumulatorske baterije ne izpostavljajte visokemu tlaku.
- Akumulatorske baterije ne izpostavljajte mikrovalovom.
- Akumulatorsko baterijo zaščitite pred kemi-kalijami in solmi.

4.6 Varno stanje

4.6.1 Motorna žaga

Motorna žaga je v varnem stanju, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Motorna žaga ni poškodovan.
- Motorna žaga je čista.
- Lovilec verige ni poškodovan.
- Zavora verige deluje.
- Upravljalni elementi delujejo in niso spremeni-jeni.
- Mazanje verige deluje.

– Sledi obrabe na verižniku niso globlje od 0,5 mm.

- Montirana je kombinacija meča in verige, ki je navedena v teh navodilih za uporabo.
- Meč in veriga sta pravilno montirana.
- Veriga je pravilno napeta.
- Montiran je originalni dodatni pribor STIHL za to motorno žago.
- Dodatni pribor je pravilno montiran.
- Pokrovček rezervoarja za olje je zaprt.

▲ OPOZORILO

- V stanju, ki ni varno za uporabo, sestavni deli morda ne bodo pravilno delovali in varnostne naprave bodo morda izklopljene. Obstaja nevarnost hudih poškodb oseb ali smrti.
- Delajte z nepoškodovano motorno žago.
- Če je motorna žaga umazana: očistite motorno žago.
- Delajte z nepoškodovanim lovilcem verige.
- Motorne žage ne spreminjajte. Izjema: montiranje kombinacije meča in verige, ki je navedena v teh navodilih za uporabo.
- Če upravljalni elementi ne delujejo: ne delajte z motorno žago.
- Montirajte originalni dodatni pribor STIHL za to motorno žago.
- Meč in verigo je treba montirati, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Dodatni pribor je treba montirati, kot je opisano v teh navodilih za uporabo ali v navodilih za uporabo dodatnega pribora.
- V odprtine motorne žage ne potiskajte pred-metov.
- Zaprite pokrovček rezervoarja za olje.
- Zamenjajte obrabljene ali poškodovane opozorilne table.
- V primeru nejasnosti: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.

4.6.2 Meč

Meč je v varnem stanju, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Meč ni poškodovan.
- Meč ni preoblikovan.
- Utor je globok ali globlji od minimalne globine utora, □ 19.3.
- Na robovih utora ni srhov.
- Utor ni zožen ali razširjen.

▲ OPOZORILO

- Če meč ni v varnem stanju, ne more več pravilno delovati. Vrteča se veriga lahko skoči z meča. Obstaja nevarnost hudih poškodb oseb ali smrti.
- Delajte z nepoškodovanim mečem.

- ▶ Če je globina utora manjša od minimalne globine utora: zamenjajte meč.
- ▶ Meč tedensko ostrgajte.
- ▶ V primeru nejasnosti: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.

4.6.3 Veriga

Veriga je v varnem stanju, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Veriga ni poškodovana.
- Veriga je pravilno nabrušena.
- Oznake za obrabljenost na rezalnih zobeh so vidne.

⚠️ OPOZORILO

- V stanju, ki ni varno za uporabo, sestavni deli morda ne bodo pravilno delovali in varnostne naprave bodo morda izklopljene. Obstaja nevarnost hudi poškodb oseb ali smrti.
 - ▶ Delajte z nepoškodovano verigo.
 - ▶ Verigo pravilno naostrite.
 - ▶ V primeru nejasnosti: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.

4.6.4 Akumulatorska baterija

Baterija je v varnem stanju, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Baterija je nepoškodovana.
- Baterija je čista in suha.
- Baterija deluje in ni spremenjena.

⚠️ OPOZORILO

- Če baterija ni v varnem stanju, ne more več delovati varno. Ljudje se lahko hudo poškodujejo.
 - ▶ Delajte z nepoškodovano in delajočo akumulatorsko baterijo.
 - ▶ Poškodovane ali okvarjene baterije ne polnite.
 - ▶ Če je baterija umazana ali vlažna: očistite jo in pustite, da se posuši.
 - ▶ Baterije ne spreminjaite.
 - ▶ V odprtine baterije ne zatikajte predmetov.
 - ▶ Električnih kontaktov baterije ne povezujte skovinskim predmeti in ne povzročajte kratkega stika.
 - ▶ Baterije ne odpirajte.
 - ▶ Zamenjajte obrabljenne in poškodovane opozorilne ploščice.
- Iz poškodovane baterije lahko izteka tekočina. Če tekočina pride v stik s kožo ali očmi, se lahko koža ali oči razdražijo.
 - ▶ Izogibajte se stiku s tekočino.
 - ▶ Če pride do stika s kožo: prizadete dele kože očistite z veliko količino vode in mila.

- ▶ Če pride do stika z očmi: oči najmanj 15 minut spirajte z veliko vode in obiščite zdravnika.

- Poškodovana ali okvarjena baterija ima lahko nenavaden vonj, iz nje se lahko kadi ali pa baterija gori. Ljudje se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
- ▶ Če ima baterija nenavaden vonj ali se iz nje kadi: baterije ne uporabljajte in jo hrani stran od vnetljivih snovi.
- ▶ Če baterija gori: poskusite jo pogasiti z gasilnim aparatom ali vodo.

4.7 Uporaba


4.7.1 Žaganje

⚠️ OPOZORILO

- Če izven delovnega območja v klicni razdalji ni drugih oseb, vam v sili nihče ne more pomagati.
- ▶ Prepričajte se, da so izven delovnega območja v klicni razdalji ljudje.
- Uporabnik v določenih situacijah več ne more zbrano delati. Uporabnik lahko izgubi nadzor nad motorno žago, se spotakne, pada in se hudo poškoduje.
 - ▶ Delajte mirno in premišljeno.
 - ▶ Če so svetlobne razmere in vidljivost slab: ne delajte z motorno žago.
 - ▶ Sami upravljaljte motorno žago.
 - ▶ Ne delajte nad višino ramen.
 - ▶ Pazite na ovire.
 - ▶ Med delom stojte na tleh in pazite na ravnotežje. Če je treba delati na višini ter se motorna žaga uporablja z oskrbo z energijo preko priključnega kabla: uporabite dvižni delovni oder.
 - ▶ Če nastopijo znaki utrujenosti: privočite si odmor.
- Uporabnik se lahko ureže na vrteči se verigi. Uporabnik se lahko hudo poškoduje.
 - ▶ Ne dotikajte se vrteče se verige.
 - ▶ Če verigo blokira kakšen predmet: Izklopite motorno žago, aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo. Šele nato odstranite predmet.
- Vrteča se veriga se segreje in se razteza. Če ni zadostnega mazanja verige in če verige dodatno ne napnete, lahko veriga pade z meča ali se pretrga. Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Uporabite olje za verige.

- ▶ Med delom redno preverjajte nivo napolnjenosti rezervoarja olja. Preden se porabi olje za verige: dolijte olje za verige.
- ▶ Med delom redno preverjajte napetost verige. Če je veriga premalo napeta: napnite verigo.
- Če se motorna žaga med delom spremeni ali se začne obnašati nenavadno, motorna žaga morda ni v varnem stanju za uporabo. Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Končajte delo, odstranite akumulatorsko baterijo in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.
- Med delom lahko zaradi motorne žage nastanejo vibracije.
 - ▶ Nosite rokavice.
 - ▶ Med delom imejte premore.
 - ▶ Če se pojavijo znaki motene prekrvavitve: obiščite zdravnika.
- Če vrteča se veriga zadane ob trd predmet, lahko nastanejo iskre. Iskre lahko v lahko vnetljivi okolici povzročijo požare. Osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Ne delajte v lahko vnetljivi okolici.
- Ko spustite prestavno ročico, se veriga še kratko čas vrti. Osebe se lahko urežajo na premikajoči se verigi. Obstaja nevarnost hudih poškodb oseb.
 - ▶ Počakajte, da se veriga zaustavi.

▲ OPOZORILO



- Če žgatete napet les, se lahko meč zagozdi. Uporabnik lahko izgubi nadzor nad motorno žago in se hudo poškoduje.
 - ▶ Na napeti strani najprej zarezite razbremnilni rez (1), nato pa na vlečni strani (2) ločilni rez.

▲ NEVARNOST

- Pri delu v bližini vodov pod napetostjo lahko pride veriga v stik z vodi pod napetostjo in jih poškoduje. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre.
 - ▶ Ne delajte v bližini vodov pod napetostjo.

4.7.2 Obvejevanje

▲ OPOZORILO

- Če najprej odžagate veje na spodnji strani požaganega drevesa, se drevo na tleh več ne more opreti na veje. Med delom se lahko drevo premika. Obstaja nevarnost hudih poškodb oseb ali smrti.
 - ▶ Velike veje na spodnji strani odžagajte, ko je drevo razžagano.
 - ▶ Med delom ne stojte na deblu.
- Med obvejevanjem lahko odžagana veja pade. Uporabnik se lahko spotakne, pade in se hudo poškoduje.
 - ▶ Drevo obvejujte od podnožja debla proti drevesni krošnji.

4.7.3 Podiranje dreves


▲ OPOZORILO

- Neizkušene osebe ne morejo oceniti nevarnosti pri podiranju dreves. Osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Uporabnik potrebuje ustreznno znanje o tehnologiji sečnje in izkušnje s sečnjo.
 - ▶ V primeru nejasnosti: Posvetujte se z izkušenim strokovnjakom za pomoč in določitev ustreznih tehnik sečnje.
- Med podiranjem lahko na osebe ali predmete pade drevo in veje. Večji kot so padajoči deli, večja je nevarnost, da se ljudje resno poškodujejo ali umrejo. Nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Smer podiranja določite tako, da bo območje, v katerega bo drevo padlo, prosto.
 - ▶ Nesodelujoče osebe, otroci in živali morajo biti od delovnega območja oddaljeni 2,5 dolžini drevesa.
 - ▶ Upognjene ali posušene veje pred podiranjem odstranite iz drevesne krošnje.
 - ▶ Če upognjenih ali posušenih vej ni mogoče odstraniti iz drevesne krošnje: Za pomoč in določitev ustreznih tehnik sečnje se posvetujte z izkušenim strokovnjakom.
 - ▶ Opazujte drevesno krošnjo in drevesne krošnje sosednjih dreves. Izognite se padajočim vejam.
- Ko drevo pada, se lahko deblo pretrga ali udari nazaj proti uporabniku. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre.
 - ▶ Predvidite pot umika za drevesom.
 - ▶ Vzvratno se pomikajte po poti umika in opazujte padajoče drevo.
 - ▶ Po klancu navzdol ne hodite vzvratno.

- Ovire v delovnem območju in na poti umika lahko ovirajo uporabnika. Uporabnik se lahko spotakne in pade. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre.
 - ▶ Odstranite ovire iz delovnega območja in poti umika.
- Če ščetino, varnostni pas ali zadrževalni pas prežagate ali prežagate prehitro, smeri podiranja drevesa več ni mogoče nadzorovati ali pa lahko drevo pada prehitro. Osebe se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Ščetine ne nažagajte ali prežagajte.
 - ▶ Nazadnje prežagajte varnostni pas ali zadrževalni pas.
 - ▶ Če začne drevo prehitro padati: Podiralni rez prekinite in se umaknite na pot umika.
- Če vrteča se veriga v območju zgornje četrtiny konice meča zadane na trdi klin in se hitro zaustavi, lahko pride do povratnega udarca. Obstaja nevarnost hudih poškodb oseb ali smrti.
 - ▶ Uporabite kline iz aluminija ali umetne mase.
- Če drevo ne pada do konca na tla ali obvisi na drugem drevesu, uporabnik podiranja več ne more nadzorovano dokončati.
 - ▶ Prekinite podiranje in drevo z vitlom ali primernim vozilom povlecite na tla.

4.8 Reakcijske sile

4.8.1 Povratni udarec




Povratni udarec lahko nastane v naslednjih primerih:

- Vrteča se veriga v območju zgornje četrtiny konice meča zadane ob trdi predmet in se hitro zaustavi.
- Vrteča se veriga se je zagozdila na vrhu meča.

Zavora verige ne more preprečiti povratnega udarca.


⚠️ OPOZORILO



0000080603_003

- Če pride do povratnega udarca, lahko motorno žago zažene proti uporabniku. Uporabnik lahko izgubi nadzor nad motorno žago in se hudo poškoduje ali umre.
 - ▶ Motorno žago trdno držite z obema rokama.
 - ▶ Telesa ne približujte območju podaljšanega gibanja motorne žage.
 - ▶ Delajte, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
 - ▶ Ne delajte z zgornjo četrtnino konice meča.
 - ▶ Delajte s pravilno nabrušeno in napeto verigo.
 - ▶ Uporabljajte verigo, ki zmanjšuje nevarnost povratnih udarcev.
 - ▶ Uporabite meč z malo glavo.
 - ▶ Žagajte s polnim plinom.

4.8.2 Uvlečenje




0000081348-A0

Ko delate s spodnjo stranjo meča, motorno žago vleče vstran od uporabnika.

⚠️ OPOZORILO

- Če vrteča se veriga zadane ob trdi predmet in se hitro zaustavi, lahko motorno žago nenašoma zelo močno povleče vstran od uporabnika. Uporabnik lahko izgubi nadzor nad motorno žago in se hudo poškoduje ali umre.
 - ▶ Motorno žago trdno držite z obema rokama.
 - ▶ Delajte, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
 - ▶ Meč v rezu vodite ravno.
 - ▶ Pravilno pristavite kremljasti naslon.
 - ▶ Žagajte s polnim plinom.

4.8.3 Povratni udarec



Ko delate z zgornjo stranjo meča, motorno žago potiska proti uporabniku.

⚠️ OPOZORILO

- Če vrteča se veriga zadane ob trdi predmet in se hitro zaustavi, lahko motorno žago nena-doma zelo močno potisne proti uporabniku. Uporabnik lahko izgubi nadzor nad motorno žago in se hudo poškoduje ali umre.
 - ▶ Motorno žago trdno držite z obema rokama.
 - ▶ Delajte, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
 - ▶ Meč v rezu vodite ravno.
 - ▶ Žagajte s polnim plinom.

4.9 Transport

4.9.1 Motorna žaga

⚠️ OPOZORILO

- Med transportom se lahko motorna žaga pre-vrne ali se premika. Osebe se lahko poškodu-jejo in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Odstranite akumulatorsko baterijo.



- ▶ Aktivirajte zavoro verige.
- ▶ Ščitnik verige potisnite čez meč, da bo pokrit celotni meč.
- ▶ Motorno žago zavarujte z napenjalnimi pasovi, jermenji ali mrežo tako, da se ne bo mogla prevrniti in premikati.

4.9.2 Akumulatorska baterija

⚠️ OPOZORILO

- Akumulatorska baterija ni zaščitena pred vplivi iz okolja. Če je akumulatorska baterija izpo-stavljena določenim vplivom iz okolja, se lahko akumulatorska baterija poškoduje in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Ne transportirajte poškodovane akumulator-ske baterije.

- ▶ Akumulatorsko baterijo transportirajte v električno neprevodni embalaži.

- Med transportom se lahko akumulatorska baterija prevrne ali se premika. Osebe se lahko poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.
 - ▶ Akumulatorsko baterijo v embalaži zapaki-rajte tako, da se ne bo mogla premikati.
 - ▶ Embalažo zavarujte, da se ne bo mogla premikati.

4.10 Shranjevanje

4.10.1 Motorna žaga

⚠️ OPOZORILO

- Otroci ne morejo prepoznati in oceniti nevar-nosti motorne žage. Otroci se lahko hudo poškodujejo.



- ▶ Odstranite akumulatorsko baterijo.



- ▶ aktivirajte zavoro verige.
- ▶ Ščitnik verige potisnite čez meč, da bo pokrit celotni meč.

- ▶ Motorno žago hranite izven dosega otrok.

- Električni kontakti motorne žage in kovinski sestavnici deli lahko zaradi vlage korodirajo. Motorna žaga se lahko poškoduje.



- ▶ Odstranite akumulatorsko baterijo.



- ▶ Motorno žago očistite in shranite na suhem mestu.

4.10.2 Akumulatorska baterija

⚠️ OPOZORILO

- Otroci ne morejo prepoznati in oceniti nevar-nosti akumulatorske baterije. Otroci se lahko hudo poškodujejo.

- ▶ Akumulatorsko baterijo hranite izven dosega otrok.

- Akumulatorska baterija ni zaščitena pred vplivi iz okolja. Če je akumulatorska baterija izpo-stavljena določenim vplivom iz okolja, se lahko akumulatorska baterija poškoduje.

- ▶ Akumulatorsko baterijo shranite na čistem in suhem mestu.

- ▶ Akumulatorsko baterijo shranite v zaprtem prostoru.

- ▶ Akumulatorske baterije ne shranujte v pol-nilniku.

- ▶ Akumulatorsko baterijo shranite v električno neprevodni embalaži.

- Akumulatorsko baterijo shranite v temperaturnem območju med - 10 °C in + 50 °C.

4.11 Čiščenje, vzdrževanje in popravljanje

▲ OPOZORILO

- Če je med čiščenjem, vzdrževanjem ali popravilom akumulatorska baterija vstavljena, se lahko motorna žaga nenamerno vklopi. Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.

- Odstranite akumulatorsko baterijo.



- Aktivirajte zavore verige.
- Ostra čistilna sredstva, čiščenje z vodnim curkom ali koničastimi predmeti lahko poškodujejo motorno žago, vodilo, verigo žage in baterijo. Če motorna žaga, meč, veriga ali akumulatorska baterija niso pravilno očiščeni, sestavni deli morda ne bodo več pravilno delovali in varnostne naprave bodo morda izklopjene. Obstaja nevarnost hudih poškodb oseb.
- Motorno žago, meč, verigo in akumulatorsko baterijo je treba čistiti, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Če motorna žaga, meč, veriga in akumulatorska baterija niso pravilno vzdrževani ali popravljeni, sestavni deli morda ne bodo več pravilno delovali in varnostne naprave bodo morda izklopjene. Obstaja nevarnost hudih poškodb oseb ali smrti.
- Motorne žage in akumulatorske baterije ne vzdržujte ali popravljajte sami.
- Če je motorno žago in akumulatorsko baterijo treba vzdrževati ali popraviti: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.
- Meč in verigo je treba vzdrževati tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Med čiščenjem ali vzdrževanjem verige se lahko uporabnik ureže na ostrih rezalnih zobeih. Uporabnik se lahko poškoduje.
- Nosite delovne rokavice iz odpornega materiala.

5 Pripravljanje motorne žage za uporabo

5.1 Pripravljanje motorne žage za uporabo

Pred vsakim začetkom dela je treba izvesti naslednje korake:

5 Pripravljanje motorne žage za uporabo

- Prepričajte se, da so naslednji sestavni deli v varnem stanju za uporabo:
 - Motorna žaga, □ 4.6.1.
 - Meč, □ 4.6.2.
 - Veriga, □ 4.6.3.
 - Akumulatorska baterija, □ 4.6.4.
- Preverite akumulatorsko baterijo, □ 10.7.
- Akumulatorsko baterijo do konca polnite, kot je opisano v navodilih za uporabo polnilnikov STIHL AL 101, 300, 500.
- Očistite motorno žago, □ 15.1.
- Montirajte meč in verigo, □ 6.1.1.
- Napnite verigo, □ 6.2.
- Dolijte olje za verige, □ 6.3.
- Preverite zavore verige, □ 10.4.
- Preverite upravljalne elemente, □ 10.5.
- Preverite mazanje verige, □ 10.6.
- Če korakov ni mogoče izvesti: motorne žage ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.


6 Sestavljanje motorne žage

6.1 Montiranje in demontiranje meča in verige


6.1.1 Montiranje meča in verige

Kombinacije mečev in verig, ki so primerne za verižnik in jih je dovoljeno montirati, so navedene v tehničnih podatkih, □ 20.1.


- Izklopite motorno žago, aktivirajte zavore verige in odstranite akumulatorsko baterijo.



- Matici (1) tako dolgo vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da boste lahko sneli pokrov verižnika (2).
- Snemite pokrov verižnika (2).
- Naperjalni vijak (3) tako dolgo vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da se bo naperjalni drsnik (4) prilegal levo na ohišje.




- Verigo položite v utor meča tako, da bodo puščice na veznih členih verige na zgornji strani gledale v smer vrtenja.



- Meč z verigo položite na motorno žago tako, da bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
 - Pogonski členi verige sedijo v zobeh veržnika (7).
 - Vezna vijaka (5) sta v dolgem utoru meča (6).
 - Zatič napenjalnega drnsnika (4) je v izvrtini (8) meča (6).

Usmeritev meča (6) ni pomembna. Napis na meču (6) je lahko tudi obrnjen na glavo.

- Sprostite zavoro verige.



- Napenjalni vijak (3) vrtite v smeri urinega kazalca, dokler se veriga ne prilega ob meč. Pri tem speljite pogonske člene verige v utor meča. Meč (6) in veriga se prilegata na motorno žago.
- Pokrov veržnika (2) položite na motorno žago tako, da bo poravnан z motorno žago.
- Privijte in pritegnite matici (1).


6.1.2 Demontiranje meča in verige

- Izklopite motorno žago, aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.
- Matice tako dolgo vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da boste lahko sneli pokrov veržnika.
- Snemite pokrov veržnika.
- Napenjalni vijak vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca do naslona. Veriga je sproščena.
- Snemite meč in verigo.

6.2 Napenjanje verige

Med delom se veriga razteza ali krči. Napetost verige se spreminja. Med delom je treba redno preverjati napetost verige in jo po potrebi dodatno napeti.

- Izklopite motorno žago, aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.



- Popustite matici (1).
- Sprostite zavoro verige.
- Meč privzdignite na vrhu in vrtite napenjalni vijak (2) v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler niso izpolnjeni naslednji pogoji:
 - Razmak a na sredini meča znaša 1 mm do 2 mm.
 - Z dvema prstoma in malo sile je verigo še mogoče potegniti po meču.
- Meč dodatno dvignite na konici in privijte matici (1).
- Če razmak a na sredini meča ne znaša 1 mm do 2 mm: verigo znova napnite.


6.3 Dolivanje olja za verige

Olje za verige maže in haldi vrtečo se verigo.


STIHL priporoča uporabo olja za verige STIHL ali katerega drugega olja za verige, dovoljenega za motorne žage.

- Izklopite motorno žago, aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.
- Motorno žago položite na ravno površino tako, da bo pokrovček rezervoarja za olje gledal navzgor.

- Območje okrog pokrovčka rezervoarja za olje ocistite z vlažno krpo.




- Razklopite roč pokrovčka rezervoarja za olje.
- Pokrovček rezervoarja za olje vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca do naslona.
- Snemite pokrovček rezervoarja za olje.
- Olje za verige naliйте tako, da ga ne boste polili in da rezervoar za olje ne bo napolnjen do roba.
- Če je roč pokrovčka rezervoarja za olje zaprt: dvignite roč.



- Pokrovček rezervoarja za olje vstavite tako, da oznaka (1) kaže na oznako (2).
- Pokrovček rezervoarja za olje potisnite navzdol in ga vrtite v smeri urinega kazalca do naslona.
- Pokrovček rezervoarja za olje slišno zaskoči. Oznaka (1) kaže na oznako (3).
- Preverite, če je pokrovček rezervoarja za olje mogoče potegniti navzgor.
- Če pokrovčka rezervoarja za olje ni mogoče potegniti navzgor: zaprite roč pokrovčka rezervoarja za olje.
- Rezervoar za olje je zaprt.


Če je pokrovček rezervoarja za olje mogoče potegniti navzgor, je treba opraviti naslednje korake:

- Pokrovček rezervoarja za olje vstavite v poljubnem položaju.



- Pokrovček rezervoarja za olje potisnite navzdol in ga vrtite v smeri urinega kazalca do naslona.
- Pokrovček rezervoarja za olje potisnite navzdol in ga vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca tako dolgo, dokler oznaka (1) ne kaže na oznako (2).
- Rezervoar za olje znova poskusite zapreti.
- Če rezervoarja za olje še naprej ni mogoče zapreti: ne delajte z motorno žago in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL. Motorna žaga ni v varnem stanju za uporabo.

6.4 Montaža krempljastega naslona




- odvijte vijke (1).
- Namestite krempljasti naslon (2).
- Privijte in pritegnite vijke (1).

7 Aktiviranje in sproščanje zavore verige

7.1 Aktiviranje zavore verige


Motorna žaga ima zavoro verige.

Zavoro verige pri dovolj močnem protiudarcu samodejno aktivira vztrajnostna masa ščitnika za roke, lahko pa jo aktivira tudi uporabnik.



- ▶ Ščitnik za roke z levo roko potisnite vstran od cevnega ročaja.
Ščitnik za roke slišno zaskoči. Če je motorna žaga vklopjena: LED-lučka „ZAVORA VERIGE“ (1) sveti. Zavora verige je aktivirana.

7.2 Sprostite zavoro verige




- ▶ Ščitnik za roke z levo roko povlecite proti uporabniku.
Ščitnik za roke slišno zaskoči. Če je motorna žaga vklopjena: LED-lučka „ZAVORA VERIGE“ (1) več ne sveti. Zavora verige je sproščena.

8 Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije

8.1 Vstavljanje akumulatorske baterije


- ▶ Aktivirajte zavoro verige.



- ▶ Akumulatorsko baterijo (1) potisnite do naslona v predal za akumulatorsko baterijo (2).
Akumulatorska baterija (1) zaskoči s klikom in je zapahnjena.

8.2 Odstranitev akumulatorske baterije

- ▶ Motorno žago položite na ravno površino.




- ▶ Pritisnite obe zaporni ročici (1). Akumulatorska baterija (2) je sproščena in jo lahko vzamete ven.

9 Vklop in izklop motorne žage

9.1 Vklop motorne žage

- ▶ Motorno žago z desno roko primite za upravljalni ročaj, tako da s palcem trdno objamete upravljalni ročaj.
- ▶ Sprostite zavoro verige.
- ▶ Motorno žago z levo roko primite za cevni ročaj tako, da s palcem trdno objamete cevni ročaj.



- ▶ Z roko pritisnite zaporo prestavne ročice (1) in jo držite pritisnjeno.
- ▶ Pritisnite tipko za sprostitev (2). Prižgeta se LED dioda "STATUS" (4) in LED dioda zadnje nastavljene stopnje moči.
- ▶ S kazalcem pritisnite prestavno ročico (3) in jo držite pritisnjeno.
Motorna žaga pospešuje in veriga se premika.

Bolj kot pritiskate prestavno ročico (3), hitreje se veriga vrvi. Če je nastavljena stopnja moči

ni treba popolnoma pritisniti prestavne ročice (3), da bi dosegli največjo moč.

Motorno žago lahko vklopite tudi tako, da najprej pritisnete tipko za sprostitev (2) in v roku 5 sekund (dokler utripa LED-lučka „STATUS“) pritisnete zaporo prestavne ročice (1). Prestavna

ročica (3) je s tem sproščena in motorna žaga pripravljena za uporabo.

Ko po vklopu sprostite prestavno ročico (3) in blokado prestavne ročice (1), LED dioda "STATUS" (4) in LED dioda zadnje nastavljeni stopnje moči utripata še 1 sekundo. Dokler luči LED utripajo, lahko motorno žago znova vklopite brez da bi pritisnili na tipko za sprostitev (2).


9.2 Izklop motorne žage

- ▶ Izpustite prestavno ročico in zaporo prestavne ročice.
 - ▶ Počakajte, da se veriga po pribl. 1 sekundi več ne bo premikala.
 - ▶ Če se veriga po pribl. 1 sekundi še premika: aktivirajte zavoro verige, odstranite akumulatorsko baterijo in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.
- Motorna žaga je pokvarjena.

10 Preverjanje motorne žage in akumulatorske baterije

10.1 Preverjanje veržnika


- ▶ Izklopite motorno žago, aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.
- ▶ Sprostite zavoro verige.
- ▶ Demontirajte pokrov veržnika.
- ▶ Demontirajte meč in verigo.



- ▶ S kontrolnim merilom STIHL preverite sledi obrabe na veržniku.
- ▶ Če so sledi obrabe globlje od $a = 0,5$ mm: Motorne žage ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.
Veržnik je treba zamenjati.

10.2 Preverjanje meča

- ▶ Izklopite motorno žago, aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.
- ▶ Demontirajte verigo in meč.




0000-GXX-1217-A0

- ▶ Z merilno lestvico na šabloni za ostrenje STIHL izmerite globino utora meča.
- ▶ Meč zamenjajte, če je izpolnjen en izmed naslednjih pogojev:
 - Meč je poškodovan.
 - Izmerjena globina utora je manjša od minimalne globine utora meča, □ 19.3.
 - Utor meča je zožen ali razširjen.
- ▶ V primeru nejasnosti: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.


10.3 Preverjanje verige

- ▶ Izklopite motorno žago, aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.



0000-GXX-1218-A0

- ▶ S šablono za ostrenje STIHL (2) izmerite višino omejevalnikov globine (1). Šablona za ostrenje STIHL mora biti primerena za korak verige.
- ▶ Če omejevalnik globine (1) gleda čez šablono za ostrenje (2): dodatno pobrusite omejevalnik globine (1), □ 16.3.



0000-GXX-1372-A0

- ▶ Preverite, ali so na rezalnih zobeh vidne označke za obrabiljenost (1 do 4).
- ▶ Če označka za obrabiljenost na rezalnem zobu ni vidna: Verige ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.

- S šablono za ostrenje STIHL preverite, če je upoštevan ostrilni kot rezalnih zob 30°. Šablona za ostrenje STIHL mora biti primerna za korak verige.
- Če ostrilni kot ni 30°: naostrite verigo.
- V primeru nejasnosti: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.

10.4 Preverjanje zavore verige

- Aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.



OPOZORILO

- Rezalni zobje verige so ostri. Uporabnik se lahko ureže.
- Nosite delovne rokavice iz odpornega materiala.

- Poskusite verigo z roko povleci po meču. Če verige ročno ni mogoče povleci po meču, zavora verige deluje.
- Če je verigo mogoče z roko povleci po meču: motorne žage ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL. Zavora verige je poškodovana.

10.5 Preverjanje upravljalnih elementov

Zapora prestavne ročice in prestavna ročica

- Aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.
- Poskusite potisniti prestavno ročico, ne da bi pritisnili zaporo prestavne ročice.
- Če prestavno ročico lahko potisnete: motorne žage ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL. Zapora prestavne ročice je pokvarjena.
- Pritisnite zaporo prestavne ročice in jo držite pritisnjeno.
- Pritisnite prestavno ročico in jo znova izpuštite.
- Če se prestavna ročica ali zapora prestavne ročice težko premika ali ne skoči nazaj v začetni položaj: motorne žage ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL. Prestavna ročica ali zapora prestavne ročice je pokvarjena.

Vklop motorne žage

- Vstavite akumulatorsko baterijo.
- Sprostite zavoro verige.
- Pritisnite zaporo prestavne ročice in jo držite pritisnjeno.
- Pritisnite tipko za sprostitev.

► Prestavno ročico pritisnite in jo držite pritisnjeno.

Veriga se vrti.

- Če 3 LED-lučke na akumulatorski bateriji utripajo rdeče: odstranite akumulatorsko baterijo in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.

Obstaja motnja motorne žage.

- Izpustite prestavno ročico.

Veriga se več ne vrati.

- Če se veriga še naprej vrati: aktivirajte zavoro verige, odstranite akumulatorsko baterijo in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL. Motorna žaga je pokvarjena.

10.6 Preverjanje mazanja verige

- Vstavite akumulatorsko baterijo.
- Sprostite zavoro verige.
- Meč usmerite na svetlo površino.
- Vklopite motorno žago.
- Olje za verige brizga z motorne žage in je vidno na svetli površini. Mazanje verige deluje.
- Če brizgi olja za verige niso vidni:
- Dolihte olje za verige.
- Znova preizkusite mazanje verige.
- Če brizgi olja za verige še vedno niso vidni na svetli površini: Motorne žage ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL. Mazanje verige je pokvarjeno.

10.7 Preizkus akumulatorske baterije


- Pritisnite tipko na akumulatorski bateriji. LED-lučke svetijo ali utripajo.
- Če LED-lučke ne svetijo ali utripajo: akumulatorske baterije ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.

Obstaja motnja akumulatorske baterije.

11 Delo z motorno žago

11.1 Nastavljanje količine olja

Motorna žaga ima nastavljivo oljno črpalko.



0000-GXX-7295-A0

Če je nastavitev vijak oljne črpalke (1) v položaju E (Ematic), je količina olja nastavljena optimalno za večino načinov uporabe.

Dovod olja v oljno črpalko je mogoče prilagoditi za različne dolžine rezanja, vrste lesa in tehnike dela.


Povečanje količine olja

- ▶ Izklopite motorno žago, aktivirajte zavore verige in odstranite akumulatorsko baterijo.
- ▶ Vrtite nastavitev vijak oljne črpalke (1) v smeri urinega kazalca.

Zmanjšanje količine olja

- ▶ Izklopite motorno žago, aktivirajte zavore verige in odstranite akumulatorsko baterijo.
- ▶ Vrtite nastavitev vijak oljne črpalke (1) v nasprotni smeri urinega kazalca.

11.2 Drža in vodenje motorne žage



- ▶ Motorno žago primite in vodite z levo roko za cevni ročaj in z desno roko v predelu (1) upravljalnega ročaja, tako da s palcem leve roke objamete cevni ročaj in s palcem desne roke upravljalni ročaj.


11.3 Nastavljanje stopnje moči

Nastavite lahko 3 stopnje moči:

- ■ ECO: Žaganje, nizka hitrost verige, nizka moč
- ■ ■ : Sečnja, povprečna hitrost verige, največja moč
- ■ ■ ■ : Dellimbing, največja hitrost verige, največja moč

Odvisno od uporabe se lahko nastavijo 3 stopnje moči. LED-lučke prikazujejo nastavljeno stopnjo moči. Višja kot je stopnja moči, hitreje se veriga žage premika.

Nastavljena stopnja moči vpliva na čas delovanja akumulatorske baterije. Nižja kot je stopnja moči, daljši je čas delovanja akumulatorske baterije.




- ▶ Pritisnite zaporo prestavne ročice (1) in jo držite pritisnjeno.
- ▶ Pritisnite tipko za sprostitev (2).
- ▶ Prižgeta se LED dioda "STATUS" (3) in LED dioda zadnje nastavljene stopnje moči.
- ▶ Pritisnite tipko (4).
- ▶ LED-lučke (3) svetijo in prikazujejo nastavljeno stopnjo moči.
- ▶ Pritisnite tipko (4).
- ▶ Nastavljena je naslednja stopnja moči. Po tretji stopnji moči znova sledi prva stopnja moči.
- ▶ Pritisno tipko (4) pritiskajte tako pogosto, da je nastavljena želena stopnja moči.

11.4 Žaganje


OPOZORILO

- Če pride do povratnega udarca, lahko motorno žago zažene proti uporabniku. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre.
- ▶ Žagajte s polnim plinom.
- ▶ Ne žagajte z zgornjo četrtino konice meča.
- ▶ S polnim plinom vodite meč v rez, da se meč ne bo zagozdil.




- ▶ Prislonite krempljasti naslon in ga uporabljajte kot vrtiče.
- ▶ Meč vodite skozi les tako, da vedno znova pristavite krempljasti naslon.
- ▶ Na koncu reza prevzemite težo motorne žage.

11.5 Obvejevanje



- Motorno žago oprite na deblo.
- Meč s polnim plinom potisnite navzgor proti veji.
- Vejo prežagajte z zgornjo stranjo meča.




- Če je veja napeta: na napeti strani zažagajte razbremenilni rez (1) in nato vejo prežagajte z ločilnim rezom (2) na natezni strani.

11.6 Podiranje dreves

11.6.1 Določanje smeri podiranja drevesa in smeri umika


- Smer podiranja določite tako, da bo območje, v katerega bo drevo padlo, prosto.



- Smer umika (B) določite tako, da bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
 - Smer umika (B) je pod kotom 45° na smer podiranja drevesa (A).
 - V smeri umika (B) ni ovir.
 - Drevesno krošnjo je mogoče opazovati.
 - Če je smer umika (B) na pobočju, mora biti smer umika (B) vzporedno na pobočje.


11.6.2 Pripravljanje delovnega območja okoli debla

- Iz delovnega območja okoli debla odstranite ovire.
- Odstranite rastje ob deblu.



- Če ima deblo velike, zdrave koreninske nastavke: koreninske nastavke najprej zažagajte navpično in nato vodoravno ter jih nato odstranite.

11.6.3 Osnovno o podiralnem rezu



C Zasek

Zasek določa smer padanja drevesa.

D Ščetina

Ščetina vodi drevo kot tečaj do tal. Ščetina je široka $1/10$ premera debla.

E Podiralni rez

S podiralnim rezom se deblo prežaga. Podiralni rez je $1/10$ premera debla (najmanj 3 cm) nad spodnjim robom zaseka.

F Varnostni pas


Varnostni pas podpira drevo in ga zavaruje pred predčasnim padanjem. Varnostni pas je širok $1/10$ do $1/5$ premera debla.

G Zadrževalni pas


Zadrževalni pas podpira drevo in ga zavaruje pred predčasnim padanjem. Zadrževalni pas je širok $1/10$ do $1/5$ premera debla.

11.6.4 Žaganje zaseka

Zasek določa smer padanja drevesa. Upoštevati je treba nacionalne predpise glede izdelave zaseka.




- ▶ Motorno žago usmerite tako, da bo zasek pravokoten na smer podiranja drevesa in bo motorna žaga v bližini tal.
- ▶ Smer padanja nadzorujte s podiralnim vodilom (1).
- ▶ Zažagajte vodoravno dno zaseka.
- ▶ V kotu 45° na vodoravno dno zaseka zažagajte streho zaseka.



- ▶ Če je les zdrav in dolgovlaknat: beljavo zarezite tako, da bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
 - Beljavo zarezite na obeh straneh enako.
 - Beljavo zarezite na višini dna zaseka.
 - Zareze v beljavo so široke 1/10 premera debla.
- Deblu se ne raztrga, ko drevo pare.

11.6.5 Vrezovanje

Vrezovanje je delovna tehnika, ki je potrebna za podiranje.




- ▶ Zažagajte s spodnjim delom konice meča in s polnim plinom.
- ▶ Zažagajte le toliko, da je meč v deblu za svojo dvojno širino.
- ▶ Počasi obrnite v vbodni položaj.
- ▶ Zarezite z mečem.

11.6.6 Izbiranje primerenega podiralnega rezja

Primeren podiralni rez je odvisen od naslednjih pogojev:

- naravni nagib drevesa
- vej drevesa
- poškodb drevesa
- zdravja drevesa
- če je sneg na drevesu: od teže snega
- smeri pobočja
- smeri in hitrosti vetra
- sosednjih dreves

Razlikovati je mogoče med različnimi oblikami teh pogojev. V teh navodilih za uporabo sta opisana samo 2 najpogostejsi obliki.



1 Normalno drevo

Normalno drevo stoji navpično in ima enakomerno drevesno krošnjo.


2 Drevo visi naprej

Drevo stoji poševno, drevesna krošnja gleda v smer podiranja drevesa.


11.6.7 Podiranje normalnega drevesa z majhnim premerom debla

Normalno drevo se podira s podiralnim rezom z varnostnim pasom. Ta podiralni rez izvedite, ko je premer debla manjši od dejanske dolžine rezanja motorne žage.

- ▶ Opozorite okolico z glasnim vzklifikom.



- ▶ Z mečem zažagajte v podiralni rez, da meč izstopi na drugi strani debla, □ 11.6.5.
- ▶ Krempljasti naslon nastavite za ščetino in ga uporabite kot vrtišče.
- ▶ Podiralni rez žagajte v smeri proti ščetini.
- ▶ Podiralni rez žagajte v smeri proti varnostnemu pasu.




- ▶ Namestite klin. Klin mora biti primeren za premer drevesa in za širino podiralnega reza.
 - ▶ Opozorite okolico z glasnim vzklikom.
 - ▶ Z iztegnjenimi rokami prežagajte varnostni pas od zunaj in horizontalno v ravniini podiralnega reza.
- Drevo pade.

11.6.8 Podiranje normalnega drevesa z velikim premerom debla

Normalno drevo se podira s podiralnim rezom z varnostnim pasom. Ta podiralni rez izvedite, ko je premer debla večji od dejanske dolžine rezanja motorne žage.

- ▶ Opozorite okolico z glasnim vzklikom.




- ▶ Namestite klin. Klin mora biti primeren za premer drevesa in za širino podiralnega reza.
 - ▶ Opozorite okolico z glasnim vzklikom.
 - ▶ Z iztegnjenimi rokami prežagajte varnostni pas od zunaj in horizontalno v ravniini podiralnega reza.
- Drevo pade.


11.6.9 Podiranje drevesa z majhnim premerom debla, ki visi naprej

Drevo, ki visi naprej, je treba podreti s podiralnim rezom z zadrževalnim pasom. Ta podiralni rez izvedite, ko je premer debla manjši od dejanske dolžine rezanja motorne žage.


- ▶ Opozorite okolico z glasnim vzklikom.



- ▶ Kremljasti naslon nastavite na višini podiralnega reza in ga uporabite kot vrtišče.
- ▶ Z motorno žago zažagajte vodoravno v podiralni rez in jo čim bolj obrnite.
- ▶ Podiralni rez žagajte v smeri proti ščetini.
- ▶ Podiralni rez žagajte v smeri proti varnostnemu pasu.
- ▶ Prestavite se na nasprotno stran debla.
- ▶ Z mečem zažagajte na isti ravni v podiralni rez.
- ▶ Podiralni rez žagajte v smeri proti ščetini.
- ▶ Podiralni rez žagajte v smeri proti varnostnemu pasu.



- ▶ Z mečem zažagajte v podiralni rez, da meč izstopi na drugi strani debla, □ 11.6.5.
- ▶ Podiralni rez žagajte v smeri proti ščetini.
- ▶ Podiralni rez žagajte v smeri proti zadrževalnemu pasu.




- ▶ Opozorite okolico z glasnim vzklikom.
 - ▶ Zadrževalni pas prežagajte od zunaj in poševno od zgoraj z iztegnjenimi rokami.
- Drevo pade.


11.6.10 Podiranje drevesa z velikim premerom debla, ki visi naprej

Drevo, ki visi naprej, je treba podreti s podiralnim rezom z zadrževalnim pasom. Ta podiralni rez izvedite, ko je premer debla večji od dejanske dolžine rezanja motorne žage.

- Opozorite okolico z glasnim vzklikom.



- Kremljasti naslon nastavite na višini podiralnega reza za zadrževalnim pasom in ga uporabite kot vrtišče.
- Z motorno žago zažagajte vodoravno v podiralni rez in jo čim bolj obrnite.
- Podiralni rez žagajte v smeri proti ščetini.
- Podiralni rez žagajte v smeri proti zadrževalnemu pasu.
- Prestavite se na nasprotno stran debla.
- Kremljasti naslon nastavite na višini podiralnega reza za ščetino in ga uporabite kot vrtišče.
- Z motorno žago zažagajte vodoravno v podiralni rez in jo čim bolj obrnite.
- Podiralni rez žagajte v smeri proti ščetini.
- Podiralni rez žagajte v smeri proti zadrževalnemu pasu.



- Opozorite okolico z glasnim vzklikom.
- Zadrževalni pas prežagajte od zunaj in poševno od zgoraj z iztegnjenimi rokami. Drevo pada.

12 Po delu

12.1 Po delu

- Izklopite motorno žago, aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.
- Če je motorna žaga mokra: počakajte, da se motorna žaga posuši.

- Če je akumulatorska baterija mokra: počakajte, da se akumulatorska baterija posuši.
- Očistite motorno žago.
- Očistite meč in verigo.
- Odvijte matice na pokrovu verižnika.
- Naperjalni vijak zavrtite za 2 vrtljaja v nasprotni smeri urinega kazalca. Veriga je sproščena.
- Privijte matice.
- Ščitnik verige potisnite čez meč, da bo pokrit celotni meč.
- Očistite akumulatorsko baterijo.

13 Transport

13.1 Transport motorne žage

- Izklopite motorno žago, aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.
- Ščitnik verige potisnite čez meč, da bo pokrit celotni meč.

Nošenje motorne žage

- Motorno žago z desno roko primite za cevni ročaj, da bo meč gledal nazaj.

Transport motorne žage v vozilu

- Motorno žago zavarujte tako, da se ne bo mogla prevrniti in premikati.

13.2 Transport akumulatorske baterije

- Izklopite motorno žago, aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.
- Prepričajte se, ali je akumulatorska baterija v varnem stanju za uporabo.
- Akumulatorsko baterijo zapakirajte tako, da bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
 - Embalaža ni električno prevodna.
 - Akumulatorska baterija se v embalaži ne more premikati.
- Embalažo zavarujte, da se ne bo mogla premikati.

Za akumulatorsko baterijo veljajo zahteve glede transporta nevarnega blaga. Akumulatorska baterija je klasificirana kot UN 3480 (litij-ionska baterija) in je bila preizkušena v skladu s priručnikom ZN o preizkusih in kriterijih, del III, poglavje 38.3.

Predpisi glede transporta so navedeni na spletnem naslovu www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Shranjevanje

14.1 Shranjevanje motorne žage


- Izklopite motorno žago, aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.

- ▶ Ščitnik verige potisnite čez meč, da bo pokrit celotni meč.
- ▶ Motorno žago shranite tako, da bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
 - Motorna žaga je izven dosega otrok.
 - Motorna žaga je čista in suha.
- ▶ Če motorno žago shranjujete za več kot 30 dni demontirajte meč in verigo.

14.2 Shranjevanje akumulatorske baterije

STIHL priporoča, da akumulatorsko baterijo shranite, ko je stanje napolnjenosti med 40 % in 60 % (svetita 2 zeleni LED-lučki).


- ▶ Akumulatorsko baterijo shranite tako, da bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
 - Akumulatorska baterija je izven dosega otrok.
 - Akumulatorska baterija je čista in suha.
 - Akumulatorska baterija je v zaprtem prostoru.
 - Akumulatorska baterija ni v motorni žagi in polnilniku.
 - Akumulatorska baterija je v električno neprevodni embalaži.
 - Akumulatorska baterija je v temperaturnem območju med - 10 °C in + 50 °C.



- ▶ Vstopno izvrtilno za olje (1), izstopni kanal za olje (2) in utor (3) ocistite s čopičem, mehko ščetko ali sredstvom za odstranjevanje smole STIHL.
- ▶ Verigo ocistite s čopičem, mehko ščetko ali sredstvom za odstranjevanje smole STIHL.
- ▶ Montiranje meča in verige

15.3 Čiščenje koprenast zračni filter

- ▶ Izklopite motorno žago, aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.



- ▶ Vijake (1) tako dolgo vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler pokrova (2) ne bo mogoče odstraniti.
- ▶ Odstranite pokrov (2).
- ▶ Obračajte vijak (3) v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne odstranite zračnega filtra (4).
- ▶ Snemite zračni filter (4).
- ▶ Strkajte zračni filter (4).
- ▶ Če je zračni filter (4) poškodovan: zamenjajte zračni filter (4).
- ▶ Spihajte zračni filter (4) s komprimiranim zrakom s čiste.

15 Čiščenje

15.1 Čiščenje motorne žage

- ▶ Izklopite motorno žago, aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.
- ▶ Motorno žago ocistite z vlažno kropo ali sredstvom za odstranjevanje smole STIHL.
- ▶ Prezračevalne reže ocistite s čopičem.
- ▶ Demontirajte pokrov verižnika.
- ▶ Območje okrog verižnika očistite z vlažno kropo ali sredstvom za odstranjevanje smole STIHL.
- ▶ Iz predala za akumulatorsko baterijo odstranite tujke in predal za akumulatorsko baterijo očistite z vlažno kropo.
- ▶ Električne kontakte v predalu za akumulatorsko baterijo očistite s čopičem ali mehko krtačo.
- ▶ Montirajte pokrov verižnika.

15.2 Čiščenje meča in verige

- ▶ Izklopite motorno žago, aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo.
- ▶ Demontirajte meč in verigo.

**OPOZORILO**

- Če pridejo čistilna sredstva v stik s kožo ali očmi, lahko pride do draženja kože ali oči.
- Upoštevajte navodila za uporabo čistilnih sredstev.
- Izogibajte se stiku s čistilnimi sredstvi.
- Če je prišlo do stika s kožo: prizadeta mesta sperite z veliko vode in mila.
- Če je prišlo do stika z očmi: oči je treba vsaj 15 minut spirati z veliko vode in obiskati je treba zdravnika.
- Zunanjo in notranjo stran zračnega filtra (4) napršite s specialnim čistilom STIHL ali s čistilnim sredstvom s pH-vrednostjo več kot 12.
- Specialno čistilo STIHL ali čistilno sredstvo pustite delovati 10 minut.
- Notranjo stran zračnega filtra (4) splahnite pod tekočo vodo.
- Umanjeno stran zračnega filtra (4) splahnite pod tekočo vodo.
- Pustite, da se zračni filter (4) posuši na zraku.
- Namestite zračni filter (4).
- Privijte in pritegnite vijak (3).
- Nataknite pokrov (2).
- Privijte in pritegnite vijaka (1).

15.4 Čiščenje akumulatorske baterije

- Akumulatorsko baterijo očistite z vlažno krpo.

16 Vzdrževanje

16.1 Vzdrževalni intervali

Vzdrževalni intervali so odvisni od okoljskih in delovnih pogojev. STIHL priporoča naslednje vzdrževalne intervale:

Zavora verige

- Zavoro verige mora v naslednjih intervalih vzdrževati pooblaščeni prodajalec STIHL:
 - Redna uporaba: četrtnetno
 - Delna uporaba: polletno
 - Občasna uporaba: letno

Tedensko

- Preverite verižnik.
- Preverite in ostrgate meč.
- Preverite in naostrite verigo.

Mesečno

- Rezervoar za olje naj očisti pooblaščeni prodajalec STIHL.

16.2 Ostrganje meča

Na zunanjem robu meča lahko nastane rob.

- Rob odstranite s ploščato pilo ali uravnalnikom mečev STIHL.
- V primeru nejasnosti: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.

16.3 Ostrenje verige


Za pravilno ostrenje verig je potrebno veliko vaje.

Pile STIHL, pripomočki za ostrenje STIHL, naprave za ostrenje STIHL in brošura "Ostrenje verig STIHL" so v pomoč pri pravilnem ostrenju verige. Brošura je na voljo na spletnem naslovu www.stihl.com/sharpening-brochure.


STIHL priporoča, da verige odnesete na ostrenje k pooblaščenemu prodajalcu STIHL.

OPOZORILO

- Rezalni zobje verige so ostri. Uporabnik se lahko ureže.
- Nosite delovne rokavice iz odpornega materiala.



- Vsak rezalni nož z okroglo pilo spilite tako, da bodo izpolnjeni naslednji pogoji:
 - Okrogla pila je primerna za korak verige.
 - Okroglo pilo premikate od znotraj navzven.
 - Okroglo pilo vodite pravokotno na meč.
 - Upoštevan je ostrinji kot 30°.



- Omejevalnike globine reza s ploščato pilo pilite tako, da so poravnani s šablono za preverjanje STIHL in vzporedno z oznako obrabljenosti. Šablona za preverjanje STIHL se mora prilegati delitvi verige.

- V primeru nejasnosti: obrnite se na pooblaščenega prodajalca STIHL.

17 Popravila

17.1 Popravilo motorne žage in akumulatorske baterije

Uporabnik ne more sam popravljati motorne žage, meča, verige in akumulatorske baterije.

- Če so motorna žaga, meč ali veriga poškodovani: motorne žage, meča ali verige ne upo-

rabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.

- Če je akumulatorska baterija pokvarjena ali poškodovana: Zamenjajte akumulatorsko baterijo.

18 Odpravljanje motenj

18.1 Odpravljanje motenj motorne žage ali akumulatorske baterije

Motenja	LED-lučke na akumulatorski bateriji	Vzrok	Rešitev
Motorna žaga se ob vklopu ne zažene.	1 LED-lučka utripa zeleno.	Akumulatorska baterija je premalo napolnjena.	<ul style="list-style-type: none"> ► Akumulatorsko baterijo polnite tako, kot je opisano v navodilih za uporabo polnilnikov STIHL AL 101, 300, 500.
	1 LED-lučka sveti rdeče.	Akumulatorska baterija je pretopla ali prehladna.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo. ► Počakajte, da se akumulatorska baterija segreje ali ohladi.
	3 LED-lučke utripajo rdeče.	Obstaja motnja motorne žage.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo. ► očistite električne kontakte v predalu za akumulatorsko baterijo. ► Vstavite akumulatorsko baterijo. ► Sprostite zavoro verige. ► Vklopite motorno žago. ► Če 3 LED-lučke še vedno utripajo rdeče: motorne žage ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.
	3 LED-lučke svetijo rdeče.	Motorna žaga je pretopla.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo. ► Počakajte, da se motorna žaga ohladi.
	4 LED-lučke utripajo rdeče.	Obstaja motnja akumulatorske baterije.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aktivirajte zavoro verige, odstranite akumulatorsko baterijo in jo znova vstavite. ► Sprostite zavoro verige. ► Vklopite motorno žago. ► Če 4 LED-lučke še vedno utripajo rdeče: akumulatorske baterije ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.
		Električna povezava med motorno žago in akumulatorsko baterijo je prekinjena.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo. ► očistite električne kontakte v predalu za akumulatorsko baterijo. ► Vstavite akumulatorsko baterijo.
		Motorna žaga ali akumulatorska baterija je vlažna.	<ul style="list-style-type: none"> ► Počakajte, da se motorna žaga ali akumulatorska baterija posuši.
Svetlobna dioda "TEMPERATURE" sveti rdeče.		Motorna žaga je pretopla.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo. ► Počakajte, da se motorna žaga ohladi. ► Očistite zračni filter.

Motnja	LED-lučke na akumulatorski bateriji	Vzrok	Rešitev
Motorna žaga se med delovanjem izklopi.	3 LED-lučke svetijo rdeče.	Motorna žaga je pre-topla.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aktivirajte zavoro verige in odstranite akumulatorsko baterijo. ► Počakajte, da se motorna žaga ohladi.
		Obstaja električna motnja.	<ul style="list-style-type: none"> ► Aktivirajte zavoro verige, odstranite akumulatorsko baterijo in jo znova vstavite. ► Vklopite motorno žago.
Čas delovanja motorne žage je prekratek.		Akumulatorska baterija ni do konca napolnjena.	<ul style="list-style-type: none"> ► Akumulatorsko baterijo polnite tako, kot je opisano v navodilih za uporabo polnilnikov STIHL AL 101, 300, 500.
		Življenska doba akumulatorske baterije je prekoračena.	<ul style="list-style-type: none"> ► Zamenjajte akumulatorsko baterijo.
V predelu rezanja se kadi ali smrdi po zažganem.		Veriga ni pravilno naostrena.	<ul style="list-style-type: none"> ► Verigo pravilno naostrrite.
		V rezervoarju za olje je premalo olja za verige.	<ul style="list-style-type: none"> ► dolijte olje za verige.
		Mazanje verige črpa premalo olja za verige.	<ul style="list-style-type: none"> ► Povečajte količino olja. ► Očistite meč in verigo.
		Veriga je preveč napeta.	<ul style="list-style-type: none"> ► Verigo pravilno napnite.
		Motorna žaga se ne uporablja pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> ► Naj vam nekdo razloži uporabo in vadite.
LED-lučka „OLJE ZA VERIGE“ sveti rdeče.		V rezervoarju za olje je premalo olja za verige.	<ul style="list-style-type: none"> ► dolijte olje za verige. ► Če LED-lučka „OLJE ZA VERIGE“ še vedno sveti rdeče: motorne žage ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.
LED-lučka „OLJE ZA VERIGE“ utripa rdeče.		Senzor za olje za verige je pokvarjen.	<ul style="list-style-type: none"> ► Motorne žage ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščenega prodajalca STIHL.

19 Tehnični podatki

19.1 Motorne žage STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

- Dovoljene akumulatorske baterije: STIHL AP (z izjemo STIHL AP 100, AP 200, AP 300)
- Teža brez akumulatorske baterije, meča in verige: 4,5 kg
- Maksimalna prostornina rezervoarja za olje: 310 cm³ (0,31 l)
- Električna vrsta zaščite: IPX4 (zaščita pred vsestranskim škropljenjem vode)

Čas delovanja je naveden na www.stihl.com/battery-life.

19.2 Verižniki in hitrosti verige

Uporabljo se lahko naslednji verižniki:

8-zobi za 325":

- Najvišja hitrost verige skladno z ISO 11681: 30 m/sr

19.3 Minimalna globina utora mečev

Minimalna globina utora je odvisna od koraka meča.

- .325" P: 1,6 mm

19.4 Akumulatorska baterija STIHL AP

- Tehnologija akumulatorske baterije: litij-ionska
- Napetost: 36 V
- Kapaciteta v Ah: glejte tipsko tablico
- Energijska vsebnost v Wh: glejte tipsko tablico
- Teža v kg: glejte tipsko tablico
- Dopustno temperaturno območje za uporabo in shranjevanje: - 10 °C do + 50 °C

19.5 Vrednosti hrupa in vibracij

K-vrednost za ravni zvočnega tlaka znaša 2 dB(A). K-vrednost za ravni zvočne moči znaša 2 dB(A). K-vrednost za vrednosti vibracij znaša 2 m/s².

STIHL priporoča uporabo zaščite sluha.

- Raven zvočnega tlaka L_{pA}, izmerjena v skladu s standardom EN 62841-4-1: 93 dB(A)
- Raven zvočne moči L_{WA}, izmerjena v skladu s standardom EN 62841-4-1: 104 dB(A)
- Vrednost vibracij a_{hv}, izmerjena v skladu s standardom EN 62841-4-1:
 - Upravljalni ročaj: 2,8 m/s²
 - Cevni ročaj: 2,6 m/s²

Navedene vrednosti zvok in vibracij so bile izmerjene po standardiziranem preizkusnem postopku in se lahko uporabijo za primerjavo električnih naprav. Dejansko nastale vrednosti zvok in vibracij lahko odstopajo od navedenih

20 Kombinacije mečev in verig

20.1 Motorne žage STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

Delitev	Debelina pogonskega člena/širina utora	Dolžina	Meč	Število zob obračalnega koleščka	Število pogonskih členov	Veriga
.325"	1,3 mm	35 cm	Rollomatic E / Light 04	10	60	23 RD3 Pro (tip 3696)
		40 cm			67	23 RM Pro (tip 3693)
		45 cm			74	23 RM3 Pro (tip 3695)
		50 cm			81	23 RS Pro (tip 3690)
		40 cm	Duromatik E / Strong S	-	67	23 RS3 Pro (tip 3694)
Dolžina rezanja meča je odvisna od uporabljenih motornih žag in verig. Dejanska dolžina rezanja meča je lahko manjša od navedene dolžine.						

21 Nadomestni deli in dodatni pribor

21.1 Nadomestni deli in dodatni pribor

STIHL Ti simboli označujejo originalne nadomestne dele STIHL in originalni dodatni pribor STIHL.

STIHL priporoča uporabo originalnih nadomestnih delov STIHL in originalnega dodatnega pribora STIHL.

Zanesljivosti, varnosti in ustreznosti nadomestnih delov in dodatnega pribora drugih proizvajalcev STIHL kljub stalnemu opazovanju trga ne more

vrednosti, odvisno od načina uporabe. Navedene vrednosti zvok in vibracij se lahko uporabijo za grobo oceno nastanka zvok in vibracij. Dejanski nastanek zvok in vibracij pa je potrebno izračunati natančno. Pri tem se lahko upoštevajo tudi časi, v katerih je bila električna naprava izklopljena in tisti časi, ko je bila naprava sicer vklopljena, vendar ni delovala pod obremenitvijo.

Informacije glede izpolnjevanja direktive o obveznostih delodajalcev glede vibracij 2002/44/ES so na voljo na spletnem naslovu www.stihl.com/vib.

19.6 REACH

REACH je oznaka za direktivo ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij.

Informacije glede izpolnjevanja direktive REACH so na voljo na spletnem naslovu www.stihl.com/reach.

oceniti in STIHL tudi ne more jamčiti za njihovo uporabo.

Originalni nadomestni deli STIHL in originalni dodatni pribor STIHL so na voljo pri pooblaščenem prodajalcu STIHL.

22 Odstranjevanje

22.1 Odstranjevanje motorne žage in akumulatorske baterije

Informacije glede odstranjevanja so na voljo pri lokalni upravi ali pooblaščenem prodajalcu STIHL.

Nepravilno odstranjevanje lahko škoduje zdravju in obremeniti okolje.

- Izdelke STIHL vključno z embalažo odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi.
- Ne odvrzite med gospodinjske odpadke.

23 Izjava EU o skladnosti

23.1 Motorne žage STIHL MSA 300.0, MSA 300.0 C

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Nemčija

z izključno odgovornostjo izjavlja, da

- Izvedba: akumulatorska motorna žaga
- Znamka izdelovalca: STIHL
- Tip: MSA 300.0, Identifikacija serije: MA02
- Tip: MSA 300.0 C, Identifikacija serije: MA02

ustreza ustreznim določbam direktiv 2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU in 2000/14/ES in je bila razvita in izdelana v skladu z na datum proizvodnje veljavnimi različicami standardov:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1 in EN 62841-4-1.

ES-pregled tipa je bil v skladu z 12.3(b) členom smernice 2006/42/ES opravljen pri: VDE Prüf- u. Zertifizierungsinstitut (NB 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Nemčija

– Številka certifikata: 40053950

Za ugotavljanje izmerjene in zajamčene ravni zvočne moči je bilo postopano v skladu s smernico 2000/14/ES, Priloga V.

MSA 300.0, MSA 300.0 C

- Izmerjena raven zvočne moči: 107 dB(A)
- Zagotovljena raven zvočne moči: 109 dB(A)

Tehnična dokumentacija je shranjena pri ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Produktzulassung.

Letnica izdelave, država izvora in serijska številka so navedeni na motorni žagi.

Waiblingen, 31.8.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG


za

Dr. Jürgen Hoffmann, Vodja oddelka Produktzulassung Predpisi o izdelkih

24 Splošni varnostni napotki za električno orodje

24.1 Uvod

V tem poglavju so opisani splošni varnostni napotki, ki jih za ročno električno orodje predpisuje standard EN/IEC 62841.

STIHL mora ta besedila natisniti.

Varnostni napotki za preprečevanje električnega udara, ki so navedeni v poglavju "Električna varnost", ne veljajo za akumulatorske izdelke STIHL.



OPOZORILO

- Preberite varnostne napotke, navodila, slikovne prikaze in tehnične podatke, s katerimi je opremljeno to električno orodje. Neupoštevanje naslednjih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe. **Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.**

Izraz "električno orodje", ki se uporablja v varnostnih napotkih, se nanaša na orodje, ki se napaja z električno energijo (z omrežnim kablom), ali na orodje, ki se napaja z akumulatorsko baterijo (brez omrežnega kabla).

24.2 Varnost na delovnem mestu

- a) **Vaše delovno mesto mora biti čisto in dobro osvetljeno.** Zaradi neurejenega in slabo osvetljenega delovnega mesta lahko pride do nesreč.
- b) **Ne uporabljajte električnega orodja v eksplozivno ogroženem okolju, v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prašni delci.** Električna orodja proizvajajo iskre, ki lahko vnamejo prah ali paro.
- c) **Otroci in druge osebe naj se med uporabo električnega orodja ne zadržujejo v bližini.** V trenutku nepozornosti lahko izgubite nadzor nad električno napravo.

24.3 Električna varnost

- a) **Priklučni vtič električnega orodja se mora prilegati vtičnici. Vtič v nobenem primeru ni dovoljeno spremnijati. Ne uporabljajte adapterskih vtičev skupaj z ozemljjenimi električnimi orodji.** Nespremenjeni vtiči in ustrezne

- vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, grelniki, štedilniki in hladilniki. Obstaja namreč večje tveganje električnega udara, če je vaše telo ozemljeno.
- c) Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlagom. Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega udara.
- d) Priključnega kabla ne uporabljajte za namene, ki niso v skladu z njegovo uporabo. Priključnega kabla nikoli ne uporabljajte za nošenje, vlečenje ali za odstranjevanje vtiča iz vtičnice. Priključni kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli. Poškodovani ali zavozlani priključni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- e) Če delate z električnim orodjem na prostem, uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so namenjeni tudi za uporabo na prostem. Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
- f) Če se delu z električnim orodjem v vlažnem okolju ne morete izogniti, uporabite zaščitno stikalo za okvarni tok. Uporaba zaščitnega stikala za okvarni tok zmanjšuje tveganje električnega udara.

24.4 Varnost oseb

- a) Pri delu z električnim orodjem bodite pazljivi, odgovorni in razumni. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni, pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko povzroči resne telesne poškodbe.
- b) Nosite osebno zaščitno opremo in vedno zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, kot je protiprašna maska, nedrsni zaščitni čevlji, zaščitna čelada ali zaščita sluha, zmanjšujejo tveganje za poškodbe.
- c) Preprečujte nenameren zagon naprave. Preden električno orodje priključite na omrežje in/ali na akumulatorsko baterijo in preden ga dvignite ali nosite, se prepričajte, da je električno orodje izklopjeno. Če imate pri nošenju električnega orodja prst na stikalu ali pa je električno orodje vključite priklopjeno na električno omrežje, lahko to pride do nesreče.

- d) Preden vklope električno orodje, odstranite vsa nastavljena orodja ali izvijače. Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem se delu električnega orodja, lahko povzroči poškodbe.
- e) Izogibajte se nenormalni drži telesa. Poskrbite za varno in stabilno stojisko ter pazite na ravnotežje. Tako boste pri nepričakovanih situacijah lažje nadzorovali električno orodje.
- f) Nosite ustrezna oblačila. Ne nosite širokih oblačil ali nakita. Las in oblačil ne približujte gibljivim delom. Široka oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v gibljive dele naprave.
- g) Če je mogoče montirati sesalne naprave za prah in lovilne naprave za prah, jih je treba priključiti in pravilno uporabljati. Uporaba sesalne naprave za prah zmanjšuje nevarnosti, ki lahko nastanejo s prašenjem.
- h) Čeprav ste že večkrat delali z električnim orodjem, morate kljub temu še vedno upoštevati varnostne predpise, ki veljajo za električna orodja. Zaradi nepazljivega ravnanja lahko že v delcu sekunde nastanejo hude poškodbe.

24.5 Uporaba in ravnanje z električnim orodjem

- a) Električnega orodja ne preobremenjujte. Za svoje delo uporabite v ta namen predvideno električno orodje. S primernim električnim orodjem boste delali boljše in bolj varno v navedenem območju zmogljivosti.
- b) Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima pokvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga več ni mogoče vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
- c) Vtič izvlecite iz vtičnice in/ali odstranite snemljivo akumulatorsko baterijo, preden začnete z nastavljanjem naprave, menjavo delov priključnega orodja ali odlaganjem električnega orodja. Omenjen varnostni ukrep preprečuje nenameren vklop električnega orodja.
- d) Električno orodje hranite izven dosega otrok. Električnega orodja naj ne uporabljajo osebe, ki niso seznanjene z njim ali niso prebrale navodil za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- e) Skrbno negujte svoje električno orodje in priključno orodje. Preverjajte, ali gibljivi deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, ali so

deli zlomljeni ali tako močno poškodovani, da je delovanje električnega orodja ovirano. Naj vam poškodovane dele pred uporabo električnega orodja popravijo. Vzrok za veliko nesreč je največkrat slabo vzdrževanje električnega orodja.

- f) **Rezalna orodja naj bodo vedno čista in naostrrena.** Skrbno vzdrževana rezalna orodja z ostrimi rezili se ne zatikajo in se lažje vodijo.
- g) **Uporabljajte električno orodje, priključno orodje, priključna orodja itd. v skladu s temi navodili.** Pri tem upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga boste opravljali. Če električno orodje uporabljate za druge namene, ki tukaj niso predvideni, lahko pride do nevarnih situacij.
- h) **Ročaji in ročajne površine morajo biti vedno suhi, čisti in brez olja in maščob.** Drseči ročaji in ročajne površine ne omogočajo varnega upravljanja in nadzora nad električnim orodjem v nepredvidenih situacijah.

24.6 Uporaba in ravnanje z akumulatorskim orodjem

- a) **Pолните акумулаторско батеријо само в полnilnikih, ki jih priporoča производник.** Za polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, obstaja nevarnost požara, če se v njem polnijo druge akumulatorske baterije.
- b) **V električnih orodjih uporabljajte samo za to predvidene akumulatorske baterije.** Pri uporabi drugih akumulatorskih baterij lahko nastane nevarnost poškodb in požara.
- c) **Neuporabljajte akumulatorske baterije ne približujte sponkom za papir, kovancem, ključem, žebljem, vijakom ali drugim malim kovinskim predmetom, ki lahko povzročijo premostitev kontaktov.** Kratek stik med akumulatorskimi kontakti lahko povzroči požar in opeklino.
- d) **Pri nepravilni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z akumulatorsko tekočino.** Pri naključnem stiku takoj sperite z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Akumulatorska tekočina lahko povzroči opeklino in draženje kože.
- e) **Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih akumulatorskih baterij.** Poškodovane ali spremenjene akumulatorske baterije se lahko začnejo nenavadno obnašati in lahko povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.

24 Splošni varnostni napotki za električno orodje

- f) **Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju ali visokim temperaturam.** Ogenj ali temperature nad 130 °C (265 °F) lahko povzročijo eksplozijo.
- g) **Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in akumulatorske baterije ali akumulatorskega orodja nikoli ne polnite izven temperaturnega območja, ki je navedeno v navodilih za uporabo.** Nepravilno polnjenje ali polnjenje izven dovoljenega temperaturnega območja lahko uniči akumulatorsko baterijo in poveča nevarnost požara.

24.7 Servis

- a) **Naj Vam električno orodje popravlja kvalificirano osebje z uporabo originalnih nadomestnih delov.** Tako je zagotovljeno, da bo varnost električnega orodja ostala ohranjena.
- b) **Nikoli ne vzdržujte poškodovanih akumulatorskih baterij.** Vsakršno vzdrževanje akumulatorskih baterij sme izvajati samo proizvajalec ali pooblaščene servisne službe.

24.8 Varnostni napotki za verižne žage

Splošni varnostni napotki za verižne žage

- a) **Delov telesa ne približujte verigi, ki se vrti.** Pred zagonom žage se prepričajte, da se veriga ničesar ne dotika. Pri delu z verižno žago lahko v trenutku nepazljivosti veriga zgrabi oblačila ali dele telesa.
- b) **Držite verižno žago vedno z desno roko za zadnji ročaj in z levo roko za sprednji ročaj.** Če verižno žago držite v obratnem delovnem položaju, se poveča tveganje poškodb in takega delovnega položaja ni dovoljeno uporabit.
- c) **Verižno žago držite le za izolirane oprjemalne površine, saj lahko veriga žage udari v skrite daljnovenode.** Ob stiku verige z napeljavo, ki je pod napetostjo, lahko pride do nanelektritve kovinskih delov naprave in posledično do električnega udara.
- d) **Nosite zaščito za oči.** Priporočljiva je tudi druga zaščita sluha, glave, rok, nog in stopal. Primerena zaščitna oblačila zmanjšajo nevarnost poškodb zaradi letečih predmetov in naključnega dotika verige.
- e) **Verižne žage ne uporabljajte na drevesu, lesvi, strehi ali nestabilnih stojisčih.** Ob tovrstni uporabi obstaja nevarnost poškodb.

- f) **Vedno bodite pozorni na trdno stojišče in uporabljajte verižno žago samo, ko stojite na trdi, varni in ravni podlagi.** Na drseči podlagi ali nestabilnih stojiščih, kot je na primer lestev, lahko izgubite nadzor nad verižno žago.
- g) **Pri odrezovanju veje, ki je pod napetostjo, računajte, da lahko veja udari nazaj.** Če se sprosti napetost v lesnih vlaknih, lahko napeta veja zadane uporabnika in/ali verižna žaga uide izpod nadzora.
- h) **Bodite še posebej previdni pri rezanju podrastja in mladih dreves.** Tanek material se lahko namreč zaplete v verigo in vas udari, izgubite lahko ravnotežje.
- i) **Izklopiljeno verižno žago nosite za sprednji ročaj in obrnjeno stran od svojega telesa. Pri transportu ali shranjevanju verižne žage vedno nataknite zaščitno ohišje.** Previdno ravnanje z verižno žago zmanjšuje možnost nenamerenega dotika vrteče se verige.
- j) **Upoštevajte navodila za mazanje, napetost verige in menjavo meča in verige.** Nepravilno napeta ali namazana veriga se lahko pretrga ali poveča tveganje povratnega udarca verižne žage.
- k) **Žagajte samo les.** Verižne žage ne uporabljajte za dela, za katera ni predvidena. Primer: ne uporabljajte verižne žage za rezanje kovine, plastike, zidov ali gradbenega materiala, ki ni iz lesa. Uporaba verižne žage za nedovoljene namene lahko povzroči nevarne situacije.
- l) **Ne poskušajte podirati drevesa, dokler ne poznate tveganj in kako jih preprečiti.** Pri podiranju drevesa lahko upravljaavec ali osebe v bližini utripijo hude poškodbe.
- m) **Upoštevajte vsa navodila, če iz verižne žage odstranjujete material, ki se je nabral, jo shranjujete ali izvajate vzdrževalna dela.** Prepričajte se, da je stikalo izklopiljeno in da je baterija odstranjena. Nepričakovano delovanje verižne žage med odstranjevanjem nakopičenega materiala ali med vzdrževanjem lahko povzroči hude poškodbe.

24.9 Vzroki in preprečevanje povratnega udarca

Do povratnega udarca lahko pride, če se konica meča dotakne nekega predmeta ali pa se les upogiba in se veriga zatakne v rezu.

Dotik konice meča lahko v nekaterih primerih povzroči, da meč nepričakovano vrže navzgor in nazaj proti uporabniku.

Zagozdenje verige na zgornjem robu meča lahko meč nenadoma odbije nazaj v smeri uporabnika.

V vsaki od teh situacij lahko izgubite nadzor nad verižno žago in se pri tem hudo poškodujete. Ne zanašajte se izključno na varnostne naprave, ki so vgrajene v verižno žago. Kot uporabnik verižne žage uporabite tudi druge varnostne ukrepe, da bo vaše delo vedno potekalo brez nesreč in poškodb.

Povratni udarec je posledica nepravilne in nestrokovne uporabe električnega orodja. Tega lahko preprečite z ustreznimi varnostnimi ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju:

- **Držite žago trdno z obema rokama, pri čemer se palec in prsti oklepajo ročaja verižne žage. Prestavite telo in roke v položaj, v katerem se lahko uprete silam povratnega udarca.** Pri uporabi ustreznih varnostnih ukrepov lahko uporabnik obvladuje sile povratnega udarca. Nikoli ne izpustite verižne žage.
- **Izogibajte se nenaravnim držim telesa in ne žagajte nad višino ramen.** Tako preprečite nenameren dotik s konico meča in zagotovite boljši nadzor nad verižno žago v nepričakovanih situacijah.
- **Uporabljajte samo s strani proizvajalca predpisane nadomestne meče in verige.** Napačni nadomestni meči in verige lahko privedejo do pretrganja in/ali povratnega udarca verige.
- **Upoštevajte navodila proizvajalca za ostrenje in vzdrževanje verige.** Prenizki omejevalniki globine povečujejo možnost povratnega udarca.

www.stihl.com



0458-009-9501-A



0458-009-9501-A